

## TR 61E – TR 91E – 8061 – 8091

IT MANUALE USO E MANUTENZIONE

EN OPERATOR'S INSTRUCTION MANUAL

FR MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

DE BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG

ES MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

PT MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO

GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

TR KULLANIM VE BAKIM KİLAVUZU

CZ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ





SK NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU

RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

PL PODRĘCZNIK OBSŁUGI I KONSERWACJI



1




230V 50 Hz  
600W 3A

**Emak®**  
S.p.A.

Via E. Fermi, 4 - 42011  
Bagnolo in Piano (RE) Italy

LAWN TRIMMER


11 12








**Emak®**  
S.p.A.  
Bagnolo in Piano (RE) ITALY  
 2009  
5716120736

14

2




**3****7****4****8****5****9****6****10**

**11**




**15**



**12**



**16**



**13**




**17**




**14**



**18**




19




20




21




22




23




24








25



26




**27****31****28****32****29****33****30****34**

**35**



**36**



**37**





|  |     |
|--|-----|
| ITALIANO - Istruzioni Originali .....                      | 10  |
| ENGLISH - Translation of the original instructions .....   | 29  |
| FRANÇAIS - Traduction des instructions originales .....    | 48  |
| DEUTSCH - Übersetzung der Originalanleitungen .....        | 68  |
| ESPAÑOL - Traducción de las instrucciones originales ..... | 88  |
| PORTUGUÊS - Tradução das instruções originais .....        | 107 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Μετάφραση πρωτότυπων οδηγιών .....              | 126 |
| TÜRKÇE - Orijinal talimatların tercümesi.....              | 146 |
| ČESKY - Překlad původního návodu .....                     | 165 |
| SLOVENSKY - Preklad pôvodného návodu .....                 | 184 |
| РУССКИЙ - Перевод оригинальных инструкций .....            | 203 |
| POLSKI - Tłumaczenie oryginalnych instrukcji .....         | 223 |

|   |    |
|---|----|
| 1 INTRODUZIONE .....  | 11 |
| 1.1 COME LEGGERE IL MANUALE .....                             | 11 |
| 2 SPIEGAZIONE SIMBOLI E AVVERTENZE DI SICUREZZA (FIG. 1)..... | 12 |
| 3 COMPONENTI DEL TAGLIAERBE ELETTRICO (FIG. 2) .....          | 12 |
| 4 NORME DI SICUREZZA .....                                    | 13 |
| 5 ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO DI SICUREZZA .....                 | 15 |
| 6 ASSEMBLAGGIO .....  | 15 |
| 6.1 MONTAGGIO PROTEZIONE SICUREZZA 600 W .....                | 15 |
| 6.2 MONTAGGIO PROTEZIONE SICUREZZA 850 W .....                | 15 |
| 6.3 MONTAGGIO TESTINA A FILI DI NYLON (FIG. 8).....           | 15 |
| 6.4 MONTAGGIO IMPUGNATURA (FIG. 9).....                       | 15 |
| 7 AVVIAMENTO .....  | 16 |
| 7.1 OPERAZIONI PRELIMINARI .....                              | 16 |
| 7.1.1 CINGHIAGGIO (850 W) .....                               | 16 |
| 7.1.2 ALLACCIAIMENTO ALLA RETE .....                          | 16 |
| 7.2 AVVIAMENTO .....  | 17 |
| 8 ARRESTO MOTORE.....   | 18 |
| 9 UTILIZZO .....  | 18 |
| 9.1 USI VIETATI.....  | 18 |
| 9.2 PRECAUZIONI NELL'AREA DI LAVORO .....                     | 19 |
| 9.3 TECNICHE DI LAVORO .....                                  | 20 |
| 10 TRASPORTO .....  | 22 |
| 11 MANUTENZIONE .....   | 22 |
| 11.1 TESTINA A FILI DI NYLON .....                            | 22 |
| 11.2 SOSTITUZIONE DEL FILO DI NYLON (TR 61E - 8061).....      | 22 |
| 11.3 SOSTITUZIONE DEL FILO DI NYLON (TR 91E - 8091).....      | 23 |
| 11.4 MOTORE ELETTRICO .....                                   | 23 |
| 11.5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA .....                         | 23 |
| 12 RIMESSAGGIO .....  | 23 |
| 13 DATI TECNICI.....  | 24 |
| 14 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.....                           | 25 |
| 15 TABELLA DI MANUTENZIONE .....                              | 26 |
| 16 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....                              | 26 |
| 17 CERTIFICATO DI GARANZIA .....                              | 28 |

# 1 INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un prodotto Emak.

La nostra rete di rivenditori e officine autorizzate sono a Sua completa disposizione per qualsiasi necessità.

IT



## ATTENZIONE

**Per un corretto impiego della macchina e per evitare incidenti, non iniziare il lavoro senza aver letto questo manuale con la massima attenzione.**



## ATTENZIONE

**Questo manuale deve accompagnare la macchina durante tutta la sua vita.**

Su questo manuale sono indicate le spiegazioni di funzionamento dei vari componenti e le istruzioni per i necessari controlli e per la manutenzione.

### NOTA

Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale si intendono non rigorosamente impegnative. Il Fabbricante si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza impegnarsi ad aggiornare di volta in volta questo manuale.

Le figure sono indicative. I componenti effettivi possono variare rispetto a quelli raffigurati. In caso di dubbio contattare un Centro Assistenza Autorizzato.

## 1.1 COME LEGGERE IL MANUALE

Il manuale è diviso in capitoli e paragrafi. Ogni paragrafo è un sottolivello del capitolo di attinenza. I riferimenti a titoli o paragrafi sono segnalati con l'abbreviazione cap. o par. seguita dal numero relativo. Esempio: "cap. 2" o "par. 2.1".

Oltre alle istruzioni per l'uso e la manutenzione, questo manuale contiene informazioni che richiedono un'attenzione particolare. Tali informazioni sono contrassegnate dai simboli descritti di seguito:



## ATTENZIONE

**Quando sussiste il rischio di incidenti o lesioni personali, anche mortali, o gravi danni alle cose.**



## CAUTELA

**Quando sussiste il rischio di danni alla macchina o a singoli componenti della stessa.**

### NOTA

Fornisce un'informazione aggiuntiva alle istruzioni dei messaggi di sicurezza precedenti.

Le figure in queste istruzioni per l'uso sono numerate 1, 2, 3, e così via. I componenti indicati nelle figure sono contrassegnati con lettere o numeri, a seconda del caso. Un riferimento al componente C nella figura 2 viene indicato con la dicitura: "Vedere C, Fig. 2" o semplicemente

"(C, Fig. 2)". Un riferimento al componente 2 nella figura 1 viene indicato con la dicitura: "Vedere 2, Fig. 1" o semplicemente "(2, Fig. 1)".

## 2 SPIEGAZIONE SIMBOLI E AVVERTENZE DI SICUREZZA (FIG. 1)

- IT
1. Leggere il libretto uso e manutenzione prima di utilizzare questa macchina.
  2. Indossare casco, occhiali e cuffie di protezione.
  3. Prestare attenzione al lancio di oggetti.
  4. Tenere persone lontane 15 m.
  5. Questo simbolo indica Attenzione e Avviso.
  6. Disinserire immediatamente la spina dalla rete se il cavo elettrico è danneggiato o tagliato.
  7. Non esporre il tagliaerba elettrico alla pioggia o a condizioni di particolare umidità.
  8. Dispositivo a doppio isolamento.
  9. Dati tecnici.
  10. Livello di potenza acustica garantita.
  11. Marchio CE di conformità.
  12. Tipo di macchina: **TAGLIAERBA ELETTRICO**.
  13. Numero di serie.
  14. Anno di fabbricazione.
  15. Ai sensi delle Direttive 2011/65/CE e 2012/19/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile **dove** essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una **nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno**. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale.

## 3 COMPONENTI DEL TAGLIAERBE ELETTRICO (FIG. 2)

1. Cinghaggio (**TR 91E - 8091**)
2. Tubo di trasmissione
3. Testina di nylon
4. Protezione testina
5. Attacco cinghaggio
6. Interruttore di funzionamento
7. Interruttore di sicurezza
8. Spina di corrente
9. Motore elettrico
10. Lama tagliafilo
11. Impugnatura anteriore
12. Impugnatura posteriore

## 4 NORME DI SICUREZZA

### ATTENZIONE

**La macchina, se ben usata, è uno strumento di lavoro rapido comodo ed efficace; se usata in modo non corretto o senza le dovute precauzioni potrebbe diventare un attrezzo pericoloso. Perché il vostro lavoro sia sempre piacevole e sicuro, rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza riportate qui di seguito e nel corso del manuale.**

### ATTENZIONE

**Il sistema di alimentazione della vostra unità, produce un campo elettromagnetico di intensità molto bassa. Questo campo può interferire con alcuni pacemaker. Per ridurre il rischio di lesioni gravi o mortali, le persone con pacemaker dovrebbero consultare il proprio medico e il costruttore del pacemaker prima di utilizzare questa macchina.**

### ATTENZIONE

**Regolamenti nazionali possono limitare l'uso della macchina.**

1. Non utilizzare la macchina prima di essere istruiti in modo specifico sull'uso. L'operatore alla prima esperienza deve esercitarsi prima dell'utilizzo sul campo.
2. Conservare con cura il seguente Manuale e consultarlo prima di ogni utilizzo della macchina.
3. Il tagliaerba elettrico deve essere utilizzato solo da persone adulte, in buone condizioni fisiche e a conoscenza delle norme d'uso.  
Non usare il tagliaerba elettrico in condizioni di affaticamento fisico o dopo aver assunto alcool, droghe o farmaci.
4. Consegnare o prestare il tagliaerba elettrico solo a persone esperte e a conoscenza del funzionamento e del corretto utilizzo della macchina. Consegnare anche il manuale con le istruzioni d'uso, da leggere prima di iniziare il lavoro.
5. Indossare abiti adatti e articoli di sicurezza quali stivali, pantaloni robusti, guanti, occhiali protettivi, cuffia e casco antinfortunistico. Usare vestiario aderente ma comodo (vedi capitolo 5 *ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO DI SICUREZZA*).
6. Non permettere ad altre persone di restare nel raggio di azione di 15 metri durante l'uso del tagliaerba elettrico.
7. Il tagliaerba elettrico deve essere equipaggiato con gli attrezzi da taglio (utensili) esplicitamente consigliati dal costruttore (vedi Tabella 2 *Dispositivi di taglio consigliati*). Eseguire il montaggio dell'apparato di taglio prima di inserire la spina di collegamento alla rete.
8. Controllare che la tensione e la frequenza indicate sulla targhetta applicata al tagliaerba elettrico corrispondano a quelle della rete di allacciamento (vedi capitolo 2 *SPIEGAZIONE SIMBOLI E AVVERTENZE DI SICUREZZA (FIG. 1)*).
9. Non usare cavi, spine o prolunghe difettose e/o non a norma.
10. Usare cavi di prolunga al neoprene o comunque a doppio isolamento con spine di sicurezza predisposte per uso esterno.
11. Disinserire immediatamente la spina dalla rete se il cavo è danneggiato o tagliato.

12. Il cavo di collegamento elettrico deve essere collocato in modo da evitare che persone o veicoli possano danneggiarlo mettendo loro e Voi in pericolo.
13. Controllare che il cavo, durante il lavoro, sia sempre lontano dal raggio di azione della testina e non sia posto in tensione. Non tagliare in vicinanza di altri cavi elettrici.
14. Disinserire la spina di collegamento con la rete prima di eseguire qualsiasi manutenzione o trasporto.
15. Non utilizzare il tagliaerba elettrico in atmosfera esplosiva o infiammabile.
16. Non usare il tagliaerba elettrico senza la protezione della testina.
17. Non esporre il tagliaerba elettrico alla pioggia o a condizioni di particolare umidità.
18. Non avviare il motore senza il braccio montato.
19. Non usare il tagliaerba elettrico per tagliare altri materiali che non siano erba.
20. Non lavorare con un tagliaerba elettrico danneggiato, mal riparato, mal montato o modificato arbitrariamente. Non togliere, danneggiare o rendere inefficace alcun dispositivo di sicurezza.
21. Controllare giornalmente il tagliaerba elettrico per assicurarsi che ogni dispositivo, di sicurezza e non, sia funzionante.
22. Non effettuare operazioni o riparazioni che non siano di normale manutenzione. Rivolgersi ad officine autorizzate.
23. È proibito applicare alla presa di forza della macchina alcun dispositivo che non sia quello fornito dal costruttore.
24. Mantenere tutte le etichette con i segnali di pericolo e di sicurezza in perfette condizioni. In caso di danneggiamenti o deterioramenti occorre sostituirle tempestivamente (vedi capitolo 2 *SPIEGAZIONE SIMBOLI E AVVERTENZE DI SICUREZZA (FIG. 1)*).
25. Non utilizzare la macchina per usi diversi da quelli indicati dal manuale (vedi capitolo 9 *UTILIZZO*).
26. Ricordare che il proprietario o l'operatore è responsabile degli incidenti o dei rischi subiti da terzi o da beni di loro proprietà.
27. In caso di necessità della messa fuori servizio del tagliaerba elettrico, non abbandonatelo nell'ambiente ma consegnatelo al Vs. rivenditore che provvederà alla corretta collocazione.
28. Rivolgetevi sempre al Vostro rivenditore per qualsiasi altro chiarimento o intervento prioritario.
29. Questo dispositivo non è destinato per essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanti d'esperienza e conoscenza, a meno che siano stati supervisionati o istruiti circa l'utilizzo del dispositivo da una persona responsabile per la loro sicurezza. I bambini dovranno essere supervisionati per garantire che non giochino con il dispositivo.

## 5 ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO DI SICUREZZA

### **ATTENZIONE**

**Quando si lavora con il tagliaerba elettrico usare sempre un abbigliamento protettivo di sicurezza omologato. L'uso dell'abbigliamento protettivo non elimina i rischi di lesione, ma riduce gli effetti del danno in caso di incidente. Fatevi consigliare dal vostro rivenditore di fiducia per la scelta dell'abbigliamento adeguato.**

L'abbigliamento deve essere adatto e non d'impaccio. Indossare un abito aderente protettivo. **La giacca e la salopette di protezione sono l'ideale.** Non portare abiti, sciarpe, cravatte o monili che potrebbero impigliarsi nella sterpaglia. Raccogliere i cappelli lunghi e proteggerli (per esempio con un foulard, un berretto, un casco, ecc.).

**Indossare scarpe di sicurezza munite di suole antisdrucchio e puntali d'acciaio.**

**Indossare gli occhiali o la visiera protettivi!**

**Applicare protezioni dai rumori; per esempio le cuffie o i tappi.** L'uso delle protezioni per l'udito richiede maggior attenzione e prudenza, perché la percezione di segnali acustici di pericolo (grida, allarmi, ecc.) è limitata.

**Calzare guanti che permettano il massimo assorbimento delle vibrazioni.**

## 6 ASSEMBLAGGIO

### 6.1 MONTAGGIO PROTEZIONE SICUREZZA 600 W

1. Fissare la protezione al tubo di trasmissione tramite le viti (C, Fig. 4), in una posizione che permetta di lavorare in sicurezza.
2. Togliere il tappo (A, Fig. 3).
3. Infilare il gruppo mozzo-testina-protezione nel tubo di trasmissione e serrare la vite (B, Fig. 4); durante il serraggio della vite, tenere il gruppo mozzo-protezione leggermente spinto nel senso indicato dalla freccia in Fig. 4.
4. Alla fine del montaggio il gruppo si presenta come in Fig. 5.

### 6.2 MONTAGGIO PROTEZIONE SICUREZZA 850 W

Fissare la protezione al tubo di trasmissione tramite le viti (C, Fig. 6); posizionare la protezione in modo che, a montaggio avvenuto, si presenti come in Fig. 7.

### 6.3 MONTAGGIO TESTINA A FILI DI NYLON (FIG. 8)

Inserire il perno fermo testina (H) nell'apposito foro (L) ed avvitare in senso antiorario la testina (N) con la sola forza delle mani.

### 6.4 MONTAGGIO IMPUGNATURA (FIG. 9)

Montare l'impugnatura sul tubo di trasmissione e fissarla tramite viti (A), rondelle e dadi. La posizione dell'impugnatura è registrabile in funzione all'esigenza dell'operatore.

## 7 AVVIAMENTO

### 7.1 OPERAZIONI PRELIMINARI

#### 7.1.1 Cinghiaggio (850 W)

IT

Una corretta regolazione del cinghiaggio permette al tagliaerba elettrico di avere un buon bilanciamento ed una adatta altezza dal terreno (Fig. 10).

- Agganciare il tagliaerba elettrico al cinghiaggio (Fig. 11, Fig. 12, Fig. 13).
- Indossare il cinghiaggio di tipo semplice.
- Posizionare la fibbia (A, Fig. 14) per ottenere la corretta altezza del tagliaerba elettrico.

#### 7.1.2 Allacciamento alla rete



##### ATTENZIONE

**Prima dell'allacciamento della spina nella rete, verificarne il voltaggio ed assicurarsi che corrisponda ai dati indicati nella sottostante tabella. Controllare che le dimensioni del cavo di prolunga siano come da specifica. In caso contrario si può verificare una diminuzione di tensione con conseguente danneggiamento irreparabile del motore. La presa di terra non è indispensabile in quanto il motore è del tipo a doppio isolamento.**



##### CAUTELA

**Per ridurre il rischio di avviamento accidentale, non trasportare mai la macchina con la spina inserita tenendo il dito sull'interruttore di avviamento. Assicurarsi che l'interruttore sia spento quando si inserisce la spina.**



##### ATTENZIONE

**Non usare il cavo elettrico in modo improprio. Tenere il cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio e bordi taglienti.**



##### ATTENZIONE

**Tabella 1 Lunghezze e sezioni consigliate per cavi di prolunga (230 V)**

| Lunghezza      | Sezione minima del conduttore |
|----------------|-------------------------------|
| 0 ÷ 20 metri   | 1 mm <sup>2</sup>             |
| 20 ÷ 50 metri  | 1.5 mm <sup>2</sup>           |
| 50 ÷ 100 metri | 4 mm <sup>2</sup>             |

#### **Voltaggio richiesto in rete:**

**230 V** - Con portata di 10 A e fusibile di protezione da 8 A ritardato.

I cavi di alimentazione devono presentare le seguenti caratteristiche:

- se dotati di isolamento in gomma, cavi flessibili con guaina in gomma dura di tipo conforme alla 60245 IEC 53

- se dotati di isolamento in cloruro di polivinile, cavi flessibili con guaina in cloruro di polivinile di tipo conforme alla 60227 IEC 53.

### CAUTELA

**Si raccomanda l'uso di cavi al neoprene o comunque a doppio isolamento con spine di sicurezza predisposte per uso esterno. Esaminare frequentemente le spine di allacciamento ed il cavo elettrico di prolunga e sostituirli nel caso siano danneggiati. Non modificare in alcun modo la spina. Il cavo di alimentazione può essere sostituito esclusivamente da personale autorizzato.**

## 7.2 AVVIAMENTO

### CAUTELA

**Prima dell'uso fissare il cavo di alimentazione nell'apposito occhiello (vedi Fig. 17, Fig. 18).**

### ATTENZIONE

**Prima di usare il tagliaerba elettrico leggere attentamente le norme di sicurezza. Collegare la spina di corrente alla rete.**

**Collegare il tagliaerba elettrico ad una linea di alimentazione protetta da interruttore differenziale da 30 mA.**

**Utilizzare il tagliaerba elettrico solo se la zona di impiego è ben illuminata.**

**Avviare il tagliaerba elettrico solo quando mani e piedi sono distanti dalla zona di taglio.**

### ATTENZIONE

**Afferrare saldamente il tagliaerba elettrico con entrambe le mani (Fig. 15). Tenersi sempre con il corpo a sinistra del tubo. Non adottare mai una presa incrociata. Gli operatori mancini devono attenersi alle stesse istruzioni. Assumere una posizione di taglio appropriata.**

Azionare l'interruttore di sicurezza (A, Fig. 16), poi l'interruttore di funzionamento (B) per l'avviamento del tagliaerba elettrico.

### ATTENZIONE

**La macchina è dotata di un protettore termico che interviene automaticamente arrestando il tagliaerba elettrico in condizioni di eccessivo sovraccarico del motore elettrico. Quando il protettore termico interviene è possibile avviare il motore e riprendere il lavoro solo dopo pochi minuti. Non tenere premuto l'interruttore di funzionamento: per ridurre il rischio di avviamento accidentale.**

## 8 ARRESTO MOTORE

### ATTENZIONE

L'esposizione alle vibrazioni può causare danni alle persone che soffrono di problemi di circolazione sanguigna o problemi nervosi. Rivolgersi al medico se si verificano sintomi fisici quali intorpidimento, mancanza di sensibilità, riduzione della forza normale o variazioni del colore della pelle. Questi sintomi di solito compaiono nelle dita, mani o polsi.

### Arresto

### ATTENZIONE

L'utensile di taglio continua a ruotare per qualche secondo anche dopo che l'interruttore di funzionamento è stato rilasciato.

### ATTENZIONE

Non lasciare il tagliaerba elettrico collegato alla rete se non viene utilizzato.

Riporre il tagliaerba elettrico lontano dalla portata dei bambini.

## 9 UTILIZZO

### 9.1 USI VIETATI

### ATTENZIONE

Seguire sempre le norme di sicurezza. Il tagliaerba elettrico deve essere utilizzato solamente per tagliare erba o piccoli arbusti. È proibito tagliare altri tipi di materiale. Non utilizzare il tagliaerba elettrico come leva per sollevare, spostare o spezzare oggetti, né bloccarlo su sostegni fissi. È proibito applicare alla presa di forza del tagliaerba elettrico utensili o applicazioni che non siano quelli indicati dal costruttore.

### ATTENZIONE

Prima dell'uso, controllare il cavo di alimentazione e la prolunga per escludere la presenza di danni o tracce di usura. Se il cavo si danneggia durante l'uso, scollarlo immediatamente dall'alimentazione. Non toccare il cavo prima di aver scollegato l'alimentazione. Non utilizzare la macchina se il cavo è danneggiato o presenta tracce di usura.

### CAUTELA

Sulle macchine con albero di trasmissione curvo non è possibile montare nessun tipo di disco, ma solo testine a fili di nylon.



## ATTENZIONE

**Non utilizzare mai un tagliaerba elettrico sopra il livello del terreno o con l'apparato di taglio in posizione perpendicolare al terreno. Non utilizzare mai il tagliaerba elettrico come tagliasiepi.**



## ATTENZIONE

**Non tagliare sotto la pioggia e in ambienti bagnati o molto umidi (il motore elettrico non è protetto dall'acqua), quando c'è scarsa visibilità, temperature troppo rigide o elevate.**

IT

## 9.2 PRECAUZIONI NELL'AREA DI LAVORO

- Tenere le mani e i piedi a distanza dall'apparato di taglio quando si accende il motore.
- Prima di iniziare il lavoro, ispezionare l'area per verificare che non ci siano sassi, vetri, frammenti di metallo, rifiuti o altri oggetti solidi che potrebbero essere lanciati dall'apparato di taglio durante il funzionamento.
- Scollegare sempre la macchina dall'alimentazione se inizia a vibrare in maniera anomala.
- **Non tentare mai di azionare il tagliaerba elettrico con una sola mano. La perdita di controllo del tagliaerba elettrico potrebbe essere causa di lesioni gravi o letali.**
- Tagliare sempre tenendo entrambi i piedi su terreno stabile per evitare di perdere l'equilibrio.
- Non tagliare in vicinanza di altri cavi elettrici.
- Non tagliare troppo vicini al terreno per evitare sassi ed altri oggetti.
- Tagliare soltanto quando le condizioni di visibilità e di luce consentono una visione chiara.
- **Non tagliare da una scala; questa posizione è estremamente pericolosa.**
- Prestare particolare attenzione se si indossano cuffie protettive poiché queste possono limitare la capacità di udire rumori che segnalano pericoli (telefonate, sirene, allarmi ecc).
- Prestare estrema attenzione durante il taglio in terreni in pendenza o sconnessi.



## ATTENZIONE

**Non utilizzare mai la macchina per tagliare in terreni sassosi. I frammenti lanciati possono provocare lesioni gravi o letali all'operatore o agli astanti. Tenere d'occhio gli oggetti lanciati. Indossare sempre occhiali protettivi omologati. Non sporgersi oltre la protezione dell'apparato di taglio. Pietre, frammenti e altro potrebbero colpire gli occhi e causare cecità o gravi lesioni. Tenere lontane le persone non autorizzate. I bambini, gli animali, gli astanti e gli assistenti devono rimanere a una distanza di sicurezza minima di 15 m. Se si avvicina una persona, arrestare immediatamente l'unità. Non roteare mai l'unità senza avere prima verificato l'eventuale presenza di persone nell'area di lavoro.**

## 9.3 TECNICHE DI LAVORO

### *Istruzioni operative generali*



#### ATTENZIONE

In questa sezione vengono descritte le norme di sicurezza di base relative all'uso unità di sfoltimento e taglio di erba. In presenza di situazioni in cui non si sa con certezza come procedere, consultare un esperto. Rivolgersi al rivenditore o all'officina autorizzata locale. Evitare di eseguire operazioni che non si ritengono alla propria portata.

### **Norme di sicurezza di base**

#### 1. Osservare l'area di lavoro:

- per accertarsi che nessuna persona, animale o altro oggetto possa interferire con il controllo dell'unità
- per accertarsi che nessuna persona, animale o altro oggetto possa venire a contatto con l'apparato di taglio o con i frammenti lanciati dall'apparato di taglio.



#### ATTENZIONE

**Non utilizzare l'unità se non si ha la possibilità di richiedere soccorso in caso di incidente.**

#### 2. Accertarsi di potersi muovere e rimanere in piedi in maniera sicura. Verificare l'eventuale presenza di ostacoli nell'area di lavoro (radici, pietre, rami, fossi ecc.), nel caso in cui sia necessario spostarsi improvvisamente. Prestare estrema attenzione durante il taglio su terreni in pendenza.

#### 3. Disinserire la spina prima di trasferirsi in un'altra area.

#### 4. Non appoggiare mai l'unità a terra mentre il motore è in funzione.

- Utilizzare sempre i dispositivi appropriati.
- Accertarsi che i dispositivi siano montati in maniera adeguata.
- Pianificare attentamente il lavoro da eseguire.



#### ATTENZIONE

**Non tentare di rimuovere il materiale tagliato mentre il motore è in funzione o l'apparato di taglio è in movimento per evitare di procurarsi gravi lesioni. Arrestare il motore, l'apparato di taglio e disinserire la spina prima di rimuovere il materiale impigliato intorno alla testina per evitare il rischio di lesioni personali.**

### **Verifiche preliminari**

Verificare che la testina e la protezione del trimmer non siano danneggiate o incrinate. Sostituire la testina e la protezione del trimmer se appaiono incrinate (Fig. 19).

Verificare che la lama tagliafilo (A, Fig. 20) montata sulla protezione di sicurezza sia affilata.



## ATTENZIONE

**Non utilizzare mai l'unità senza la protezione o con una protezione difettosa. Non utilizzare mai l'unità senza l'albero di trasmissione.**

### **Taglio di erba con testina a fili di nylon**



## ATTENZIONE

**Non utilizzare un filo più lungo del diametro di taglio specificato. Con la protezione montata correttamente, l'apparato di taglio incorporato regola automaticamente la lunghezza appropriata del filo. L'uso di fili eccessivamente lunghi può sovraccaricare e danneggiare il motore.**

### **Rifinitura**

- Tenere la testina inclinata appena sopra il terreno. Il taglio viene eseguito dall'estremità del filo. Lasciare agire il filo. Non spingere mai il filo nell'area da tagliare (Fig. 21).
- Il filo consente di rimuovere facilmente erba ed erbacce alla base di muri, staccionate, alberi e cordoli; tuttavia, può danneggiare la corteccia di certi alberi e arbusti e intaccare i pali delle staccionate.
- Per ridurre il rischio di danneggiare altre piante, accorciare il filo a 10-12 cm e diminuire la velocità del motore.

### **Sfoltimento**

- La tecnica di sfoltimento consente di rimuovere tutta la vegetazione indesiderata. Tenere la testina del tagliaerba elettrico appena sopra il terreno e inclinarla. Lasciare che l'estremità del filo colpisca il terreno intorno ad alberi, pali, statue e oggetti analoghi (Fig. 22).



## CAUTELA

**Questa tecnica comporta un aumento dell'usura del filo.**

- Il filo si consuma più velocemente e deve essere fatto avanzare con maggiore frequenza quando lo sfoltimento viene eseguito in prossimità di pietre, mattoni, cemento, recinti in metallo e altro, anziché di alberi e staccionate in legno.

### **Taglio**

- Il tagliaerba elettrico è ideale per tagliare l'erba difficilmente raggiungibile con un normale tosaerba. Durante il taglio, mantenere il filo in posizione parallela rispetto al terreno. Evitare di spingere la testina contro il terreno per non rovinare il prato e danneggiare l'unità (Fig. 23).
- Evitare un contatto costante della testina con il terreno durante il normale taglio. Questo tipo di contatto costante può danneggiare e consumare eccessivamente la testina.

## **Sfoltimento rapido**

L'effetto a ventaglio del filo rotante può essere utilizzato per ottenere uno sfoltimento rapido e facile. Mantenere il filo sopra il terreno da sfoltire in posizione parallela ed eseguire movimenti avanti e indietro alternati (Fig. 24).

IT

## **10 TRASPORTO**



### **ATTENZIONE**

**Per ridurre il rischio di avviamento accidentale, non trasportare mai la macchina con la spina inserita o tenendo il dito sull'interruttore di avviamento.**

## **11 MANUTENZIONE**



### **ATTENZIONE**

**Disinserire la spina di collegamento alla rete prima di eseguire qualsiasi manutenzione.**

### **11.1 TESTINA A FILI DI NYLON**



### **CAUTELA**

**Usare sempre lo stesso diametro del filo originale per non sovraccaricare il motore (Fig. 25, Fig. 26).**

Per allungare il filo di nylon, battere la testina sul terreno mentre si lavora. Ad ogni colpo usciranno circa 2,5 cm di filo (Fig. 27).



### **ATTENZIONE**

**Non battere la testina sul cemento o sul selciato: può essere pericoloso.**



### **ATTENZIONE**

**Per ridurre il rischio di lesioni gravi, non utilizzare mai cavi o fili con anima in metallo o altro materiale al posto dei fili di taglio in nylon.**

### **11.2 SOSTITUZIONE DEL FILO DI NYLON (TR 61E - 8061)**

1. Svitare il pomello (C, Fig. 28) e togliere la bobina (D). Per smontare completamente la testina, togliere il seeger (Fig. 29).
2. Piegare il filo a metà lasciando una parte più lunga dell'altra di circa 10 cm. Inserire il filo nell'apposita asola (B, Fig. 32) sulla bobina. Avvolgere, in direzione della freccia.
3. Terminato l'avvolgimento del filo, bloccarlo nelle apposite tacche come indicato in Fig. 34. Montare la molla. Infilare il filo attraverso gli occhielli (Fig. 35), tirarlo verso l'esterno e sbloccarlo. Bloccare la testina con il pomello.

## 11.3 SOSTITUZIONE DEL FILO DI NYLON (TR 91E - 8091)

- Premere la linguetta (Fig. 30) e togliere il coperchio e la bobina interna.
- Piegare il filo a metà lasciando una parte più lunga dell'altra di circa 14 cm. Bloccare il filo nell'apposita tacca (B, Fig. 31) sulla bobina. Avvolgere, in direzione della freccia, ogni filo nel proprio alloggiamento in modo uniforme e senza intrecciarlo.
- Terminato l'avvolgimento del filo, bloccarlo nelle apposite feritoie come indicato in Fig. 33. Montare la molla. Infilare il filo attraverso gli occhielli (Fig. 36) e tirarlo verso l'esterno. Bloccare la testina con il coperchio.

IT

## 11.4 MOTORE ELETTRICO

Pulire periodicamente le griglie di raffreddamento del motore con aria compressa (Fig. 37).



### ATTENZIONE

**Non tentare riparazioni non autorizzate e non aprire il carter motore.**

## 11.5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

È opportuno, a fine stagione se con uso intenso, ogni due anni con uso normale provvedere ad un controllo generale da eseguirsi con un tecnico specializzato della rete di assistenza.



### ATTENZIONE

**Tutte le operazioni di manutenzione non riportate sul presente manuale devono essere effettuate da un'officina autorizzata. Per garantire un costante e regolare funzionamento della macchina, ricordate che le eventuali sostituzioni delle parti di ricambio dovranno essere effettuate esclusivamente con RICAMBI ORIGINALI.**



### ATTENZIONE

**Eventuali modifiche non autorizzate e/o l'uso di parti di ricambio non originali possono causare lesioni gravi o mortali all'operatore o a terzi.**

## 12 RIMESSAGGIO

Quando la macchina deve rimanere ferma per lunghi periodi:

- Verificare che la spina di corrente sia disinserita dalla rete di allacciamento.
- Seguire tutte le norme di manutenzione precedentemente descritte.
- Conservare la macchina in ambiente secco, possibilmente non a diretto contatto con il suolo e lontano da fonti di calore.
- Riporre il tagliaerba elettrico lontano dalla portata dei bambini.

## 13 DATI TECNICI

IT

|                           |    | <b>TR 61E - 8061</b> | <b>TR 91E - 8091</b> |  |
|---------------------------|----|----------------------|----------------------|--|
| Motore elettrico monofase |    | EMAK                 |                      |  |
| Tensione                  | V  | 230                  | 230                  |  |
| Intensità nominale        | A  | 3.0                  | 4.2                  |  |
| Frequenza                 | Hz | 50                   | 50                   |  |
| Potenza                   | W  | 600                  | 850                  |  |
| Larghezza di taglio       | cm | 35                   |                      |  |
| Peso                      | kg | 3.7                  | 4.0                  |  |

**Tabella 2 Dispositivi di taglio consigliati**

| <b>Modello</b> | <b>Dispositivi di taglio</b> |                | <b>Protezione</b> |
|----------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| TR 61E<br>8061 |                              | P.N. 60012020A | P.N. 60022007R    |
|                |                              |                | P.N. 60022007R    |
| TR 91E<br>8091 |                              | P.N. 63080011A | P.N. 4198115CR    |
|                |                              |                | P.N. 4198114CR    |



### ATTENZIONE

**Il rischio di infortuni è maggiore in caso di dispositivi di taglio errati! Utilizzare esclusivamente i dispositivi di taglio e le protezioni raccomandate.**

|                                      |                  |                                  | <b>TR 61E - 8061</b> | <b>TR 91E - 8091</b> |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                  |                                  |                      |                      |
| Pressione acustica                   | dB (A)           | L <sub>pA</sub><br>EN 50636-2-91 | 86.0                 | 87.0                 |
| Incetezza                            | dB (A)           |                                  | 2.0                  | 2.0                  |
| Livello di potenza acustica misurato | dB (A)           | 2000/14/EC                       | 94.0                 | 95.0                 |
| Incetezza                            | dB (A)           |                                  | 1.0                  | 1.0                  |
| Livello potenza acustica garantita   | dB (A)           | L <sub>WA</sub><br>2000/14/EC    | 96.0                 | 96.0                 |
| Livello di vibrazione                | m/s <sup>2</sup> | EN 50636-2-91                    | 5.4 (sx)<br>3.1 (dx) | 6.4 (sx)<br>6.0 (dx) |
| Incetezza                            | m/s <sup>2</sup> | EN 12096                         | 2.0                  | 2.0                  |

## **14 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Il sottoscritto,

**EMAK S.p.A. via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE)  
ITALY**

dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina:

1. Genere:

**tagliaerba elettrico**

2. Marca: / Tipo:

**OLEO-MAC TR 61E - TR 91E**

IT

3. identificazione di serie:

**EFCO 8061 - 8091**

**313 XXX 0001 - 313 XXX 9999 (TR 61E - 8061) -**

**314 XXX 0001 - 314 XXX 9999 (TR 91E - 8091)**

è conforme alle prescrizioni della  
Direttiva

**2006/42/EC - 2014/30/EC - 2011/65/EC - 2014/35/EC -  
2000/14/EC allegato I n° 33**

è conforme alle disposizioni delle  
seguenti norme armonizzate:

**EN 60335-1:2012+A14:2019 - EN 50636-2-91:2014 -  
EN 55014-1:2017 - EN 55014-2:1997+A2:2008 -  
EN 62233:2008 - EN 61000-3-2:2014 -  
EN 61000-3-3:2013+A1:2019**

Procedure per valutazione di conformità  
seguite

**2000/14/ec Annex VI procedura 1**

Livello di potenza acustica misurato

**94.0 dB (TR 61E - 8061) - 95.0 dB (TR 91E - 8091)**

Livello di potenza acustica garantita

**96.0 dB (A)**

Nome e indirizzo dell'Ente notificatore

**Eurofins Product Testing Italy S.r.l. - via Cuorgnè, n.21  
10156 Torino (TO) - Italy n° 0477**

Larghezza di taglio

**35 cm**

Fatto a:

**Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4**

Data:

**05/03/2022**

Documentazione Tecnica depositata in:

**Sede Amministrativa. - Direzione Tecnica**

**Emak®  
s.p.a.**

Luigi Bartoli - C.E.O.

## 15 TABELLA DI MANUTENZIONE

IT

| <p><i>Vi preghiamo di notare che i seguenti intervalli di manutenzione si applicano solamente per le normali condizioni di funzionamento.</i></p> <p><i>Se il vostro lavoro quotidiano e più gravoso rispetto al normale gli intervalli di manutenzione devono essere ridotti di conseguenza.</i></p> |  | <i>Prima di ogni utilizzo</i> | <i>Mensilmente</i> | <i>In caso di danni o malfunzionamento</i> | <i>In base alle esigenze</i> | <i>6 mesi o 50 ore</i> | <i>1 anno o 100 ore</i> |
|---|--|-------------------------------|--------------------|--|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Unità intera  | Ispezionare (perdite, incrinature e usura) | X                             |                    |  |                              |                        |                         |
|   | Pulire al termine del lavoro giornaliero   | X                             |                    |  |                              |                        |                         |
| Comandi (interruttore di funzionamento, interruttore di sicurezza)  | Verificare il funzionamento                | X                             |                    |  |                              |                        |                         |
| Accessori di taglio   | Ispezionare (danni e usura)                | X                             |                    |  |                              |                        |                         |
| Protezione dell'apparato di taglio  | Ispezionare (danni e usura)                | X                             |                    |  |                              |                        |                         |
|   | Sostituire                                 |                               |                    | X  | X                            |                        |                         |
| Tutte le viti e i dadi accessibili  | Ispezionare                                | X                             |                    |  |                              |                        |                         |
|   | Stringere nuovamente                       |                               | X                  |  |                              |                        |                         |
| Feritoie carter motore  | Pulire                                     | X                             |                    |  |                              |                        |                         |
| Cavo alimentazione  | Ispezionare: danni e usura                 | X                             |                    |  |                              |                        |                         |

## 16 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



### ATTENZIONE

**Fermare sempre l'unità e scollegare il cavo d'alimentazione prima di effettuare tutte le prove correttive raccomandate nella tabella sottostante, tranne che venga richiesto il funzionamento dell'unità.**



### ATTENZIONE

**Non tentare mai di effettuare riparazioni senza avere i mezzi e le cognizioni tecniche necessarie. Ogni intervento male eseguito, comporta automaticamente il decadimento della Garanzia ed il declino di ogni responsabilità del Costruttore.**

Quando si sono verificate tutte le possibili cause e il problema non è risolto, consultare un Centro Assistenza Autorizzato. Se si verifica un problema che non è elencato in questa tabella, consultare un Centro Assistenza Autorizzato.

| <b>PROBLEMA</b>   | <b>POSSIBILI CAUSE</b>                          | <b>SOLUZIONE</b>  |
|---|---|---|
| <b>Il motore non si avvia o ha un funzionamento irregolare<br/><b>(Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla rete)</b></b>      | Cavo alimentazione danneggiato                  | Sostituire: contattare un Centro Assistenza Autorizzato   |
|   | Motore danneggiato                              | Sostituire: contattare un Centro Assistenza Autorizzato   |
|   | Spazzole usurate o danneggiate                  | Sostituire: contattare un Centro Assistenza Autorizzato   |
| Il motore non raggiunge la piena velocità.  | Tensione di rete e frequenza non corrette       | Verificare le caratteristiche della rete  |
|   | Lunghezza e sezione della prolunga non corrette | Lunghezze consigliate per cavi di prolunga (230V); vedi tabella nel capitolo Avviamento ( <i>Lunghezze e sezioni consigliate per cavi di prolunga (230 V)</i> ) |
| Eccessivo scintillio delle spazzole   | Spazzole usurate o danneggiate                  | Sostituire: contattare un Centro Assistenza Autorizzato   |
| Il motore parte e funziona, ma l'utensile di taglio non ruota<br><br><b>⚠ ATTENZIONE: Non toccare mai la lama quando il motore è in funzione.</b> | Giunto o albero trasmissione danneggiato        | Sostituire se necessario; contattare un Centro Assistenza Autorizzato   |

## 17 CERTIFICATO DI GARANZIA

Questa macchina è stata concepita e realizzata attraverso le più moderne tecniche produttive. La Ditta costruttrice garantisce i propri prodotti per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto per utilizzo privato e hobbistico. La garanzia è limitata a 12 mesi in caso di uso professionale.

IT

### **Condizioni generali di garanzia**

1. La garanzia viene riconosciuta a partire dalla data d'acquisto. La Ditta costruttrice tramite la rete di vendita ed assistenza tecnica sostituisce gratuitamente le parti difettose dovute a materiale, lavorazioni e produzione. La garanzia non toglie all'acquirente i diritti legali previsti dal codice civile contro le conseguenze dei difetti o vizi causati dalla cosa venduta.
2. Il personale tecnico interverrà il più presto possibile nei limiti di tempo concessi da esigenze organizzative.
3. Per richiedere l'assistenza in garanzia è necessario esibire al personale autorizzato il sotto riportato certificato di garanzia timbrato dal rivenditore, compilato in tutte le sue parti e corredato di fattura d'acquisto o scontrino fiscalmente obbligatorio comprovante la data d'acquisto.
4. La garanzia decade in caso di:
  - Assenza palese di manutenzione,
  - Utilizzo non corretto del prodotto o manomissioni,
  - Utilizzo di lubrificanti o combustibili non adatti,
- Utilizzo di parti di ricambio o accessori non originali,
- Interventi effettuati da personale non autorizzato.
5. La Ditta costruttrice esclude dalla garanzia i materiali di consumo e le parti soggette ad un normale logorio di funzionamento.
6. La garanzia esclude gli interventi di aggiornamento e miglioramento del prodotto.
7. La garanzia non copre la messa a punto e gli interventi di manutenzione che dovessero occorrere durante il periodo di garanzia.
8. Eventuali danni causati durante il trasporto devono essere immediatamente segnalati al trasportatore pena il decadere della garanzia.
9. Per i motori di altre marche (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, ecc.) montati sulle nostre macchine, vale la garanzia concessa dai costruttori del motore.
10. La garanzia non copre eventuali danni, diretti o indiretti, causati a persone o cose da guasti della macchina o conseguenti alla forzata sospensione prolungata nell'uso della stessa.

|   |                |
|---|----------------|
| MODELLO   | DATA           |
| SERIAL No   | CONCESSIONARIO |
| ACQUISTATO DAL SIG.   |                |
| Non spedire! Allegare solo all'eventuale richiesta di garanzia tecnica. |                |

|   |    |
|---|----|
| 1 INTRODUCTION .....                                  | 30 |
| 1.1 HOW TO READ THE MANUAL .....                      | 30 |
| 2 SAFETY SYMBOLS AND WARNINGS (FIG. 1).....           | 31 |
| 3 COMPONENTS OF THE LAWN TRIMMER (FIG. 2) .....       | 31 |
| 4 SAFETY RULES.....                                   | 32 |
| 5 PROTECTIVE SAFETY CLOTHING .....                    | 33 |
| 6 ASSEMBLY.....                                       | 34 |
| 6.1 FITTING THE 600 W SAFETY GUARD .....              | 34 |
| 6.2 FITTING THE 850 W SAFETY GUARD .....              | 34 |
| 6.3 FITTING THE NYLON TRIMMER HEAD (FIG. 8) .....     | 34 |
| 6.4 FITTING THE HANDLE (FIG. 9) .....                 | 34 |
| 7 STARTING .....                                      | 34 |
| 7.1 PRELIMINARY OPERATIONS .....                      | 34 |
| 7.1.1 HARNESS (850 W) .....                           | 34 |
| 7.1.2 CONNECTION TO THE MAINS.....                    | 35 |
| 7.2 STARTING .....                                    | 35 |
| 8 STOPPING THE MOTOR.....                             | 36 |
| 9 USE .....   | 37 |
| 9.1 PROHIBITED USES .....                             | 37 |
| 9.2 WORK AREA PRECAUTIONS .....                       | 37 |
| 9.3 WORKING TECHNIQUES .....                          | 38 |
| 10 TRANSPORT .....                                    | 40 |
| 11 MAINTENANCE.....                                   | 40 |
| 11.1 NYLON TRIMMER HEAD .....                         | 40 |
| 11.2 REPLACING THE NYLON THREAD (TR 61E - 8061) ..... | 41 |
| 11.3 REPLACING THE NYLON THREAD (TR 91E - 8091) ..... | 41 |
| 11.4 ELECTRIC MOTOR .....                             | 41 |
| 11.5 SPECIAL MAINTENANCE .....                        | 41 |
| 12 STORAGE.....                                       | 42 |
| 13 TECHNICAL DATA .....                               | 43 |
| 14 DECLARATION OF CONFORMITY .....                    | 44 |
| 15 MAINTENANCE TABLE .....                            | 45 |
| 16 TROUBLESHOOTING .....                              | 45 |
| 17 WARRANTY CERTIFICATE .....                         | 47 |

# 1 INTRODUCTION

Thank you for selecting an Emak product.

Our network of dealers and authorized workshops will always be at your complete disposal for any need you may have.

EN

## WARNING

**For correct use of the machine and to avoid accidents, do not start working until you have read this manual carefully.**

## WARNING

**This manual shall accompany the machine throughout its life.**

You will find explanations concerning the operation of the various parts plus instructions for necessary checks and relative maintenance.

## **NOTE**

The descriptions and illustrations contained in this manual are not binding. The Manufacturer reserves the right to undertake any modifications it deems necessary without revising this manual.

Images are for illustrative purposes only. The actual components may vary from those depicted. If in doubt, please contact an Authorized Service Center.

## 1.1 HOW TO READ THE MANUAL

The manual is divided into chapters and paragraphs. Each paragraph is a sub-level of its respective chapter. References to titles or paragraphs are given with the abbreviation chap. or par. followed by the respective number. Example: "chap. 2" or "par. 2.1".

In addition to the operating instructions, this manual contains paragraphs that require your special attention. Such paragraphs are marked with the symbols described below:

## WARNING

**Where there is a risk of an accident or personal, even fatal, injury or serious damage to property.**

## CAUTION

**Where there is a risk of damaging the machine or its individual components.**

## **NOTE**

Provides additional information to previous safety message instructions.

The figures in these instructions for use are numbered 1, 2, 3, and so on. The components indicated in the figures are marked with letters or numbers, depending on the case. A reference to component C in Figure 2 is indicated with the wording: "See C, Fig. 2" or simply "(C, Fig. 2)". A

reference to component 2 in Figure 1 is indicated with the wording: "See 2, Fig. 1" or simply "(2, Fig. 1)".

## 2 SAFETY SYMBOLS AND WARNINGS (FIG. 1)

1. Carefully read the instruction and maintenance manual before using this power tool.
2. Wear a protective helmet, goggles and earmuffs.
3. Be aware that objects can be thrown.
4. Keep persons at a minimum distance of 15 meters.
5. This symbol indicates Warning, and Caution.
6. Remove plug from the mains immediately if the cable is damaged or cut.
7. Do not expose the lawn trimmer to rain or high humidity conditions.
8. Double insulation device.
9. Technical data.
10. Guaranteed sound power level.
11. CE conformity marking.
12. Type of machine: **LAWN TRIMMER**.
13. Serial number.
14. Year of manufacture.
15. In accordance with Directives 2011/65/EC and 2012/19/EC on the reduction of hazardous substances in electrical and electronic equipment and the disposal of waste from such equipment. If the equipment bears a symbol depicting a crossed-out refuse bin, this means that it must be collected separately from other waste at the end of its working life. When the equipment is no longer serviceable, accordingly, it should be taken by the user to a special sorted collection center for electrical and electronic waste, or if purchasing a new product of similar type, returned to the dealer on a one-for-one basis (takeback scheme). Proper sorted collection ensures that the discarded equipment can be sent subsequently for eco-friendly recycling, treatment and disposal; this helps to avoid any possible negative impact on the environment and on health, besides enabling the reclamation of materials used in manufacturing the equipment. Unauthorized dumping of waste is irresponsible, and punishable under statutory regulations.

EN

## 3 COMPONENTS OF THE LAWN TRIMMER (FIG. 2)

- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Harness ( <b>TR 91E - 8091</b> ) | 7. Safety switch       |
| 2. Drive shaft                      | 8. Power plug          |
| 3. Nylon head                       | 9. Electric motor      |
| 4. Head casing                      | 10. Line-cutting blade |
| 5. Harness attachment               | 11. Front handle       |
| 6. Start trigger                    | 12. Rear handle        |

## 4 SAFETY RULES

### WARNING

The machine, when used correctly, is a useful and effective tool; if used incorrectly or without the necessary precautions, it can be dangerous. To ensure your safety and comfort, always observe the safety instructions given here below and throughout this handbook.

### WARNING

The power supply system on your unit produces a very low-intensity electromagnetic field. This field could interfere with certain pacemakers. To reduce the risk of serious or fatal injury, persons with pacemakers should consult their doctor or the manufacturer of the pacemaker before using this machine.

### WARNING

National regulations may limit the use of the machine.

1. Do not operate the machine unless you have received specific instruction on its use. First-time users must familiarize themselves thoroughly with the operation of the machine before working in the field.
2. Retain this Instruction Book and refer to it before using the machine.
3. The lawn trimmer must only be used by adults in good physical condition who are familiar with the operating instructions.  
Do not use the lawn trimmer when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.
4. Only experienced persons who are familiar with the operation and safe use of this machine should use the lawn trimmer. If you lend the trimmer to someone, also give them the instruction manual and ensure that they read it before using the machine.
5. Wear appropriate clothing and safety articles including boots, heavy-duty trousers, gloves, safety goggles, ear protection and protective helmet. Work clothing should be close-fitting but comfortable (see chapter 5 *PROTECTIVE SAFETY CLOTHING*).
6. Do not allow other persons within 15 meters of the machine's range of action when using the lawn trimmer.
7. The lawn trimmer must be equipped with the cutting accessories (tools) expressly recommended by the manufacturer (see Table 2 *Recommended cutting devices*). Assemble the cutting equipment before plugging to the mains.
8. Check that the voltage and frequency indicated on the nameplate affixed to the lawn trimmer meet those of the mains (see chapter 2 *SAFETY SYMBOLS AND WARNINGS (FIG. 1)*).
9. Do not use defective cables, plugs or extensions and/or not compliant with legal standards.
10. Use extension cables in neoprene or with double insulation with safety plugs designed for outdoor use.
11. Remove the plug from the mains immediately if the cable is damaged or cut.
12. The electrical connection cable must be placed so as to prevent people or vehicles from damaging it, putting them and you in danger.

13. While working, check that the cable is always far from the range of action of the head and is not live. Do not cut near other power cables.
14. Unplug the power cable from the mains socket outlet before performing maintenance work or during transportation.
15. Do not use the lawn trimmer in explosive or flammable atmospheres.
16. Do not use the lawn trimmer without the head guard.
17. Do not expose the lawn trimmer to rain or high humidity conditions.
18. Do not start the motor with the arm not mounted.
19. Do not use the lawn trimmer to cut materials other than grass.
20. Do not use a lawn trimmer that has been damaged, badly repaired, improperly assembled or modified. Do not attempt to remove or bypass any of the safety devices.
21. Check the lawn trimmer daily to ensure that all safety and other devices are perfectly functional.
22. Do not attempt to carry out any servicing or repairs other than normal maintenance. Contact authorized service centers.
23. It is prohibited to fit any device other than that supplied by the manufacturer.
24. Keep all danger and safety labels in perfect condition. If they become damaged or worn, replace them immediately (see chapter 2 *SAFETY SYMBOLS AND WARNINGS (FIG. 1)*).
25. Do not utilize the machine for uses different from the ones specified in this manual (see chapter 9 *USE*).
26. Please note that the owner or the user is responsible for any accidents or damage to third parties or their property.
27. When disposing of an old lawn trimmer at the end of its useful life, think of the environment. Take your old unit to your dealer who will be able to dispose of it in a proper manner.
28. Always contact your dealer for any further details.
29. This device must not be used by persons (including children) with impaired physical, sensory or mental capacity or lacking experience and awareness, unless they are supervised or instructed in relation to its use by a person responsible for their safety. Children must be supervised to ensure they do not play with the device.

EN

## 5 PROTECTIVE SAFETY CLOTHING

### WARNING

**While working with the lawn trimmer, always use approved protective safety clothing. The use of protective clothing does not eliminate the risk of injury, but reduces the severity of the injury in case of an accident. Get advice from your trusted dealer for choosing adequate clothing.**

Clothing must be suitable for the purpose and not get in the way. Wear protective close-fitting clothing. **Protective jackets and dungarees are ideal.** Do not wear clothes, scarves, ties or bracelets that may get stuck in brushwood. Tie up and protect long hair (for example with a scarf, cap, helmet, etc.).

**Wear safety shoes fitted with non-slip soles and steel tips.**

**Wear protective goggles or face screens!**

**Protect yourself against noise; for example, by using earmuffs or ear plugs.** The use of hearing protection requires greater attention and caution, because such equipment may restrict your ability to hear sounds indicating danger (shouts, alarms, etc.).

EN

**Wear gloves that permit the maximum absorption of vibrations.**

## **6 ASSEMBLY**

### **6.1 FITTING THE 600 W SAFETY GUARD**

1. Fit the guard to the drive tube with screws (C, Fig. 4) in a position allowing the operator to work safely.
2. Remove the plug (A, Fig. 3).
3. Insert the hub-head-guard unit into the drive tube and tighten the screw (B, Fig. 4); while tightening the screw, keep the hub-guard unit slightly pushed in the direction indicated by the arrow in Fig. 4.
4. Once assembly is completed, the unit should appear as shown in Fig. 5.

### **6.2 FITTING THE 850 W SAFETY GUARD**

Fasten the guard to the drive tube using the screws (C, Fig. 6); position the guard so that, after assembly, it appears as shown in Fig. 7.

### **6.3 FITTING THE NYLON TRIMMER HEAD (FIG. 8)**

Insert the head stop pin (H) in the appropriate hole (L) and tighten by rotating the head (N) anti-clockwise with the sole force of the hands.

### **6.4 FITTING THE HANDLE (FIG. 9)**

Fit the handle onto the drive tube and secure it using screws (A), washers, and nuts. The handle position is calculated depending on the requirements of the operator.

## **7 STARTING**

### **7.1 PRELIMINARY OPERATIONS**

#### **7.1.1 Harness (850 W)**

Properly adjusting the harness makes it possible to balance the lawn trimmer correctly and set it at an appropriate height from the ground (Fig. 10).

- Hook the lawn trimmer onto the harness (Fig. 11, Fig. 12, Fig. 13).
- Wear the simple harness.
- Adjust the buckle (A, Fig. 14) to position the lawn trimmer at the correct height.

## 7.1.2 Connection to the mains

### **WARNING**

Before connecting the plug to the mains, check the voltage and make sure it matches the data indicated in the table below. Check that the extension cable dimensions are as specified. If not, a voltage drop may occur with consequent irreparable damage to the motor. The earth connection is not essential as the motor is of the double insulation type.

EN

### **CAUTION**

To reduce the risk of unintentional starting, never carry a plugged in unit with your finger on the switch. Be sure the switch is off when plugged in.

### **WARNING**

Do not abuse the power cable. Keep the power cable away from heat, oil and sharp edges.

### **WARNING**

**Table 1 Recommended lengths and cross-sections for extension cables (230 V)**

| Length          | Min. conductor cross-section |
|-----------------|------------------------------|
| 0 ÷ 20 meters   | 1 mm <sup>2</sup>            |
| 20 ÷ 50 meters  | 1.5 mm <sup>2</sup>          |
| 50 ÷ 100 meters | 4 mm <sup>2</sup>            |

## **Required mains voltage:**

**230 V** - With 10 A capacity and 8 A delayed protection fuse.

Power cables must have the following characteristics:

- if rubber insulated, ordinary tough rubber sheathed flexible cable (code designation 60245 IEC 53)
- if polyvinyl chloride insulated, ordinary polyvinyl chloride sheathed flexible cable (code designation 60227 IEC 53).

### **CAUTION**

We recommend using cables in neoprene or with double insulation with safety plugs designed for outdoor use. Frequently examine the connection plugs and the electric extension cable and replace them if they are damaged. Do not change the plug in any way. Only authorized personnel may replace the power supply cable.

## **7.2 STARTING**

### **CAUTION**

Before use, secure the power cable by means of the eyelet (see Fig. 17, Fig. 18).

**WARNING**

Carefully read the safety rules before using the lawn trimmer. Connect the power plug to the mains.

Connect the lawn trimmer to a power line protected by a 30 mA residual current device.

Only use the lawn trimmer if the area of use is well lit.

Only start the lawn trimmer when your hands and feet are away from the cutting area.

**WARNING**

Hold the lawn trimmer firmly with both hands (Fig. 15). Always keep your body to the left of the tube. Never use a cross-handed grip. Left-handers should follow these instructions too. Keep a proper cutting stance.

Operate the safety switch (A, Fig. 16), then the start trigger (B) to start the lawn trimmer.

**WARNING**

The machine is equipped with a thermal protection device which automatically stops the lawn trimmer if the electric motor is overloaded. When the protection device is triggered, it is only possible to start the motor and resume work after several minutes. Do not hold down the start trigger, so as to reduce the risk of accidental starting.

## 8 STOPPING THE MOTOR

**WARNING**

Exposure to vibration may damage those who suffer from blood circulation problems or nerve problems. Seek medical attention if you experience physical symptoms such as numbness, lack of sensation, decreased normal strength, or changes in skin color. These symptoms usually appear in the fingers, hands or wrists.

### *Stopping*

**WARNING**

The cutting tool continues to rotate for a few seconds even after the start trigger has been released.

**WARNING**

Do not leave the lawn trimmer connected to the mains when not in use.

Store the lawn trimmer out of the reach of children.

## 9 USE

### 9.1 PROHIBITED USES

#### WARNING

**Always follow the safety instructions. The lawn trimmer should only be used for cutting grass or small shrubs. Cutting other types of material is prohibited. Do not use the lawn trimmer as a lever to lift, move or break objects, nor lock it on fixed supports. Hitching tools or applications to the PTO of the lawn trimmer that are not specified by the manufacturer is prohibited.**

EN

#### WARNING

**Before use, check the supply and extension cable for signs of damage or aging. If the cable becomes damaged during use, disconnect the cable from the power supply immediately. Do not touch the cable before disconnecting from the power supply. Do not use the machine if the cable is damaged or worn.**

#### CAUTION

**On machines with curved drive shaft it is not possible to mount any type of disc, but only nylon trimmer heads.**

#### WARNING

**Never use a lawn trimmer above ground level or with the cutting attachment perpendicular to the ground. Never use the lawn trimmer as a hedge trimmer.**

#### WARNING

**Do not cut in the rain or in wet or very humid environments (the electric motor is not protected by water), when there is poor visibility, when it is too cold or too hot.**

### 9.2 WORK AREA PRECAUTIONS

- Switch on the motor only when the hands and feet are away from the cutting unit.
- Before cutting, inspect the area for stones, glass, pieces of metal, trash or other solid objects that could be thrown from the cutting unit during operation.
- Always disconnect the machine from the power supply whenever the machine starts vibrating abnormally.
- **Never attempt to operate any lawn trimmer with just one hand. Loss of control of the lawn trimmer resulting in serious or fatal injury may result.**
- Always cut with both feet on solid ground to prevent being pulled off balance.
- Do not cut near other power cables.
- Do not cut too close to the ground to avoid rocks and other objects.
- Cut only when visibility and light are adequate for you to see clearly.
- **Do not cut from a ladder, this is extremely dangerous.**

- Be particularly cautious and alert while wearing hearing protection because such equipment may restrict your ability to hear sounds indicating danger (calls, signals, warnings, etc.).
- Be extremely cautious when working on slopes or uneven ground.

### **WARNING**

**Never use the machine for cutting in stony areas. Thrown objects may result in serious or fatal injury to the operator or bystanders. Watch out for thrown objects. Always wear approved eye protection. Never lean over the cutting attachment guard. Stones, rubbish, etc. can be thrown up into the eyes causing blindness or serious injury. Keep unauthorized persons at a distance. Children, animals, bystanders and carers must remain at a minimum safe distance of 15 m. If a person approaches, stop the unit immediately. Never swing the machine around without first checking behind you to make sure no-one is within the work area.**

## **9.3 WORKING TECHNIQUES**

### ***General Working Instructions***

### **WARNING**

**This section describes the basic safety precautions for working with clearing saws and trimmers. If you encounter a situation where you are uncertain how to proceed, you should ask an expert. Contact your dealer or your authorized service workshop. Avoid all usage which you consider to be beyond your capability.**

### ***Basic safety rules***

1. Look around you:
  - To ensure that people, animals or other things cannot affect your control of the machine
  - To ensure that people, animals, etc., do not come into contact with the cutting attachment or loose objects that are thrown out by the cutting attachment.
2. Make sure you can move and stand safely. Check the area around you for possible obstacles (roots, rocks, branches, ditches, etc.) in case you have to move suddenly. Take great care when working on sloping ground.
3. Disconnect the plug before moving to another area.
4. Never put the machine down with the motor running.
  - Always use the correct equipment.
  - Make sure the equipment is correctly fitted.
  - Organize your work carefully.

### **WARNING**

**Do not use the machine unless you are able to call for help in the event of an accident.**

1. Look around you:
  - To ensure that people, animals or other things cannot affect your control of the machine
  - To ensure that people, animals, etc., do not come into contact with the cutting attachment or loose objects that are thrown out by the cutting attachment.
2. Make sure you can move and stand safely. Check the area around you for possible obstacles (roots, rocks, branches, ditches, etc.) in case you have to move suddenly. Take great care when working on sloping ground.
3. Disconnect the plug before moving to another area.
4. Never put the machine down with the motor running.
  - Always use the correct equipment.
  - Make sure the equipment is correctly fitted.
  - Organize your work carefully.



## WARNING

**Neither the operator of the machine nor anyone else may attempt to remove the cut material while the motor is running or the cutting unit is rotating, as this can result in serious injury. Stop the motor and cutting unit and disconnect the plug before removing material that has wound around the cutting head, as otherwise there is a risk of injury.**

EN

### **Check before starting**

Check that the trimmer head and trimmer guard are not damaged or cracked. Replace the trimmer head or trimmer guard if they have been cracked (Fig. 19).

Check that the line-cutting blade (A, Fig. 20) mounted on the safety guard is sharp.



## WARNING

**Never use the machine without a guard or with a defective guard. Never use the machine without the drive shaft.**

### **Grass trimming with a trimmer head**



## WARNING

**Do not work with a thread longer than the intended cutting diameter. With a properly mounted guard, the built-in cutter will automatically adjust the thread to its proper length. Overly long threads can overload and damage the motor.**

### **Trimming**

- Hold the trimmer head just above the ground at an angle. It is the end of the thread that does the work. Let the thread work at its own pace. Never press the thread into the area to be cut (Fig. 21).
- The thread can easily remove grass and weeds up against walls, fences, trees and borders; however it can also damage sensitive bark on trees and bushes, and damage fence posts.
- Reduce the risk of damaging plants by shortening the thread to 10-12 cm and reducing the motor speed.

### **Clearing**

- The clearing technique removes all unwanted vegetation. Keep the lawn trimmer head just above the ground and tilt it. Let the end of the thread strike the ground around trees, posts, statues and the like (Fig. 22).



## CAUTION

**This technique increases the wear on the thread.**

- The thread wears quicker and must be fed forward more often when working against stones, brick, concrete, metal fences, etc., than when coming into contact with trees and wooden fences.

## **Cutting action**

- The lawn trimmer is ideal for cutting grass that is difficult to reach using a normal lawn mower. Keep the thread parallel to the ground when cutting. Avoid pressing the trimmer head against the ground as this can ruin the lawn and damage the tool (Fig. 23).
- Do not allow the trimmer head to constantly come into contact with the ground during normal cutting. Constant contact of this type can cause damage and wear to the trimmer head.

EN

## **Sweeping**

The fan effect of the rotating thread can be used for quick and easy clearing up. Hold the thread parallel to and above the area to be swept and move the tool to and fro (Fig. 24).

## **10 TRANSPORT**

### **⚠ WARNING**

**To reduce the risk of unintentional starting, never carry a plugged in unit with your finger on the switch.**

## **11 MAINTENANCE**

### **⚠ WARNING**

**Unplug the power cable from the mains socket outlet before performing maintenance work.**

### **11.1 NYLON TRIMMER HEAD**

### **⚠ CAUTION**

**Always use the same diameter as the original thread so as not to overload the motor (Fig. 25, Fig. 26).**

To lengthen the nylon thread, tap the head on the ground while working. At each tap, about 2.5 cm of thread will be released (Fig. 27).

### **⚠ WARNING**

**Do not tap the head on cement or cobbled surfaces: it could be dangerous.**

### **⚠ WARNING**

**To reduce the risk of serious injury, never use wire or metal-reinforced lines or other material in place of the nylon cutting threads.**

## 11.2 REPLACING THE NYLON THREAD (TR 61E - 8061)

1. Undo the knob (C, Fig. 28) and remove the spool (D). To completely disassemble the head, remove the Seeger washer (Fig. 29).
2. Double back the thread, leaving one end about 10 cm longer than the other one. Insert the thread in the special slot (B, Fig. 32) on the spool. Wind the thread in the direction of the arrow.
3. Once the thread has been wound, lock it in the special notches as indicated in Fig. 34. Assemble the spring. Slip the thread through the eyelets (Fig. 35) and pull it towards the outside and unlock it. Lock the head with the knob.

EN

## 11.3 REPLACING THE NYLON THREAD (TR 91E - 8091)

1. Press the tab (Fig. 30) and remove the cover and the internal spool.
2. Double back the thread, leaving one end about 14 cm longer than the other one. Lock the thread in the special notch (B, Fig. 31) on the spool. Wind the thread in the direction of the arrow, each end in its chink, evenly, without crossing them.
3. Once the thread has been wound, lock it in the special openings as indicated in Fig. 33. Assemble the spring. Slip the thread through the eyelets (Fig. 36) and pull it towards the outside. Lock the head with the cover.

## 11.4 ELECTRIC MOTOR

Periodically clean the motor cooling grilles with compressed air (Fig. 37).



### WARNING

**Never attempt unauthorized repairs or open the powerhead.**

## 11.5 SPECIAL MAINTENANCE

It is advisable to have the machine inspected by a specialist technician at an Authorized Service Center at the end of each season, if used intensively, or every two years in the case of normal use.



### WARNING

**Any maintenance operations not specifically dealt with in this manual must be carried out by an authorized service center. To ensure that your machine continues to function correctly, use only ORIGINAL SPARE PARTS.**



### WARNING

**Any unauthorized changes and/or the use of non-original spare parts may cause serious and even fatal injury to the operator or third parties.**

## **12     STORAGE**

If the machine is to be stored for long periods:

- Check that the power plug is disconnected from the mains.
- Follow all the maintenance operations described in this manual.
- Store the machine in a dry place, preferably not in direct contact with the ground and away from heat sources.
- Store the lawn trimmer out of the reach of children.

## 13 TECHNICAL DATA

EN

|                             |    | <i>TR 61E - 8061</i> | <i>TR 91E - 8091</i> |  |
|-----------------------------|----|----------------------|----------------------|--|
| Single-phase electric motor |    | EMAK                 |                      |  |
| Voltage                     | V  | 230                  | 230                  |  |
| Nominal current             | A  | 3.0                  | 4.2                  |  |
| Frequency                   | Hz | 50                   | 50                   |  |
| Power                       | W  | 600                  | 850                  |  |
| Cutting width               | cm | 35                   |                      |  |
| Weight                      | kg | 3.7                  | 4.0                  |  |

**Table 2 Recommended cutting devices**

| <i>Model</i> | <i>Cutting devices</i>  | <i>Guard</i>   |
|--------------|---|----------------|
| TR 61E       |  | P.N. 60012020A |
| 8061         |   | P.N. 60022007R |
| TR 91E       |  | P.N. 63080011A |
| 8091         |   | P.N. 4198115CR |



### WARNING

**Using an incorrect cutting device increases the risk of accidents! Only use the recommended cutting implements and guards.**

|                              |                        |  | <i>TR 61E - 8061</i>  | <i>TR 91E - 8091</i>  |
|------------------------------|------------------------|--|---|---|
|                              |                        |  |  |  |
| Sound pressure               | <b>dB (A)</b>          | <b>L<sub>pA</sub></b><br>EN 50636-2-91 | <b>86.0</b>   | <b>87.0</b>   |
| Uncertainty                  | <b>dB (A)</b>          |  | <b>2.0</b>  | <b>2.0</b>  |
| Measured sound power level   | <b>dB (A)</b>          | 2000/14/EC                             | <b>94.0</b>   | <b>95.0</b>   |
| Uncertainty                  | <b>dB (A)</b>          |  | <b>1.0</b>  | <b>1.0</b>  |
| Guaranteed sound power level | <b>dB (A)</b>          | <b>L<sub>WA</sub></b><br>2000/14/EC    | <b>96.0</b>   | <b>96.0</b>   |
| Vibration level              | <b>m/s<sup>2</sup></b> | EN 50636-2-91                          | <b>5.4 (LH)</b><br><b>3.1 (RH)</b>  | <b>6.4 (LH)</b><br><b>6.0 (RH)</b>  |
| Uncertainty                  | <b>m/s<sup>2</sup></b> | EN 12096                               | <b>2.0</b>  | <b>2.0</b>  |

## **14 DECLARATION OF CONFORMITY**

The undersigned,

**EMAK S.p.A. via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE)  
ITALY**

declares under its own responsibility that the machine:

1. Category:

**lawn trimmer**

2. Brand: /Type:

**OLEO-MAC TR 61E - TR 91E**

3. serial number identification:

**EFCO 8061 - 8091**

**313 XXX 0001 - 313 XXX 9999 (TR 61E - 8061) -  
314 XXX 0001 - 314 XXX 9999 (TR 91E - 8091)**

conforms to the requirements of  
Directive

**2006/42/EC - 2014/30/EC - 2011/65/EC - 2014/35/EC -  
2000/14/EC attachment I n. 33**

conforms to the provisions of the  
following harmonized standards:

**EN 60335-1:2012+A14:2019 - EN 50636-2-91:2014 -  
EN 55014-1:2017 - EN 55014-2:1997+A2:2008 -  
EN 62233:2008 - EN 61000-3-2:2014 -  
EN 61000-3-3:2013+A1:2019**

Conformity assessment procedures  
followed

**2000/14/EC Annex VI procedure 1**

Measured sound power level

**94.0 dB (TR 61E - 8061) - 95.0 dB (TR 91E - 8091)**

Guaranteed sound power level

**96.0 dB (A)**

Name and address of notifying body

**Eurofins Product Testing Italy S.r.l. - via Cuorgnè, n.21  
10156 Turin (TO) - Italy n. 0477**

Cutting width

**35 cm**

Made in:

**Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4**

Date:

**05/03/2022**

Technical documentation filed in:

**Administrative Headquarters. - Technical Department**



 **Emak**<sup>®</sup>  
s.p.a.

Luigi Bartoli - C.E.O.

## 15 MAINTENANCE TABLE

EN

| <b>Please note that the following maintenance frequencies only apply to normal operating conditions.</b><br><br><b>If your daily work is more demanding than normal, the frequency of maintenance must be increased accordingly.</b> |                                   | <i>Before each use</i> | <i>Monthly</i> | <i>If Damaged or Faulty</i> | <i>As Required</i> | <i>6 months or 50 hrs</i> | <i>1 year or 100 hrs</i> |
|--|-----------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Complete Machine   | Inspect (Leaks, Cracks, and Wear) | X                      |                |                             |                    |                           |                          |
|  | Clean After Finishing Daily Work  | X                      |                |                             |                    |                           |                          |
| Controls (start trigger, safety switch)  | Check operation                   | X                      |                |                             |                    |                           |                          |
| Cutting attachments  | Inspect (Damage and Wear)         | X                      |                |                             |                    |                           |                          |
| Cutting Attachment Guard   | Inspect (Damage and Wear)         | X                      |                |                             |                    |                           |                          |
|  | Change                            |                        |                | X                           | X                  |                           |                          |
| All accessible screws and nuts   | Inspect                           | X                      |                |                             |                    |                           |                          |
|  | Retighten                         |                        | X              |                             |                    |                           |                          |
| Motor crankcase louvers  | Clean                             | X                      |                |                             |                    |                           |                          |
| Power cable  | Inspect: damage and wear          | X                      |                |                             |                    |                           |                          |

## 16 TROUBLESHOOTING

### **WARNING**

**Always stop the unit and disconnect the power cable from the mains before carrying out any of the corrective checks recommended in the table below, except when they require the unit to be in operation.**

### **WARNING**

**Do not attempt to carry out repairs without the necessary means and technical expertise. Poorly executed repairs will automatically invalidate the warranty and relieve the manufacturer of all liability.**

When all possible causes have been checked and the problem is not resolved, consult an Authorized Service Center. If a problem occurs that is not listed in this table, consult an Authorized Service Center.

| <b>PROBLEM</b>   | <b>POSSIBLE CAUSE</b>                                 | <b>SOLUTION</b>   |
|--|---|---|
| The motor does not start or runs rough ( <b>Make sure the power cable is plugged into the mains</b> )                                    | Power cable damaged                                   | Replace: contact an Authorized Service Center   |
|  | Motor damaged   | Replace: contact an Authorized Service Center   |
|  | Brushes worn or damaged                               | Replace: contact an Authorized Service Center   |
| Motor does not reach full speed.   | Mains voltage and frequency incorrect                 | Check the mains rating information  |
|  | Length and cross-section of extension cable incorrect | Recommended lengths for extension cables (230V); see table in chapter Starting ( <i>Recommended lengths and cross-sections for extension cables (230 V)</i> ) |
| Excessive sparking of the brushes  | Brushes worn or damaged                               | Replace: contact an Authorized Service Center   |
| Motor starts and runs, but cutting attachment is not rotating<br><br>⚠ <b>WARNING: Never touch the blade while the motor is running.</b> | Joint or drive shaft damaged                          | Replace if necessary: contact an Authorized Service Center  |

## 17 WARRANTY CERTIFICATE

This machine has been designed and manufactured using the most modern techniques. The company guarantees its products for 24 months from the date of purchase, for home and leisure use. Warranty is limited to 12 months in the case of professional use.

### Limited warranty

EN

1. The warranty period starts on the date of purchase. The manufacturer, acting through the sales and technical assistance network, will replace free of charge any parts proven defective in material, machining or manufacturing. The warranty does not affect the purchaser's rights as established under legislation governing the consequences of defects in the machine.
2. Technical personnel will undertake the necessary repairs in the minimum time possible, compatible with organizational needs.
3. **To make any claim under the warranty, this certificate of warranty, fully completed, bearing the dealer's stamp and accompanied by the invoice or receipt showing the date of purchase, must be displayed to the personnel authorized to approve work.**
4. The warranty becomes null and void if:
  - The product has evidently not been serviced correctly,
  - The machine has been used for improper purposes or has been modified in any way,
  - Unsuitable lubricants and fuels have been used,
- Non-original spare parts or accessories have been fitted,
- Work has been done on the product by unauthorized persons.
5. The warranty does not cover consumables or parts subject to normal wear.
6. The warranty does not cover work to update or improve the machine.
7. The warranty does not cover any preparation or maintenance work required during the warranty period.
8. Damage incurred during transport must be immediately brought to the attention of the carrier: failure to do so shall render the warranty null and void.
9. Motors of other manufacturers (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, etc.) fitted to our machines are covered by the warranties of the motor manufacturer.
10. The warranty does not cover injury or damage caused directly or indirectly to persons or things by defects in the machine or by periods of extended disuse of the machine resulting from the said defects.

MODEL

---

---

DATE

---

---

SERIAL No

---

---

DEALER

BOUGHT BY MR/Ms

---

---

---

---

**Do not send! Only attach to requests for technical warranties.**



|   |    |
|---|----|
| 1 INTRODUCTION .....  | 49 |
| 1.1 MODALITÉS DE LECTURE DU MANUEL .....                                | 49 |
| 2 EXPLICATION DES SYMBOLES ET AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ (FIG. 1) ..... | 50 |
| 3 COMPOSANTS DU TRIMMER ÉLECTRIQUE (FIG. 2) .....                       | 51 |
| 4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ .....   | 51 |
| 5 VÊTEMENTS DE PROTECTION .....   | 53 |
| 6 ASSEMBLAGE .....  | 53 |
| 6.1 MONTAGE DE LA PROTECTION DE SÉCURITÉ 600 W .....                    | 53 |
| 6.2 MONTAGE DE LA PROTECTION DE SÉCURITÉ 850 W .....                    | 53 |
| 6.3 MONTAGE DE LA TÊTE À FIL DE NYLON (FIG. 8) .....                    | 54 |
| 6.4 MONTAGE DE LA POIGNÉE (FIG. 9) .....                                | 54 |
| 7 DÉMARRAGE .....   | 54 |
| 7.1 OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES .....                                      | 54 |
| 7.1.1 HARNAIS (850 W) .....   | 54 |
| 7.1.2 RACCORDEMENT AU RÉSEAU .....                                      | 54 |
| 7.2 DÉMARRAGE .....   | 55 |
| 8 ARRÊT DU MOTEUR .....   | 56 |
| 9 UTILISATION .....   | 57 |
| 9.1 UTILISATIONS INTERDITES .....                                       | 57 |
| 9.2 PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA ZONE DE TRAVAIL .....                    | 57 |
| 9.3 TECHNIQUES DE TRAVAIL .....   | 58 |
| 10 TRANSPORT .....  | 60 |
| 11 ENTRETIEN .....  | 60 |
| 11.1 TÊTE DE COUPE À FILS EN NYLON .....                                | 60 |
| 11.2 REMPLACEMENT DU FIL EN NYLON (TR 61E - 8061) .....                 | 61 |
| 11.3 REMPLACEMENT DU FIL EN NYLON (TR 91E - 8091) .....                 | 61 |
| 11.4 MOTEUR ÉLECTRIQUE .....  | 61 |
| 11.5 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE .....                                     | 61 |
| 12 STOCKAGE .....   | 62 |
| 13 DONNÉES TECHNIQUES .....   | 63 |
| 14 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ .....                                      | 64 |
| 15 TABLEAU D'ENTRETIEN .....  | 65 |
| 16 DÉPANNAGE .....  | 65 |
| 17 CERTIFICAT DE GARANTIE .....   | 67 |

# 1 INTRODUCTION

*Merci d'avoir choisi un produit Emak.*

*Notre réseau de distributeurs et d'assistance est à votre disposition pour toute nécessité.*

## ATTENTION

**Pour un emploi correct de la machine et pour éviter tout accident, ne commencez pas le travail sans avoir préalablement lu ce manuel avec attention.**

## ATTENTION

**Ce manuel doit accompagner la machine tout au long de sa durée de vie.**

Vous y trouverez les descriptions du fonctionnement des différents composants, ainsi que les instructions relatives aux contrôles et aux procédures d'entretien requis.

## **REMARQUE**

Les descriptions et les illustrations figurant dans le présent manuel ne sont pas rigoureusement contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications éventuelles sans être tenu de mettre à jour à chaque fois ce manuel.

Les figures ne sont données qu'à titre indicatif. Les composants réels peuvent être différents de ceux illustrés. En cas de doute, contactez le centre d'assistance agréé.

## 1.1 MODALITÉS DE LECTURE DU MANUEL

Le manuel est subdivisé en chapitres et en paragraphes. Chaque paragraphe correspond à un sous-niveau du chapitre auquel il se rapporte. Les références à des titres ou des paragraphes sont signalées par l'abréviation « chap. » ou « par. », suivie du numéro correspondant. Exemple : « chap. 2 » ou « par. 2.1 ».

Outre les instructions relatives au fonctionnement, le présent manuel contient des paragraphes requérant une attention particulière de votre part. Ces paragraphes sont signalés par les symboles décrits ci-dessous :

## ATTENTION

**Lorsqu'il existe des risques d'accidents, de blessures corporelles voire mortelles, ou de graves dommages au matériel.**

## AVERTISSEMENT

**Lorsqu'il existe un risque de dommages relatifs à la machine ou à ses composants.**

## **REMARQUE**

Donne une information complémentaire aux consignes de sécurité précédentes.

Les figures reportées dans ces instructions d'utilisation sont numérotées 1, 2, 3, etc. Les composants illustrés sur les figures sont indiqués par des lettres ou des chiffres, selon le cas. Une référence au composant C sur la figure 2 est indiquée de la manière suivante : « Voir C, Fig.

2 » ou tout simplement « (C, Fig. 2) ». Une référence au composant 2 sur la figure 1 est indiquée de la manière suivante : « Voir 2, Fig. 1 » ou tout simplement « (2, Fig. 1) ».

## 2 EXPLICATION DES SYMBOLES ET AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ (FIG. 1)

1. Lisez le manuel d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser cette machine.
2. Portez un casque, des lunettes de sécurité et des protections antibruit.
3. Faites attention à la projection d'objets.
4. Ne laissez personne s'approcher à moins de 15 mètres quand la machine est en marche.
5. Ce symbole signale un Avertissement et une Mise en garde.
6. Débranchez immédiatement la prise du réseau si le câble électrique est endommagé ou sectionné.
7. N'exposez pas le trimmer électrique à la pluie ou à des conditions particulièrement humides.
8. Dispositif à double isolation.
9. Données techniques.
10. Niveau de puissance acoustique garanti.
11. Label CE de conformité.
12. Type de machine : **TRIMMER ÉLECTRIQUE**.
13. Numéro de série.
14. Année de fabrication.
15. **Aux termes des Directives 2011/65/CE et 2012/19/CE relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets.** Le symbole de la poubelle barrée apposé sur les appareils indique que l'appareil en question **devra** faire l'objet d'une élimination séparée des autres déchets à la fin de sa vie utile. Par conséquent, l'utilisateur devra apporter l'appareil à un centre de collecte sélective des DÉEE ou le retourner au revendeur au moment de l'achat d'un **nouvel appareil de type équivalent, selon un rapport de un à un**. Le tri sélectif correct en vue du recyclage, du traitement et de l'élimination de l'appareil de manière compatible avec l'environnement contribue à éviter tout effet négatif sur l'environnement et sur la santé et favorise le recyclage des matériaux qui composent l'appareil. L'élimination abusive de l'appareil de la part de l'utilisateur comporte l'application des sanctions prévue par la loi de chaque pays.

### 3 COMPOSANTS DU TRIMMER ÉLECTRIQUE (FIG. 2)

- |                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Harnais ( <b>TR 91E - 8091</b> ) | 7. Interrupteur de sécurité |
| 2. Tube de transmission             | 8. Prise de courant         |
| 3. Tête en nylon                    | 9. Moteur électrique        |
| 4. Protection tête                  | 10. Lame coupe-fil          |
| 5. Attache harnais                  | 11. Poignée avant           |
| 6. Interrupteur de marche/arrêt     | 12. Poignée arrière         |

FR

### 4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

#### ATTENTION

**La machine est un outil de travail rapide, commode et efficace lorsqu'elle est bien utilisée ; si elle est employée de façon incorrecte ou sans les précautions dues, elle peut devenir un outil dangereux. Pour rendre votre travail agréable et sans risques, nous vous invitons à respecter scrupuleusement les mesures de sécurité libellées ci-après et reprises dans le manuel.**

#### ATTENTION

**Le système d'alimentation de l'outil produit un champ électromagnétique de très basse intensité. Ce champ peut créer des interférences avec certains pacemakers. Pour réduire le risque de lésions graves ou mortelles, les porteurs de pacemaker devraient consulter leur médecin et le fabricant du pacemaker avant d'utiliser cette machine.**

#### ATTENTION

**Certaines normes nationales peuvent limiter l'utilisation de la machine.**

1. N'utilisez pas la machine avant de vous être informé sur les modalités spécifiques d'utilisation. L'opérateur inexpert devrait s'exercer avant d'utiliser la machine sur le terrain.
2. Conservez soigneusement le présent manuel et consultez-le avant d'utiliser la machine.
3. Le trimmer électrique ne peut être utilisé que par des personnes majeures en bonne condition physique et bien informées de son mode d'emploi.  
N'utilisez pas le trimmer électrique dans des conditions de fatigue physique ou après avoir absorbé de l'alcool, des drogues ou des médicaments.
4. Ne confiez ou prêtez le trimmer électrique qu'à des personnes qualifiées et au courant du fonctionnement correct de l'appareil. Remettez par la même occasion le manuel contenant le mode d'emploi à lire avant de commencer les travaux.
5. Portez des vêtements adéquats et des équipements de protection tels que bottes, pantalons solides, gants, lunettes de protection, oreillettes et casque de protection. Utilisez des vêtements moulants mais confortables (voir chapitre 5 VÊTEMENTS DE PROTECTION).
6. Interdisez à quiconque de se tenir dans un rayon d'action de 15 mètres pendant l'utilisation du trimmer électrique.

- FR**
7. Le trimmer électrique doit être équipé des outils de coupe explicitement préconisés par le fabricant (voir Tableau 2 *Dispositifs de coupe préconisés*). Montez l'outil de coupe avant de brancher la prise de raccordement sur le réseau.
  8. Vérifiez que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque apposée sur le trimmer électrique correspondent à celles du réseau de raccordement (voir chapitre 2 *EXPLICATION DES SYMBOLES ET AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ (FIG.1)*).
  9. N'utilisez pas de câbles, de fiches ni de rallonges défectueux et/ou non conformes.
  10. Utilisez des rallonges au néoprène ou, dans tous les cas, à double isolation avec des fiches de sécurité conçues pour un usage externe.
  11. Débranchez immédiatement la fiche du réseau si le câble est endommagé ou sectionné.
  12. Le câble de raccordement électrique doit être agencé afin d'éviter que des personnes ou des véhicules puissent l'endommager et mettent ainsi leur vie, ainsi que la vôtre, en danger.
  13. Pendant les travaux, vérifiez que le câble reste toujours à l'écart du rayon d'action de la tête et qu'il n'est pas trop tendu. N'effectuez aucune opération de coupe à proximité d'autres câbles électriques.
  14. Débranchez la fiche de raccordement du secteur avant de procéder à l'entretien ou au transport.
  15. N'utilisez pas le trimmer électrique dans une atmosphère explosive ou inflammable.
  16. N'utilisez pas le trimmer électrique sans la protection de la tête.
  17. N'exposez pas le trimmer électrique à la pluie ou à des conditions particulièrement humides.
  18. Ne démarrez pas le moteur si le bras n'est pas monté.
  19. Utilisez le trimmer électrique exclusivement pour couper de l'herbe.
  20. N'utilisez pas un trimmer électrique endommagé, mal réparé, mal monté ou modifié de manière arbitraire. Il est interdit d'enlever, d'endommager ou de rendre inefficace l'un des dispositifs de sécurité.
  21. Contrôlez tous les jours le trimmer électrique pour garantir que chaque dispositif, de sécurité ou autre, fonctionne correctement.
  22. N'effectuez pas de votre propre chef des opérations ou des réparations qui ne relèvent pas de l'entretien ordinaire. Adressez-vous à des ateliers agréés.
  23. Il est interdit d'appliquer sur la prise de force de la machine des dispositifs non fournis par le constructeur.
  24. Maintenez toutes les étiquettes avec les signaux de danger et de sécurité en parfaites conditions. En cas de dommage ou de détérioration, remplacez-les immédiatement (voir chapitre 2 *EXPLICATION DES SYMBOLES ET AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ (FIG.1)*).
  25. N'utilisez pas la machine pour des emplois différents de ceux indiqués dans le manuel (voir chapitre 9 *UTILISATION*).
  26. N'oubliez pas que le propriétaire ou l'opérateur sont responsables des accidents ou des dommages subis par des tiers ou des biens qui leur appartiennent.
  27. N'abandonnez pas le trimmer électrique dans l'environnement en cas de mise hors service mais remettez-le au revendeur qui veillera à son évacuation.
  28. Adressez-vous toujours au revendeur pour toute autre information ou intervention prioritaire.

29. Ce dispositif n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

## 5 VÊTEMENTS DE PROTECTION

FR



### ATTENTION

**Portez toujours des vêtements de protection de sécurité homologués lors de l'utilisation du trimmer électrique. Le port de vêtements de protection n'élimine pas les risques de blessure mais il peut réduire leurs effets en cas d'accident. Demandez conseil au revendeur habituel pour choisir les vêtements qui répondent le mieux aux exigences.**

Vérifiez que les vêtements choisis ne gênent pas les mouvements. Portez des vêtements de protection près du corps. **Une veste et une salopette de protection sont idéales.** Ne portez pas de vêtements, écharpes, cravates ou bijoux susceptibles de se prendre dans les broussailles. Nouez les cheveux longs et protégez-les (par exemple avec un foulard, un bâret, un casque, etc.).

**Portez des chaussures de protection dotées de semelles antidérapantes et d'embouts en acier.**

**Portez des lunettes ou une visière de protection.**

**Portez des protections antibruit comme des oreillettes ou des bouchons auriculaires.** Rappelez-vous d'être extrêmement prudent lorsque vous utilisez ce genre de protection car la perception des signaux acoustiques de danger (cris, alarmes, etc.) est réduite.

**Portez des gants qui permettent d'absorber au maximum les vibrations.**

## 6 ASSEMBLAGE

### 6.1 MONTAGE DE LA PROTECTION DE SÉCURITÉ 600 W

1. Fixez la protection au tube de transmission à l'aide des vis (C, Fig. 4), dans une position permettant de travailler en toute sécurité.
2. Ôtez le bouchon (A, Fig. 3).
3. Enfilez le groupe moyeu/tête/protection dans le tube de transmission et serrez la vis (B, Fig. 4) ; pendant le serrage de la vis, maintenez le groupe moyeu/protection légèrement enfoncé dans le sens indiqué par la flèche sur la Fig. 4.
4. À la fin du montage, le groupe se présente comme sur la Fig. 5.

### 6.2 MONTAGE DE LA PROTECTION DE SÉCURITÉ 850 W

Fixez la protection sur le tube de transmission à l'aide des vis (C, Fig. 6) ; positionnez la protection de manière à ce que, une fois le montage terminé, elle se présente comme sur la Fig. 7.

## **6.3 MONTAGE DE LA TÊTE À FIL DE NYLON (FIG. 8)**

Enfilez la broche de blocage de la tête (H) dans l'orifice approprié (L) et vissez à la main seulement la tête (N) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

## **6.4 MONTAGE DE LA POIGNÉE (FIG. 9)**

Montez la poignée sur le tube de transmission et fixez-la à l'aide des vis (A), rondelles et écrous. La position de la poignée doit être réglée en fonction des exigences de l'utilisateur.

FR

# **7 DÉMARRAGE**

## **7.1 OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES**

### **7.1.1 Harnais (850 W)**

Un réglage correct du harnais permet au trimmer électrique d'être bien équilibré et d'être positionné à une bonne hauteur du sol (Fig. 10).

- Accrochez le trimmer électrique au harnais (Fig. 11, Fig. 12, Fig. 13).
- Enfilez le harnais simple à sangle.
- Positionnez la boucle (A, Fig. 14) pour obtenir la hauteur correcte du trimmer électrique.

### **7.1.2 Raccordement au réseau**

#### **⚠ ATTENTION**

**Avant de brancher la prise sur le réseau, contrôlez sa tension et vérifiez qu'elle correspond aux données reportées dans le tableau ci-dessous. Assurez-vous que les dimensions de la rallonge sont conformes aux spécifications. Dans le cas contraire, il se peut qu'une baisse de tension, suivie d'une détérioration irrémédiable du moteur, se produise. La mise à la terre n'est pas indispensable du fait que le moteur est du type à double isolation.**

#### **⚠ AVERTISSEMENT**

**Pour réduire le risque de démarrage accidentel, ne transportez jamais la machine en maintenant le doigt sur l'interrupteur de démarrage si elle est encore branchée. Vérifiez que l'interrupteur est sur la position d'arrêt avant de brancher la machine.**

#### **⚠ ATTENTION**

**N'utilisez pas le câble électrique de manière incorrecte. Éloignez le câble électrique de toute source de chaleur, de traces d'huile et de pièces tranchantes.**



## ATTENTION

**Tableau 1 Longueurs et sections conseillées pour les rallonges (230 V)**

| Longueur        | Section minimum du conducteur |
|-----------------|-------------------------------|
| 0 ÷ 20 mètres   | 1 mm <sup>2</sup>             |
| 20 ÷ 50 mètres  | 1.5 mm <sup>2</sup>           |
| 50 ÷ 100 mètres | 4 mm <sup>2</sup>             |

FR

### Tension de réseau requise :

**230 V** - Capacité de 10 A et fusible de protection de 8 A temporisé.

Les câbles d'alimentation doivent présenter les caractéristiques suivantes :

- s'ils sont isolés par une gaine en caoutchouc, il s'agira de câbles flexibles avec gaine en caoutchouc dur conforme à la norme 60245 IEC 53
- s'ils sont isolés par une gaine en chlorure de polyvinyle, il s'agira de câbles flexibles avec une gaine en chlorure de polyvinyle conforme à la norme 60227 IEC 53.



## AVERTISSEMENT

**Il est conseillé d'utiliser des câbles au néoprène ou, dans tous les cas, à double isolation avec des fiches de sécurité conçues pour un usage externe. Examinez fréquemment les fiches de raccordement ainsi que la rallonge électrique et remplacez-les si elles sont endommagées. Ne modifiez jamais la fiche. Le remplacement du câble d'alimentation est réservé exclusivement à des techniciens autorisés.**

## 7.2 DÉMARRAGE



## AVERTISSEMENT

**Avant toute utilisation, fixez le câble d'alimentation dans son œillet (voir Fig. 17, Fig. 18).**



## ATTENTION

**Avant d'utiliser le trimmer électrique, lisez attentivement les consignes de sécurité. Branchez la fiche sur une prise de courant.**

**Raccordez le trimmer électrique à une ligne d'alimentation protégée par un interrupteur différentiel de 30 mA.**

**N'employez le trimmer électrique que si la zone d'utilisation est bien éclairée.**

**Ne démarrez le trimmer électrique qu'après avoir éloigné les mains et les pieds de la zone de coupe.**



## ATTENTION

Saisissez fermement le trimmer électrique des deux mains (Fig. 15). Votre corps doit toujours se tenir à gauche du tube. Maintenez la machine à deux mains, sans jamais les croiser. Ces directives s'appliquent également aux gauchers. Adoptez une position de coupe appropriée.

FR

Actionnez l'interrupteur de sécurité (A, Fig. 16), puis l'interrupteur de marche/arrêt (B) pour démarrer le trimmer électrique.



## ATTENTION

Le trimmer électrique est doté d'un protecteur thermique qui intervient automatiquement en arrêtant l'appareil en cas de surcharge du moteur électrique. Il est possible de démarrer le moteur et de reprendre le travail quelques minutes après l'intervention de la protection thermique. Ne gardez pas le doigt sur l'interrupteur de marche/arrêt afin de limiter les risques de démarrage accidentel.

## 8 ARRÊT DU MOTEUR



## ATTENTION

L'exposition aux vibrations peut provoquer des blessures aux personnes qui souffrent de problèmes de circulation sanguine ou de troubles du système nerveux. Consultez un médecin en présence de symptômes physiques tels que : engourdissement, manque de sensibilité, réduction de la force normale ou modification de la couleur de la peau. Ces symptômes apparaissent en général au niveau des doigts, des mains ou des poignets.

Arrêt



## ATTENTION

L'outil de coupe continue de tourner pendant quelques secondes même après le relâchement de l'interrupteur de marche/arrêt.



## ATTENTION

Ne laissez pas le trimmer électrique branché sur le réseau s'il n'est pas utilisé.

Rangez le trimmer électrique hors de portée des enfants.

## 9 UTILISATION

### 9.1 UTILISATIONS INTERDITES

#### ATTENTION

Respectez toujours les consignes de sécurité. Le trimmer électrique doit servir exclusivement à couper de l'herbe ou de petits arbustes. Il est interdit de couper d'autres matériaux. N'utilisez pas le trimmer électrique comme levier de levage, pour déplacer ou couper des objets, et ne pas le bloquer sur des supports fixes. Il est interdit de monter sur la prise de force du trimmer électrique des outils ou des applications autres que ceux recommandés par le fabricant.

#### ATTENTION

Avant d'utiliser la machine, vérifiez le câble d'alimentation et la rallonge pour exclure tout problème dû à leur usure. Si le câble est endommagé durant l'utilisation, débranchez-le immédiatement. Ne touchez pas le câble avant de l'avoir débranché. N'utilisez pas l'appareil si le câble est endommagé ou s'il présente des signes d'usure.

#### AVERTISSEMENT

Sur les machines équipées d'un arbre de transmission courbe, il est impossible de monter des disques ; seules des têtes de coupe à fils en nylon peuvent être installées.

#### ATTENTION

N'utilisez jamais un trimmer électrique en mettant l'outil de coupe perpendiculaire au terrain. N'utilisez jamais le trimmer électrique comme s'il s'agissait d'un tailleur-haie.

#### ATTENTION

Ne débroussailliez pas sous la pluie ni dans des environnements mouillés ou très humides (le moteur électrique n'est pas protégé contre l'eau), en cas de mauvaise visibilité ou si la température est trop basse/élèvée.

### 9.2 PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA ZONE DE TRAVAIL

- Éloignez les mains et les pieds de l'outil de coupe pour démarrer le moteur.
- Avant de commencer à travailler, contrôlez le terrain pour vous assurer qu'il n'y a pas de pierres, morceaux de verre, fragments de métal, déchets ou tout autre objet solide qui pourrait être projeté par l'outil de coupe.
- Débranchez toujours l'appareil s'il commence à vibrer de façon anormale.
- **N'essayez jamais d'actionner le trimmer électrique d'une seule main. La perte de contrôle du trimmer électrique pourrait entraîner de graves blessures.**
- Gardez en permanence les deux pieds sur une assise stable de façon à éviter toute perte d'équilibre.
- N'effectuez aucune opération de coupe à proximité d'autres câbles électriques.

- Ne coupez pas trop près du sol pour éviter les graviers et d'autres objets.
- Ne procédez à des travaux de coupe que si la visibilité et la luminosité vous permettent d'y voir clairement.
- **N'utilisez pas le trimmer électrique sur une échelle ; cela est extrêmement dangereux.**
- Soyez particulièrement vigilant lorsque vous portez des protections antibruit car de tels équipements réduisent la capacité d'entendre les signaux sonores d'avertissement en cas de danger (tels que cris, alarmes et avertissements, etc.).
- Soyez extrêmement vigilant lorsque vous travaillez en pente ou sur des surfaces irrégulières.

FR



### ATTENTION

**N'utilisez jamais la machine sur des terrains caillouteux. Les fragments qu'elle projette pourraient vous blesser ou blesser les assistants. Soyez très vigilant et méfiez-vous des projections. Portez toujours des lunettes de sécurité homologuées. Ne vous penchez jamais au-delà de la protection de l'outil de coupe. Des pierres ou des débris peuvent être projetés au niveau des yeux et provoquer des blessures graves, voire la cécité. Maintenez toute personne non autorisée à une distance de sécurité. Maintenez les enfants, les animaux, les observateurs et les assistants à une distance minimale de 15 mètres de la zone de sécurité. Si une personne s'approche, arrêtez immédiatement l'appareil. Ne faites jamais pivoter l'appareil sans avoir vérifié au préalable la présence éventuelle de personnes sur la zone des travaux.**

## 9.3 TECHNIQUES DE TRAVAIL

### *Instructions générales de travail*



### ATTENTION

**Cette section décrit les consignes de sécurité de base relatives à l'utilisation de l'appareil de débroussaillage et de coupe de l'herbe. En présence de situations dans lesquelles vous ne savez pas comment agir, consultez un expert. Contactez votre distributeur ou le service d'assistance local. N'entreprenez pas un travail qui dépasse vos capacités.**

### *Précautions de base*

1. Inspectez la zone où vous comptez travailler.
  - Assurez-vous qu'aucune personne, aucun animal ou tout autre élément ne risque d'affecter votre contrôle de la machine
  - Assurez-vous qu'aucune personne ni aucun animal, etc., ne risque d'entrer en contact avec l'outil de coupe ou d'être blessé par les objets pouvant être projetés par l'outil de coupe.



### ATTENTION

**N'utilisez pas l'unité sans la possibilité de demander secours en cas d'incident.**

2. Assurez-vous que vous pouvez vous déplacer et rester debout en toute sécurité. Inspectez la zone de travail et dégarez tout obstacle éventuel (racines, rochers, branches, fossés, etc.) pour le cas où vous devriez vous déplacer rapidement. Soyez très vigilant lorsque vous travaillez sur des terrains en pente.

3. Débranchez le câble avant de vous déplacer vers une autre zone.
4. Ne posez jamais la machine au sol lorsque le moteur tourne.
  - Utilisez toujours l'équipement approprié.
  - Vérifiez que les dispositifs sont montés correctement.
  - Organisez méticuleusement votre travail.

#### **⚠ ATTENTION**

**Ne tentez pas de retirer les matériaux coupés avec le moteur en marche ou lorsque l'outil de coupe tourne pour éviter de graves accidents. Arrêtez le moteur et l'outil de coupe, puis débranchez le câble avant de retirer les débris enroulés autour de la tête pour éviter tout risque de blessure.**

### **Contrôles préliminaires**

Vérifiez que la tête et la protection du trimmer ne sont pas endommagées ou fissurées. Remplacez la tête et la protection du trimmer si des fissures apparaissent (Fig. 19).

Vérifiez que la lame coupe-fil (A, Fig. 20) montée sur la protection de sécurité est aiguisée.

#### **⚠ ATTENTION**

**N'utilisez jamais l'appareil sans la protection ou avec une protection défectueuse. N'utilisez jamais la machine sans l'arbre de transmission.**

### **Coupe d'herbe à l'aide d'une tête à fils en nylon**

#### **⚠ ATTENTION**

**N'utilisez pas de fil plus long que le diamètre de coupe préconisé. Une fois la protection montée correctement, le dispositif de coupe intégré règle automatiquement le fil à la longueur appropriée. L'utilisation d'un fil trop long peut entraîner la surcharge du moteur et endommager ce dernier.**

### **Finitions**

- Maintenez la tête inclinée juste au-dessus du sol. L'extrémité du fil effectue la coupe. Laissez le fil exécuter le travail. Ne poussez jamais le fil dans la zone à couper (Fig. 21).
- Le fil permet de couper l'herbe et les mauvaises herbes qui poussent au bord des murs, des clôtures, des arbres et des bordures. Toutefois, il peut également endommager l'écorce des arbres et les buissons ou encore les montants de clôtures.
- Pour réduire le risque d'endommager d'autres plantes, raccourcissez le fil à 10-12 cm et diminuez la vitesse du moteur.

### **Désherbage**

- Le désherbage permet d'éliminer toute la végétation indésirable. Maintenez la tête du trimmer électrique juste au-dessus du sol en l'inclinant. Laissez l'extrémité du fil frapper le terrain autour des arbres, poteaux, statues et objets analogues (Fig. 22).



## AVERTISSEMENT

Cette technique entraîne une augmentation de l'usure du fil.

- Le fil s'abîme plus vite et il faut le dérouler plus souvent si le désherbage s'effectue autour de roches, de briques, de ciment, de clôtures métalliques, etc., que lorsqu'elle s'effectue autour d'arbres ou de clôtures en bois.

FR

## Coupe

- Le trimmer électrique est idéal pour couper l'herbe difficile d'accès avec une tondeuse à gazon. Le fil doit être maintenu parallèle au sol lors de la coupe. Évitez de mettre la tête en contact avec le terrain pour ne pas abîmer le gazon ni endommager l'appareil (Fig. 23).
- Évitez que la tête ne reste en contact permanent avec le sol pendant les travaux de coupe normaux. Les contacts de ce type peuvent endommager la tête de coupe et contribuer à une usure plus rapide de celle-ci.

## Désherbage rapide

L'effet de balayage du fil rotatif peut être utilisé pour exécuter un désherbage simple et rapide. Maintenez le fil au-dessus du sol à débroussailler en position parallèle et exécutez des mouvements alternés vers l'avant et vers l'arrière (Fig. 24).

## 10 TRANSPORT



### ATTENTION

Pour réduire le risque de démarrage accidentel, ne transportez jamais la machine si elle est encore branchée ou en maintenant le doigt sur l'interrupteur de démarrage.

## 11 ENTRETIEN



### ATTENTION

Débranchez la fiche de raccordement au secteur avant de procéder à l'entretien.

### 11.1 TÊTE DE COUPE À FILS EN NYLON



#### AVERTISSEMENT

Utilisez toujours le même diamètre que le fil d'origine pour ne pas surcharger le moteur (Fig. 25, Fig. 26).

Pour dérouler le fil en nylon pendant le travail, frappez la tête de coupe au sol. Chaque coup provoquera la sortie d'environ 2,5 cm de fil (Fig. 27).



### ATTENTION

Ne frappez pas la tête de coupe sur des surfaces en ciment ou du pavage : cette action peut créer une situation dangereuse.



## ATTENTION

Pour réduire les risques de blessures graves, n'utilisez jamais de fils dont l'âme est en métal ou en tout autre matériau à la place de fils de coupe en nylon.

### 11.2 REMPLACEMENT DU FIL EN NYLON (TR 61E - 8061)

1. Dévissez le pommeau (C, Fig. 28) et enlevez la bobine (D). Pour démonter entièrement la tête, enlevez l'anneau seeger (Fig. 29).
2. Pliez le fil en deux, en laissant une partie plus longue d'environ 10 cm par rapport à l'autre. Insérez le fil dans la fente (B, Fig. 32) sur la bobine. Enroulez dans le sens de la flèche.
3. Après avoir fini d'enrouler le fil, bloquez-le dans les encoches réservées à cet effet, comme indiqué sur la Fig. 34. Montez le ressort. Faites passer le fil à travers les fentes (Fig. 35), tirez-le vers l'extérieur et bloquez-le. Bloquez la tête avec le pommeau.

### 11.3 REMPLACEMENT DU FIL EN NYLON (TR 91E - 8091)

1. Appuyez sur la languette (Fig. 30) et ôtez le couvercle ainsi que la bobine interne.
2. Pliez le fil en deux, en laissant une partie plus longue d'environ 14 cm par rapport à l'autre. Bloquez le fil dans l'encoche (B, Fig. 31) sur la bobine. Enroulez chaque fil dans son logement, en respectant le sens de la flèche, de manière uniforme et sans les entremêler.
3. Après avoir fini d'enrouler le fil, bloquez-le dans les fentes réservées à cet effet, comme indiqué sur la Fig. 33. Montez le ressort. Faites passer le fil à travers les fentes (Fig. 36) et tirez-le vers l'extérieur. Bloquez la tête avec le couvercle.

### 11.4 MOTEUR ÉLECTRIQUE

Nettoyez régulièrement les grilles de refroidissement du moteur à l'air comprimé (Fig. 37).



## ATTENTION

Ne procédez à aucune réparation non autorisée et n'ouvrez pas le carter moteur.

### 11.5 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE

En fin de saison en cas d'utilisation intense ou tous les deux ans en cas d'utilisation normale, il convient de demander à un technicien spécialisé du réseau d'assistance d'exécuter un contrôle général.



## ATTENTION

Toutes les opérations d'entretien qui ne sont pas décrites dans le présent manuel doivent être effectuées dans les centres d'assistance agréés du constructeur. Pour garantir le fonctionnement régulier et constant de l'appareil, veillez à ce que les remplacements éventuels de pièces détachées soient effectués exclusivement avec des PIÈCES DÉTACHÉES D'ORIGINE.



## ATTENTION

Toute modification non autorisée ou utilisation de pièces détachées autres que d'origine risque de provoquer des blessures graves, voire mortelles, à l'utilisateur ou à des tiers.

## 12 STOCKAGE

FR

Lorsque l'appareil doit être stocké pendant de longues périodes :

- Vérifiez que la fiche est débranchée du réseau d'alimentation.
- Respectez toutes les consignes d'entretien décrites ci-dessus.
- Entreposez la machine dans un endroit sec, de préférence sans le mettre en contact direct avec le sol et à l'écart de toute source de chaleur.
- Rangez le trimmer électrique hors de portée des enfants.



## 13 DONNÉES TECHNIQUES

|                             |    | <b>TR 61E - 8061</b> | <b>TR 91E - 8091</b> |  |
|-----------------------------|----|----------------------|----------------------|--|
| Moteur électrique monophasé |    | EMAK                 |                      |  |
| Tension                     | V  | 230                  | 230                  |  |
| Intensité nominale          | A  | 3.0                  | 4.2                  |  |
| Fréquence                   | Hz | 50                   | 50                   |  |
| Puissance                   | W  | 600                  | 850                  |  |
| Largeur de coupe            | cm |                      | 35                   |  |
| Poids                       | kg | 3.7                  | 4.0                  |  |

**Tableau 2 Dispositifs de coupe préconisés**

| <b>Modèle</b>  | <b>Dispositifs de coupe</b> | <b>Protection</b> |
|----------------|-----------------------------|-------------------|
| TR 61E<br>8061 |                             | P.N. 60012020A    |
|                |                             | P.N. 60022007R    |
| TR 91E<br>8091 |                             | P.N. 63080011A    |
|                |                             | P.N. 4198115CR    |
|                |                             | P.N. 4198114CR    |



### ATTENTION

Les risques d'accidents augmentent si la machine n'est pas équipée des bons dispositifs de coupe ! Utilisez exclusivement les dispositifs de coupe et les protections recommandés.

|  |                  |                           | <b>TR 61E - 8061</b>   | <b>TR 91E - 8091</b>   |
|--|------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
|  |                  |                           |                        |                        |
| Pression acoustique                    | dB (A)           | $L_{pA}$<br>EN 50636-2-91 | 86.0                   | 87.0                   |
| Incertitude                            | dB (A)           |                           | 2.0                    | 2.0                    |
| Niveau de puissance acoustique mesuré  | dB (A)           | 2000/14/EC                | 94.0                   | 95.0                   |
| Incertitude                            | dB (A)           |                           | 1.0                    | 1.0                    |
| Niveau de puissance acoustique garanti | dB (A)           | $L_{WA}$<br>2000/14/EC    | 96.0                   | 96.0                   |
| Niveau de vibration                    | m/s <sup>2</sup> | EN 50636-2-91             | 5,4 (GCHE)<br>3,1 (DT) | 6.4 (GCHE)<br>6.0 (DT) |
| Incertitude                            | m/s <sup>2</sup> | EN 12096                  | 2.0                    | 2.0                    |

## **14 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

La société soussignée

**EMAK S.p.A. via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE)  
ITALY**

déclare sous sa propre responsabilité que la machine :

1. Genre :

**trimmer électrique**

2. Marque : / Type :

**OLEO-MAC TR 61E - TR 91E**

**FR**

3. identification de série :

**EFCO 8061 - 8091**

est conforme aux prescriptions de la directive

**313 XXX 0001 - 313 XXX 9999 (TR 61E - 8061) -  
314 XXX 0001 - 314 XXX 9999 (TR 91E - 8091)**

est conforme aux prescriptions des normes harmonisées :

**2006/42/CE - 2014/30/CE - 2011/65/CE - 2014/35/CE -  
2000/14/CE annexe I n° 33**

Procédures d'évaluation de conformité effectuées

**2000/14/CE Annexe VI procédure 1**

Niveau de puissance acoustique mesuré

**94.0 dB (TR 61E - 8061) - 95.0 dB (TR 91E - 8091)**

Niveau de puissance acoustique garanti

**96.0 dB (A)**

Nom et adresse de l'organisme notificateur

**Eurofins Product Testing Italy S.r.l. - via Cuorgnè, n.21  
10156 Torino (TO) - Italy n° 0477**

Largeur de coupe

**35 cm**

Fait à :

**Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4**

Date :

**05/03/2022**

Dossier technique déposé auprès de :

**Siège administratif. - Direction technique**



Luigi Bartoli - Direction générale

## 15 TABLEAU D'ENTRETIEN

|  |  | <i>Veuillez noter que les intervalles d'entretien suivants s'appliquent uniquement aux conditions de fonctionnement normales.</i> | <i>Avant chaque utilisation</i> | <i>Une fois par mois</i> | <i>En cas de dommages ou de dysfonctionnement</i> | <i>Selon les exigences</i> | <i>6 mois ou 50 heures</i> | <i>1 an ou 100 heures</i> |
|--|--|---|---------------------------------|--------------------------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Intégralité de l'appareil  | Inspection (fuites, craquelures et niveau d'usure) | X   |                                 |                          |   |                            |                            |                           |
|  | Nettoyage quotidien après le travail               | X   |                                 |                          |   |                            |                            |                           |
| Commandes (interrupteur de marche/arrêt, interrupteur de sécurité) | Vérification du fonctionnement                     | X   |                                 |                          |   |                            |                            |                           |
| Accessoires de coupe   | Inspection (dommages et usure)                     | X   |                                 |                          |   |                            |                            |                           |
| Protection de l'outil de coupe                                     | Inspection (dommages et usure)                     | X   |                                 |                          |   |                            |                            |                           |
|  | Remplacement                                       |   |                                 | X                        | X   |                            |                            |                           |
| Toutes les vis et tous les écrous accessibles                      | Inspection   | X   |                                 |                          |   |                            |                            |                           |
|  | Resserrage   |   | X                               |                          |   |                            |                            |                           |
| Fentes du carter moteur  | Nettoyage  | X   |                                 |                          |   |                            |                            |                           |
| Câble d'alimentation   | Inspection : dégâts et niveau d'usure              | X   |                                 |                          |   |                            |                            |                           |

## 16 DÉPANNAGE

### ATTENTION

**Sauf indication contraire, arrêtez toujours l'outil et débranchez le câble d'alimentation avant d'intervenir selon les indications du tableau ci-dessous.**

### ATTENTION

**N'essayez pas d'effectuer des réparations sans les équipements et les connaissances techniques nécessaires. Toute intervention mal effectuée rend automatiquement la garantie caduque et dégage toute responsabilité du constructeur.**

Si le problème persiste après avoir vérifié toutes les causes possibles indiquées, contactez un Centre d'Assistance Agréé. En cas de problème non répertorié dans ce tableau, contactez un Centre d'Assistance Agréé.

| <b>PROBLÈME</b>  | <b>CAUSES PROBABLES</b>                          | <b>SOLUTION</b>  |
|--|--|--|
| Le moteur ne démarre pas ou ne tourne pas régulièrement<br><b>(Vérifiez que le câble d'alimentation est raccordé au réseau)</b>                  | Câble d'alimentation endommagé                   | Remplacez : contactez un Centre d'Assistance Agréé   |
|  | Moteur endommagé                                 | Remplacez : contactez un Centre d'Assistance Agréé   |
|  | Balais usés ou endommagés                        | Remplacez : contactez un Centre d'Assistance Agréé   |
| Le moteur n'atteint pas son plein régime.  | Tension de réseau et fréquence non correctes     | Vérifiez les caractéristiques du réseau  |
|  | Longueur et section de la rallonge non correctes | Longueurs conseillées pour les rallonges (230 V) ; voir tableau dans le chapitre Démarrage ( <i>Longueurs et sections conseillées pour les rallonges (230 V)</i> ) |
| Étincelles excessives des balais   | Balais usés ou endommagés                        | Remplacez : contactez un Centre d'Assistance Agréé   |
| Le moteur démarre et tourne, mais l'outil de coupe ne tourne pas<br><br><b>⚠ ATTENTION : Ne touchez jamais la lame lorsque le moteur tourne.</b> | Joint ou arbre de transmission endommagé         | Remplacez si nécessaire : contactez un Centre d'Assistance Agréé   |

## 17 CERTIFICAT DE GARANTIE

Cette machine a été conçue et réalisée à l'aide des techniques de production les plus modernes. Le fabricant garantit ses produits pendant une période de 24 mois à compter de la date d'achat, en cas d'usage privé ou d'activités de bricolage. En cas d'usage professionnel, la garantie est limitée à 12 mois.

### Conditions générales de garantie

1. La garantie devient effective à partir de la date d'achat. Le constructeur remplacera gratuitement les pièces présentant des vices de matériau, d'usinage ou de fabrication par le biais de son réseau commercial et d'assistance. La garantie ne prive pas l'acheteur des droits qui lui sont octroyés par le code civil contre les conséquences des défauts ou des vices causés par la chose vendue.
2. Le personnel technique interviendra le plus rapidement possible, dans les délais concédés par les nécessités organisationnelles.
3. Pour demander l'assistance sous garantie, il est nécessaire de présenter au personnel agréé le certificat de garantie ci-dessous portant le cachet du revendeur, dûment rempli et accompagné de la facture d'achat ou du ticket de caisse obligatoire reportant la date d'achat.
4. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :
  - Absence manifeste d'entretien,
  - Utilisation incorrecte ou altération du produit,
  - Utilisation de lubrifiants ou de carburants inadéquats,
  - Utilisation de pièces détachées ou d'accessoires non d'origine,
5. Le constructeur exclut de la garantie les consommables et les pièces sujettes à usure de fonctionnement normale.
6. La garantie exclut les interventions de mise à jour et d'amélioration du produit.
7. La garantie ne couvre pas la mise au point ni les interventions d'entretien nécessaires pendant la période de validité de la garantie.
8. Les dommages éventuels subis pendant le transport doivent être immédiatement signalés au transporteur sous peine d'annulation de la garantie.
9. Les moteurs d'autres marques (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, etc.) montés sur nos machines sont garantis par leurs constructeurs respectifs.
10. La garantie ne couvre pas les dommages éventuels, directs ou indirects, causés à des personnes ou des objets suite à des pannes de la machine ou à l'interruption forcée et prolongée de son utilisation.

FR

|  |  |
|--|--|
| MODÈLE   |  |
| N° de SÉRIE  |  |
| ACHETÉ PAR M.  |  |
| Ne pas expédier ! Joindre uniquement à l'éventuelle demande de garantie technique. |  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| DATE            |  |
| CONCESSIONNAIRE |  |

|   |           |
|---|-----------|
| 1 EINLEITUNG .....  | 69        |
| 1.1 LESEN DER ANLEITUNG .....                                 | 69        |
| 2 ERKLÄRUNG DER SYMbole UND SICHERHEITSHINWEISE (ABB. 1)..... | 70        |
| 3 BAUTEILE DES ELEKTRO-FREISCHNEIDERS (ABB. 2).....           | 70        |
| 4 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN.....                                | 71        |
| 5 SICHERHEITS-/SCHUTZKLEIDUNG.....                            | 73        |
| <b>6 MONTAGE .....</b>  | <b>73</b> |
| 6.1 MONTAGE DES SCHUTZES 600 W .....                          | 73        |
| 6.2 MONTAGE DES SCHUTZES 850 W .....                          | 73        |
| 6.3 MONTAGE DES NYLONFÄDEN-MÄHKOPFS (ABB. 8) .....            | 73        |
| 6.4 MONTAGE DES GRIFFS (ABB. 9) .....                         | 74        |
| <b>7 START .....</b>  | <b>74</b> |
| 7.1 VORBEREITENDE MASSNAHMEN.....                             | 74        |
| 7.1.1 TRAGEGURT (850 W) .....                                 | 74        |
| 7.1.2 STROMANSCHLUSS .....                                    | 74        |
| 7.2 START .....   | 75        |
| <b>8 ABSTELLEN DES MOTORS .....</b>                           | <b>76</b> |
| <b>9 GEBRAUCH .....</b>                                       | <b>76</b> |
| 9.1 UNZULÄSSIGE VERWENDUNGEN .....                            | 76        |
| 9.2 VORSICHTSMASSNAHMEN IM ARBEITSUMFELD .....                | 77        |
| 9.3 ARBEITSTECHNIKEN .....                                    | 78        |
| <b>10 TRANSPORT .....</b>                                     | <b>80</b> |
| <b>11 WARTUNG .....</b>                                       | <b>80</b> |
| 11.1 NYLONFÄDEN-MÄHKOPF .....                                 | 80        |
| 11.2 AUSTAUSCH DES NYLONFÄDEN-MÄHKOPFS (TR 61E - 8061).....   | 81        |
| 11.3 AUSTAUSCH DES NYLONFÄDEN-MÄHKOPFS (TR 91E - 8091).....   | 81        |
| 11.4 ELEKTROMOTOR.....  | 81        |
| 11.5 AUSSERPLANMÄSSIGE WARTUNG .....                          | 81        |
| <b>12 LAGERUNG .....</b>                                      | <b>82</b> |
| <b>13 TECHNISCHE DATEN .....</b>                              | <b>83</b> |
| <b>14 KONFORMITÄTSERLÄRUNG .....</b>                          | <b>84</b> |
| <b>15 WARTUNGSÜBERSICHT.....</b>                              | <b>85</b> |
| <b>16 STÖRUNGSBEHEBUNG .....</b>                              | <b>85</b> |
| <b>17 GARANTIESCHEIN .....</b>                                | <b>87</b> |

# 1 EINLEITUNG

Danke, dass Sie sich für ein Emak Produkt entschieden haben.

Unser Händlernetz und unsere Vertragswerkstätten stehen jederzeit zu Ihrer Verfügung.

## ACHTUNG

**Lesen Sie diese Anleitung vor Arbeitsbeginn aufmerksam durch, um mit dem Gerät richtig umgehen zu können und Unfälle zu vermeiden.**

## ACHTUNG

**Bewahren Sie diese Anleitung für die gesamte Lebensdauer des Geräts auf.**

In dieser Betriebsanleitung finden Sie die Erklärung zur Funktionsweise der verschiedenen Bauteile und die Hinweise für die anfallenden Kontrollen und Wartungsarbeiten.

## HINWEIS

Die in dieser Anleitung enthaltenen Beschreibungen und Abbildungen sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich das Recht auf etwaige Änderungen vor, ohne dabei die vorliegende Anleitung ändern zu müssen.

Die Abbildungen dienen rein als Beispiel. Die tatsächlichen Bauteile können von den abgebildeten abweichen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an ein autorisiertes Servicezentrum.

## 1.1 LESEN DER ANLEITUNG

Die Anleitung ist in Kapitel und Abschnitte gegliedert. Jeder Abschnitt ist eine Untergliederung des betreffenden Kapitels. Die Verweise auf Titel oder Abschnitte sind durch das Kürzel Kap. bzw. Abschn. gefolgt von der entsprechenden Nummer angegeben. Beispiel: „Kap. 2“ oder „Abschn. 2.1“.

Zusätzlich zu den Betriebs- und Wartungsvorschriften enthält diese Anleitung ebenfalls Informationen, auf die Sie besonders achten müssen. Diese Informationen sind durch nachstehende Symbole gekennzeichnet:

## ACHTUNG

**Es besteht die Gefahr von Unfällen, ernsthaften Verletzungen u.U. mit Todesfolge oder schweren Sachschäden.**

## WARNUNG

**Es besteht die Gefahr von Schäden an der Maschine oder an ihren Bauteilen.**

## HINWEIS

Vermittelt eine zusätzliche Information im Zusammenhang mit den vorgenannten Sicherheitshinweisen.

Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung sind mit 1, 2, 3 usw. nummeriert. Die Bauteile in den Abbildungen sind jeweils durch Buchstaben oder Zahlen gekennzeichnet. Ein Verweis auf

das Bauteil C in Abbildung 2 wird mit folgender Bezeichnung identifiziert: „Siehe C, Abb. 2“ oder einfach „(C, Abb. 2)“. Ein Verweis auf das Bauteil 2 in Abbildung 1 wird mit folgender Bezeichnung identifiziert: „Siehe 2, Abb. 1“ oder einfach „(2, Abb. 1)“.

## 2 ERKLÄRUNG DER SYMBOLE UND SICHERHEITSHINWEISE (ABB. 1)

- DE
1. Lesen Sie die Betriebs- und Wartungsanleitung vor Anwendung dieses Geräts.
  2. Tragen Sie einen Helm, eine Brille und einen Gehörschutz.
  3. Achten Sie auf herausgeschleuderte Gegenstände.
  4. Halten Sie Personen 15 m entfernt.
  5. Dieses Symbol bezeichnet eine Warnung und einen Hinweis.
  6. Ziehen Sie den Stecker bei beschädigtem oder geschnittenem Stromkabel sofort aus der Steckdose.
  7. Setzen Sie den Freischneider weder Regen noch übermäßiger Feuchtigkeit aus.
  8. Gerät mit doppelter Isolierung.
  9. Technische Daten.
  10. Garantiert Schallleistungspegel.
  11. CE-Konformitätszeichen.
  12. Gerätetyp: **ELEKTRO-FREISCHNEIDER**.
  13. Seriennummer.
  14. Baujahr.
  15. Gemäß den Richtlinien 2011/65/EG und 2012/19/EG zur Verringerung von Schadstoffen in Elektro- und Elektronikgeräten sowie zur Abfallentsorgung. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Gerät weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer von anderen Abfällen getrennt gesammelt werden muss. Der Benutzer ist daher verpflichtet, das ausgediente Gerät den Wertstoffstellen für Elektro- und Elektronikschrott zuzuführen oder es beim Kauf eines neuen, gleichwertigen Geräts eins zu eins dem Händler zurückzugeben. Die korrekte getrennte Sammlung für das anschließende Recycling, Aufbereiten und umweltgerechte Entsorgen des Altgeräts trägt dazu bei, umwelt- und gesundheitsschädliche Auswirkungen zu vermeiden, und fördert darüber hinaus das Recyceln der Gerätewerkstoffe. Die widerrechtliche Entsorgung durch den Verbraucher hat die von der nationalen Gesetzgebung vorgesehenen Strafen zur Folge.

## 3 BAUTEILE DES ELEKTRO-FREISCHNEIDERS (ABB. 2)

- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. Tragegurt ( <b>TR 91E - 8091</b> ) | 7. Sicherheitsschalter |
| 2. Antriebsschaft                     | 8. Stecker             |
| 3. Nylon-Mähkopf                      | 9. Elektromotor        |
| 4. Mähkopfschutz                      | 10. Fadenklinge        |
| 5. Tragegurt-Fixierung                | 11. Vorderer Griff     |
| 6. Betriebsschalter                   | 12. Hinterer Griff     |

## 4 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### ACHTUNG

**Bei richtigem Einsatz ist der Freischneider ein äußerst schnelles, praktisches und leistungsfähiges Gerät, bei unsachgemäßem oder unvorsichtigem Gebrauch kann er jedoch eine Gefahr darstellen. Damit Sie stets bequem und sicher arbeiten können, sollten Sie unbedingt die nachstehenden und in dieser Anleitung enthaltenen Sicherheitsvorschriften beachten.**

DE

### ACHTUNG

**Das Versorgungssystem Ihres Geräts erzeugt ein elektromagnetisches Feld geringer Stärke. Dieses Feld kann unter Umständen Herzschrittmacher beeinflussen. Um die Gefahr ernster oder gar lebensgefährlicher Unfälle zu verringern, sollten Personen mit Herzschrittmachern vor der Benutzung dieser Maschine ihren Arzt und den Hersteller des Herzschrittmachers zu Rate ziehen.**

### ACHTUNG

**Nationale Verordnungen können den Einsatz der Maschine einschränken.**

1. Verwenden Sie den Freischneider erst, wenn Sie mit seinem Gebrauch vertraut sind. Unerfahrene Benutzer müssen sich vor dem Arbeitseinsatz mit dem Gerät vertraut machen.
2. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf und lesen Sie sie vor jedem Gebrauch des Geräts durch.
3. Der Elektro-Freischneider darf nur von Erwachsenen in guter körperlicher Verfassung verwendet werden, die mit den Gebrauchsvorschriften vertraut sind.  
Arbeiten Sie nicht mit dem Elektro-Freischneider, wenn Sie Anzeichen von Müdigkeit verspüren oder Alkohol, Drogen oder Arzneimitteln zu sich genommen haben.
4. Leihen Sie den Elektro-Freischneider ausschließlich an erfahrene Personen aus, die sich im Betrieb und der sachgemäßen Verwendung des Geräts auskennen. Händigen Sie in diesem Fall vor Beginn der Arbeit ebenso die Betriebsanleitung aus.
5. Tragen Sie eine geeignete Bekleidung und eine Schutzausrüstung wie Stiefel, robuste Hosen, Handschuhe, Schutzbrille, Gehörschutz und Schutzhelm. Benutzen Sie eng anliegende, aber dennoch bequeme Kleidung (siehe Kapitel 5 *SICHERHEITS-/SCHUTZKLEIDUNG*).
6. Verbieten Sie, dass sich andere Personen bei Benutzung des Elektro-Freischneiders innerhalb des Aktionsradius von 15 Metern aufhalten.
7. Der Elektro-Freischneider muss mit den ausdrücklich vom Hersteller empfohlenen Schneidwerkzeugen bestückt werden (siehe Tabelle 2 *Empfohlene Schneidvorrichtungen*). Montieren Sie das Schneidwerk vor Einsticken des Netzsteckers.
8. Prüfen Sie, ob die am Typenschild des Elektro-Freischneiders angegebene Spannung und Frequenz den Werten des Stromnetzes entsprechen (siehe Kapitel 2 *ERKLÄRUNG DER SYMBOLE UND SICHERHEITSHINWEISE (ABB. 1)*).
9. Verwenden Sie keine defekten bzw. nicht normgerechten Kabel, Stecker oder Verlängerungskabel.
10. Verwenden Sie die Neopren- oder in jedem Fall doppelt isolierte Verlängerungskabel mit Sicherheitssteckern für Einsatz in Außenbereichen.

11. Ziehen Sie den Stecker bei beschädigtem oder geschnittenem Kabel sofort aus der Steckdose.
12. Führen Sie das Stromkabel so, dass es nicht durch Personen oder Fahrzeuge beschädigt werden kann und somit zu einer Gefährdung für Sie und diese Personen wird.
13. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel bei der Arbeit vom Aktionsradius des Mähkopfs ferngehalten wird und nicht gespannt ist. Schneiden Sie nicht in Nähe anderer Stromkabel.
14. Ziehen Sie den Anschlussstecker vor sämtlichen Wartungs- oder Transportvorgängen heraus.
15. Verwenden Sie den Elektro-Freischneider nicht in explosionsfähiger oder entzündbarer Atmosphäre.
16. Verwenden Sie den Elektro-Freischneider niemals ohne Mähkopfschutz.
17. Setzen Sie den Freischneider weder Regen noch übermäßiger Feuchtigkeit aus.
18. Starten Sie den Motor nur mit montiertem Arm.
19. Verwenden Sie den Elektro-Freischneider nicht für anderes Schnittgut als Gras.
20. Arbeiten Sie nicht mit einem beschädigten, behelfsmäßig reparierten, unsachgemäß montierten oder eigenmächtig umgerüsteten Elektro-Freischneider. Sie dürfen die Sicherheitsvorrichtungen auf keinen Fall abnehmen, beschädigen bzw. unwirksam machen.
21. Prüfen Sie den Elektro-Freischneider täglich auf die einwandfreie Funktion der Sicherheits- und anderen Vorrichtungen.
22. Nehmen Sie ausschließlich Eingriffe oder Reparaturen im Rahmen der normalen Wartung vor. Wenden Sie sich an Fachwerkstätten.
23. Der Anbau am Abtrieb der Maschine von Geräten entgegen den Herstellervorgaben ist verboten.
24. Sorgen Sie dafür, dass alle Etiketten/Aufkleber mit den Gefahren- und Sicherheitszeichen in perfektem Zustand bleiben. Ersetzen Sie sofort ggf. beschädigte oder unkenntlich gewordene Etiketten/Aufkleber (siehe Kapitel 2 *ERKLÄRUNG DER SYMBOLE UND SICHERHEITSHINWEISE (ABB. 1)*).
25. Verwenden Sie die Maschine ausschließlich für den in der Anleitung angegebenen Zweck (siehe Kapitel 9 *GEBRAUCH*).
26. Der Besitzer bzw. Bediener ist in jedem Fall für die Unfälle oder Risiken gegenüber Dritten oder deren Eigentum verantwortlich.
27. Setzen Sie den stillgelegten Elektro-Freischneider nicht in die Umwelt frei, sondern geben Sie ihn Ihrem Händler für die korrekte Wiederverwertung zurück.
28. Wenden Sie sich für weitere Fragen oder vorrangige Eingriffe stets an Ihren Fachhändler.
29. Personen (einschließlich Kinder), denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang mit diesem Gerät mangelt, oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen. Kinder müssen stets beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

## 5 SICHERHEITS-/SCHUTZKLEIDUNG

### **⚠ ACHTUNG**

**Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Elektro-Freischneider stets zugelassene Sicherheits-/Schutzkleidung. Die Benutzung von Schutzkleidung schließt zwar Verletzungsgefahren nicht aus, mindert aber die Schäden bei einem Unfall. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler bei der Wahl der richtigen Bekleidung helfen.**

Die Bekleidung muss für die Arbeit geeignet, darf aber nicht hinderlich sein. Tragen Sie eine anliegende Schutzbekleidung. **Schutzjacke und -schürze sind ideal.** Tragen Sie keine Kleider, Schals, Krawatten oder Schmuckstücke, die sich im Gebüsch verfangen könnten. Binden Sie langes Haar zusammen und schützen Sie es (zum Beispiel mit einem Schal, einer Mütze, einem Helm usw.).

**Ziehen Sie Sicherheitsschuhe mit rutschfester Sohle und Stahlspitze an.**

**Tragen Sie eine Schutzbrille oder ein Visier!**

**Schützen Sie sich durch Kopfhörer oder Ohrstöpsel vor den Geräuschemissionen.** Die Benutzung eines Gehörschutzes erfordert größere Aufmerksamkeit und Vorsicht, da hiermit die Wahrnehmung akustischer Gefahrenzeichen (Schreie, Alarne usw.) eingeschränkt ist.

**Benutzen Sie Handschuhe, mit denen die erzeugten Vibrationen weitestgehend gedämpft werden.**

## 6 MONTAGE

### 6.1 MONTAGE DES SCHUTZES 600 W

1. Befestigen Sie den Schutz mithilfe der Schrauben (C, Abb. 4) in einer Position für sicheres Arbeiten am Antriebsschaft.
2. Nehmen Sie den Stöpsel (A, Abb. 3) ab.
3. Führen Sie die Einheit aus Nabe-Kopf-Schutz in den Antriebsschaft ein und ziehen Sie die Schraube (B, Abb. 4) fest; halten Sie beim Festdrehen der Schraube die Einheit aus Nabe-Schutz leicht im Pfeilsinn gedrückt, siehe Abb. 4.
4. Nach der Montage erscheint die Einheit wie in Abb. 5.

### 6.2 MONTAGE DES SCHUTZES 850 W

Befestigen Sie den Schutz mithilfe der Schrauben (C, Abb. 6) am Antriebsschaft; richten Sie den Schutz bei der Montage so wie in Abb. 7 dargestellt aus.

### 6.3 MONTAGE DES NYLONFÄDEN-MÄHKOPFS (ABB. 8)

Führen Sie den Feststellstift des Kopfs (H) in die entsprechende Bohrung (L) ein und schrauben Sie den Kopf (N) mit der Hand gegen den Uhrzeigersinn an.

## 6.4 MONTAGE DES GRIFFS (ABB. 9)

Montieren Sie den Griff am Antriebsschaft und befestigen Sie ihn mit den Schrauben (A), Unterlegscheiben und Muttern. Die Position des Griffes kann den Bedürfnissen des Bedieners entsprechend verstellt werden.

## 7 START

### 7.1 VORBEREITENDE MASSNAHMEN

DE

#### 7.1.1 Tragegurt (850 W)

Eine korrekte Einstellung des Tragegurts gewährleistet ein perfektes Gleichgewicht des Elektro-Freischneiders und eine geeignete Höhe vom Boden (Abb. 10).

- Befestigen Sie den Elektro-Freischneider am Tragegurt (Abb. 11, Abb. 12, Abb. 13).
- Verwenden Sie einen einfachen Tragegurt.
- Stellen Sie den Elektro-Freischneider anhand der Schnalle (A, Abb. 14) auf optimale Arbeitshöhe ein.

#### 7.1.2 Stromanschluss

##### ACHTUNG

Prüfen Sie vor Anschluss des Steckers, ob die Netzspannung den in folgender Tabelle angegebenen Werten entspricht. Vergewissern Sie sich, dass die Abmessungen des Verlängerungskabels den Vorgaben entsprechen. Andernfalls kann ein Spannungsabfall eintreten und der Motor dadurch irreparabel beschädigt werden. Die Ausführung des Motors mit doppelter Isolierung erübriggt eine Erdung.

##### WARNUNG

Um die Gefahr plötzlicher Starts zu verringern, sollten Sie das Gerät niemals mit angeschlossenem Stecker und Finger am Startschalter befördern. Beim Anschließen des Steckers muss der Schalter ausgeschaltet sein.

##### ACHTUNG

Benutzen Sie das Stromkabel sachgemäß. Bringen Sie das Stromkabel nicht mit Wärmequellen, Öl oder Schneiden in Berührung.

##### ACHTUNG

**Tabelle 1 Empfohlene Längen und Querschnitte für Verlängerungskabel (230 V)**

| Länge          | Min. Leiterquerschnitt |
|----------------|------------------------|
| 0 ÷ 20 Meter   | 1 mm <sup>2</sup>      |
| 20 ÷ 50 Meter  | 1.5 mm <sup>2</sup>    |
| 50 ÷ 100 Meter | 4 mm <sup>2</sup>      |

## **Benötigte Netzspannung:**

**230 V** - Mit 10 A Stromstärke und träger 8 A Schutzsicherung.

Vorgeschriebene Eigenschaften der Stromkabel:

- sofern mit Gummiisolierung versehen, flexible Kabel mit Hartgummi-Hülle gemäß 60245 IEC 53
- sofern mit PVC-Isolierung versehen, flexible Kabel mit PVC-Hülle gemäß 60227 IEC 53.



### **WARNUNG**

**Verwenden Sie Neopren- oder in jedem Fall doppelt isolierte Kabel mit Sicherheitssteckern für Einsatz in Außenbereichen. Prüfen Sie häufig Anschlussstecker sowie Verlängerungskabel und ersetzen Sie diese umgehend bei Beschädigung. Belassen Sie den Stecker im Originalzustand. Das Stromkabel darf nur durch Fachpersonal ersetzt werden.**

## **7.2 START**



### **WARNUNG**

**Befestigen Sie das Stromkabel vor dem Gebrauch in der entsprechenden Öse (siehe Abb. 17, Abb. 18).**



### **ACHTUNG**

**Lesen Sie die Sicherheitsvorschriften vor Einsatz des Elektro-Freischneiders aufmerksam durch. Schließen Sie den Stecker an das Stromnetz an.**

**Schließen Sie den Elektro-Freischneider an eine mittels 30 mA Fehlerstromschalter geschützte Versorgungsleitung an.**

**Verwenden Sie den Elektro-Freischneider nur bei ausreichend beleuchtetem Einsatzbereich.**

**Starten Sie den Elektro-Freischneider nur dann, wenn Hände und Füße vom Schnittbereich entfernt sind.**



### **ACHTUNG**

**Halten Sie den Elektro-Freischneider mit beiden Händen fest (Abb. 15). Stellen Sie sich stets links vom Schaft auf. Halten Sie das Gerät nie mit überkreuzten Armen. Linkshänder müssen dieselben Anleitungen befolgen. Nehmen Sie beim Schneiden eine geeignete Stellung ein.**

Zum Start des Elektro-Freischneiders betätigen Sie zuerst den Sicherheitsschalter (A, Abb. 16) und dann den Betriebsschalter (B).



## ACHTUNG

Das Gerät beinhaltet einen Schutzschalter, der bei Überlastung des Elektromotors automatisch auslöst und den Elektro-Freischneider stoppt. Nach Auslösen des Schutzschalters kann der Motor zur Wiederaufnahme der Arbeit erst einige Minuten später wieder gestartet werden. Halten Sie den Betriebsschalter nicht gedrückt, um das Risiko eines plötzlichen Starts zu verringern.

## 8 ABSTELLEN DES MOTORS



## ACHTUNG

Vibrationen können Schäden bei Personen mit neuro-vaskulären Störungen verursachen. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Sie Symptome wie Kribbeln, Gefühllosigkeit, Kräfteschwund oder Änderungen der Hautfarbe feststellen. Diese Symptome treten in der Regel an den Fingern, Händen oder Handgelenken auf.

*Stopp*



## ACHTUNG

Das Schneidwerkzeug läuft nach Loslassen des Betriebsschalters einige Sekunden nach.



## ACHTUNG

Trennen Sie den Elektro-Freischneider bei Nichtbenutzung vom Stromnetz.

Bewahren Sie den Elektro-Freischneider außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## 9 GEBRAUCH

### 9.1 UNZULÄSSIGE VERWENDUNGEN



## ACHTUNG

Halten Sie sich stets an die Sicherheitsvorschriften. Verwenden Sie den Elektro-Freischneider ausschließlich zum Schneiden von Gras oder kleineren Sträuchern. Das Schneiden anderer Materialien ist verboten. Benutzen Sie den Elektro-Freischneider nicht als Hebel zum Heben, Verschieben oder Brechen von Gegenständen und sichern Sie ihn nicht an festen Halterungen. Der Anbau am Abtrieb des Elektro-Freischneiders von Werkzeugen bzw. Geräten entgegen der Herstellerspezifikation ist verboten.



## ACHTUNG

Überprüfen Sie vor der Benutzung das Strom- und Verlängerungskabel auf Schäden oder Verschleißanzeichen. Sollte das Kabel beim Einsatz beschädigt werden, ziehen Sie es sofort aus der Steckdose. Berühren Sie das Kabel erst nach Trennen der Versorgung. Arbeiten Sie nicht mit einem beschädigten oder verschlissenen Stromkabel.



## WARNUNG

An Geräte mit gebogener Antriebswelle können nur Nylonfaden-Mähköpfe montiert werden, keine Scheiben.



## ACHTUNG

Verwenden Sie den Elektro-Freischneider niemals über Bodenhöhe oder bei senkrecht zum Boden ausgerichtetem Schneidwerkzeug. Benutzen Sie den Elektro-Freischneider niemals als Heckenschere.



## ACHTUNG

Schneiden Sie nicht bei Regen, Nässe oder Feuchtigkeit (der Elektromotor ist nicht gegen Wasser geschützt), bei schlechter Sicht sowie übermäßig niedrigen oder hohen Temperaturen.

DE

## 9.2 VORSICHTSMASSNAHMEN IM ARBEITSUMFELD

- Halten Sie Hände und Füße bei Anlassen des Motors in sicherem Abstand zum Schneidwerk.
- Überprüfen Sie den Arbeitsbereich vor dem Einsatz auf Steine, Glas, Metallsplitter, Abfälle oder andere feste Gegenstände, die beim Betrieb vom Schneidwerkzeug herausgeschleudert werden könnten.
- Ziehen Sie das Stromkabel bei ungewöhnlichen Vibrationen des Geräts ab.
- **Versuchen Sie niemals, den Elektro-Freischneider mit nur einer Hand zu bedienen. Der Kontrollverlust über den Elektro-Freischneider kann ernsthafte Verletzungen u.U. mit Todesfolge verursachen.**
- Sorgen Sie beim Schneiden stets für einen sicheren Stand beider Füße, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren.
- Schneiden Sie nicht in Nähe anderer Stromkabel.
- Schneiden Sie nicht zu dicht über Bodenhöhe, um nicht mit Steinen und anderen Gegenständen in Berührung zu kommen.
- Schneiden Sie nur, wenn Sicht- und Lichtverhältnisse eine gute Sicht gestatten.
- **Schneiden Sie nicht von einer Leiter aus, da diese Position äußerst gefährlich ist.**
- Das Tragen eines Gehörschutzes schränkt die Wahrnehmung akustischer Gefahrensignale (Anrufe, Sirenen, Alarme usw.) ein, so dass in diesem Fall besondere Aufmerksamkeit bei der Arbeit geboten ist.
- Gehen Sie bei Schneidearbeiten auf abschüssigem oder unebenem Gelände besonders vorsichtig vor.



## ACHTUNG

Verwenden Sie das Gerät in keinem Fall auf steinigen Böden. Die umhergeschleuderten Bruchstücke können dem Bediener oder umstehenden Personen schwere bis tödliche Verletzungen zufügen. Achten Sie auf die umhergeschleuderten Gegenstände. Tragen Sie stets eine zugelassene Schutzbrille. Beugen Sie sich nicht über das Schutzgehäuse des Fräswerks. Steine, Splitter und ähnliche Teile könnten Ihre Augen treffen und zur Erblindung oder ernsthaften Verletzungen führen. Halten Sie unbefugte Personen fern. Kinder, Tiere, umstehende Personen und Helfer müssen einen Sicherheitsabstand von mindestens 15 m einhalten. Stoppen Sie das Gerät sofort beim Herantreten einer Person. Schwenken Sie das Gerät nur, nachdem Sie überprüft haben, dass sich keine Personen im Arbeitsbereich aufhalten.

DE

## 9.3 ARBEITSTECHNIKEN

### Allgemeine Betriebsvorschriften



## ACHTUNG

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Sicherheitsvorschriften zur Verwendung des Freischneiders. Bei Auftreten von Situationen, in denen Sie nicht sicher sind, wie Sie sich verhalten sollen, ziehen Sie einen Fachmann zu Rate. Wenden Sie sich an den Fachhändler oder an die nächstgelegene Vertragswerkstatt. Führen Sie keine Eingriffe aus, die über Ihren Kenntnisstand hinausgehen.

### Grundlegende Sicherheitsvorschriften

#### 1. Achten Sie auf den Arbeitsbereich:

- um sicherzustellen, dass Personen, Tiere oder andere Gegenstände nicht die Kontrolle des Geräts beeinträchtigt können
- ums sicherzustellen, dass Personen, Tiere oder andere Gegenstände nicht mit dem Schneidwerk oder den davon umhergeschleuderten Bruchstücken in Berührung kommen können.



## ACHTUNG

**Benutzen Sie die Maschine nicht, sofern Sie im Falle eines Unfalls keine Hilfe anfordern können.**

#### 2. Stellen Sie sicher, dass Sie sich ohne Gefahr bewegen können und einen sicheren Stand haben. Prüfen Sie das Vorliegen etwaiger Hindernisse im Arbeitsbereich (Wurzeln, Steine, Äste, Gräben usw.), falls Sie sich plötzlich bewegen müssen. Größte Vorsicht ist beim Schneiden an Hängen geboten.

#### 3. Ziehen Sie das Stromkabel ab, bevor Sie sich in einen anderen Arbeitsbereich begeben.

#### 4. Legen Sie das Gerät niemals bei laufendem Motor auf dem Boden ab.

- Verwenden Sie stets geeignete Vorrichtungen.
- Überprüfen Sie die einwandfreie Montage der einzelnen Vorrichtungen.
- Arbeiten Sie genau nach Plan.



## ACHTUNG

**Versuchen Sie auf keinen Fall, das Schnittgut bei laufendem Motor oder drehendem Schneidwerk zu entfernen, um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden. Zum Schutz vor Verletzungen müssen Sie vor Entfernen von aufgewickeltem Schnittgut den Motor und das Schneidwerkzeug abstellen und das Stromkabel abziehen.**

### **Vorabprüfungen**

Prüfen Sie den Mähkopf und Schutz des Freischneiders auf etwaige Schäden oder Risse. Tauschen Sie Mähkopf und Schutz des Freischneiders bei Rissen aus (Abb. 19).

DE

Vergewissern Sie sich, dass die am Schutz montierte Fadenklinge (A, Abb. 20) geschärft ist.



## ACHTUNG

**Verwenden Sie das Gerät niemals ohne bzw. mit beschädigtem Schutz. Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Antriebswelle.**

### **Grasschnitt mit Nylonfaden-Mähkopf**



## ACHTUNG

**Verwenden Sie keinen längeren Faden als der angegebene Schnittdurchmesser. Bei korrekt montiertem Schutz stellt das eingebaute Schneidwerk die jeweils richtige Länge des Fadens automatisch ein. Der Einsatz übermäßig langer Fäden kann den Motor überlasten und beschädigen.**

### **Schneiden**

- Führen Sie den Mähkopf leicht geneigt dicht über dem Boden. Das Ende des Fadens führt den Schnitt aus. Lassen Sie den Faden ungehindert arbeiten. Drücken Sie den Faden niemals in den Schnittbereich (Abb. 21).
- Mithilfe des Fadens können Sie leicht Gras und Unkraut an der Unterkante von Mauern, Zäunen, Bäumen und Bordsteinen schneiden. Der Faden kann allerdings die Rinde bestimmter Bäume und die Zaunpfähle beschädigen.
- Um die Beschädigungsgefahr anderer Pflanzen zu verringern, sollten Sie den Faden auf 10-12 cm kürzen und die Motorgeschwindigkeit drosseln.

### **Auslichten**

- Mit dem Auslichten werden alle unerwünschten Pflanzen entfernt. Führen Sie den Mähkopf des Elektro-Freischneiders leicht geneigt dicht über dem Boden. Lassen Sie dabei das Ende des Fadens den Boden um Bäume, Pfähle, Statuen und ähnliche Gegenstände berühren (Abb. 22).



## WARNUNG

**Diese Technik erhöht die Abnutzung des Fadens.**

- Der Faden verbraucht sich schneller und muss beim Freischneiden in unmittelbarer Nähe von Steinen, Zement, Metallzäunen u. dgl. häufiger nachgestellt werden als im Fall von Bäumen und Holzzäunen.

## Mähen

- Der Elektro-Freischneider ist ideal, um das mit einem normalen Rasenmäher nicht erreichbare Gras zu schneiden. Halten Sie den Faden beim Mähen parallel zum Boden. Drücken Sie den Mähkopf nicht gegen den Boden, um eine Beschädigung der Rasenfläche und des Geräts zu vermeiden (Abb. 23).
- Vermeiden Sie beim Mähen den fortwährenden Kontakt des Mähkopfs mit dem Boden. Ein derartiger Kontakt kann den Mähkopf beschädigen und übermäßig abnutzen.

DE

## Schnelles Auslichten

Die Fächerwirkung des Fadens ermöglicht ein schnelles und leichtes Auslichten. Halten Sie den Faden parallel über dem zu lichtenden Bodenbereich und führen Sie abwechselnd Schwenkbewegungen nach rechts und links aus (Abb. 24).

## 10 TRANSPORT

### ACHTUNG

Um die Gefahr plötzlicher Starts zu verringern, sollten Sie das Gerät niemals mit angeschlossenem Stecker und Finger am Startschalter befördern.

## 11 WARTUNG

### ACHTUNG

Ziehen Sie den Anschlussstecker vor sämtlichen Wartungseingriffen heraus.

### 11.1 NYLONFADEN-MÄHKOPF

#### WARNUNG

Verwenden Sie stets den gleichen Durchmesser des Originalfadens, um den Motor nicht zu überlasten (Abb. 25, Abb. 26).

Zum Nachstellen des Nylonfadens klopfen Sie den Mähkopf beim Arbeiten auf den Boden. Bei jedem Schlag treten ca. 2,5 cm Faden heraus (Abb. 27).

### ACHTUNG

Klopfen Sie den Mähkopf nicht auf Zement oder Pflaster: dies birgt Gefahren.

### ACHTUNG

Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen zu verringern, sollten Sie niemals Fäden mit Kern aus Metall oder anderem Material statt der Nylon-Schnittfäden benutzen.

## 11.2 AUSTAUSCH DES NYLONFADEN-MÄHKOPFS (TR 61E - 8061)

1. Drehen Sie den Knauf (C, Abb. 28) ab und nehmen Sie die Spule (D) ab. Zum kompletten Ausbau des Mähkopfs entfernen Sie den Sicherungsring (Abb. 29).
2. Biegen Sie den Faden so zusammen, dass eine Hälfte ca. 10 cm länger bleibt als die andere. Führen Sie den Faden in den Schlitz (B, Abb. 32) an der Spule ein. Wickeln Sie in Pfeilrichtung auf.
3. Sichern Sie den aufgewickelten Faden in den entsprechenden Kerben gemäß Abb. 34. Montieren Sie die Feder. Führen Sie den Faden durch die Ösen (Abb. 35) und ziehen Sie ihn heraus. Befestigen Sie den Mähkopf mit dem Knauf.

DE

## 11.3 AUSTAUSCH DES NYLONFADEN-MÄHKOPFS (TR 91E - 8091)

1. Drücken Sie die Lasche (Abb. 30) und nehmen Sie Deckel sowie innere Spule ab.
2. Biegen Sie den Faden so zusammen, dass eine Hälfte ca. 14 cm länger bleibt als die andere. Sichern Sie den Faden in der entsprechenden Kerbe (B, Abb. 31) an der Spule. Wickeln Sie jeden Faden in seiner Aufnahme gleichförmig und ohne zu miteinander zu verflechten in Pfeilrichtung auf.
3. Sichern Sie den aufgewickelten Faden in den entsprechenden Schlitten gemäß Abb. 33. Montieren Sie die Feder. Ziehen Sie den Faden aus den Ösen (Abb. 36) heraus. Befestigen Sie den Mähkopf mit dem Deckel.

## 11.4 ELEKTROMOTOR

Reinigen Sie die Kühlslitze des Motors regelmäßig mit Druckluft (Abb. 37).



### ACHTUNG

**Nehmen Sie keine eigenmächtigen Reparaturen vor und öffnen Sie nicht das Motorgehäuse.**

## 11.5 AUSSERPLANMÄSSIGE WARTUNG

Am Ende jeder Saison - bei intensivem Einsatz - oder alle zwei Jahre - bei normalem Einsatz - sollten Sie eine allgemeine Inspektion durch einen Fachtechniker des Kundenservice ausführen lassen.



### ACHTUNG

**Alle nicht in dieser Anleitung beschriebenen Wartungseingriffe haben durch eine Fachwerkstatt zu erfolgen. Um einen auf Dauer einwandfreien Betrieb des Geräts zu garantieren, verwenden Sie zum Austausch defekter Teile ausschließlich ORIGINALERSATZTEILE.**



### ACHTUNG

**Etwaige unvorschriftsmäßige Umrüstungen und/oder Nicht-Originalersatzteile können schwere oder sogar tödliche Verletzungen von Bediener und Drittpersonen verursachen.**

## **12 LAGERUNG**

Bei längerem Stillstand des Geräts:

- Stellen Sie sicher, dass der Stecker vom Stromnetz abgezogen ist.
- Halten Sie sich stets an die vorgenannten Wartungsvorschriften.
- Lagern Sie das Gerät trocken, möglichst vom Boden angehoben und von Wärmequellen entfernt.
- Bewahren Sie den Elektro-Freischneider außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

DE

## 13 TECHNISCHE DATEN

DE

|                        |    | <b>TR 61E - 8061</b> | <b>TR 91E - 8091</b> |  |
|------------------------|----|----------------------|----------------------|--|
| Einphasen-Elektromotor |    | EMAK                 |                      |  |
| Spannung               | V  | 230                  | 230                  |  |
| Nennstrom              | A  | 3.0                  | 4.2                  |  |
| Frequenz               | Hz | 50                   | 50                   |  |
| Leistung               | W  | 600                  | 850                  |  |
| Schnittbreite          | cm |                      | 35                   |  |
| Gewicht                | kg | 3.7                  | 4.0                  |  |

**Tabelle 2 Empfohlene Schneidvorrichtungen**

| <b>Modell</b> | <b>Schneidwerkzeug</b>  | <b>Schutzabdeckung</b> |
|---------------|---|------------------------|
| TR 61E        |  | P.N. 60012020A         |
| 8061          |   | P.N. 60022007R         |
| TR 91E        |  | P.N. 4198115CR         |
| 8091          |   | P.N. 4198114CR         |



### ACHTUNG

**Bei falschen Schneidwerkzeugen ist die Verletzungsgefahr größer! Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen Schneidwerkzeuge und Schutzvorrichtungen.**

|                                   |                        |  | <b>TR 61E - 8061</b>  | <b>TR 91E - 8091</b>  |
|-----------------------------------|------------------------|--|---|---|
|                                   |                        |  |  |  |
| Schalldruck                       | <b>dB (A)</b>          | <b>L<sub>PA</sub></b><br>EN 50636-2-91 | <b>86.0</b>   | <b>87.0</b>   |
| Messunsicherheit                  | <b>dB (A)</b>          |  | <b>2.0</b>  | <b>2.0</b>  |
| Gemessener Schallleistungspegel   | <b>dB (A)</b>          | 2000/14/EG                             | <b>94.0</b>   | <b>95.0</b>   |
| Messunsicherheit                  | <b>dB (A)</b>          |  | <b>1.0</b>  | <b>1.0</b>  |
| Garantiertes Schallleistungspegel | <b>dB (A)</b>          | <b>L<sub>WA</sub></b><br>2000/14/EG    | <b>96.0</b>   | <b>96.0</b>   |
| Schwingungspegel                  | <b>m/s<sup>2</sup></b> | EN 50636-2-91                          | <b>5.4 (li)</b><br><b>3.1 (re)</b>  | <b>6.4 (li)</b><br><b>6.0 (re)</b>  |
| Messunsicherheit                  | <b>m/s<sup>2</sup></b> | EN 12096                               | <b>2.0</b>  | <b>2.0</b>  |

## 14 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Firma

**EMAK S.p.A. via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE)  
ITALY**

erklärt eigenverantwortlich, dass das Gerät:

1. Art:

**Elektro-Freischneider**

2. Fabrikat: / Typ:

**OLEO-MAC TR 61E - TR 91E**

3. Serienkennung:

**EFCO 8061 - 8091**

**313 XXX 0001 - 313 XXX 9999 (TR 61E - 8061) -  
314 XXX 0001 - 314 XXX 9999 (TR 91E - 8091)**

den Maßgaben der Richtlinien

**2006/42/EG - 2014/30/EG - 2011/65/EG - 2014/35/EG -  
2000/14/EG Anhang I Nr.° 33 entspricht**

den Maßgaben folgender  
harmonisierter Normen entspricht:

**EN 60335-1:2012+A14:2019 - EN 50636-2-91:2014 -  
EN 55014-1:2017 - EN 55014-2:1997+A2:2008 -  
EN 62233:2008 - EN 61000-3-2:2014 -  
EN 61000-3-3:2013+A1:2019**

Angewandte Verfahren zur  
Konformitätsbewertung

**2000/14/EG Anhang VI Verfahren 1**

Gemessener Schallleistungspegel

**94.0 dB (TR 61E - 8061) - 95.0 dB (TR 91E - 8091)**

Garantierter Schallleistungspegel

**96.0 dB (A)**

Name und Adresse der  
Notifizierungsstelle

**Eurofins Product Testing Italy S.r.l. - via Cuorgnè, n.21  
10156 Torino (TO) - Italy n° 0477**

Schnittbreite

**35 cm**

Ausgeführt in:

**Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4**

Datum:

**05.03.22**

Technische Dokumentation verwahrt  
bei:

**Verwaltungssitz. - Technische Direktion**

**Emak®  
s.p.a.**

Luigi Bartoli - Geschäftsführer

## 15 WARTUNGSÜBERSICHT

|  |   | Vor jedem Gebrauch | Monatlich | Bei Schäden oder Betriebsstörungen | Je nach Bedarf | 6 Monate oder 50 Stunden | 1 Jahr oder 100 Stunden |
|--|---|--------------------|-----------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| Gesamtgerät  | Überprüfen (Lecks, Risse und Abnutzung) | X                  |           |                                    |                |                          |                         |
|  | Nach der täglichen Arbeit reinigen      | X                  |           |                                    |                |                          |                         |
| Bedienelemente (Betriebs- und Sicherheitsschalter) | Betriebspроверка                        | X                  |           |                                    |                |                          |                         |
| Schneidzubehör                                     | Überprüfen (Schäden und Abnutzung)      | X                  |           |                                    |                |                          |                         |
| Schneidschutz                                      | Überprüfen (Schäden und Abnutzung)      | X                  |           |                                    |                |                          |                         |
|  | Austauschen                             |                    |           | X X                                |                |                          |                         |
| Alle zugänglichen Schrauben und Muttern            | Überprüfen                              | X                  |           |                                    |                |                          |                         |
|  | Nachziehen                              |                    | X         |                                    |                |                          |                         |
| Belüftungsschlitz am Motorgehäuse                  | Reinigen                                | X                  |           |                                    |                |                          |                         |
| Stromkabel   | Überprüfen: Schäden und Abnutzung       | X                  |           |                                    |                |                          |                         |

## 16 STÖRUNGSBEHEBUNG

### ACHTUNG

Ziehen Sie das Netzkabel ab und stellen Sie das Gerät vor Durchführung der in folgender Tabelle empfohlenen Prüfungen immer ab, es sei denn, der Gerätebetrieb wird dabei ausdrücklich verlangt.

### ACHTUNG

Versuchen Sie niemals., aufwändige Reparaturen ohne die erforderlichen Werkzeuge und technischen Kenntnisse durchzuführen. Bei nicht fachgerecht ausgeführten Eingriffen erlischt automatisch jeder Garantieanspruch und jede Haftung des Herstellers.

Wenn alle möglichen Ursachen überprüft wurden, die Störung jedoch nicht behoben werden konnte, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Servicezentrum. Bei Auftreten eines nicht in dieser Tabelle angeführten Problems wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Servicezentrum.

| <b>STÖRUNG</b>  | <b>MÖGLICHE URSACHEN</b>                                   | <b>ABHILFE</b>   |
|---|--|--|
| Der Motor startet nicht oder läuft unregelmäßig ( <b>Prüfen Sie den Netzanschluss des Stromkabels</b> )   | Stromkabel beschädigt                                      | Austauschen: ein autorisiertes Servicezentrum aufsuchen  |
|   | Motor beschädigt   | Austauschen: ein autorisiertes Servicezentrum aufsuchen  |
|   | Bürsten verschlissen oder beschädigt                       | Austauschen: ein autorisiertes Servicezentrum aufsuchen  |
| Der Motor erreicht nicht die volle Drehzahl.  | Falsche Netzspannung und -frequenz                         | Eigenschaften des Stromnetzes überprüfen   |
|   | Länge und Querschnitt des Verlängerungskabel nicht korrekt | Empfohlene Längen für Verlängerungskabel (230V); siehe Tabelle in Kapitel Start ( <i>Empfohlene Längen und Querschnitte für Verlängerungskabel (230 V)</i> ) |
| Übermäßige Funkenbildung der Bürsten  | Bürsten verschlissen oder beschädigt                       | Austauschen: ein autorisiertes Servicezentrum aufsuchen  |
| Der Motor startet und läuft, aber das Schneidwerkzeug dreht nicht<br><br>⚠ ACHTUNG: Berühren Sie das Schneidwerkzeug niemals bei laufendem Motor. | Kupplung oder Antriebswelle beschädigt                     | Bei Bedarf austauschen: ein autorisiertes Servicezentrum aufsuchen   |

## 17 GARANTIESCHEIN

Diese Maschine ist nach den modernsten Fertigungstechniken entwickelt und hergestellt worden. Der Hersteller garantiert seine Produkte für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Kaufdatum bei Privat- und Heimwerkereinsatz. Bei professionellem Gebrauch ist die Laufzeit der Garantie auf 12 Monate beschränkt.

### Allgemeine Garantiebedingungen

1. Die Garantie hat ab Kaufdatum Gültigkeit. Der Hersteller tauscht über das Vertriebs- und technische Servicenetz die durch Material-, Bearbeitungs- und Fertigungsmängel fehlerhaften Teile kostenlos aus. Die Garantie hebt die vom Bürgerlichen Gesetzbuch geregelten Käuferansprüche bei Folgeschäden durch Fehler oder Mängel des verkauften Sachwerts nicht auf.
2. Das technische Personal wird die Eingriffe im Rahmen der hierfür erforderlichen organisatorischen Maßnahmen schnellstmöglich durchführen.
3. **Zur Anforderung der Serviceleistungen im Garantiezeitraum müssen dem autorisierten Personal der untenstehende und vollständig ausgefüllte Garantieschein mit Verkäuferstempel sowie die Rechnung bzw. der Kaufbeleg als Datumsnachweis vorgelegt werden.**
4. Die Garantie erlischt in folgenden Fällen:
  - Offensichtliche Wartungsversäumnisse
  - Unsachgerechte Anwendung bzw. Umrüstung des Produkts
  - Benutzung nicht geeigneter Schmier- oder Kraftstoffe
- Einbau nicht originaler Ersatz- oder Zubehörteile
- Eingriffe durch unbefugtes Personal.
5. Von der Herstellergarantie ausgeschlossen sind alle Verbrauchsmaterialien sowie die normaler Betriebsabnutzung unterliegenden Teile.
6. Die Garantie deckt keinerlei Geräteeingriffe für Tuning- oder Verbesserungszwecke.
7. Von der Garantie sind die ggf. im Garantiezeitraum erforderlichen Einstellungen und Wartungseingriffe ausgeschlossen.
8. Nicht umgehend dem Frachtunternehmen gemeldete Transportschäden machen die Garantie nichtig.
9. Ist Ihr Gerät mit Motoren anderer Fabrikate (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda usw.) ausgerüstet, gilt die Garantie des jeweiligen Motorherstellers.
10. Die Garantie deckt weder direkt noch indirekt durch Produktdefekte bzw. durch eine zwangsläufig längere Nichtbenutzung des Geräts verursachte Personen- oder Sachschäden.

DE

MODELL

---

---

DATUM



BAUNUMMER

---

---

KÄUFER

---

---

 **Nicht versenden! Nur der technischen Garantieanforderung beilegen.**

VERTRAGSHÄNDLER

|  |     |
|--|-----|
| 1 INTRODUCCIÓN .....   | 89  |
| 1.1 CÓMO LEER EL MANUAL .....  | 89  |
| 2 EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD (FIG. 1) ..... | 90  |
| 3 COMPONENTES DEL CORTACÉSPED ELÉCTRICO (FIG. 2) .....                   | 90  |
| 4 NORMAS DE SEGURIDAD .....  | 91  |
| 5 INDUMENTOS DE SEGURIDAD .....  | 92  |
| 6 MONTAJE .....  | 93  |
| 6.1 MONTAJE DE LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD 600 W .....                    | 93  |
| 6.2 MONTAJE DE LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD 850 W .....                    | 93  |
| 6.3 MONTAJE DEL CABEZAL CON HILOS DE NAILON (FIG. 8) .....               | 93  |
| 6.4 MONTAJE DEL MANGO (FIG. 9) .....                                     | 93  |
| 7 ARRANQUE .....   | 93  |
| 7.1 OPERACIONES PRELIMINARES .....                                       | 93  |
| 7.1.1 ARNÉS (850 W) .....  | 93  |
| 7.1.2 CONEXIÓN A LA RED .....  | 94  |
| 7.2 ARRANQUE .....   | 95  |
| 8 PARADA DEL MOTOR .....   | 95  |
| 9 UTILIZACIÓN .....  | 96  |
| 9.1 USOS PROHIBIDOS .....  | 96  |
| 9.2 PRECAUCIONES EN EL ÁREA DE TRABAJO .....                             | 96  |
| 9.3 TÉCNICAS DE TRABAJO .....  | 97  |
| 10 TRANSPORTE .....  | 99  |
| 11 MANTENIMIENTO .....   | 99  |
| 11.1 CABEZAL CON HILOS DE NAILON .....                                   | 100 |
| 11.2 SUSTITUCIÓN DEL HILO DE NAILON (TR 61E - 8061) .....                | 100 |
| 11.3 SUSTITUCIÓN DEL HILO DE NAILON (TR 91E - 8091) .....                | 100 |
| 11.4 MOTOR ELÉCTRICO .....   | 100 |
| 11.5 MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO .....                                  | 101 |
| 12 GUARDADO .....  | 101 |
| 13 DATOS TÉCNICOS .....  | 102 |
| 14 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD .....                                      | 103 |
| 15 TABLA DE MANTENIMIENTO .....  | 104 |
| 16 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....   | 104 |
| 17 CERTIFICADO DE GARANTÍA .....   | 106 |

# 1 INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir un producto Emak.

Nuestra red de puntos de venta y talleres autorizados está a su disposición para cualquier necesidad.

## **⚠ ATENCIÓN**

**Para utilizar correctamente la máquina y evitar accidentes, lea con atención este manual antes de comenzar el trabajo.**

## **⚠ ATENCIÓN**

**Este manual debe acompañar la máquina durante toda la vida útil.**

ES

El manual contiene explicaciones sobre el funcionamiento de los distintos componentes e instrucciones para realizar los controles y el mantenimiento.

## **NOTA**

Las descripciones e ilustraciones contenidas en el presente manual no son vinculantes. El fabricante se reserva el derecho de modificar los productos sin realizar las modificaciones correspondientes en el material impreso.

Las figuras son indicativas. Los componentes efectivos pueden variar respecto de aquellos ilustrados. En caso de dudas, contactar con un Centro de Asistencia Autorizado.

## 1.1 CÓMO LEER EL MANUAL

El manual se divide en capítulos y apartados. Cada apartado es un subnivel del capítulo. Las referencias a títulos o apartados se indican con la abreviatura cap. o ap. seguida del número correspondiente. Ejemplo: "cap. 2" o "ap. 2.1".

Además de las instrucciones de uso y mantenimiento, este manual contiene otras informaciones que requieren una especial atención. Dichas informaciones están señaladas con los siguientes símbolos:

## **⚠ ATENCIÓN**

**En caso de riesgo de accidentes o lesiones personales, incluso mortales, o daños materiales graves.**

## **⚠ PRECAUCIÓN**

**En caso de riesgo de daños a la máquina o a sus componentes.**

## **NOTA**

Información adicional a las instrucciones de los mensajes de seguridad.

Las figuras en estas instrucciones de uso están numeradas: 1, 2, 3, etc. Los componentes indicados en las figuras se distinguen con letras o números según el caso. Una referencia al componente C en la figura 2 se indica de esta manera: "Ver C, Fig. 2" o simplemente "(C, Fig. 2)".

Una referencia al componente 2 en la figura 1 se indica de esta manera: "Ver 2, Fig. 1" o simplemente "(2, Fig. 1)".

## 2 EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD (FIG. 1)

- ES
1. Lea el manual de uso y mantenimiento antes de utilizar la máquina.
  2. Utilice casco, gafas y auriculares de protección.
  3. Preste atención al lanzamiento de objetos.
  4. Evite la presencia de otras personas en un radio de 15 m.
  5. Este símbolo indica Atención y Aviso.
  6. Desconecte inmediatamente la clavija de la red si el cable eléctrico está dañado o cortado.
  7. No exponga el cortacésped eléctrico a la lluvia o a la humedad.
  8. Dispositivo con doble aislamiento.
  9. Datos técnicos.
  10. Nivel de potencia acústica garantizada.
  11. Marcado CE de conformidad.
  12. Tipo de máquina: **CORTACÉSPED ELÉCTRICO**.
  13. Número de serie.
  14. Año de fabricación.
  15. **Conforme a las Directivas 2011/65/CE y 2012/19/CE, que reglamentan la limitación del empleo de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, así como la eliminación de los residuos.** El símbolo de un volquete tachado indica que, al final de su vida útil, el equipo se **debe** recoger separadamente de los otros residuos. El usuario deberá entonces entregarlo a centros autorizados de recogida selectiva de residuos eléctricos y electrónicos, o bien al revendedor en el momento de la compra de un **nuevo equipo de tipo equivalente, en la proporción de uno a uno**. La adecuada recogida selectiva para el posterior proceso de reciclado, tratamiento o eliminación compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos para el ambiente y para la salud, favoreciendo la reutilización de los materiales que componen el equipo. La eliminación incorrecta de los equipos puede implicar sanciones.

## 3 COMPONENTES DEL CORTACÉSPED ELÉCTRICO (FIG. 2)

- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Arnés ( <b>TR 91E - 8091</b> ) | 7. Interruptor de seguridad |
| 2. Barra                          | 8. Clavija eléctrica        |
| 3. Cabezal de nailon              | 9. Motor eléctrico          |
| 4. Protección del cabezal         | 10. Cuchilla cortahilo      |
| 5. Fijación del arnés             | 11. Empuñadura delantera    |
| 6. Interruptor de funcionamiento  | 12. Empuñadura trasera      |

## 4 NORMAS DE SEGURIDAD

### ATENCIÓN

**Si se utiliza correctamente, la máquina es un instrumento de trabajo rápido, cómodo y eficaz; pero si se la emplea de modo incorrecto o sin las debidas precauciones, puede resultar peligrosa. Para que su trabajo resulte siempre agradable y seguro, respete estrictamente las normas de seguridad que se indican a continuación y en el curso del manual.**

### ATENCIÓN

**El sistema de alimentación de la unidad produce un campo electromagnético de muy baja intensidad. Este campo puede interferir con algunos marcapasos. Para disminuir el riesgo de indisposiciones graves e incluso mortales, los portadores de marcapasos deben consultar a su médico y al fabricante del marcapasos antes de utilizar esta máquina.**

### ATENCIÓN

**La legislación de algunos países puede limitar el uso de la máquina.**

1. No utilice la máquina sin antes instruirse sobre el modo de uso. Practique lo necesario con la máquina antes de utilizarla para un trabajo.
2. Conserve cuidadosamente este manual y consúltelo antes de cada uso de la máquina.
3. El cortacésped debe ser utilizado por personas adultas en buenas condiciones físicas e instruidas sobre las normas de uso.  
No utilice el cortacésped eléctrico en condiciones de fatiga física o bajo el efecto de alcohol, drogas o fármacos.
4. Ceda o preste el cortacésped eléctrico exclusivamente a personas expertas y que conozcan el funcionamiento y el uso correcto de la máquina. Entregue también el manual de instrucciones de uso, cuya lectura es necesaria antes de comenzar el trabajo.
5. Utilice ropa adecuada y elementos de seguridad, como botas, pantalones gruesos, guantes, gafas de protección, auriculares y casco de seguridad. Lleve ropa adherente pero cómoda (capítulo 5 *INDUMENTOS DE SEGURIDAD*).
6. Compruebe que no haya otras personas en un radio de acción de 15 metros durante el uso del cortacésped eléctrico.
7. El cortacésped eléctrico debe equiparse con los accesorios de corte (herramientas) expresamente recomendados por el fabricante (ver Tabla 2 *Dispositivos de corte aconsejados*). Coloque la herramienta de corte antes de conectar la clavija eléctrica.
8. Compruebe que los valores de tensión y frecuencia de la red coincidan con aquellos indicados en la placa aplicada al cortacésped eléctrico (ver capítulo 2 *EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD (FIG. 1)*).
9. No utilice cables, clavijas o prolongadores defectuosos o no conformes a la norma.
10. Utilice cables alargadores de neopreno o con doble aislamiento, con clavijas de seguridad aptas para el uso en exteriores.
11. Desconecte inmediatamente la clavija de la red si el cable está dañado o cortado.

- ES**
12. El cable de conexión eléctrica debe estar dispuesto de manera que no pueda ser dañado y no implique peligro para las personas y los vehículos.
  13. Compruebe que durante el trabajo el cable se mantenga siempre lejos del radio de acción de los cabezales y no quede tirante. No trabaje cerca de cables eléctricos.
  14. Desconecte la clavija de conexión a la red antes de realizar mantenimiento o transporte.
  15. No utilice el cortacésped eléctrico en ambientes explosivos o inflamables.
  16. No utilice el cortacésped eléctrico sin la protección del cabezal.
  17. No exponga el cortacésped eléctrico a la lluvia o a la humedad.
  18. No ponga el motor en marcha sin la vara montada.
  19. No utilice el cortacésped eléctrico para cortar nada que no sea césped.
  20. No trabaje con un cortacésped eléctrico dañado, mal reparado, mal montado o modificado arbitrariamente. No quite, dañe ni desactive ninguno de los dispositivos de seguridad.
  21. Controle el cortacésped eléctrico todos los días para cerciorarse de que todos sus dispositivos funcionen correctamente, incluidos los de seguridad.
  22. No realice nunca por cuenta propia operaciones que no sean de mantenimiento normal. Diríjase a un taller autorizado.
  23. Está prohibido aplicar a la toma de fuerza de la máquina dispositivos no suministrados por el fabricante.
  24. Mantenga en perfectas condiciones todas las etiquetas con señales de peligro y de seguridad. Si se dañan o deterioran, sustitúyalas lo más pronto posible (capítulo 2 EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD (FIG. 1)).
  25. No utilice la máquina para usos diferentes de aquellos indicados en el manual (ver capítulo 9 UTILIZACIÓN).
  26. El propietario o el usuario es responsable de los riesgos y accidentes sufridos por terceros y de los daños sufridos por bienes ajenos.
  27. Cuando el cortacésped eléctrico quede fuera de servicio, no lo abandone en el medio ambiente; entréguelo a su revendedor, que se ocupará de darle el destino que corresponda.
  28. Diríjase a su revendedor para cualquier otra aclaración o urgencia.
  29. Este dispositivo no es adecuado para el uso por parte de niños o de personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas reducidas, o carentes de la experiencia y los conocimientos necesarios para utilizarlo, salvo bajo la vigilancia o las instrucciones de una persona responsable de su seguridad. Evite que los niños jueguen con el dispositivo.

## 5 INDUMENTOS DE SEGURIDAD

### ATENCIÓN

Para trabajar con el cortacésped eléctrico, utilice siempre prendas protectoras homologadas. El uso de prendas protectoras no elimina los riesgos de lesiones pero reduce los daños en caso de accidente. Consulte con su revendedor de confianza para saber qué prendas utilizar.

La ropa debe ser adecuada y cómoda. Utilice ropa adherente. **Las prendas ideales son un peto y una chaqueta de protección.** No lleve prendas sueltas, bufandas, corbatas o collares, ya que

podrían engancharse en las malezas. Es necesario recoger el cabello largo y proteger la cabeza con un pañuelo, una gorra o un casco, etc.

**Utilice zapatos de seguridad con suela antideslizante y puntal de acero.**

**Utilice gafas o viseras de protección.**

**Utilice elementos de protección contra el ruido; por ejemplo, auriculares o tapones para los oídos.** Prudencia y atención al uso de protecciones antirruído, que limitan la percepción de señales acústicas de peligro como gritos, alarmas, etc.

**Utilice guantes que aseguren el máximo poder de absorción de las vibraciones.**

ES

## 6 MONTAJE

### 6.1 MONTAJE DE LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD 600 W

1. Fije la protección a la barra mediante los tornillos (C, Fig. 4), en una posición que permita trabajar en condiciones de seguridad.
2. Quite el tapón (A, Fig. 3).
3. Introduzca el grupo buje-cabezal-protección en la barra y apriete el tornillo (B, Fig. 4); durante el apriete del tornillo, empuje ligeramente el grupo buje-protección en el sentido indicado por la flecha en la Fig. 4.
4. Despues del montaje, el grupo se presenta como en la Fig. 5.

### 6.2 MONTAJE DE LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD 850 W

Fije la protección a la barra mediante los tornillos (C, Fig. 6); terminado el montaje, la protección debe quedar como en la Fig. 7.

### 6.3 MONTAJE DEL CABEZAL CON HILOS DE NAILON (FIG. 8)

Introduzca el perno de bloqueo del cabezal (H) en el orificio (L) y enrosque el cabezal (N) a mano en sentido antihorario.

### 6.4 MONTAJE DEL MANGO (FIG. 9)

Monte el mango en la barra y fíjelo con los tornillos (A), las arandelas y las tuercas. La posición del mango se puede ajustar de acuerdo con las necesidades del usuario.

## 7 ARRANQUE

### 7.1 OPERACIONES PRELIMINARES

#### 7.1.1 Arnés (850 W)

La regulación correcta del arnés asegura un buen equilibrio y una distancia adecuada del cortacésped eléctrico al suelo (Fig. 10).

- Enganche el cortacésped eléctrico al arnés (Fig. 11, Fig. 12, Fig. 13).
- Colóquese el arnés (de tipo sencillo).

- Ajuste la posición de la hebilla (A, Fig. 14) para obtener la altura correcta del cortacésped eléctrico.

### 7.1.2 Conexión a la red

#### ⚠ ATENCIÓN

Antes de conectar la clavija eléctrica, compruebe que el valor de tensión de la red coincida con aquel indicado en la tabla siguiente. Compruebe que las dimensiones del cable alargador respondan a las especificaciones. En caso contrario, puede producirse una reducción de tensión con el consiguiente daño irreparable del motor. La toma de tierra no es indispensable, ya que el motor es con doble aislamiento.

#### ⚠ PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de arranque accidental, no transporte nunca la máquina con la clavija introducida o con el dedo en el interruptor de arranque. Asegúrese de que el interruptor esté apagado cuando se introduzca la clavija.

#### ⚠ ATENCIÓN

No utilice el cable eléctrico de modo inadecuado. Mantenga el cable eléctrico lejos de fuentes de calor, aceite y bordes filosos.

#### ⚠ ATENCIÓN

*Tabla 1 Longitudes y secciones recomendadas para los cables alargadores (230 V)*

| Longitud        | Sección mínima del conductor |
|-----------------|------------------------------|
| 0 ÷ 20 metros   | 1 mm <sup>2</sup>            |
| 20 ÷ 50 metros  | 1.5 mm <sup>2</sup>          |
| 50 ÷ 100 metros | 4 mm <sup>2</sup>            |

#### Tensión de red requerida:

**230 V** - Capacidad de 10 A y fusible de protección de 8 A retardado.

Los cables de alimentación deben tener las siguientes características:

- si están dotados de aislamiento de goma, cables flexibles con envolvente de goma dura, de tipo conforme a la norma 60245 IEC 53
- si están dotados de aislamiento en cloruro de polivinilo, cables flexibles con envolvente en cloruro de polivinilo, de tipo conforme a la norma 60227 IEC 53.

#### ⚠ PRECAUCIÓN

Utilice cables de neopreno o con doble aislamiento, con clavijas de seguridad aptas para el uso en exteriores. Inspeccione con frecuencia las clavijas de conexión y el cable eléctrico y sustitúyalos si están dañados. No modifique de ningún modo la clavija. El cable de alimentación puede ser sustituido exclusivamente por personal autorizado.

## 7.2 ARRANQUE



### PRECAUCIÓN

Antes del uso, fije el cable de alimentación en el ojal correspondiente (vea Fig. 17, Fig. 18).



### ATENCIÓN

Antes de utilizar el cortacésped eléctrico, lea atentamente estas instrucciones. Conecte la clavija de corriente a la red.

Conecte el cortacésped eléctrico a una línea de alimentación protegida por un interruptor diferencial de 30 mA.

Utilice el cortacésped eléctrico sólo si la zona de uso está bien iluminada.

Ponga en marcha el cortacésped eléctrico manteniendo los pies y las manos distantes de la zona de corte.

ES



### ATENCIÓN

Sujete firmemente el cortacésped eléctrico con ambas manos (Fig. 15). Asegúrese de mantener el cuerpo a la izquierda de la barra. No cruce las manos. Las personas zurdas deben seguir las mismas instrucciones. Asuma una posición de corte adecuada.

Accione el interruptor de seguridad (A, Fig. 16) y luego el interruptor de funcionamiento (B) para poner en marcha el cortacésped eléctrico.



### ATENCIÓN

La máquina está dotada de un protector térmico que se dispara automáticamente y la detiene en caso de sobrecarga del motor. Será posible encender el motor y reanudar el trabajo sólo unos minutos después del disparo del protector térmico. **No mantenga presionado el interruptor de funcionamiento: para reducir el riesgo de arranque accidental.**

## 8 PARADA DEL MOTOR



### ATENCIÓN

La exposición a las vibraciones puede causar daños a las personas que sufren de problemas de circulación sanguínea o nerviosos. Acuda al médico en caso de presentarse síntomas físicos como entumecimiento, falta de sensibilidad, debilitamiento o variaciones del color de la piel. Estos síntomas suelen aparecer en los dedos, las manos y los puños.

*Parada*



### ATENCIÓN

La herramienta de corte sigue girando unos segundos una vez que se suelta el interruptor de funcionamiento.

## **⚠ ATENCIÓN**

**No deje el cortacésped eléctrico conectado a la red mientras no se esté utilizando.**

**Guarde el cortacésped eléctrico lejos del alcance de los niños.**

## **9 UTILIZACIÓN**

### **9.1 USOS PROHIBIDOS**

#### **⚠ ATENCIÓN**

**Siga siempre las normas de seguridad. Utilice el cortacésped sólo para recortar cortar césped o pequeños arbustos. Está prohibido cortar otros tipos de material. No utilice el cortacésped eléctrico como palanca para levantar, desplazar o partir objetos; no lo bloquee con soportes fijos. Se prohíbe aplicar a la toma de fuerza del cortacésped eléctrico herramientas o equipos que no estén indicados por el fabricante.**

#### **⚠ ATENCIÓN**

**Antes del uso, controle el cable de alimentación y el alargador para excluir la presencia de daños o signos de desgaste. Si el cable se daña durante el uso, desconéctelo inmediatamente de la alimentación. No toque el cable sin antes desconectar la alimentación. No utilice la máquina si el cable está dañado o presenta signos de desgaste.**

#### **⚠ PRECAUCIÓN**

**En las máquinas con eje de transmisión curvo no es posible montar ningún tipo de disco sino sólo cabezales con hilos de nailon.**

#### **⚠ ATENCIÓN**

**No utilizar nunca un cortacésped eléctrico por encima del nivel del suelo o con el aparato de corte en posición perpendicular al suelo. No utilizar nunca un cortacésped eléctrico como cortasetos.**

#### **⚠ ATENCIÓN**

**No corte bajo la lluvia o en ambientes mojados o muy húmedos (el motor eléctrico no está protegido del agua) ni tampoco en condiciones de baja visibilidad o de temperaturas demasiado bajas o altas.**

### **9.2 PRECAUCIONES EN EL ÁREA DE TRABAJO**

- Mantenga las manos y los pies a distancia del aparato de corte al encender el motor.
- Antes de comenzar a trabajar, inspeccionar la zona para comprobar que no haya piedras, vidrios, fragmentos de metal, desechos u otros objetos sólidos que podrían ser lanzados por el aparato de corte durante el funcionamiento.
- Desconectar la máquina de la alimentación si comienza a vibrar de manera anómala.

- **No intente nunca accionar el cortacésped eléctrico con una sola mano. La pérdida de control del cortacésped eléctrico podría ser causa de lesiones graves o letales.**
- Corte siempre manteniendo ambos pies sobre terreno estable para evitar perder el equilibrio.
- No trabaje cerca de cables eléctricos.
- No corte demasiado cerca del suelo para evitar piedras y otros objetos.
- Corte sólo si las condiciones de visibilidad y luz le permiten ver bien.
- **No corte desde una escalera: esto es extremadamente peligroso.**
- Esté especialmente atento cuando utilice auriculares de protección, ya que pueden limitar la percepción de los avisos sonoros de peligro (teléfono, sirenas, voces, etc.).
- Tenga mucho cuidado cuando trabaje en terrenos en pendiente o irregulares.

ES

### ATENCIÓN

**No utilice nunca la máquina para cortar en suelos pedregosos. El lanzamiento de fragmentos podría provocar lesiones graves o letales al usuario y demás personas presentes. Tenga cuidado con los objetos que salen despedidos. Utilice siempre gafas protectoras homologadas. No se incline hasta más allá de la protección del equipo de corte. La proyección de piedras u otros objetos puede causar lesiones graves en los ojos e incluso ceguera. No permita que se acerque ninguna persona que no esté autorizada. Todo niño, animal, ayudante o persona ajena al trabajo deberá permanecer a una distancia de seguridad de al menos 15 metros. Pare la máquina de inmediato cada vez que se acerque una persona. No gire nunca la unidad sin antes asegurarse de que no haya personas en el área de trabajo.**

## 9.3 TÉCNICAS DE TRABAJO

### *Instrucciones operativas generales*

### ATENCIÓN

**En esta sección se describen las reglas de seguridad básicas para el uso de las unidades de soplado y corte de césped. Si no sabe cómo proceder en alguna situación, consulte a un experto. Póngase en contacto con el concesionario o el taller. No realice ninguna operación para la cual no se considere capacitado.**

### **Reglas de seguridad básicas**

#### 1. Observe el área de trabajo:

- para asegurarse de que no haya personas, animales u objetos que puedan impedir el control de la máquina
- para asegurarse de que no haya personas, animales y demás que puedan entrar en contacto con el accesorio de corte o con los objetos que expelle este accesorio.



## ATENCIÓN

**No utilice la máquina si no tiene la posibilidad de pedir ayuda en caso de accidente.**

2. Asegúrese de que puede moverse y mantener el cuerpo erguido sin problemas. Examine el terreno circundante para detectar obstáculos (raíces, .rocas, ramas, zanjas, etc.) que puedan dificultar algún movimiento imprevisto. Tenga mucho cuidado cuando trabaje en terrenos en pendiente.
3. Desconecte la clavija antes de cambiar de zona.
4. Jamás suelte la máquina con el motor en marcha.
  - Utilice siempre el equipo adecuado.
  - Asegúrese de que los dispositivos estén montados correctamente.
  - Planifique el trabajo con cuidado.

ES



## ATENCIÓN

**No intente quitar el material cortado con el motor en funcionamiento o el aparato de corte en movimiento, para evitar lesiones graves. Pare el motor y el aparato de corte y desconecte la clavija antes de retirar el material enredado en el cabezal, para evitar lesiones.**

### **Comprobación previa al arranque**

Compruebe que el cabezal y el protector de la cortadora no están dañados ni agrietados. Sustituya el cabezal y la protección de la cortadora si están agrietados (Fig. 19).

Compruebe que la cuchilla cortahilo (A, Fig. 20) montada sobre la protección de seguridad esté afilada.



## ATENCIÓN

**No utilice nunca la máquina sin la protección o con una protección defectuosa. No utilice nunca la máquina sin el eje de transmisión.**

### **Corte de césped mediante cabezal con hilos de nailon**



## ATENCIÓN

**No utilice un hilo más largo que el diámetro de corte especificado. La cuchilla que incorpora la máquina ajustará automáticamente la longitud del hilo una vez montada correctamente la protección. El uso de hilos demasiado largos puede sobrecargar y dañar el motor.**

### **Recorte**

- Mantenga el cabezal apenas inclinado sobre el terreno. El corte es efectuado por la punta del hilo. Deje que el hilo actúe. No empuje nunca el hilo al área donde se debe cortar (Fig. 21).

- El hilo permite eliminar fácilmente el césped y la maleza adherida a paredes, vallas, árboles y bordillos; sin embargo, puede dañar la corteza de árboles y arbustos delicados, así como las estacas de las cercas.
- Para reducir el riesgo de dañar otras plantas, acorte el hilo a 10-12 cm y reduzca la velocidad del motor.

### **Entresacado**

- Con la técnica de desbrozado se elimina la vegetación no deseada. Mantenga el cabezal el cortacésped eléctrico sobre el nivel del suelo e inclínelo. Deje que la punta del hilo dé contra el terreno alrededor de árboles, estacas, estatuas y afines (Fig. 22).

ES



#### **PRECAUCIÓN**

**Esta técnica comporta un aumento del desgaste del hilo.**

- Cuando se trabaja en zonas donde hay piedras, ladrillos, asfalto, vallas metálicas, etc., el hilo se desgasta con más rapidez que cuando está en contacto con árboles y vallas de madera, por lo que es preciso hacer avanzar el hilo con mayor frecuencia.

### **Corte**

- El cortacésped eléctrico es ideal para cortar el césped difícil de alcanzar con una cortadora común. Mantenga el hilo paralelo al suelo durante el corte. Evite empujar el cabezal contra el suelo, para evitar arruinar el césped y dañar la unidad (Fig. 23).
- Evite el contacto constante del cabezal con el suelo durante las operaciones de corte habituales. Este tipo de contacto puede dañar y consumir excesivamente el cabezal.

### **Entresacado rápido**

El efecto abanico que produce la rotación del hilo puede servir para entresacar la zona de forma rápida y sencilla. Mantenga el hilo paralelo al terreno a entresacar y alterne movimientos de avance y retroceso (Fig. 24).

## **10 TRANSPORTE**



#### **ATENCIÓN**

**Para reducir el riesgo de arranque accidental, no transporte nunca la máquina con la clavija introducida o con el dedo en el interruptor de arranque.**

## **11 MANTENIMIENTO**



#### **ATENCIÓN**

**Desconecte la clavija de conexión a la red antes de realizar mantenimiento.**

## 11.1 CABEZAL CON HILOS DE NAILON



### PRECAUCIÓN

**Utilice siempre el mismo diámetro del hilo original para no sobrecargar el motor (Fig. 25, Fig. 26).**

Para alargar el hilo de nailon, golpee el cabezal contra el suelo mientras realiza el trabajo. A cada golpe saldrán aproximadamente 2,5 cm de hilo (Fig. 27).



### ATENCIÓN

**No golpee el cabezal contra cemento, asfalto o adoquines: esto puede ser peligroso.**



### ATENCIÓN

**Para limitar el riesgo de lesiones graves, no utilice nunca cables o hilos de metal u otro material en lugar de hilos de nailon.**

## 11.2 SUSTITUCIÓN DEL HILO DE NAILON (TR 61E - 8061)

1. Desenrosque el pomo (C, Fig. 28) y quite la bobina (D). Para desmontar completamente el cabezal, quite el seeger (Fig. 29).
2. Doble el hilo por la mitad dejando una parte aproximadamente 10 cm más larga que la otra. Introduzca el hilo en la ranura (B, Fig. 32) sobre la bobina. Enróllelo en la dirección de la flecha.
3. Una vez enrollado el hilo, fíjelo en las muescas como se indica en la Fig. 34. Monte el muelle. Haga pasar el hilo por los ojales (Fig. 35), tire hacia fuera y suéltelo. Bloquee el cabezal con el pomo.

## 11.3 SUSTITUCIÓN DEL HILO DE NAILON (TR 91E - 8091)

1. Presione la lengüeta (Fig. 30) y quite la tapa y la bobina interna.
2. Doble el hilo por la mitad dejando una parte aproximadamente 14 cm más larga que la otra. Fije el hilo en la muesca (B, Fig. 31) sobre la bobina. Enrolle cada hilo en su alojamiento siguiendo la dirección de la flecha, de manera uniforme y sin entrelazarlos.
3. Una vez enrollado el hilo, fíjelo en las ranuras como se indica en la Fig. 33. Monte el muelle. Haga pasar el hilo por los ojales (Fig. 36) y tire hacia fuera. Bloquee el cabezal con la tapa.

## 11.4 MOTOR ELÉCTRICO

Limpie las rejillas de enfriamiento del motor periódicamente con aire comprimido (Fig. 37).



### ATENCIÓN

**No intente realizar reparaciones no autorizadas y no abra el cárter del motor.**

## **11.5 MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO**

Se recomienda hacer realizar un control general de la máquina a un técnico especializado de la red de asistencia cada dos años en caso de uso normal o al final de cada temporada en caso de uso intensivo.

### **⚠ ATENCIÓN**

**Todas las operaciones de mantenimiento no indicadas en este manual deben ser realizadas en un taller autorizado. Para garantizar un funcionamiento constante y regular de la máquina, es indispensable utilizar exclusivamente REPUESTOS ORIGINALES.**

ES

### **⚠ ATENCIÓN**

**Eventuales modificaciones no autorizadas y/o el uso de repuestos no originales pueden causar lesiones graves o mortales al usuario y a terceros.**

## **12 GUARDADO**

Si la máquina no se va a utilizar durante un tiempo prolongado:

- Cerciórese de que la clavija eléctrica no esté introducida en la toma de corriente.
- Siga todas las instrucciones de mantenimiento dadas anteriormente.
- Guarde la máquina en un ambiente seco, en lo posible levantada del suelo y lejos de fuentes de calor.
- Guarde el cortacésped eléctrico lejos del alcance de los niños.

## 13 DATOS TÉCNICOS

|                            |    | <b>TR 61E - 8061</b> | <b>TR 91E - 8091</b> |  |
|----------------------------|----|----------------------|----------------------|--|
| Motor eléctrico monofásico |    | EMAK                 |                      |  |
| Tensión                    | V  | 230                  | 230                  |  |
| Intensidad nominal         | A  | 3.0                  | 4.2                  |  |
| Frecuencia                 | Hz | 50                   | 50                   |  |
| Potencia                   | W  | 600                  | 850                  |  |
| Anchura de corte           | cm |                      | 35                   |  |
| Peso                       | kg | 3.7                  | 4.0                  |  |

ES

**Tabla 2 Dispositivos de corte aconsejados**

| <b>Modelo</b> | <b>Dispositivos de corte</b>  |                | <b>Protección</b> |
|---------------|---|----------------|-------------------|
| TR 61E        |  | P.N. 60012020A | P.N. 60022007R    |
| 8061          |   |                | P.N. 60022007R    |
| TR 91E        |  | P.N. 63080011A | P.N. 4198115CR    |
| 8091          |   |                | P.N. 4198114CR    |



### ATENCIÓN

**El uso de dispositivos de corte inadecuados aumenta el riesgo de accidentes. Utilice exclusivamente los dispositivos de corte y las protecciones recomendadas.**

|  |                  |                           | <b>TR 61E - 8061</b>  | <b>TR 91E - 8091</b>  |
|--|------------------|---------------------------|---|---|
|  |                  |                           |  |  |
| Presión acústica                       | dB (A)           | $L_{pA}$<br>EN 50636-2-91 | 86.0  | 87.0  |
| Incertidumbre                          | dB (A)           |                           | 2.0   | 2.0   |
| Nivel de potencia acústica medido      | dB (A)           | 2000/14/CE                | 94.0  | 95.0  |
| Incertidumbre                          | dB (A)           |                           | 1.0   | 1.0   |
| Nivel de potencia acústica garantizado | dB (A)           | $L_{WA}$<br>2000/14/CE    | 96.0  | 96.0  |
| Nivel de vibración                     | m/s <sup>2</sup> | EN 50636-2-91             | 5.4 (izq.)<br>3.1 (dch.)  | 6.4 (izq.)<br>6.0 (dch.)  |
| Incertidumbre                          | m/s <sup>2</sup> | EN 12096                  | 2.0   | 2.0   |

## **14 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

El que suscribe,

**EMAK S.p.A. via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE)  
ITALY**

declara bajo su propia responsabilidad que la máquina:

1. Tipo:

**cortacésped eléctrico**

2. Marca: / Tipo:

**OLEO-MAC TR 61E - TR 91E**

3. identificación de serie:

**EFCO 8061 - 8091**

**313 XXX 0001 - 313 XXX 9999 (TR 61E - 8061) -  
314 XXX 0001 - 314 XXX 9999 (TR 91E - 8091)**

es conforme a las prescripciones de la  
Directiva

**2006/42/EC - 2014/30/EC - 2011/65/EC - 2014/35/EC -  
2000/14/EC anexo I nº 33**

es conforme a las disposiciones de las  
siguientes normas armonizadas:

**EN 60335-1:2012+A14:2019 - EN 50636-2-91:2014 -  
EN 55014-1:2017 - EN 55014-2:1997+A2:2008 -  
EN 62233:2008 - EN 61000-3-2:2014 -  
EN 61000-3-3:2013+A1:2019**

Procedimientos de evaluación de  
conformidad aplicados

**2000/14/CE Anexo VI procedimiento 1**

Nivel de potencia acústica medido

**94.0 dB (TR 61E - 8061) - 95.0 dB (TR 91E - 8091)**

Nivel de potencia acústica garantizada

**96.0 dB (A)**

Nombre y dirección del organismo  
notificador

**Eurofins Product Testing Italy S.r.l. - via Cuorgnè, n.21  
10156 Torino (TO) - Italy nº 0477**

Anchura de corte

**35 cm**

Hecho en:

**Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4**

Fecha:

**05/03/2022**

Documentación técnica depositada en:

**Sede administrativa. - Dirección técnica**



 **Emak**  
s.p.a.

Luigi Bartoli - C.E.O.

## 15 TABLA DE MANTENIMIENTO

| <i>Las siguientes frecuencias de mantenimiento son aplicables sólo en condiciones de funcionamiento normal.<br/>Si su trabajo cotidiano es más severo de lo normal, aumente la frecuencia de mantenimiento.</i> |  | <i>Antes de cada uso</i> | <i>Mensualmente</i> | <i>Si hay daños o defectos</i> | <i>Según sea necesario</i> | <i>6 meses o 50 horas</i> | <i>1 año o 100 horas</i> |
|---|--|--------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Toda la máquina   | Inspeccionar (pérdidas, grietas, desgaste) | X                        |                     |                                |                            |                           |                          |
|   | Limpiar al terminar el trabajo diario      | X                        |                     |                                |                            |                           |                          |
| Mandos (interruptor de funcionamiento, interruptor de seguridad)  | Verificar el funcionamiento                | X                        |                     |                                |                            |                           |                          |
| Accesorios de corte   | Inspeccionar (daños y desgaste)            | X                        |                     |                                |                            |                           |                          |
| Protector del accesorio de corte  | Inspeccionar (daños y desgaste)            | X                        |                     |                                |                            |                           |                          |
|   | Sustituir                                  |                          |                     | X                              | X                          |                           |                          |
| Todos los tornillos y tuercas accesibles  | Inspeccionar                               | X                        |                     |                                |                            |                           |                          |
|   | Volver a apretar                           |                          | X                   |                                |                            |                           |                          |
| Ranuras del cárter del motor  | Limpiar                                    | X                        |                     |                                |                            |                           |                          |
| Cable de alimentación   | Inspeccionar: daños y desgaste             | X                        |                     |                                |                            |                           |                          |

## 16 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### ATENCIÓN

**Detenga la unidad y desconecte el cable de alimentación de la red antes de realizar todas las pruebas correctivas recomendadas en la tabla siguiente, a no ser que sea necesario el funcionamiento de la unidad.**

### ATENCIÓN

**No intente hacer reparaciones si no dispone de los medios y los conocimientos técnicos necesarios. Toda operación mal realizada deja la garantía sin efecto y exime al fabricante de cualquier responsabilidad.**

Si ha controlado todas las causas posibles y el problema persiste, consulte a un centro de asistencia autorizado. Si se presenta algún problema que no figura en esta tabla, llame a un centro de asistencia autorizado.

| <b>PROBLEMA</b>   | <b>CAUSAS POSIBLES</b>                        | <b>SOLUCIÓN</b>   |
|---|---|---|
| <b>El motor no arranca o tiene un funcionamiento irregular<br/><b>(Comprobar que el cable de alimentación esté conectado a la red)</b></b>                    | Cable de alimentación dañado                  | Sustituir: contactar con un Centro de Asistencia Autorizado   |
|   | Motor dañado                                  | Sustituir: contactar con un Centro de Asistencia Autorizado   |
|   | Escobillas desgastadas o dañadas              | Sustituir: contactar con un Centro de Asistencia Autorizado   |
| <b>El motor no alcanza la máxima velocidad.</b>   | Tensión de red y frecuencia no correctas      | Verificar las características de la red   |
|   | Longitud y sección del alargador no correctas | Longitudes recomendadas para los cables alargadores (230V); ver la tabla en el capítulo Arranque ( <i>Longitudes y secciones recomendadas para los cables alargadores (230 V)</i> ) |
| <b>Las escobillas hacen demasiado ruido</b>   | Escobillas desgastadas o dañadas              | Sustituir: contactar con un Centro de Asistencia Autorizado   |
| <b>El motor arranca y funciona, pero la herramienta de corte no gira</b><br><br><b>⚠ ATENCIÓN: No tocar nunca la cuchilla con el motor en funcionamiento.</b> | Cardán o eje de transmisión dañado            | Sustituir en caso de necesidad; contactar con un Centro de Asistencia Autorizado  |

## 17 CERTIFICADO DE GARANTÍA

Esta máquina ha sido diseñada y realizada con las técnicas de producción más modernas. El fabricante garantiza sus productos durante 24 meses desde la fecha de compra para el uso no profesional. La garantía se limita a 12 meses en caso de uso profesional.

### Condiciones generales de la garantía

- ES
1. La garantía tiene validez a partir de la fecha de compra. A través de la red de ventas y asistencia técnica, el fabricante sustituirá gratuitamente las partes que presenten defectos de material o de fabricación. La garantía no quita al comprador los derechos legales establecidos por el Código Civil con respecto a las consecuencias de los defectos o vicios del objeto vendido.
  2. El personal técnico intervendrá lo más pronto posible, dentro de los límites impuestos por motivos organizativos.
  3. **Para solicitar asistencia en garantía, es necesario presentar el certificado que figura más adelante, sellado por el vendedor y rellenado en todas sus partes, además de la factura o el comprobante de compra.**
  4. La garantía pierde validez en caso de:
    - Falta manifiesta de mantenimiento,
    - Utilización incorrecta o manipulación indebida del producto,
    - Uso de lubricantes o combustibles no adecuados,
  - Empleo de repuestos o accesorios no originales,
  - Intervenciones efectuadas por personal no autorizado.
  5. La garantía no cubre los materiales de consumo ni las partes sujetas a un desgaste normal de funcionamiento.
  6. La garantía no cubre las intervenciones de actualización y mejora del producto.
  7. La garantía no cubre la puesta a punto ni las intervenciones de mantenimiento que deban realizarse durante el período de garantía.
  8. Todo daño sufrido por el producto durante el transporte debe señalarse al transportista; de lo contrario, la garantía pierde validez.
  9. Para los motores de otras marcas (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, etc.) montados en nuestras máquinas, vale la garantía del respectivo fabricante.
  10. La garantía no cubre daños directos o indirectos, materiales o personales, causados por fallos de la máquina o derivados de la imposibilidad de utilizarla.

|  |             |
|--|-------------|
| MODELO   | FECHA       |
| <hr/> <hr/>  | <hr/> <hr/> |
| CONCESIONARIO  |             |
|  |             |
| <b>¡No expedir! Adjuntar sólo al pedido de asistencia técnica.</b> |             |

|   |     |
|---|-----|
| 1 INTRODUÇÃO.....   | 108 |
| 1.1 COMO LER O MANUAL .....   | 108 |
| 2 EXPLICAÇÕES DOS SÍMBOLOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA (FIG.1)..... | 109 |
| 3 COMPONENTES DO CORTA-RELVA ELÉTRICO (FIG. 2).....                 | 110 |
| 4 NORMAS DE SEGURANÇA.....  | 110 |
| 5 VESTUÁRIO DE SEGURANÇA .....                                      | 112 |
| 6 MONTAGEM .....  | 112 |
| 6.1 MONTAGEM DA PROTEÇÃO DE SEGURANÇA 600 W .....                   | 112 |
| 6.2 MONTAGEM DA PROTEÇÃO DE SEGURANÇA 850 W .....                   | 112 |
| 6.3 MONTAGEM DA CABEÇA COM FIOS DE NYLON (FIG. 8).....              | 113 |
| 6.4 MONTAGEM DO PUNHO (FIG. 9).....                                 | 113 |
| 7 ARRANQUE.....   | 113 |
| 7.1 OPERAÇÕES PRELIMINARES .....                                    | 113 |
| 7.1.1 SISTEMA DE SUPORTE (850 W) .....                              | 113 |
| 7.1.2 LIGAÇÃO À CORRENTE .....                                      | 113 |
| 7.2 ARRANQUE.....   | 114 |
| 8 PARAGEM DO MOTOR .....  | 115 |
| 9 UTILIZAÇÃO.....   | 115 |
| 9.1 USOS PROIBIDOS .....  | 115 |
| 9.2 PRECAUÇÕES NA ÁREA DE TRABALHO .....                            | 116 |
| 9.3 TÉCNICAS DE TRABALHO.....                                       | 117 |
| 10 TRANSPORTE.....  | 119 |
| 11 MANUTENÇÃO.....  | 119 |
| 11.1 CABEÇA COM FIOS DE NYLON .....                                 | 119 |
| 11.2 SUBSTITUIÇÃO DO FIO DE NYLON (TR 61E - 8061) .....             | 120 |
| 11.3 SUBSTITUIÇÃO DO FIO DE NYLON (TR 91E - 8091) .....             | 120 |
| 11.4 MOTOR ELÉTRICO .....   | 120 |
| 11.5 MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA.....                                 | 120 |
| 12 ARMAZENAMENTO .....  | 120 |
| 13 DADOS TÉCNICOS.....  | 121 |
| 14 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE.....                                  | 122 |
| 15 TABELA DE MANUTENÇÃO .....                                       | 123 |
| 16 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS .....                                     | 123 |
| 17 CERTIFICADO DE GARANTIA .....                                    | 125 |

# 1 INTRODUÇÃO

Obrigado por ter escolhido um produto Emak.

A nossa rede de revendedores e de oficinas autorizadas está ao seu inteiro dispõe para o que for necessário.

## ⚠ ATENÇÃO

**Para utilizar corretamente a máquina e evitar acidentes, não comece a trabalhar sem primeiro ler este manual com a máxima atenção.**

## ⚠ ATENÇÃO

**Este manual deve acompanhar a máquina durante toda a sua vida.**

Nele encontrará explicações relativas ao funcionamento dos várias componentes, bem como instruções para as verificações necessárias e para a manutenção.

## NOTA

As descrições e as figuras contidas neste manual não são rigorosamente vinculativas. O Fabricante reserva-se o direito de efetuar eventuais modificações sem se comprometer em atualizar periodicamente este manual.

As figuras são indicativas. Os componentes efetivos podem diferir dos representados. Em caso de dúvida, contacte um Centro de Assistência Autorizado.

## 1.1 COMO LER O MANUAL

O manual está dividido em capítulos e parágrafos. Cada parágrafo é um subnível do capítulo relevante. As referências a títulos ou parágrafos são indicadas com a abreviatura cap. ou par. seguida do respetivo número. Exemplo: "cap. 2" ou "par. 2.1".

Para além das instruções de uso e manutenção, este manual contém informações que requerem a sua atenção especial. Estas informações estão assinaladas com os seguintes símbolos:

## ⚠ ATENÇÃO

**Quando existe o risco de acidentes ou lesões pessoais, mesmo mortais, ou graves danos materiais.**

## ⚠ CUIDADO

**Quando existe o risco de danos na máquina ou em componentes individuais da mesma.**

## NOTA

Fornece informações adicionais às instruções das mensagens de segurança anteriores.

As figuras destas instruções de utilização estão numeradas 1, 2, 3, e assim por diante. Os componentes indicados nas figuras estão marcados com letras ou números, consoante o caso. Uma referência ao componente C na figura 2 é feita com a indicação: "Ver C, Fig. 2" ou

simplesmente "(C, Fig. 2)". Uma referência ao componente 2 na figura 1 é feita com a indicação: "Ver 2, Fig. 1" ou simplesmente "(2, Fig. 1)".

## 2 EXPLICAÇÕES DOS SÍMBOLOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA (FIG. 1)

1. Leia o manual de uso e manutenção antes de utilizar esta máquina.
2. Use capacete, óculos e auscultadores de proteção.
3. Preste atenção ao arremesso de objetos.
4. Mantenha as pessoas afastadas 15 m.
5. Este símbolo indica Atenção e Aviso.
6. Desligue imediatamente a ficha da corrente se o cabo elétrico estiver danificado ou cortado.
7. Não exponha o corta-relva elétrico à chuva ou a condições de grande humidade.
8. Dispositivo de isolamento duplo.
9. Dados técnicos.
10. Nível de potência sonora garantido.
11. Marca CE de conformidade.
12. Tipo de máquina: **CORTA-RELVA ELÉTRICO**.
13. Número de série.
14. Ano de fabrico.
15. **Nos termos das Diretivas 2011/65/CE e 2012/19/CE, relativas à redução do uso de substâncias perigosas nos equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como à eliminação de resíduos.** O símbolo do caixote barrado indicado no aparelho indica que, no final da sua vida útil, o produto **deve** ser recolhido separadamente dos outros resíduos. O utilizador deverá, portanto, entregar o aparelho em fim de vida a centros de recolha de resíduos eletrónicos e elétricos, ou devolvê-lo ao revendedor no momento da aquisição de um **novo aparelho de tipo equivalente, à razão de um para um**. A adequada recolha diferenciada para o posterior envio do aparelho antigo para reciclagem, tratamento e eliminação compatível com o meio ambiente contribui para evitar possíveis efeitos negativos para a saúde e o meio ambiente e favorece a reciclagem dos materiais de que é composto o aparelho. A eliminação abusiva do produto por parte do utilizador está sujeita à aplicação das sanções previstas pela legislação nacional.

PT

### 3 COMPONENTES DO CORTA-RELVA ELÉTRICO (FIG. 2)

- |                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Sistema de suporte (TR 91E - 8091) | 7. Interruptor de segurança |
| 2. Tubo de transmissão                | 8. Ficha de corrente        |
| 3. Cabeça de nylon                    | 9. Motor elétrico           |
| 4. Proteção da cabeça                 | 10. Lâmina corta-fio        |
| 5. Acessório do sistema de suporte    | 11. Punho dianteiro         |
| 6. Interruptor de funcionamento       | 12. Punho traseiro          |

PT

### 4 NORMAS DE SEGURANÇA

#### ATENÇÃO

A máquina, se for bem utilizada, é um instrumento de trabalho rápido, cómodo e eficaz. Se for utilizada de forma incorreta ou sem as devidas precauções, poderá tornar-se uma ferramenta perigosa. Para que o seu trabalho se processe sempre de forma agradável e segura, respeite escrupulosamente as seguintes normas de segurança, bem como as que se apresentam ao longo de todo o manual.

#### ATENÇÃO

O sistema de alimentação da sua máquina produz um campo eletromagnético de intensidade muito baixa. Este campo pode interferir com alguns pacemaker. Para reduzir o risco de lesões graves ou mortais, as pessoas com pacemaker deverão consultar o seu médico e o fabricante do pacemaker antes de utilizar esta máquina.

#### ATENÇÃO

As leis nacionais podem limitar a utilização da máquina.

1. Não utilize a máquina antes de tomar totalmente conhecimento do modo específico de utilização do aparelho. Primeiramente, o operador deve praticar antes da utilização no campo.
2. Conserve cuidadosamente o presente Manual e consulte-o antes de qualquer utilização da máquina.
3. O corta-relva elétrico deve ser utilizado apenas por pessoas adultas que estejam em boas condições físicas e que conheçam as normas de utilização.

Não use o corta-relva elétrico em condições de cansaço físico ou sob o efeito de álcool, drogas ou medicamentos.

4. Entregue ou empreste o corta-relva elétrico apenas a pessoas com experiência e conhecedoras do funcionamento e da correta utilização do mesmo. Forneça também o manual com as instruções de utilização, o qual deve ser lido antes de se iniciar o trabalho.
5. Use vestuário adequado e artigos de segurança, como botas, calças robustas, luvas, óculos de proteção, auscultadores e capacete de segurança. Use vestuário aderente, mas cómodo (ver o capítulo 5 VESTUÁRIO DE SEGURANÇA).

- PT
6. Não permita a permanência de outras pessoas no raio de ação de 15 metros durante a utilização do corta-relva elétrico.
  7. O trimmer elétrico deve estar equipado com as ferramentas de corte (utensílios) explicitamente recomendadas pelo fabricante (ver a Table 2 *Dispositivos de corte aconselhados*). Efetue a montagem do aparelho de corte antes de inserir a ficha de ligação à corrente.
  8. Certifique-se de que a tensão e a frequência indicadas na etiqueta aplicada no trimmer elétrico correspondem às da rede de abastecimento (ver o capítulo 2 *EXPLICAÇÕES DOS SÍMBOLOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA (FIG.1)*).
  9. Não utilize cabos, fichas ou extensões defeituosas e/ou não conformes.
  10. Utilize cabos de extensão de neopreno ou, em todo o caso, de isolamento duplo com fichas de segurança preparadas para uma utilização externa.
  11. Desligue imediatamente a ficha da corrente se o cabo estiver danificado ou cortado.
  12. O cabo de ligação elétrica deve ser colocado de modo a evitar que pessoas ou veículos o danifiquem colocando-os, a eles e a si, em perigo.
  13. Certifique-se de que o cabo, durante o trabalho, está sempre longe do raio de ação da cabeça e não está colocado em tensão. Não corte próximo de outros cabos elétricos.
  14. Desligue a ficha de ligação à corrente antes de fazer qualquer operação de manutenção ou transporte.
  15. Não utilize o corta-relva elétrico em atmosferas explosivas ou inflamáveis.
  16. Não utilize o corta-relva elétrico sem a proteção da cabeça.
  17. Não exponha o corta-relva elétrico à chuva ou a condições de grande humidade.
  18. Não ligue o motor sem o braço montado.
  19. Não utilize o corta-relva elétrico para cortar outros materiais que não sejam relva.
  20. Não trabalhe com um corta-relva elétrico danificado, mal reparado, mal montado ou alterado arbitrariamente. Não retire, danifique nem inutilize nenhum dispositivo de segurança.
  21. Verifique diariamente o corta-relva elétrico para se certificar de que todos os dispositivos, de segurança ou não, estão a funcionar.
  22. Não efetue operações ou reparações que não se enquadrem nos procedimentos normais de manutenção. Dirija-se a uma oficina autorizada.
  23. É proibido aplicar à tomada de força da máquina qualquer dispositivo que não seja o fornecido pelo fabricante.
  24. Mantenha todas as etiquetas com os sinais de perigo e segurança em perfeitas condições. Em caso de danos ou deterioração, deve substituí-las imediatamente (ver o capítulo 2 *EXPLICAÇÕES DOS SÍMBOLOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA (FIG.1)*).
  25. Não utilize a máquina para outros fins que não os indicados neste manual (ver o capítulo 9 *UTILIZAÇÃO*).
  26. De salientar que o proprietário ou o operador é responsável pelos acidentes ou riscos sofridos por terceiros ou bens de sua propriedade.
  27. Se precisar de se desfazer do corta-relva elétrico, não o abandone no meio ambiente. Entregue-o ao revendedor, que procederá à correta eliminação do aparelho.

- PT
28. Contacte sempre o seu revendedor para qualquer outro esclarecimento ou intervenção prioritária.
29. Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimentos, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas acerca da utilização do dispositivo por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o dispositivo.

## 5 VESTUÁRIO DE SEGURANÇA

### ⚠ ATENÇÃO

**Quando trabalhar com o corta-relva elétrico, utilize sempre um vestuário de proteção homologado. A utilização do vestuário de segurança não elimina os riscos de lesão, mas reduz as suas consequências em caso de acidente. O seu revendedor pode aconselhá-lo na escolha do vestuário adequado.**

O vestuário deve ser adequado e não deve atrapalhar o operador. Use roupa justa de proteção. **O casaco e o macacão de proteção são o ideal.** Não use roupa, lenços, gravatas ou colares que se possam enredar no mato. Prenda os cabelos compridos e proteja-os (por exemplo com um lenço, boné, capacete, etc.).

**Calce sapatos de segurança com sola de borracha e biqueira de aço.**

**Utilize óculos ou uma viseira de proteção!**

**Utilize proteções contra o ruído, por exemplo, auscultadores ou tampões.** A utilização destes meios requer maior atenção e cautela por parte do operador, pois diminui-se a percepção de sinais de perigo (como gritos, alarmes, etc.).

**Use luvas que permitam a máxima absorção das vibrações.**

## 6 MONTAGEM

### 6.1 MONTAGEM DA PROTEÇÃO DE SEGURANÇA 600 W

1. Fixe a proteção ao tubo de transmissão através dos parafusos (C, Fig. 4), numa posição que permita trabalhar em segurança.
2. Retire a tampa (A, Fig. 3).
3. Insira o conjunto cubo-cabeça-proteção no tubo de transmissão e aperte o parafuso (B, Fig. 4); ao apertar o parafuso, segure o conjunto cubo-proteção ligeiramente pressionado na direção indicada pela seta na Fig. 4.
4. No final da montagem o grupo fica como indicado na Fig. 5.

### 6.2 MONTAGEM DA PROTEÇÃO DE SEGURANÇA 850 W

Fixe a proteção ao tubo de transmissão com os parafusos (C, Fig. 6); posicione a proteção de modo a que, depois da montagem, fique como indicado na Fig. 7.

## **6.3 MONTAGEM DA CABEÇA COM FIOS DE NYLON (FIG. 8)**

Insira o perno de retenção da cabeça (H) no respetivo orifício (L) e aperte no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio a cabeça (N) apenas com a força das mãos.

## **6.4 MONTAGEM DO PUNHO (FIG. 9)**

Monte o punho no tubo de transmissão e fixe-o com os parafusos (A), anilhas e porcas. A posição do punho é regulável dependendo das necessidades do operador.

# **7 ARRANQUE**

## **7.1 OPERAÇÕES PRELIMINARES**

### **7.1.1 Sistema de suporte (850 W)**

Uma regulação correta do sistema de suporte permite ao corta-relva elétrico ter um bom equilíbrio e uma altura adequada em relação ao terreno (Fig. 10).

- Prenda o corta-relva elétrico ao sistema de suporte (Fig. 11, Fig. 12, Fig. 13).
- Use o sistema de suporte de tipo simples.
- Posicione a fivela (A, Fig. 14) para obter a altura correta do corta-relva elétrico.

### **7.1.2 Ligação à corrente**

#### **⚠ ATENÇÃO**

**Antes de ligar a ficha à corrente, verifique a sua tensão e certifique-se de que corresponde aos dados indicados na tabela abaixo. Verifique se o tamanho do cabo de extensão é o especificado. Caso contrário, poderá ocorrer uma diminuição da tensão com consequentes danos irreparáveis no motor. A tomada de terra não é indispensável, uma vez que o motor é do tipo de isolamento duplo.**

#### **⚠ CUIDADO**

**Para reduzir o risco de arranque acidental, nunca transporte a máquina com a ficha inserida mantendo o dedo no interruptor de arranque. Certifique-se de que o interruptor está desligado quando inserir a ficha.**

#### **⚠ ATENÇÃO**

**Não utilize o cabo elétrico de forma inadequada. Mantenha o cabo elétrico afastado de fontes de calor, óleo e rebordos cortantes.**

PT



## ATENÇÃO

**Table 1 Comprimentos e secções recomendados para os cabos de extensão (230 V)**

| Comprimento     | Secção mínima do condutor |
|-----------------|---------------------------|
| 0 ÷ 20 metros   | 1 mm <sup>2</sup>         |
| 20 ÷ 50 metros  | 1,5 mm <sup>2</sup>       |
| 50 ÷ 100 metros | 4 mm <sup>2</sup>         |

### Voltagem requerida na rede:

PT

**230 V** - Com capacidade de 10 A e fusível de proteção de 8 A retardado.

Os cabos de alimentação devem apresentar as seguintes características:

- se forem dotados de isolamento de borracha, cabos flexíveis com bainha de borracha dura em conformidade com a 60245 IEC 53
- se forem dotados de isolamento de cloreto de polivinílico, cabos flexíveis com bainha em cloreto de polivinílico em conformidade com a 60227 IEC 53.



## CUIDADO

**Recomenda-se a utilização de cabos de neopreno ou, em todo o caso, de isolamento duplo com fichas de segurança preparadas para uma utilização externa. Examine frequentemente as fichas de ligação e o cabo elétrico de extensão e substitua-as se estiverem danificadas. Não modifique a ficha de nenhuma forma. O cabo de alimentação só pode ser substituído por pessoal autorizado.**

## 7.2 ARRANQUE



## CUIDADO

**Antes da utilização, fixe o cabo de alimentação no respetivo olhal (ver Fig. 17, Fig. 18).**



## ATENÇÃO

**Antes de usar o corta-relva elétrico leia atentamente as normas de segurança. Ligue a ficha de alimentação à corrente.**

**Ligue o corta-relva elétrico a uma linha de alimentação protegida por um interruptor diferencial de 30 mA.**

**Utilize o corta-relva elétrico apenas se o local de utilização estiver bem iluminado.**

**Ligue o corta-relva elétrico apenas quando as mãos e os pés estiverem distantes da zona de corte.**



## ATENÇÃO

**Agarre firmemente o corta-relva elétrico com ambas as mãos (Fig. 15). Mantenha sempre o corpo do lado esquerdo do tubo. Nunca agarre o punho com as mãos cruzadas. Os canhotos também devem seguir estas instruções. Assuma uma posição de corte apropriada.**

Acione o interruptor de segurança (A, Fig. 16) e, depois, o interruptor de funcionamento (B) para o arranque do corta-relva elétrico.

### **⚠ ATENÇÃO**

A máquina é dotada de um protetor térmico que intervém automaticamente desligando o corta-relva elétrico em condições de sobrecarga excessiva do motor elétrico. Quando o protetor térmico intervém só é possível ligar o motor e retomar o trabalho ao fim de alguns minutos. Não mantenha premido o interruptor de funcionamento: para reduzir o risco de arranque acidental.

## **8 PARAGEM DO MOTOR**

### **⚠ ATENÇÃO**

A exposição a vibrações pode causar danos a pessoas que sofrem de problemas de circulação sanguínea ou problemas nervosos. Contacte o seu médico se sentir sintomas físicos como dormência, falta de sensibilidade, redução da força normal ou alterações na cor da pele. Estes sintomas geralmente aparecem nos dedos, mãos ou pulsos.

*Paragem*

### **⚠ ATENÇÃO**

A ferramenta de corte continua a rodar durante alguns segundos, mesmo depois de o interruptor de funcionamento ter sido libertado.

### **⚠ ATENÇÃO**

Não deixe o corta-relva elétrico ligado à corrente se não for utilizado.

Guarde o corta-relva elétrico fora do alcance das crianças.

## **9 UTILIZAÇÃO**

### **9.1 USOS PROIBIDOS**

### **⚠ ATENÇÃO**

Siga sempre as normas de segurança. O corta-relva elétrico apenas deve ser utilizado para cortar relva ou pequenos arbustos. É proibido cortar outros tipos de material. Não utilize o corta-relva elétrico como alavanca para levantar, deslocar ou partir objetos, nem o bloqueeie em suportes fixos. É proibido aplicar à tomada de força do corta-relva elétrico utensílios ou aplicações que não sejam os indicados pelo fabricante.

## ATENÇÃO

**Antes da utilização, verifique o cabo de alimentação e a extensão para excluir a presença de danos ou vestígios de desgaste. Se o cabo ficar danificado durante a utilização, desligue-o imediatamente da alimentação. Não toque no cabo sem antes o desligar da alimentação. Não utilize a máquina se o cabo estiver danificado ou apresentar vestígios de desgaste.**

## CUIDADO

**Nas máquinas com eixo de transmissão curvo não é possível montar nenhum tipo de disco, mas apenas cabeças com fios de nylon.**

## ATENÇÃO

**Nunca utilize um corta-relva elétrico acima do nível do solo ou com o acessório de corte numa posição perpendicular ao terreno. Nunca utilize o corta-relva elétrico como corta-sebes.**

## ATENÇÃO

**Não corte à chuva e em ambientes molhados ou muito humidos (o motor elétrico não está protegido da água), quando há pouca visibilidade, temperaturas demasiado rigorosas ou elevadas.**

## 9.2 PRECAUÇÕES NA ÁREA DE TRABALHO

- Mantenha as mãos e os pés à distância do acessório de corte quando ligar o motor.
- Antes de iniciar o trabalho, inspecione o local para garantir que não há pedras, vidros, fragmentos de metal, resíduos ou outros objetos sólidos que possam ser lançados pelo acessório de corte durante o funcionamento.
- Desligue sempre a máquina da alimentação se ela começar a vibrar de forma anómala.
- **Nunca tente acionar o corta-relva elétrico com uma só mão. A perda de controlo do corta-relva elétrico poderá ser causa de lesões graves ou letais.**
- Corte sempre com ambos os pés em solo firme, para evitar desequilibrar-se.
- Não corte próximo de outros cabos elétricos.
- Não corte demasiado perto do chão para evitar pedras e outros objetos.
- Corte apenas quando a visibilidade e a luz forem adequadas para ver claramente.
- **Não corte em cima de uma escada, é extremamente perigoso.**
- Tenha um cuidado especial e esteja atento quando usar proteções para os ouvidos, já que estes equipamentos podem diminuir a sua capacidade para ouvir os que indicam perigo (chamadas, sinais, avisos, etc.).
- Tenha muito cuidado quando trabalhar em declives ou terreno irregular.



## ATENÇÃO

Nunca utilize a máquina para cortar em solos pedregosos. Os fragmentos lançados podem provocar lesões graves ou letais ao operador ou aos presentes. Tenha cuidado com os objetos projetados. Use sempre óculos de proteção homologados. Nunca se incline sobre a proteção do acessório de corte. Pedras, fragmentos, etc. podem ser projetados para os olhos, provocando cegueira ou lesões graves. Mantenha pessoas não autorizadas a uma certa distância. As crianças, os animais, os espectadores e os assistentes devem permanecer a uma distância mínima de segurança de 15 m. Se uma pessoa se aproximar, pare imediatamente a unidade. Nunca rode o aparelho sem verificar primeiro se há pessoas na área de trabalho.

## 9.3 TÉCNICAS DE TRABALHO

PT

### *Instruções gerais de segurança*



## ATENÇÃO

Esta secção descreve as regras básicas de segurança para a utilização de unidades de desbaste e de corte de relva. Sempre que não tiver a certeza de como proceder numa determinada situação, contacte um técnico especializado. Contacte o seu revendedor ou uma oficina autorizada. Evite qualquer utilização que considere que esteja para além das suas capacidades.

### *Regras básicas de segurança*

#### 1. Olhe à sua volta:

- para se certificar de que não existem pessoas, animais ou qualquer outra coisa que possa afetar o seu controlo da máquina
- para se certificar de que estas pessoas, animais, etc. não entram em contacto com o acessório de corte nem com objetos soltos que possam ser projetados pelo acessório de corte.



## ATENÇÃO

**Não utilize a máquina se não tiver a possibilidade de pedir socorro em caso de acidente.**

#### 2. Certifique-se de que pode deslocar-se e permanecer em segurança. Verifique se na zona à sua volta existem possíveis obstáculos (raízes, pedras, ramos, valas, etc.) no caso de ter de se deslocar rapidamente. Tenha um cuidado especial quando trabalhar em terrenos inclinados.

#### 3. Desligue a ficha antes de passar para outro local.

#### 4. Nunca pouse a máquina com o motor a trabalhar.

- Use sempre o equipamento correto.
- Certifique-se de que os dispositivos estão bem montados.
- Organize o seu trabalho cuidadosamente.

## ATENÇÃO

**Não tente remover o material cortado enquanto o motor estiver a trabalhar ou o acessório de corte estiver em movimento para evitar lesões graves. Desligue o motor, o acessório de corte e desligue a ficha antes de retirar o material que ficou enrolado na cabeça, para evitar o risco de lesões pessoais.**

### **Verificações antes do arranque**

Certifique-se de que a cabeça e a proteção do aparador não estão danificadas ou partidas. Substitua a cabeça e a proteção do aparador se parecerem rachadas (Fig. 19).

Verifique se a lâmina corta-fio (A, Fig. 20) montada na proteção de segurança está afiada.

## ATENÇÃO

**Nunca utilize a unidade sem a proteção ou com uma proteção defeituosa. Nunca use a máquina sem o eixo de transmissão.**

### **Aparar a relva com a cabeça de fios de nylon**

## ATENÇÃO

**Não utilize um fio mais comprido do que o diâmetro de corte especificado. Com a proteção corretamente montada, o acessório de corte incorporado regula automaticamente o comprimento adequado do fio. Fios excessivamente compridos podem sobrecarregar e danificar o motor.**

### **Aparar**

- Mantenha a cabeça de corte inclinada ligeiramente acima do solo. O corte é efetuado pela extremidade do fio. Deixe o fio trabalhar ao seu próprio ritmo. Nunca empurre o fio para dentro da área a cortar (Fig. 21).
- O fio permite remover facilmente relva e ervas daninhas junto de paredes, vedações, árvores e canteiros, mas pode também danificar a casca sensível de árvores e arbustos, bem como as estacas das vedações.
- Diminua o risco de danos na vegetação encurtando o fio para 10-12 cm e reduzindo a velocidade do motor.

### **Desbastar**

- A técnica de desbaste remove toda a vegetação indesejada. Mantenha a cabeça do corta-relva elétrico ligeiramente acima do solo e incline-a. Deixe a extremidade do fio bater no solo em torno de árvores, postes, estátuas e objetos semelhantes (Fig. 22).

## CUIDADO

**Esta técnica implica um aumento no desgaste do fio.**

- O fio desgasta-se mais rapidamente e tem que ser alimentado mais frequentemente quando trabalhar contra pedras, tijolos, betão, vedações de metal, etc. do que quando entrar em contacto com árvores ou vedações de madeira.

### Cortar

- O corta-relva elétrico é ideal para cortar a relva nos locais de difícil acesso para os corta-relva comuns. Ao cortar, mantenha o fio paralelo ao solo. Evite empurrar a cabeça contra o solo para não estragar o relvado e danificar a unidade (Fig. 23).
- Evite que a cabeça de corte entre constantemente em contacto com o solo durante as operações normais de corte. Este tipo de contacto permanente pode danificar e desgastar a cabeça de corte.

PT

### Varrer

O efeito de leque do fio rotativo pode ser utilizado para uma limpeza fácil e rápida. Mantenha o fio acima do terreno a desbastar numa posição paralela e efetue movimentos alternados para trás e para a frente (Fig. 24).

## 10 TRANSPORTE

### ATENÇÃO

**Para reduzir o risco de arranque acidental, nunca transporte a máquina com a ficha inserida ou mantendo o dedo no interruptor de arranque.**

## 11 MANUTENÇÃO

### ATENÇÃO

**Desligue a ficha de ligação à corrente antes de fazer qualquer operação de manutenção.**

### 11.1 CABEÇA COM FIOS DE NYLON

### CUIDADO

**Use sempre o mesmo diâmetro do fio original para não sobrecarregar o motor (Fig. 25, Fig. 26).**

Para alongar o fio de nylon, bata com a cabeça no terreno enquanto trabalha. Em cada golpe, sairão cerca de 2,5 cm de fio (Fig. 27).

### ATENÇÃO

**Não bata com a cabeça no cimento ou na calçada: pode ser perigoso.**

### ATENÇÃO

**Para reduzir o risco de lesões graves, nunca utilize cabos ou fios com núcleo de metal ou outro material em vez de fios de corte em nylon.**

## **11.2 SUBSTITUIÇÃO DO FIO DE NYLON (TR 61E - 8061)**

1. Desaperte o botão (C, Fig. 28) e retire a bobina (D). Para desmontar completamente a cabeça, retire o seeger (Fig. 29).
2. Dobre o fio em dois, deixando uma parte cerca de 10 cm mais comprida do que a outra. Insira o fio na abertura apropriada (B, Fig. 32) na bobina. Enrole, na direção da seta.
3. Uma vez enrolado o fio, bloqueie-o nos entalhes apropriados, conforme indicado na Fig. 34. Monte a mola. Passe o fio através dos ilhós (Fig. 35), puxe-o para fora e desbloqueie-o. Fixe a cabeça com o botão.

## **11.3 SUBSTITUIÇÃO DO FIO DE NYLON (TR 91E - 8091)**

- PT
1. Prima a lingueta (Fig. 30) e retire a tampa e a bobina interna.
  2. Dobre o fio em dois, deixando uma parte cerca de 14 cm mais comprida do que a outra. Bloqueie o fio no entalhe apropriado (B, Fig. 31) na bobina. Enrole, na direção da seta, cada fio no seu alojamento de modo uniforme e sem torcer.
  3. Uma vez enrolado o fio, bloqueie-o nos entalhes apropriados, conforme indicado na Fig. 33. Monte a mola. Passe o fio através dos ilhós (Fig. 36) e puxe-o para fora. Fixe a cabeça com a tampa.

## **11.4 MOTOR ELÉTRICO**

Limpe periodicamente as grelhas de arrefecimento do motor com ar comprimido (Fig. 37).

### **⚠ ATENÇÃO**

**Não tente reparações não autorizadas e não abra a caixa do motor.**

## **11.5 MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA**

No final de cada estação com um uso intenso ou de dois em dois anos com um uso normal, efetue um controlo geral recorrendo a um técnico especializado da rede de assistência.

### **⚠ ATENÇÃO**

**Todas as operações de manutenção não enumeradas neste manual devem ser efetuadas por uma oficina autorizada. Para garantir um funcionamento constante e regular da máquina, lembre-se que as eventuais substituições das peças sobresselentes deverão ser exclusivamente efetuadas com PEÇAS ORIGINAIS.**

### **⚠ ATENÇÃO**

**Qualquer modificação não autorizada e/ou a utilização de peças sobresselentes não originais pode causar ferimentos graves ou fatais ao operador ou a terceiros.**

## **12 ARMAZENAMENTO**

Quando tiver de deixar a máquina parada por longos períodos de tempo:

- Verifique se a ficha de alimentação está desligada da rede de ligação.

- Siga todas as normas de manutenção acima descritas.
- Conserve a máquina num local seco, de preferência não em contacto direto com o solo e longe de fontes de calor.
- Guarde o corta-relva elétrico fora do alcance das crianças.

## 13 DADOS TÉCNICOS

|                           |    | <b>TR 61E - 8061</b> | <b>TR 91E - 8091</b> |  |
|---------------------------|----|----------------------|----------------------|--|
| Motor elétrico monofásico |    | EMAK                 |                      |  |
| Tensão                    | V  | 230                  | 230                  |  |
| Intensidade nominal       | A  | 3.0                  | 4.2                  |  |
| Frequência                | Hz | 50                   | 50                   |  |
| Potência                  | W  | 600                  | 850                  |  |
| Largura de corte          | cm | 35                   |                      |  |
| Peso                      | kg | 3.7                  | 4.0                  |  |

**Table 2 Dispositivos de corte aconselhados**

| <b>Modelo</b> | <b>Dispositivos de corte</b>  |                | <b>Proteção</b> |
|---------------|---|----------------|-----------------|
| TR 61E        |  | P.N. 60012020A | P.N. 60022007R  |
| 8061          |   |                | P.N. 60022007R  |
| TR 91E        |  | P.N. 63080011A | P.N. 4198115CR  |
| 8091          |   |                | P.N. 4198114CR  |

### ATENÇÃO

O risco de acidentes é maior no caso de dispositivos de corte errados! Utilize apenas os dispositivos de corte e as proteções recomendadas.

|                                    |                        |                           | <b>TR 61E - 8061</b>                   | <b>TR 91E - 8091</b>                   |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--|--|
| Pressão sonora                     | <b>dB (A)</b>          | $L_{pA}$<br>EN 50636-2-91 | <b>86.0</b>                            | <b>87.0</b>                            |
| Incerteza                          | <b>dB (A)</b>          |                           | <b>2.0</b>                             | <b>2.0</b>                             |
| Nível de potência sonora medido    | <b>dB (A)</b>          | 2000/14/EC                | <b>94.0</b>                            | <b>95.0</b>                            |
| Incerteza                          | <b>dB (A)</b>          |                           | <b>1.0</b>                             | <b>1.0</b>                             |
| Nível de potência sonora garantido | <b>dB (A)</b>          | $L_{WA}$<br>2000/14/EC    | <b>96.0</b>                            | <b>96.0</b>                            |
| Nível de vibração                  | <b>m/s<sup>2</sup></b> | EN 50636-2-91             | <b>5.4 (esq.)</b><br><b>3.1 (dir.)</b> | <b>6.4 (esq.)</b><br><b>6.0 (dir.)</b> |
| Incerteza                          | <b>m/s<sup>2</sup></b> | EN 12096                  | <b>2.0</b>                             | <b>2.0</b>                             |

## **14 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

O abaixo-assinado,

**EMAK S.p.A. via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE)  
ITALY**

declara sob a própria responsabilidade que a máquina:

1. Género:

**corta-relva elétrico**

2. Marca: / Tipo:

**OLEO-MAC TR 61E - TR 91E**

**EFCO 8061 - 8091**

3. identificação de série:

**313 XXX 0001 - 313 XXX 9999 (TR 61E - 8061) -  
314 XXX 0001 - 314 XXX 9999 (TR 91E - 8091)**

está em conformidade com as prescrições da Diretiva

**2006/42/EC - 2014/30/EC - 2011/65/EC - 2014/35/EC -  
2000/14/EC anexo I nº 33**

está em conformidade com as disposições das seguintes normas harmonizadas:

**EN 60335-1:2012+A14:2019 - EN 50636-2-91:2014 -  
EN 55014-1:2017 - EN 55014-2:1997+A2:2008 -  
EN 62233:2008 - EN 61000-3-2:2014 -  
EN 61000-3-3:2013+A1:2019**

Procedimentos para a avaliação de conformidades seguidas

**2000/14/ec Anexo VI procedimento 1**

Nível de potência sonora medido

**94.0 dB (TR 61E - 8061) - 95.0 dB (TR 91E - 8091)**

Nível de potência sonora garantido

**96.0 dB (A)**

Normas e endereço da Entidade notificadora

**Eurofins Product Testing Italy S.r.l. - via Cuorgnè, n.21  
10156 Torino (TO) - Italy nº 0477**

Largura de corte

**35 cm**

Feito em:

**Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4**

Data:

**05/03/2022**

Documentação técnica depositada em:

**Sede Administrativa. - Direção Técnica**



Luigi Bartoli - C.E.O.

## 15 TABELA DE MANUTENÇÃO

PT

| <i>Por favor, note que os seguintes intervalos de manutenção se aplicam apenas a condições normais de funcionamento.</i> |  | <i>Antes de cada utilização</i> | <i>Mensalmente</i> | <i>Em caso de danos ou avaria</i> | <i>Conforme necessário</i> | <i>6 meses ou 50 horas</i> | <i>1 ano ou 100 horas</i> |
|--|--|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Máquina completa   | Inspecionar (fugas, fendas e desgaste) | X                               |                    |                                   |                            |                            |                           |
|  | Limpar no final do dia de trabalho     | X                               |                    |                                   |                            |                            |                           |
| Comandos (interruptor de funcionamento, interruptor de segurança)  | Verificar o funcionamento              | X                               |                    |                                   |                            |                            |                           |
| Acessórios de corte  | Inspecionar (danos e desgaste)         | X                               |                    |                                   |                            |                            |                           |
| Proteção dos acessórios de corte   | Inspecionar (danos e desgaste)         | X                               |                    |                                   |                            |                            |                           |
|  | Substitua                              |                                 |                    | X                                 | X                          |                            |                           |
| Todos os parafusos e as porcas acessíveis  | Inspecionar                            | X                               |                    |                                   |                            |                            |                           |
|  | Apertar novamente                      |                                 | X                  |                                   |                            |                            |                           |
| Aberturas da caixa do motor  | Limpar                                 | X                               |                    |                                   |                            |                            |                           |
| Cabo de alimentação  | Inspecionar: danos e desgaste          | X                               |                    |                                   |                            |                            |                           |

## 16 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

### ATENÇÃO

**Desligue sempre a máquina e desligue o cabo de alimentação antes de efetuar todos os testes corretivos recomendados na tabela abaixo, exceto se for necessário o funcionamento da máquina.**

### ATENÇÃO

**Nunca tente efetuar reparações sem ter os meios e os conhecimentos técnicos necessários. Qualquer intervenção mal efetuada comporta automaticamente a anulação da Garantia e o declínio de quaisquer responsabilidades do fabricante.**

Quando forem verificadas todas as possíveis causas e o problema não for resolvido, consultar um Centro de Assistência Autorizado. Caso se verifique um problema que não esteja listado nesta tabela, consultar um Centro de Assistência Autorizado.

| <b>PROBLEMA</b>  | <b>POSSÍVEIS CAUSAS</b>                     | <b>SOLUÇÃO</b>  |
|--|---|---|
| O motor não arranca ou tem um funcionamento irregular<br><b>(Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado à corrente)</b>        | Cabo de alimentação danificado              | Substitua: contacte um Centro de Assistência Autorizado   |
|  | Motor danificado                            | Substitua: contacte um Centro de Assistência Autorizado   |
|  | Escovas gastas ou danificadas               | Substitua: contacte um Centro de Assistência Autorizado   |
| O motor não atinge a velocidade plena.   | Tensão de rede e frequência incorretas      | Verifique as características da rede  |
|  | Comprimento e secção da extensão incorretos | Comprimentos recomendados para cabos de extensão (230V); ver a tabela no capítulo Arranque ( <i>Comprimentos e secções recomendados para os cabos de extensão (230 V)</i> ) |
| Cintilação excessiva das escovas   | Escovas gastas ou danificadas               | Substitua: contacte um Centro de Assistência Autorizado   |
| O motor arranca e funciona, mas a ferramenta de corte não roda<br><br>⚠ ATENÇÃO: Nunca toque na lâmina quando o motor estiver a trabalhar. | Junta ou eixo de transmissão danificado     | Substitua, se necessário: contacte um Centro de Assistência Autorizado  |

## 17 CERTIFICADO DE GARANTIA

Esta máquina foi concebida e realizada através das técnicas de fabrico mais modernas. O fabricante oferece uma garantia sobre os seus produtos de 24 meses, a partir da data de aquisição, para uma utilização privada e doméstica. A garantia é limitada a 12 meses no caso de uso profissional.

### **Condições gerais da garantia**

1. A garantia é reconhecida a partir da data de aquisição. A empresa fabricante através da sua rede de venda e assistência técnica, substitui gratuitamente as peças defeituosas devido a materiais, trabalho e fabrico. A garantia não retira ao comprador os direitos legais previstos pelo código civil, contra consequências de defeitos ou irregularidades causados pelo objeto adquirido.
2. O pessoal técnico intervirá o mais rapidamente possível dentro dos limites de tempo concedidos pelas exigências de organização.
3. **Para solicitar a assistência dentro do período da garantia é necessário apresentar ao pessoal autorizado o certificado de garantia que se encontra abaixo, carimbado pelo revendedor e com todos os campos preenchidos, em conjunto com a fatura ou talão de compra fiscalmente válido e que comprove a data de compra.**
4. A garantia será anulada em caso de:
  - Manifesta falta de manutenção,
  - Utilização incorreta do aparelho ou tentativas de modificação,
  - Utilização de lubrificantes ou combustíveis não adequados,
- Utilização de peças de substituição ou acessórios não originais,
- Intervenções realizadas por pessoal não autorizado.
5. A empresa fabricante exclui da garantia os materiais de consumo e as peças sujeitas a um esforço normal de funcionamento.
6. A garantia exclui as intervenções de atualização e melhoria do aparelho.
7. A garantia não cobre ajustes e intervenções de manutenção que ocorram durante o período da garantia.
8. Eventuais danos causados durante o transporte deverão ser imediatamente comunicados ao transportador sob pena de anulação da garantia.
9. Para motores de outras marcas (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, etc.) instalados nas nossas máquinas, prevalece a garantia dada pelo fabricante do motor.
10. A garantia não cobre eventuais danos, diretos ou indiretos causados a pessoas ou bens por avarias na máquina ou resultantes de suspensão prolongada forçada no uso da mesma.

PT

MODELO

DATA

Nº DE SÉRIE

CONCESSIONÁRIO

ADQUIRIDO POR

**Não envie! Anexe apenas ao eventual pedido de garantia técnica.**



|   |     |
|---|-----|
| 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....   | 127 |
| 1.1 ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ .....                        | 127 |
| 2 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΙΚ. 1) ..... | 128 |
| 3 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ (ΕΙΚ. 2).....                | 129 |
| 4 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....  | 129 |
| 5 ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ.....                              | 131 |
| 6 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ.....  | 131 |
| 6.1 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 600 W .....            | 131 |
| 6.2 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 850 W .....            | 132 |
| 6.3 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΑΠΟ ΝΑΪΛΟΝ (ΕΙΚ. 8).....    | 132 |
| 6.4 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΒΗΣ (ΕΙΚ. 9) .....                            | 132 |
| 7 ΕΚΚΙΝΗΣΗ.....   | 132 |
| 7.1 ΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ .....                                     | 132 |
| 7.1.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΩΝΩΝ (850 W).....                                  | 132 |
| 7.1.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ .....                                    | 132 |
| 7.2 ΕΚΚΙΝΗΣΗ.....   | 133 |
| 8 ΣΒΗΣΙΜΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ .....  | 134 |
| 9 ΧΡΗΣΗ .....   | 135 |
| 9.1 ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ .....                                   | 135 |
| 9.2 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.....                        | 135 |
| 9.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ .....                                       | 136 |
| 10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ.....  | 138 |
| 11 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ .....  | 139 |
| 11.1 ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΑΠΟ ΝΑΪΛΟΝ .....                          | 139 |
| 11.2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ ΑΠΟ ΝΑΪΛΟΝ (TR 61E - 8061) .....     | 139 |
| 11.3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ ΑΠΟ ΝΑΪΛΟΝ (TR 91E - 8091).....      | 139 |
| 11.4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ .....                                   | 140 |
| 11.5 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....                                       | 140 |
| 12 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ .....   | 140 |
| 13 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ .....   | 140 |
| 14 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ .....                                       | 142 |
| 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ .....                                       | 143 |
| 16 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ .....                                 | 143 |
| 17 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ .....                                   | 145 |

# 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν Emak.

Το δίκτυο προμηθευτών και εξουσιοδοτημένων συνεργείων μας βρίσκονται στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε.

## ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

**Για σωστή χρήση του μηχανήματος και αποφυγή ατυχημάτων, διαβάστε με ιδιαίτερη προσοχή το παρόν εγχειρίδιο πριν από την έναρξη της εργασίας σας.**

## ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

**Το παρόν εγχειρίδιο πρέπει να συνοδεύει το μηχάνημα για όλη τη διάρκεια ζωής του.**

Στο εγχειρίδιο αυτό παρέχονται λεπτομέρειες για τη λειτουργία των διαφόρων εξαρτημάτων και οδηγίες για τους αναγκαίους ελέγχους και τη συντήρηση.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι περιγραφές και οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου δεν θεωρούνται αυστηρά δεσμευτικές. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις χωρίς υποχρέωση ενημέρωσης του παρόντος εγχειριδίου.

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές. Τα εξαρτήματα μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με αυτά που απεικονίζονται. Στην περίπτωση αμφιβολίων, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

## 1.1 ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ

Το εγχειρίδιο χωρίζεται σε κεφάλαια και παραγράφους. Οι παράγραφοι είναι ένα επιμέρους επίπεδο των σχετικών κεφαλαίων. Οι παραπομπές στους τίτλους ή στις παραγράφους επισημαίνονται με τη συντομογραφία κεφ. ή παρ. ακολουθούμενη από τον σχετικό αριθμό. Παράδειγμα: «κεφ. 2» ή «παρ. 2.1».

Εκτός από οδηγίες χρήσης και συντήρησης, το εγχειρίδιο αυτό παρέχει σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να λάβετε υπόψη. Οι πληροφορίες αυτές επισημαίνονται με τα σύμβολα που περιγράφονται παρακάτω:

## ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

**Όταν υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων ή τραυματισμών, ακόμη και θανατηφόρων, ή σοβαρών υλικών ζημιών.**

## ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Όταν υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο μηχάνημα ή σε μεμονωμένα εξαρτήματά της.**

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Παρέχει πληροφορίες επιπρόσθετες των οδηγιών των μηνυμάτων ασφάλειας που προηγούνται.

Οι εικόνες σε αυτές τις οδηγίες χρήσης αριθμούνται 1, 2, 3 και ούτω καθεξής. Τα εξαρτήματα που απεικονίζονται στις εικόνες επισημαίνονται με γράμματα ή αριθμούς ανάλογα με την περίπτωση. Η παραπομπή στο εξάρτημα C της εικόνας 2 υποδεικνύεται με την ένδειξη: «Βλ. C, εικ. 2» ή απλά «(C, εικ. 2)». Η παραπομπή στο εξάρτημα 2 της εικόνας 1 υποδεικνύεται με την ένδειξη: «Βλ. 2, εικ. 1» ή απλά «(2, εικ. 1)».

## 2 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΙΚ. 1)

- GR
1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης πριν από τη χρήση αυτού του μηχανήματος.
  2. Φοράτε κράνος, γυαλιά και ακουστικά.
  3. Απαιτείται προσοχή στα αντικείμενα που εκτοξεύονται.
  4. Απομακρύνετε τα άτομα σε απόσταση 15 m.
  5. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει την επισήμανση Προσοχή και Προειδοποίηση.
  6. Αποσυνδέστε αμέσως το φίς από το δίκτυο εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει υποστεί ζημιά ή κοπεί.
  7. Προστατεύετε το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό από τη βροχή ή την υψηλή υγρασία.
  8. Διάταξη διπλής μόνωσης.
  9. Τεχνικά στοιχεία.
  10. Εγγυημένη στάθμη ηχητικής πίεσης.
  11. Σήμα συμμόρφωσης CE.
  12. Τύπος μηχανήματος: **ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ**.
  13. Αριθμός σειράς.
  14. Έτος κατασκευής.
  15. **Σύμφωνα με τις Οδηγίες 2011/65/EK και 2012/19/EK που αφορούν τη μείωση της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στους ηλεκτρικούς και ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς, καθώς και την απόρριψη των αποβλήτων.** Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου πάνω στον εξοπλισμό σημαίνει ότι η αποκομιδή του προϊόντος στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του **πρέπει** να γίνεται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα απόβλητα. Συνεπώς, ο χρήστης πρέπει να παραδίδει τον εξοπλισμό στο τέλος της διάρκειας ζωής του στα κατάλληλα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή στον προμηθευτή **κατά την αγορά ενός νέου εξοπλισμού ισοδύναμου τύπου**. Η κατάλληλη διαφοροποιημένη συλλογή και παράδοση του εξοπλισμού για ανακύκλωση, επεξεργασία και φιλική προς το περιβάλλον απόρριψη συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία, καθώς και στην ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ο εξοπλισμός. Η ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος από τον χρήστη οδηγεί στην επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία.

### 3 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ (ΕΙΚ. 2)

1. Εξάρτυση (TR 91E - 8091)
2. Άξονας μετάδοσης
3. Νάιλον κεφαλή
4. Προστατευτικό κεφαλής
5. Σύνδεση ιμάντα
6. Διακόπτης λειτουργίας
7. Διακόπτης ασφαλείας
8. Φις
9. Ηλεκτρικός κινητήρας
10. Λεπίδα κοπής μεσινέζας
11. Μπροστινή λαβή
12. Πίσω λαβή

### 4 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

GR

#### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Το μηχάνημα, εάν χρησιμοποιείται σωστά, είναι ένα γρήγορο, εύχρηστο και αποτελεσματικό εργαλείο εργασίας. Εάν δεν χρησιμοποιείται σωστά ή χωρίς να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης, μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο. Για να είναι πάντα ευχάριστη και ασφαλής η εργασία σας, τηρείτε αυστηρά τους κανόνες ασφαλείας που ακολουθούν ή αναγράφονται στο εγχειρίδιο.

#### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Το σύστημα τροφοδοσίας του μηχανήματός σας παράγει ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο πολύ χαμηλής έντασης. Το πεδίο αυτό μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ορισμένους βηματοδότες. Για να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρών ή θανατηφόρων τραυματισμών, τα άτομα με βηματοδότη πρέπει να επικοινωνήσουν με τον ιατρό τους και τον κατασκευαστή του βηματοδότη πριν από τη χρήση του μηχανήματος αυτού.

#### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η χρήση του μηχανήματος μπορεί να περιορίζεται από εθνικούς κανονισμούς.

1. Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, εάν δεν έχετε λάβει ειδικές οδηγίες για τη χρήση του. Οι αρχάριοι χειριστές πρέπει να εξασκηθούν πριν από τη χρήση στο χώρο εργασίας.
2. Φυλάσσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και ανατρέχετε σε αυτό πριν από κάθε χρήση του μηχανήματος.
3. Το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες, σε καλή φυσική κατάσταση, που γνωρίζουν τις οδηγίες χρήσης.
4. Παραδίδετε ή δανείζετε το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό μόνο σε έμπειρα άτομα που είναι εξοικειωμένα με τη λειτουργία και γνωρίζουν τη σωστή χρήση του μηχανήματος. Παραδίδετε επίσης το εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης, το οποίο πρέπει να διαβάσει ο χειριστής πριν από την έναρξη της εργασίας του.
5. Φοράτε κατάλληλα ρούχα και εξοπλισμό ασφαλείας, όπως μπότες, ανθεκτικά παντελόνια, γάντια, προστατευτικά γυαλιά, ακουστικά και κράνος ασφαλείας. Φοράτε εφαρμοστά αλλά άνετα ρούχα (βλ. κεφάλαιο 5 ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ).

6. Δεν πρέπει να υπάρχουν άλλα άτομα σε ακτίνα 15 μέτρων από το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό κατά τη λειτουργία του.
7. Το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα εξαρτήματα κοπής (εργαλεία) που συνιστώνται από τον κατασκευαστή (βλ. Πίνακας 2 Συνιστώμενα εξαρτήματα κοπής). Συναρμολογήστε το σύστημα κοπής πριν από τη σύνδεση του φις στο δίκτυο.
8. Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα που αναγράφονται στην πινακίδα του ηλεκτρικού χλοοκοπτικού αντιστοιχούν στις τιμές του δικτύου (βλ. κεφάλαιο 2 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΙΚ. 1)).
9. Μη χρησιμοποιείτε ελαττωματικά ή/και μη τυπικά καλώδια, φις ή προεκτάσεις.
10. Χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης από νεοπρένιο ή, σε κάθε περίπτωση, διπλής μόνωσης με φις ασφαλείας διαμορφωμένα για εξωτερική χρήση.
11. Αποσυνδέστε αμέσως το φις από το δίκτυο εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά ή κοπεί.
12. Το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί υποστεί ζημιά από παριστάμενα άτομα ή οχήματα και να μην είναι επικίνδυνο για αυτά.
13. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, είναι πάντα μακριά από την ακτίνα λειτουργίας της κεφαλής και ότι δεν βρίσκεται υπό τάση. Μην εκτελείτε εργασίες κοπής κοντά σε άλλα ηλεκτρικά καλώδια.
14. Αποσυνδέστε το φις σύνδεσης από το δίκτυο πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας συντήρησης ή μεταφοράς.
15. Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό σε εκρηκτικό ή εύφλεκτο περιβάλλον.
16. Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό χωρίς το προστατευτικό της κεφαλής.
17. Προστατεύετε το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό από τη βροχή ή την υψηλή υγρασία.
18. Μη βάζετε μπροστά τον κινητήρα χωρίς να είναι τοποθετημένος ο βραχίονας.
19. Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό για την κοπή άλλων υλικών εκτός από χλόη.
20. Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό, εάν έχει υποστεί βλάβη, εάν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή εάν έχει τροποποιηθεί αυθαίρετα. Μην αφαιρείτε, μην καταστρέφετε και μην τροποποιείτε κανένα εξάρτημα ασφαλείας.
21. Ελέγχετε καθημερινά το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό, ώστε να βεβαιωθείτε ότι τα συστήματα και τα εξαρτήματα ασφαλείας λειτουργούν σωστά.
22. Μην εκτελείτε εργασίες ή επισκευές που δεν περιλαμβάνονται στην τακτική συντήρηση. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία.
23. Απαγορεύεται η τοποθέτηση στο δυναμοδότη του μηχανήματος εξαρτημάτων που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή.
24. Διατηρείτε όλες τις επικέτες με τα σύμβολα κινδύνου και ασφαλείας σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση ζημιάς ή φθοράς, πρέπει να τα αντικαθιστάτε άμεσα (βλ. κεφάλαιο 2 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΙΚ. 1)).
25. Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για διαφορετικές χρήσεις από αυτές που αναφέρονται στο εγχειρίδιο (βλ. κεφάλαιο 9 ΧΡΗΣΗ).
26. Μην ξεχνάτε ότι ο ιδιοκτήτης ή ο χειριστής του μηχανήματος είναι υπεύθυνος για ατυχήματα, βλάβες ή υλικές ζημιές τρίτων.

27. Σε περίπτωση απόσυρσης, το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό δεν πρέπει να απορρίπτεται στο περιβάλλον, αλλά να παραδίδεται στον προμηθευτή, ο οποίος θα φροντίσει για τη σωστή του απόρριψη.
28. Πρέπει να απευθύνεστε πάντα στον προμηθευτή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή παρεμβάσεις.
29. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

## 5 ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ



### ΠΡΟΣΟΧΗ

**Κατά τη χρήση του ηλεκτρικού χλοοκοπτικού, φοράτε πάντα εγκεκριμένο προστατευτικό ρουχισμό. Η χρήση προστατευτικού ρουχισμού δεν εξαλείφει τους κινδύνους τραυματισμού, αλλά μειώνει τις επιπτώσεις των βλαβών σε περίπτωση ατυχήματος. Απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας για συμβουλές σχετικά με την επιλογή των κατάλληλων ειδών ρουχισμού.**

Τα είδη ρουχισμού πρέπει να είναι κατάλληλα και να μην σας εμποδίζουν. Φοράτε εφαρμοστά προστατευτικά ρούχα. **Τα ιδανικά ρούχα είναι το μπουφάν και η φόρμα προστασίας.** Μη φοράτε ρούχα, κασκόλ, γραβάτες ή κρεμαστά κοσμήματα που θα μπορούσαν να σφηνώσουν στα θαμνόχορτα. Μαζέψτε και προστατεύστε τα μακριά μαλλιά (για παράδειγμα, με φουλάρι, σκούφο, κράνος κλπ.).

**Φοράτε παπούτσια ασφαλείας με αντιολισθητικό πέλμα και μύτες από ατσάλι.**

**Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή μάσκες προσώπου.**

**Χρησιμοποιείτε προστατευτικά από τον θόρυβο, για παράδειγμα, ακουστικά ή ωτοασπίδες.** Κατά τη χρήση προστατευτικών ακοής απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα ηχητικά σήματα κινδύνου (φωνή, συναγερμοί κλπ.) δεν γίνονται εύκολα αντιληπτά.

**Φοράτε γάντια που επιτρέπουν τη μέγιστη απορρόφηση των κραδασμών.**

## 6 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

### 6.1 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 600 W

- Στερεώστε το προστατευτικό στον άξονα μετάδοσης μέσω των βιδών (C, Εικ. 4) σε θέση που επιτρέπει την ασφαλή εργασία.
- Αφαιρέστε το καπάκι (A, Εικ. 3).
- Τοποθετήστε το συγκρότημα πλήμνης-κεφαλής-προστατευτικού στον άξονα μετάδοσης και σφίξτε τη βίδα (B, Εικ. 4). Κατά τη σύσφιξη της βίδας, πιέστε το συγκρότημα πλήμνης-προστατευτικού ελαφρώς προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος στην Εικ. 4.
- Στο τέλος της συναρμολόγησης, το συγκρότημα πρέπει να είναι όπως φαίνεται στην Εικ. 5.

## 6.2 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 850 W

Στερεώστε το προστατευτικό στον áξονα μετάδοσης μέσω των βιδών (C, Εικ. 6). Τοποθετήστε το προστατευτικό με τέτοιο τρόπο ώστε όταν ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση να είναι όπως φαίνεται στην Εικ. 7.

## 6.3 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΑΠΟ ΝΑΪΛΟΝ (ΕΙΚ. 8)

Τοποθετήστε τον πείρο αναστολής κεφαλής (H) στην ειδική οπή (L) και βιδώστε αριστερόστροφα την κεφαλή (N) μόνο με το χέρι.

## 6.4 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΒΗΣ (ΕΙΚ. 9)

Τοποθετήστε τη λαβή στον áξονα μετάδοσης και στερεώστε την με τις βίδες (A), τις ροδέλες και τα παξιμάδια. Η θέση της λαβής μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες του χειριστή.

## 7 ΕΚΚΙΝΗΣΗ

### 7.1 ΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

#### 7.1.1 Σύστημα ζωνών (850 W)

Η σωστή ρύθμιση του συστήματος ζωνών διασφαλίζει τη σωστή ισορροπία του ηλεκτρικού χλοοκοπτικού και την κατάλληλη απόστασή του από το έδαφος (Εικ. 10).

- Συνδέστε το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό στο σύστημα ζωνών (Εικ. 11, Εικ. 12, Εικ. 13).
- Χρησιμοποιείτε σύστημα ζωνών απλού τύπου.
- Τοποθετήστε την αγκράφα (A, Εικ. 14) για να διασφαλιστεί το σωστό ύψος του ηλεκτρικού χλοοκοπτικού.

#### 7.1.2 Σύνδεση στο δίκτυο

##### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν από τη σύνδεση του φις στο δίκτυο, ελέγχετε την τάση και βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχεί στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα. Βεβαιωθείτε ότι οι διαστάσεις του καλωδίου προέκτασης είναι οι προδιαγραφόμενες. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί μείωση της τάσης με αποτέλεσμα την ανεπανόρθωτη βλάβη του κινητήρα. Η πρίζα με γείωση είναι απαραίτητη καθώς ο κινητήρας είναι τύπου διπλής μόνωσης.

##### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος τυχαίας ενεργοποίησης, μη μεταφέρετε ποτέ το μηχάνημα με το φις συνδεδεμένο πατώντας το διακόπτη εκκίνησης. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος όταν συνδεθεί το φις.

##### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο με ακατάλληλο τρόπο. Διατηρείτε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας, λάδια και αιχμηρά áκρα.



## ΠΡΟΣΟΧΗ

**Πίνακας 1 Συνιστώμενο μήκος και διατομή για τα καλώδια προέκτασης (230 V)**

| Μήκος          | Ελάχιστη διατομή αγωγού |
|----------------|-------------------------|
| 0 ÷ 20 μέτρα   | 1 mm <sup>2</sup>       |
| 20 ÷ 50 μέτρα  | 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| 50 ÷ 100 μέτρα | 4 mm <sup>2</sup>       |

**Απαιτούμενη τάση στο δίκτυο:**

**230 V** - Με παροχή 10 A και ασφάλεια βραδείας τήξης 8 A.

Τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- σε περίπτωση μόνωσης από καουτσούκ, εύκαμπτα καλώδια με περιβλημα από σκληρό καουτσούκ κατά 60245 IEC 53
- σε περίπτωση μόνωσης από πολυβινυλοχλωρίδιο, εύκαμπτα καλώδια με περιβλημα από πολυβινυλοχλωρίδιο κατά 60227 IEC 53.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Συνιστάται η χρήση καλωδίων από νεοπρένιο ή, σε κάθε περίπτωση, διπλής μόνωσης με φις ασφαλείας διαμορφωμένα για εξωτερική χρήση. Ελέγχετε συχνά τα φις σύνδεσης και το ηλεκτρικό καλώδιο προέκτασης και αντικαθιστάτε τα στην περίπτωση φθοράς. Μην τροποποιείτε σε καμία περίπτωση το φις. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθίσταται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

## 7.2 ΕΚΚΙΝΗΣΗ



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από τη χρήση, στερεώστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον κατάλληλο δακτύλιο (βλ. Εικ. 17, Εικ. 18).



## ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν από τη χρήση του ηλεκτρικού χλοοκοπτικού, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. Συνδέστε το φις στο δίκτυο.

Συνδέστε το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό σε γραμμή τροφοδοσίας που προστατεύεται με διαφορικό διακόπτη 30 mA.

Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό μόνο εάν η περιοχή λειτουργίας είναι καλά φωτισμένη.

Ενεργοποιήστε το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό εφόσον τα πόδια και τα χέρια σας δεν έρχονται σε επαφή με τη ζώνη κοπής.

## **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ**

**Κρατάτε σφιχτά το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό και με τα δύο χέρια (Εικ. 15). Πάντοτε διατηρείτε το σώμα σας στη δεξιά πλευρά του σωλήνα. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε λαβή με σταυρωμένα τα χέρια. Οι αριστερόχειρες πρέπει επίσης να ακολουθήσουν τις οδηγίες αυτές. Διατηρείτε κατάλληλη στάση κατά τη διάρκεια της κοπής.**

Ενεργοποιήστε το διακόπτη ασφαλείας (Α, Εικ. 16) και, στη συνέχεια, το διακόπτη λειτουργίας (Β), για να βάλετε μπροστά το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό.

## **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ**

**Το μηχάνημα διαθέτει θερμικό διακόπτη προστασίας που ενεργοποιείται αυτόματα και διακόπτει τη λειτουργία του ηλεκτρικού χλοοκοπτικού σε περίπτωση υπερφόρτωσης του ηλεκτρικού κινητήρα. Όταν ενεργοποιηθεί ο θερμικός διακόπτης προστασίας, μπορείτε να βάλετε ξανά μπροστά τον κινητήρα μετά από λίγα λεπτά. Μην κρατάτε πατημένο το διακόπτη λειτουργίας: για να μειωθεί ο κίνδυνος κατά λάθος εκκίνησης.**

## **8 ΣΒΗΣΙΜΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ**

### **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ**

**Η έκθεση σε δονήσεις μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς σε άτομα που με προβλήματα στην κυκλοφορία του αίματος ή νευρολογικής φύσης. Απευθυνθείτε σε γιατρό εάν εμφανιστούν σωματικά συμπτώματα, όπως λήθαργος, έλλειψη αίσθησης, αδυναμία ή μεταβολές στο χρώμα του δέρματος. Τα συμπτώματα αυτά παρουσιάζονται συνήθως στα δάκτυλα, στα χέρια ή στους καρπούς.**

### **Διακοπή λειτουργίας**

### **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ**

**Το εργαλείο κοπής συνεχίζει να περιστρέφεται για μερικά δευτερόλεπτα ακόμη και μετά την αποδέσμευση του διακόπτη λειτουργίας.**

### **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ**

**Μην αφήνετε το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό συνδεδεμένο στο δίκτυο εάν δεν χρησιμοποιείται.**

**Τοποθετείτε το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό μακριά από τα παιδιά.**

## 9 ΧΡΗΣΗ

### 9.1 ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

#### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες ασφαλείας. Το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την κοπή χλόης ή μικρών θάμνων. Απαγορεύεται η κοπή άλλων υλικών. Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό για ανύψωση, μετακίνηση ή τεμαχισμό αντικειμένων και μην τον τοποθετείτε σε σταθερές βάσεις κατά τη λειτουργία. Απαγορεύεται η τοποθέτηση στο δυναμοδότη του ηλεκτρικού χλοοκοπτικού εξαρτημάτων ή συστημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

#### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν από τη χρήση, ελέγχετε το καλώδιο τροφοδοσίας και την προέκταση για τυχόν ζημιές ή ενδείξεις φθοράς. Εάν το καλώδιο υποστεί ζημιά κατά τη χρήση, αποσυνδέστε το αμέσως από την τροφοδοσία. Μην αγγίζετε το καλώδιο πριν από τη διακοπή της τροφοδοσίας. Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά ή εμφανίζει ενδείξεις φθοράς.

#### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Στα μηχανήματα με καμπύλο άξονα μετάδοσης δεν μπορεί να τοποθετηθεί κανένας τύπος δίσκου αλλά μόνο κεφαλές με μεσινέζα από νάιλον.

#### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό πάνω από το έδαφος ή με το σύστημα κοπής κατακόρυφα προς το έδαφος. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό ως θαμνοκοπτικό.

#### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην εκτελείτε εργασίες κοπής όταν βρέχει και σε βρεγμένους ή πολύ υγρούς χώρους (ο ηλεκτρικός κινητήρας δεν έχει προστασία από το νερό), όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη και υπό αντίστοιχης ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

### 9.2 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Κρατάτε τα χέρια και τα πόδια σε απόσταση από το σύστημα κοπής όταν βάζετε μπροστά τον κινητήρα.
- Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, ελέγχετε την περιοχή για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πέτρες, κομμάτια γυαλιού και μετάλλων, απορρίμματα ή άλλα συμπαγή αντικείμενα που μπορεί να εκτοξευτούν από το σύστημα κοπής κατά τη λειτουργία.
- Διακόπτετε πάντα την τροφοδοσία του μηχανήματος σε περίπτωση μη φυσιολογικών κραδασμών.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό με ένα μόνο χέρι. Η απώλεια ελέγχου του ηλεκτρικού χλοοκοπτικού μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.**

- Εκτελείτε πάντα εργασίες κοπής και με τα δύο σας πόδια σε σταθερό έδαφος για να μη χάσετε την ισορροπία σας.
- Μην εκτελείτε εργασίες κοπής κοντά σε άλλα ηλεκτρικά καλώδια.
- Μην εκτελείτε εργασίες κοπής κοντά στο έδαφος για να αποφύγετε πέτρες και άλλα αντικείμενα.
- Εκτελείτε εργασίες κοπής μόνο όταν υπάρχει καλή ορατότητα και επαρκής φωτισμός.
- **Μην εκτελείτε εργασίες κοπής πάνω σε σκάλα, καθώς είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.**
- Να προσέχετε ιδιαίτερα και να είστε σε εγρήγορση όταν φοράτε προστατευτικά ακοής διότι ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να περιορίσει την ικανότητά σας να ακούτε ήχους που επισημαίνουν κίνδυνο (φωνές, σήματα, προειδοποιήσεις, κλπ.).
- Δείξτε μεγάλη προσοχή όταν εργάζεστε σε έδαφος με κλίση ή ανώμαλο.

GR



### ΠΡΟΣΟΧΗ

**Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το μηχάνημα για εργασίες κοπής σε πετρώδη εδάφη.** Τα θραύσματα που εκτοξεύονται μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό του χειριστή ή άλλων παριστάμενων ατόμων. Προσέχετε για εκσφενδονίζομενα αντικείμενα. Φοράτε πάντοτε εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια. Μη σκύβετε ποτέ πάνω από το προστατευτικό κοπτικού εξαρτήματος. Υπάρχει κίνδυνος να εκτοξευθούν πέτρες, σκουπίδια, κλπ. στα μάτια σας προκαλώντας τύφλωση ή σοβαρό τραυματισμό. Κρατήστε σε απόσταση άτομα που δεν έχουν σχέση με την εργασία σας. Παιδιά, ζώα, παριστάμενα άτομα και βοηθοί πρέπει να παραμένουν σε ελάχιστη απόσταση ασφαλείας 15 m. Εάν κάποιο άτομο σας πλησιάσει, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία της μονάδας. Ποτέ μην περιστρέψετε τη συσκευή χωρίς πρώτα να ελέγχετε πίσω σας για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανείς εντός της ακτίνας ασφαλείας.

## 9.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

### Γενικές οδηγίες εργασίας



### ΠΡΟΣΟΧΗ

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι βασικές οδηγίες ασφαλείας για τη χρήση της μονάδας αραιώματος και κοπής χόρτων. Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τη χρήση, απευθυνθείτε σε έναν ειδικό. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή το συνεργείο σέρβις σας. Αποφεύγετε την εκτέλεση εργασιών που υπερβαίνουν τις δυνατότητές σας.

### Βασικοί κανόνες ασφαλείας

#### 1. Κοιτάξτε γύρω σας:

- για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα άτομα, ζώα ή αντικείμενα που μπορεί να παρεμποδίσουν τον έλεγχο της μονάδας.
- Για να διασφαλίσετε ότι άνθρωποι, ζώα κλπ δεν έρχονται σε επαφή με τον κοπτικό εξοπλισμό ή ελεύθερα αντικείμενα που είναι πιθανό να εκτοξευτούν από τον κοπτικό εξοπλισμό.

## **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ**

**Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα, εάν δεν υπάρχει δυνατότητα παροχής βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος.**

2. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να μετακινηθείτε και να σταθείτε όρθιος με ασφάλεια. Ελέγξτε την περιοχή γύρω σας για πιθανά εμπόδια (ρίζες, πέτρες, κλαδιά, χαντάκια, κλπ.) για την περίπτωση που θα χρειαστεί να κινηθείτε γρήγορα. Δείξτε μεγάλη προσοχή όταν εργάζεστε σε έδαφος με κλίση.
3. Αποσυνδέετε το φις πριν μεταβείτε σε άλλο χώρο εργασίας.
4. Ποτέ μην τοποθετείτε κάτω το μηχάνημα στο έδαφος με τον κινητήρα σε λειτουργία.
  - Χρησιμοποιείτε πάντοτε το σωστό εξοπλισμό.
  - Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα είναι τοποθετημένα με σωστό τρόπο.
  - Οργανώστε προσεκτικά την εργασία σας.

## **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ**

**Μην επιχειρήστε να αφαιρέσετε τα κομμένα υλικά όταν ο κινητήρας λειτουργεί ή όταν το σύστημα κοπής κινείται, ώστε να αποφευχθούν σοβαροί τραυματισμοί. Σβήστε τον κινητήρα, απενεργοποιήστε το σύστημα κοπής και αποσυνδέστε το φις πριν αφαιρέσετε το υλικό που έχει ενσφηνωθεί γύρω από την κεφαλή, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού.**

### **Έλεγχος πριν από την εκκίνηση**

Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή και το προστατευτικό του trimmer δεν παρουσιάζουν βλάβες ή ρωγμές. Αντικαταστήστε την κεφαλή και το προστατευτικό του trimmer σε περίπτωση που εμφανίζουν ρωγμές (Εικ. 19).

Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα κοπής μεσινέζας (Α, Εικ. 20) που έχει τοποθετηθεί στο προστατευτικό ασφαλείας είναι τροχισμένη.

## **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ**

**Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη μονάδα χωρίς προστατευτικό ή με ελαττωματικό προστατευτικό. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη μονάδα χωρίς τον άξονα μετάδοσης.**

### **Κοπή γρασιδιού με χρήση της κεφαλής χορτοκοπτικού**

## **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ**

**Μη χρησιμοποιείτε μεσινέζα με μεγαλύτερο μήκος από τη διάμετρο κοπής που έχει καθοριστεί. Με σωστά τοποθετημένο προστατευτικό ο ενσωματωμένος κόπτης θα ρυθμίσει αυτόματα την κλωστή στο σωστό της μήκος. Η χρήση συρμάτων υπερβολικά μεγάλου μήκους μπορεί να οδηγήσει σε υπερφόρτωση και βλάβη του κινητήρα.**

## **Κοπή γρασιδιού**

- Κρατάτε την κεφαλή υπό κλίση, λίγο πάνω από το έδαφος. Η κοπή πραγματοποιείται από το άκρο της μεσινέζας. Αφήστε τη μεσινέζα να εκτελέσει την κοπή. Μην πιέζετε ποτέ τη μεσινέζα προς την περιοχή κοπής (Εικ. 21).
- Η μεσινέζα μπορεί να απομακρύνει εύκολα χόρτα και ζιζάνια στο κάτω μέρος τοίχων, περιφράξεων, δέντρων και πεζοδρομίων. Ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον φλοιό ορισμένων δέντρων και σε θάμνους, καθώς και στους πασσάλους των περιφράξεων.
- Μειώστε τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιών σε φυτά μικραίνοντας το κορδόνι 10-12 cm και μειώνοντας τις στροφές του κινητήρα.

## **Καθαρισμός**

**GR**

- Με την τεχνική καθαρισμού απομακρύνεται όλη η ανεπιθύμητη βλάστηση. Κρατάτε υπό κλίση την κεφαλή του ηλεκτρικού χλοοκοπτικού σε μικρή απόσταση από το έδαφος. Αφήστε το άκρο της μεσινέζας να «χτυπήσει» το έδαφος γύρω από δέντρα, πασσάλους, αγάλματα και παρεμφερή αντικείμενα (Εικ. 22).



### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

**Η τεχνική αυτή αυξάνει τη φθορά της μεσινέζας.**

- Το κορδόνι φθείρεται πιο γρήγορα ενώ πρέπει να το τραβάτε προς τα εμπρός πιο συχνά όταν εργάζεστε σε επιφάνειες με πέτρες, τούβλα, μπετόν, μεταλλικές περιφράξεις, κλπ. σε σύγκριση με τις περιπτώσεις που έρχεται σε επαφή με δέντρα και ξύλινες περιφράξεις.

## **Κοπή**

- Το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό είναι ιδανικό για την κοπή χλόγος σε δυσπρόσιτα σημεία για μια απλή μηχανή κοπής. Κατά την κοπή, διατηρείτε το καλώδιο παράλληλο με το έδαφος. Μην πιέζετε την κεφαλή προς το έδαφος, ώστε να μην καταστραφεί ο χλοοτάπητας και η μονάδα (Εικ. 23).
- Αποφεύγετε τη διαρκή επαφή της κεφαλής με το έδαφος κατά τις συνήθεις εργασίες κοπής. Η συνεχής επαφή αυτού του τύπου μπορεί να προκαλέσει βλάβη και υπερβολική φθορά στην κεφαλή.

## **Κοπή σε κυκλικές κινήσεις**

Η κίνηση "ανεμίσματος" του περιστρεφόμενου κορδονιού μπορεί να αξιοποιηθεί για γρήγορο και εύκολο καθαρισμό. Κρατήστε τη μεσινέζα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι παράλληλη και πάνω από την επιφάνεια που θα αραιωθεί, και μετακινήστε την εναλλάξ προς τα εμπρός και προς τα πίσω (Εικ. 24).

## **10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ**



### **ΠΡΟΣΟΧΗ**

**Για να μειωθεί ο κίνδυνος τυχαίας ενεργοποίησης, μη μεταφέρετε ποτέ το μηχάνημα με το φίς συνδεδεμένο ή πατώντας το διακόπτη εκκίνησης.**

## 11 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

**Αποσυνδέστε το φις σύνδεσης στο δίκτυο πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας συντήρησης.**

### 11.1 ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΑΠΟ ΝΑΪΛΟΝ

#### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Χρησιμοποιείτε πάντα την ίδια διάμετρο με εκείνη της αρχικής μεσινέζας για να μην προκληθεί υπερφόρτωση του κινητήρα (Εικ. 25, Εικ. 26).**

Για να αυξήσετε το μήκος της μεσινέζας από νάιλον, χτυπήστε την κεφαλή στο έδαφος ενώ λειτουργεί. Με κάθε χτύπημα βγαίνουν περίπου 2,5 cm μεσινέζας (Εικ. 27).

GR

#### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

**Μη χτυπάτε την κεφαλή στο τσιμέντο ή σε λιθόστρωτα: μπορεί να είναι επικίνδυνο.**

#### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

**Για να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού, μη χρησιμοποιείτε ποτέ σύρματα με μεταλλική ενίσχυση ή άλλο υλικό αντί για σύρματα κοπής από νάιλον.**

### 11.2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ ΑΠΟ ΝΑΪΛΟΝ (TR 61E - 8061)

- Ξεβιδώστε τη λαβή (C, Εικ. 28) και αφαιρέστε το καρούλι (D). Για να αποσυναρμολογήσετε πλήρως την κεφαλή, αφαιρέστε τον δακτύλιο seeger (Εικ. 29).
- Λυγίστε τη μεσινέζα στη μέση αφήνοντας το ένα άκρο 10 cm μακρύτερο από το άλλο. Εισαγάγετε τη μεσινέζα στην ειδική οπή (B, Εικ. 32) στο καρούλι. Τυλίξτε προς την κατεύθυνση του βέλους.
- Όταν ολοκληρωθεί το τύλιγμα της μεσινέζας, ασφαλίστε την στις ειδικές εγκοπές, όπως φαίνεται στην Εικ. 34. Τοποθετήστε το ελατήριο. Περάστε τη μεσινέζα μέσω του οπών (Εικ. 35) και τραβήξτε την προς τα έξω και απασφαλίστε τη. Ασφαλίστε την κεφαλή με τη λαβή.

### 11.3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ ΑΠΟ ΝΑΪΛΟΝ (TR 91E - 8091)

- Πιέστε τη γλωττίδα (Εικ. 30) και αφαιρέστε το κάλυμμα και το εσωτερικό καρούλι.
- Λυγίστε τη μεσινέζα στη μέση αφήνοντας το ένα άκρο 14 cm μακρύτερο από το άλλο. Ασφαλίστε τη μεσινέζα στην ειδική εγκοπή (B, Εικ. 31) στο καρούλι. Τυλίξτε, προς την κατεύθυνση του βέλους, κάθε μεσινέζα στην υποδοχή της, με ομοιόμορφο τρόπο και χωρίς να μπλεχτούν μεταξύ τους.
- Όταν ολοκληρωθεί το τύλιγμα της μεσινέζας, ασφαλίστε την στις ειδικές εγκοπές, όπως φαίνεται στην Εικ. 33. Τοποθετήστε το ελατήριο. Περάστε τη μεσινέζα μέσω του οπών (Εικ. 36) και τραβήξτε την προς τα έξω. Ασφαλίστε την κεφαλή με το κάλυμμα.

## 11.4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Καθαρίζετε περιοδικά τις γρίλιες ψύξης του κινητήρα με πεπιεσμένο αέρα (Εικ. 37).

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

**Μην εκτελείτε μη εξουσιοδοτημένες επισκευές και μην ανοίγετε το κάρτερ του κινητήρα.**

## 11.5 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Συνιστάται ο γενικός έλεγχος από εξειδικευμένο τεχνικό του δικτύου υποστήριξης στο τέλος της σεζόν, εάν η χρήση του μηχανήματος είναι εντατική, ή κάθε δύο χρόνια, εάν η χρήση είναι κανονική.

GR

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

**'Όλες οι εργασίες συντήρησης που δεν αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο πρέπει να εκτελούνται από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Για να διασφαλιστεί η συνεχής και ομαλή λειτουργία του μηχανήματος, χρησιμοποιείτε μόνο ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ για την αντικατάσταση τυχόν εξαρτημάτων.**

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

**Τυχόν μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή/και η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών μπορεί να οδηγήσουν στην πρόκληση σοβαρών ή θανατηφόρων τραυματισμών για το χειριστή ή τρίτους.**

## 12 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Όταν το μηχάνημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα:

- Βεβαιωθείτε ότι το φίς είναι αποσυνδεδεμένο από το δίκτυο σύνδεσης.
- Εφαρμόστε όλους τους προαναφερθέντες κανόνες συντήρησης.
- Φυλάξτε το μηχάνημα σε στεγνό χώρο, κατά προτίμηση χωρίς να έρχεται σε επαφή με το δάπεδο και μακριά από πηγές θερμότητας.
- Τοποθετείτε το ηλεκτρικό χλοοκοπτικό μακριά από τα παιδιά.

## 13 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

|                                  |    | <b>TR 61E - 8061</b> | <b>TR 91E - 8091</b> |  |
|----------------------------------|----|----------------------|----------------------|--|
| Μονοφασικός ηλεκτρικός κινητήρας |    | EMAK                 |                      |  |
| Τάση                             | V  | 230                  | 230                  |  |
| Ονομαστική τάση                  | A  | 3,0                  | 4,2                  |  |
| Συχνότητα                        | Hz | 50                   | 50                   |  |
| Ισχύς                            | W  | 600                  | 850                  |  |
| Πλάτος κοπής                     | cm | 35                   |                      |  |
| Βάρος                            | kg | 3,7                  | 4,0                  |  |

**Πίνακας 2 Συνιστώμενα εξαρτήματα κοπής**

| Μοντέλο | Εξαρτήματα κοπής  |                | Προστατευτικό  |
|---------|---|----------------|----------------|
| TR 61E  |  | P.N. 60012020A | P.N. 60022007R |
| 8061    |   |                | P.N. 60022007R |
| TR 91E  |  | P.N. 63080011A | P.N. 4198115CR |
| 8091    |   |                | P.N. 4198114CR |

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Ο κίνδυνος ατυχημάτων είναι μεγαλύτερος σε περίπτωση χρήσης ακατάλληλων εξαρτημάτων κοπής! Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα εξαρτήματα κοπής και προστατευτικά.

GR

|                                   |                  |                                  | TR 61E - 8061        | TR 91E - 8091        |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Ηχητική πίεση                     | dB (A)           | L <sub>PA</sub><br>EN 50636-2-91 | 86,0                 | 87,0                 |
| Αβεβαιότητα                       | dB (A)           |                                  | 2,0                  | 2,0                  |
| Μετρηθείσα στάθμη ηχητικής ισχύος | dB (A)           | 2000/14/EK                       | 94,0                 | 95,0                 |
| Αβεβαιότητα                       | dB (A)           |                                  | 1,0                  | 1,0                  |
| Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος  | dB (A)           | L <sub>WA</sub><br>2000/14/EK    | 96,0                 | 96,0                 |
| Επίπεδο κραδασμών                 | m/s <sup>2</sup> | EN 50636-2-91                    | 5,4 (AP)<br>3,1 (ΔΞ) | 6,4 (AP)<br>6,0 (ΔΞ) |
| Αβεβαιότητα                       | m/s <sup>2</sup> | EN 12096                         | 2,0                  | 2,0                  |

## 14 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η κάτωθι υπογεγραμμένη εταιρεία,

δηλώνει υπεύθυνα ότι το μηχάνημα:

1. Τύπος:

2. Μάρκα: / Τύπος:

3. Αρ. σειράς:

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας

συμμορφώνεται με τις διατάξεις των παρακάτω εναρμονισμένων προτύπων:

Διαδικασίες για αξιολόγηση της συμμόρφωσης που εφαρμόστηκαν

Μετρηθείσα στάθμη ηχητικής ισχύος

Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος

Όνομα και διεύθυνση φορέα κοινοποίησης

Πλάτος κοπής

Συντάχθηκε στο:

Ημερομηνία:

Η τεχνική τεκμηρίωση διατίθεται στην:

**EMAK S.p.A. via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE)  
ITALY**

**ηλεκτρικό χλοοκοπτικό**

**OLEO-MAC TR 61E - TR 91E**

**EFCO 8061 - 8091**

**313 XXX 0001 - 313 XXX 9999 (TR 61E - 8061) -**

**314 XXX 0001 - 314 XXX 9999 (TR 91E - 8091)**

**2006/42/EK - 2014/30/EK - 2011/65/EK - 2014/35/EK -  
2000/14/EK, συνημμένο I, αρ.º 33**

**EN 60335-1:2012+A14:2019 - EN 50636-2-91:2014 -**

**EN 55014-1:2017 - EN 55014-2:1997+A2:2008 -**

**EN 62233:2008 - EN 61000-3-2:2014 -**

**EN 61000-3-3:2013+A1:2019**

**2000/14/EK Παράρτημα VI, διαδικασία 1**

**94,0 dB (TR 61E - 8061) - 95,0dB (TR 91E - 8091)**

**96,0 dB (A)**

**Eurofins Product Testing Italy S.r.l. - via Cuorgnè, n.21  
10156 Torino (TO) - Italy n° 0477**

**35 cm**

**Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4**

**05/03/2022**

**Εταιρική έδρα. - Τεχνική διεύθυνση**



Luigi Bartoli - C.E.O.

## 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω διαστήματα συντήρησης ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για κανονικές συνθήκες λειτουργίας του μηχανήματος. |  | Πριν από κάθε χρήση | Κάθε μήνα | Εάν έχει βιασθεί η ελάττωμα | Όπως απαιτείται | 6 μήνες ή 50 ώρες | 1 χρόνος ή 100 ώρες |
|--|--|---------------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Ολόκληρο το μηχάνημα   | Επιθεώρηση (διαρροές, ρωγμές και φθορά)          | X                   |           |                             |                 |                   |                     |
|  | Καθαρισμός μετά το τέλος της εργασίας της ημέρας | X                   |           |                             |                 |                   |                     |
| Χειριστήρια (διακόπτης λειτουργίας, διακόπτης ασφαλείας)   | Έλεγχος λειτουργίας                              | X                   |           |                             |                 |                   |                     |
| Εξαρτήματα κοπίς   | Επιθεώρηση (ζημιά και φθορά)                     | X                   |           |                             |                 |                   |                     |
| Προστατευτικό κοπτικού εξαρτήματος   | Επιθεώρηση (ζημιά και φθορά)                     | X                   |           |                             |                 |                   |                     |
|  | Αντικατάσταση                                    |                     |           | X                           | X               |                   |                     |
| 'Όλες οι βίδες και τα παξιμάδια με εύκολη πρόσβαση   | Επιθεώρηση                                       | X                   |           |                             |                 |                   |                     |
|  | Εκ νέου σύσφιξη                                  |                     | X         |                             |                 |                   |                     |
| Σχάρες κάρτερ κινητήρα   | Καθαρισμός                                       | X                   |           |                             |                 |                   |                     |
| Καλώδιο τροφοδοσίας  | Επιθεώρηση: ζημιά και φθορά                      | X                   |           |                             |                 |                   |                     |

GR

## 16 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Σβήνετε πάντα τη μονάδα και αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από την εκτέλεση όλων των συνιστώμενων διορθωτικών ελέγχων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, εκτός εάν η μονάδα πρέπει να λειτουργεί.

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε το μηχάνημα, εάν δεν διαθέτετε τα κατάλληλα μέσα και τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις. Κάθε εργασία που δεν εκτελείται σωστά οδηγεί αυτόματα σε ακύρωση της εγγύησης και απαλλάσσει τον κατασκευαστή από κάθε ευθύνη.

Εάν διερευνηθούν όλες οι πιθανές αιτίες και το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Εάν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα που δεν αναφέρεται στον πίνακα αυτό, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

| ΠΡΟΒΛΗΜΑ   | ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ   | ΛΥΣΗ   |
|--|--|--|
| Ο κινητήρας δεν παίρνει μπροστά ή η λειτουργία του είναι ασταθής ( <b>Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο</b> )                        | Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο                  | Αντικαταστήστε το: επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης  |
|  | Ο κινητήρας έχει υποστεί βλάβη                         | Αντικαταστήστε το: επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης  |
|  | Οι ψήκτρες είναι φθαρμένες ή έχουν υποστεί ζημιά       | Αντικαταστήστε το: επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης  |
| Ο κινητήρας δεν μπορεί να φτάσει στη μέγιστη ταχύτητα.   | Η τάση δικτύου και η συχνότητα δεν είναι σωστές        | Ελέγχτε τα χαρακτηριστικά του δικτύου  |
|  | Το μήκος και η διατομή της προέκτασης δεν είναι σωστές | Συνιστώμενο μήκος για καλωδίων προέκτασης (230V), βλ. πίνακα στο κεφάλαιο Εκκίνηση (Συνιστώμενο μήκος και διατομή για τα καλώδια προέκτασης (230 V)) |
| Υπερβολικοί σπινθήρες από τις ψήκτρες  | Οι ψήκτρες είναι φθαρμένες ή έχουν υποστεί ζημιά       | Αντικαταστήστε το: επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης  |
| Ο κινητήρας παίρνει μπροστά και λειτουργεί, αλλά το εργαλείο κοπής δεν περιστρέφεται<br><br><b>△ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αγγίζετε ποτέ τη λεπίδα όταν ο κινητήρας λειτουργεί.</b> | Σύνδεσμος ή άχονας μετάδοσης με βλάβη                  | Αντικαταστήστε τον εάν απαιτείται: επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης  |

## 17 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις πιο προηγμένες τεχνικές παραγωγής. Η κατασκευάστρια εταιρεία παρέχει εγγύηση για τα προϊόντα της για μια περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς, για ιδιωτική και ερασιτεχνική χρήση. Η εγγύηση ισχύει για 12 μήνες στην περίπτωση επαγγελματικής χρήσης.

### Γενικοί όροι εγγύησης

- Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς. Η κατασκευάστρια εταιρεία αντικαθιστά δωρεάν μέσω του δικτύου πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης τα ελαττωματικά εξαρτήματα λόγω αστοχίας υλικού, επεξεργασίας ή παραγωγής. Η εγγύηση δεν καταργεί τα νόμιμα δικαιώματα του αγοραστή που προβλέπει ο Αστικός Κώδικας για τις συνέπειες από ελαττώματα ή προβλήματα του διατιθέμενου προϊόντος.
- Το τεχνικό προσωπικό παρεμβαίνει το ταχύτερο δυνατό εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται από τις ανάγκες οργάνωσης.
- Για την παροχή υποστήριξης στο πλαίσιο της εγγύησης, πρέπει να επιδείξετε στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό το πιστοποιητικό εγγύησης, που παρέχεται παρακάτω, αρφαγισμένο από τον προμηθευτή και συμπληρωμένο πλήρως, καθώς και το τιμολόγιο αγοράς ή τη νόμιμη απόδειξη με την ημερομηνία αγοράς.
- Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση:
  - Εμφανούς έλλειψης συντήρησης.
  - Εσφαλμένης χρήσης ή τροποποίησης του προϊόντος.
  - Χρήσης ακατάλληλων λιπαντικών ή καυσίμων.

|   |  |
|---|--|
| MONTELLO  |  |
| ΑΡΙΘ. ΣΕΙΡΑΣ  |  |
| ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ   |  |
| Μην αποστείλετε το απόκομμα! Επισυνάψτε το μόνο σε ενδεχόμενη αίτηση τεχνικής εγγύησης. |  |

- Χρήσης μη γνήσιων ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων.
- Επεμβάσεων από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Η κατασκευάστρια εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση για τα αναλώσιμα υλικά και τα εξαρτήματα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά κατά τη λειτουργία.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει εργασίες αναβάθμισης ή βελτίωσης του προϊόντος.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει εργασίες ρύθμισης και συντήρησης που μπορεί να είναι απαραίτητες κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης.
- Πιθανές βλάβες που προκαλούνται κατά τη μεταφορά πρέπει να επισημαίνονται αμέσως στο μεταφορέα, διαφορετικά η εγγύηση δεν ισχύει.
- Για τους κινητήρες άλλων εταιρειών (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda κλπ.) που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματά μας, ισχύει η εγγύηση του κατασκευαστή του κινητήρα.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει ενδεχόμενες άμεσες ή έμμεσες βλάβες ή ατυχήματα που οφείλονται σε βλάβες του μηχανήματος ή σε αναγκαστική διακοπή της χρήσης του για μεγάλο χρονικό διάστημα.

|              |  |
|--------------|--|
| HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   |  |
| ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ |  |



|   |     |
|---|-----|
| 1 GİRİŞ.....  | 147 |
| 1.1 KILAVUZ NASIL OKUNMALI .....                    | 147 |
| 2 SEMBOLLER VE İKAZ İŞARETLERİ (ŞEK. 1).....        | 148 |
| 3 ELEKTRİKLİ MOTORLU TIRPAN PARÇALARI (ŞEK. 2)..... | 148 |
| 4 GÜVENLİK KURALLARI .....                          | 149 |
| 5 KORUYUCU GÜVENLİK GİYSİSİ.....                    | 150 |
| 6 MONTAJ .....                                      | 151 |
| 6.1 GÜVENLİK KORUYUCUSUNUN MONTAJI 600 W.....       | 151 |
| 6.2 GÜVENLİK KORUYUCUSUNUN MONTAJI 850 W.....       | 151 |
| 6.3 MİSİNALI KAFAİN TAKILMASI (ŞEK. 8).....         | 151 |
| 6.4 KULP MONTAJI (ŞEK. 9).....                      | 151 |
| 7 ÇALIŞTIRMA.....                                   | 151 |
| 7.1 MOTORLU TIRPANIN ÇALIŞMASI.....                 | 151 |
| 7.1.1 ASKI (850 W).....                             | 151 |
| 7.1.2 ŞEBEKEYE BAĞLANTI .....                       | 152 |
| 7.2 ÇALIŞTIRMA.....                                 | 153 |
| 8 MOTORU DURDURMA .....                             | 153 |
| 9 KULLANIM.....                                     | 154 |
| 9.1 YASAK OLAN KULLANIMLAR .....                    | 154 |
| 9.2 ÇALIŞMA ALANI ÖNLEMLERİ .....                   | 154 |
| 9.3 ÇALIŞMA TEKNİKLERİ .....                        | 155 |
| 10 NAKLİYE.....                                     | 157 |
| 11 BAKIM .....                                      | 157 |
| 11.1 MİSİNALI KAFA .....                            | 158 |
| 11.2 MİSİNANIN MONTAJI (TR 61E - 8061) .....        | 158 |
| 11.3 MİSİNANIN MONTAJI (TR 91E - 8091) .....        | 158 |
| 11.4 ELEKTRİKLİ MOTOR .....                         | 158 |
| 11.5 OLAĞANDIŞI BAKIM .....                         | 159 |
| 12 MUHAFAZA.....                                    | 159 |
| 13 TEKNİK VERİLER.....                              | 160 |
| 14 UYGUNLUK BEYANI .....                            | 161 |
| 15 BAKIM TABLOSU.....                               | 162 |
| 16 ARIZA TEŞHİSİ.....                               | 162 |
| 17 GARANTİ ŞARTLARI .....                           | 164 |

# 1 GİRİŞ

Bir Emak ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Yetkili bayi ve servis ağımız, her hangi bir ihtiyacınız için her zaman hizmetinizededir.

## ⚠ DİKKAT

**Makineyi doğru şekilde kullanmak ve kazaları önlemek için, bu kılavuzu azami dikkat göstererek okumadan çalışmaya başlamayın.**

## ⚠ DİKKAT

**Bu kılavuz, kullanım ömrü süresince makinenin yanında bulundurulmalıdır.**

Kılavuzda, gerekli kontrollerin ve ilgili bakım işlemleri talimatlarının yanı sıra çeşitli parçaların işletimiyle ilgili açıklamalar da verilmektedir.

TR

## NOT

Bu kılavuzda yer alan açıklamalar ve çizimler tamamen bağlayıcı ve zorlayıcı özellik taşımamaktadır. Üretici, her seferinde bu kılavuzu güncelleme yükümlülüğü olmaksızın ürünlerde değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

Sayılar örnek amaçlıdır. Gerçek bileşenler gösterilenlerden farklı olabilir. Tereddütünüz olması halinde, bir Yetkili Servise başvurunuz.

## 1.1 KILAVUZ NASIL OKUNMALI

Kılavuz, bölümlere ve paragraflara ayrılmıştır. Her paragraf, ait olduğu bölümün alt maddesidir. Başlıklara veya paragraflara yapılan atıflar, bölüm veya par. kısaltmaları ve ilgili sayılar ile belirtilmiştir. Örnek: "böl. 2" veya "par. 2.1".

İşletim talimatlarının yanı sıra bu kılavuz, özellikle dikkat etmenizi gerektiren paragraflar da içermektedir. Bu tür paragraflar, aşağıda tanımlanan sembollerle işaretlenmiştir:

## ⚠ DİKKAT

**Kaza veya kişisel yaralanma, ölüm ya da ciddi hasar tehlikesi arz eden durumlarda.**

## ⚠ İKAZ

**Makinenin veya bileşenlerinin zarar görmesi riskinin söz konusu olduğu durumlarda.**

## NOT

Önceki güvenlik mesajlarının talimatlarına ilave bilgiler verir.

Bu kullanma talimatındaki şekiller, 1, 2, 3 vb. olarak numaralandırılmıştır. Şekillerde gösterilen bileşenler, uygun şekilde harfler veya sayılarla işaretlenmiştir. Şekil 2'deki bileşen C'ye yapılan atıf/gönderme, şu şekilde gösterilir: "Bkz. C, Şek. 2" veya basitçe "(C, Şek. 2)". Şekil 1'deki bileşen 2'ye yapılan atıf/gönderme, şu şekilde gösterilir: "Bkz. 2, Şek. 1" veya basitçe "(2, Şek. 1)".

## **2 SEMBOLLER VE İKAZ İŞARETLERİ (ŞEK. 1)**

1. Bu makineyi kullanmadan önce kullanım ve bakım kitapçığını okuyunuz.
2. Kask, gözlük ve kulaklı takın.
3. Fırlayan cisimlere dikkat ediniz.
4. Kişileri 15 m mesafede tutunuz.
5. Bu simbol Uyarı ve İkazı ifade eder.
6. Elektrik kablosu hasarlı veya kopuk ise, fişi derhal şebeke prizinden çekiniz.
7. Elektrikli motorlu tırpanı yağmur altında veya yoğun nemli ortamlarda bırakmayınız.
8. Çift yalıtımlı aygit.
9. Teknik veriler.
10. Garanti edilen ses gücü seviyesi.
11. CE uygunluk işaretti.
12. Makine tipi: **ELEKTRİKLİ MOTORLU TIRPAN**.
13. Seri numarası.
14. Üretim yılı.
15. **Elektrikli ve elektronik cihazlardaki zararlı maddelerin kullanımını azaltma ve atıkların elden çıkarılması ile ilgili 2011/65/CE ve 2012/19/CE sayılı yönetmelikler uyarınca.** Cihaz üzerindeki çarşı ile gösterilen çöp kutusu simgesi, kullanım ömrünü tamamlayan ürünün diğer atıklardan ayrı olarak toplanması **gerektigini** göstermektedir. Bu nedenle kullanıcı, kullanım süresi dolmuş olan cihazı elektrikli ve elektronik atıklar için öngörülmüş ayrı toplama merkezlerine teslim etmeli veya buna eşdeğer **yeni bir cihaz satın alırken bire bir şekilde satıcıya teslim etmelidir.** Kullanım süresi sona ermiş olan cihazların yeniden değerlendirilmeleri, muameleden geçirilmeleri veya çevreyle dost bir şekilde bertaraf edilmeleri için uygun bir şekilde diğer çöplerden ayrı olarak toplanmaları, çevre ve insan sağlığı üzerine olabilecek negatif etkilerden önlenmesine ve bu cihazların parçalarının değerlendirilmesine katkıda bulunur. Ürünün kullanıcı tarafından uygunsuz şekilde atılması, ulusal kanunlarda öngörülen cezaların uygulanmasını gerektirir.

## **3 ELEKTRİKLİ MOTORLU TIRPAN PARÇALARI (ŞEK. 2)**

- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Askı ( <b>TR 91E - 8091</b> ) | 7. Güvenlik akım kesici |
| 2. Transmisyon borusu            | 8. Elektrik fişi        |
| 3. Naylon kafası                 | 9. Elektrikli motor     |
| 4. Kafa koruması                 | 10. Misina kesme bıçağı |
| 5. Askı bağlantısı               | 11. Arka kulp           |
| 6. Çalıştırma düğmesi            | 12. Arka kulp           |

## 4 GÜVENLİK KURALLARI

### ⚠ DİKKAT

**Makine, doğru kullanıldığında hızlı çalışan, rahat ve etkin bir araçtır; eğer doğru bir şekilde kullanılmazsa veya gerekli önlemler alınmazsa tehlikeli bir alete dönüştür. İşinizin daima zevkli ve güvenli olması için, burada aşağıda yer alan güvenlik kurallarına ve kılavuzda yer alan talimatlara uymaya özen gösteriniz.**

### ⚠ DİKKAT

**Ünitenizin besleme sistemi çok düşük şiddetli bir elektromanyetik alan üretir. Bu alan bazı pacemaker'ları (kalp pili) etkileyebilir. Ciddi veya ölümçül yaralanma riskini azaltmak için, pacemaker kullanan kişiler bu makineyi kullanmadan önce doktorlarına ve pacemaker üreticisine danışmalıdır.**

### ⚠ DİKKAT

**Ulusal düzenlemeler makinenin kullanımına yönelik kısıtlamalar getirebilir.**

TR

1. Kullanım şekli hakkında özel olarak bilgilendirilmeden çit biçme makinesini kullanmayın. İlk kez kullanıyor olması halinde operatör sahada kullanmadan önce deneme yapmalıdır.
  2. Bu Kılavuzu itinayla saklayın ve makinenin her kullanımı öncesinde bu Kılavuza başvurun.
  3. Motorlu tırpan yalnızca fizikselliği yerinde ve kullanım kurallarını bilen yetişkin kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Fizikselli bir yorgunluk, alkol etkisinde veya alınmış bir ilaç etkisinde olma gibi durumlarda elektrikli motorlu tırpanı kullanmayın.
4. Elektrikli motorlu tırpanı yalnızca uzman kişilere ve makinenin işleyişini ve kullanımını iyi bilen kişilere verin ve kullanın. Aynı zamanda, kullanmaya başlamadan önce okumak üzere kullanım talimatlarını içeren kılavuzu da temin edin.
  5. Kullanırken bot, kalın pantolon, eldiven, gözlük, kulaklık ve kask gibi işe uygun koruyucu giysiler ve aksesuarlar kullanın. Üzerinize tam oturan ve rahat kıyafetler giyin (bkz. 5 KORUYUCU GÜVENLİK GİYSİSİ bölümü).
  6. Elektrikli motorlu tırpanın kullanımı esnasında çalışma alanınızın 15 metre kadar içinde kimsenin bulunmasına izin vermeyin.
  7. Elektrikli motorlu tırpana, yalnızca imalatçı firmانızın kullanmanızı önerdiği aksesuarlar (aletler) takılmalıdır (bkz. Tablo 2 Önerilen kesme seçenekleri). Elektrik fişini takmadan önce, kesme ucun montajını yapın.
  8. Elektrikli motorlu tırpanın bilgi etiketinden belirtilen gerilim ve frekansın bağlantı şebekesindekine uygun olup olmadığını kontrol edin (bkz. bölüm 2 SEMBOLLER VE İKAZ İŞARETLERİ (ŞEK. 1)).
  9. Arızalı ve/veya uyumlu olmayan kablolar, fişler veya uzatmalar kullanmayın.
  10. Neopren veya her durumda dış mekan kullanımı için tasarlanmış güvenlik fişli çift yalıtımlı uzatma kabloları kullanın.
  11. Kablo hasarlı veya kopuk ise, fişi derhal şebeke prizinden çekin.
  12. Elektrik bağlantı kablosu, kişilerin veya araçların kendilerine zarar vermesini, onları ve sizi tehlikeye atmasını engelleyecek şekilde yerleştirilmelidir.

- TR**
13. Çalışırken kablonun her zaman kafanın hareket alanından uzakta olduğunu ve gerilim altında olmadığını kontrol edin. Diğer elektrik kablolarının yakınında kesim yapmayın.
  14. Herhangi bir bakım veya taşıma işlemini gerçekleştirmeden önce, fişin elektrik şebekesiyle bağlantısını kesin.
  15. Elektrikli motorlu tırpanı patlayıcı veya yanıcı ortamlarda kullanmayın.
  16. Elektrikli motorlu tırpanı kafa koruyucusu olmadan kullanmayın.
  17. Elektrikli motorlu tırpanı yağmur altında veya yoğun nemli ortamlarda bırakmayın.
  18. Motoru, kol monte edilmemiş halde çalıştırmayın.
  19. Elektrikli motorlu tırpanı çim olmayan başka materyalleri kesmek için kullanmayın.
  20. Hasar görmüş, hatalı tamir edilmiş, yanlış monte edilmiş veya kurallara uygun olmayarak değiştirilmiş bir elektrikli motorlu tırpanla çalışmayın. Güvenlik cihazlarını çıkarmayın, bunlara zarar vermeyin, etkinliklerini bozmayın.
  21. Tüm güvenlik ve diğer aksamlarının çalıştığından emin olmak için, elektrikli motorlu tırpanı günlük olarak kontrol edin.
  22. Rutin bakım haricinde bakım veya tamir işlemi yapmayın. Bakım yapmak için yetkili servislere başvurun.
  23. Makineye üretici tarafından tedarik edilmeyen aletlerin takılması yasaktır.
  24. Tehlike ve güvenlik işaretlerini içeren etiketleri daima iyi koşullarda tutun. Hasar görmeleri veya yıpramları halinde bunlar zaman kaybetmeden değiştirilmelidir (bkz. 2 SEMBOLLER VE İKAZ İŞARETLERİ (ŞEK. 1) bölümü).
  25. Makineyi kılavuzda belirtilenlerden farklı amaçlar için kullanmayın (bkz. bölüm 9 KULLANIM).
  26. Üçüncü şahısların veya sahip oldukları malların maruz kaldığı kazalardan veya risklerden makine sahibinin veya operatörün sorumlu tutulduğunu unutmayın.
  27. Elektrikli motorlu tırpanın hizmet dışı bırakılması gerekmesi halinde, onu ortalıkta bırakmayın, doğru yeri sağlayacak bayinize teslim edin.
  28. Başka herhangi bir açıklama veya öncelikli müdahale için her zaman bayinizle iletişime geçin.
  29. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı konusunda gözlem altında degillerse veya bu konuda eğitilmemişler ise fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocukların gözetim altında tutulması gereklidir.

## 5 KORUYUCU GÜVENLİK GIYSİSİ

### **DİKKAT**

**Elektrikli motorlu tırpanı kullanırken gerekli emniyet açısından her zaman için onaylı bir koruyucu giysi giyin. Koruyucu giysilerin kullanımı yaralanma riskini ortadan kaldırır, fakat bir kaza halinde yaralanmanın etkisini azaltırlar. Uygun koruyucu giysiler seçimi hakkında bilgi almak için satıcınız ile temasla geçin.**

Koruyucu giysi size uygun olmalı ve hareketinizi engellememelidir. Uygun koruyucu kıyafet giyin. **Ceket, önlük, koruyucu dizlik aksesuarları idealdir.** Çalılıara takılabilcek gevşek

giysiler, eşarplar, kravatlar veya takılar kullanmayınız. Saçlarınızı toplayınız ve korumaya alınız (örneğin, bir eşarp, başlık, bir kask v.s. ile).

**Takviyeli, kaymayan ve burnu çelik takviyeli olan güvenlik ayakkabıları giyiniz.**

**Koruyucu gözlükler veya yüz koruyucu süzgeçler takınız.**

**Gürültü önleyici aparat takınız; örneğin kep veya susturucu aparatlar gibi.** Sesli tehlike sinyallerinin (bağırmalar, alarmlar, vs.) işitilmesi kısıtlanacağından, işitme koruyucuların kullanımı daha fazla dikkat ve tedbir gerektirir.

**Titreşimlerin maksimum emilimini sağlayan eldivenler giyiniz.**

## **6 MONTAJ**

### **6.1 GÜVENLİK KORUYUCUSUNUN MONTAJI 600 W**

1. Metal koruyucuya şafta, kullanıcının rahatça çalışmasına olanak verecek pozisyonda vidalayın (C, Şek. 4).
2. Kapağı çıkarınız (A, Şek. 3).
3. Göbek-kafa-koruma tertibatını şaft borusuna takın ve vidayı (B, Şek. 4) sıkın; vidayı sıkarken, göbek-koruma ünitesini okla gösterilen yönde (bkz. Şek. 4) hafifçe itilmiş bir şekilde tutun.
4. Montajın sonunda, ünite Şek. 5 şeklindeki gibi görünmelidir.

### **6.2 GÜVENLİK KORUYUCUSUNUN MONTAJI 850 W**

Vidaları (C, Şek. 6) kullanarak koruyucuya şaft borusuna sabitleyin; koruyucuya montajdan sonra şekilde (bkz. Şek. 7) gösterildiği gibi görünecek şekilde yerleştirin.

### **6.3 MİSİNALI KAFANIN TAKILMASI (ŞEK. 8)**

Kafa sabitleme pimini (H) deliğe (L) geçirin ve kafayı (N) elle saatin tersi yönünde çevirerek sıkıştırın.

### **6.4 KULP MONTAJI (ŞEK. 9)**

Sapı şafta geçirin ve (A) vidalarını, rondelalarını ve somunlarını kullanarak sabitleyin. Sapın yeri kullanıcının gereksinimlerine göre belirlenecektir.

## **7 ÇALIŞTIRMA**

### **7.1 MOTORLU TIRPANIN ÇALIŞMASI**

#### **7.1.1 Askı (850 W)**

Elektrikli motorlu tırpanın dengeli olmasını ve yerden belirli bir yükseklikte sabit tutulmasını sağlar (Şek. 10).

- Elektrikli motorlu tırpanı kayış düzenebine (Şek. 11, Şek. 12, Şek. 13) asın.
- Tek ya da çift askıyı takın.
- Elektrikli motorlu tırpan doğru bir yüksekliğe gelecek şekilde kemeri (A, Şek. 14) ayarlayın.

## 7.1.2 Şebekeye bağlantı

### DİKKAT

FİŞI şebeke prizine takmadan önce, voltajı kontrol edin ve aşağıdaki tabloda belirtilen verilerle eşleştiğinden emin olun. Uzatma kablosu boyutlarının belirtildiği gibi olup olmadığını kontrol edin. Aksi takdirde, motorda onarılamaz hasarla sonuçlanan bir voltaj düşüşü meydana gelebilir. Motor çift yalıtımlı tipte olduğundan, toprak bağlantısı olmazsa olmaz değildir.



### İKAZ

Kazara çalışma riskini azaltmak için, makineyi asla fişi takılı halde iken parmağınızı çalışma sivicinin üzerinde tutarak taşımayın. Fişi takılırken, sivicin kapalı olduğundan emin olunuz.

TR

### DİKKAT

Elektrik kablosunu uygunsuz şekilde kullanmayın. Elektrik kablosunu ısı kaynaklarından, yağıdan ve keskin kenarlardan uzak tutunuz.



### DİKKAT

**Tablo 1 Uzatma kabloları için önerilen uzunlıklar ve kesitler (230 V)**

| Uzunluk        | Minimum iletken kesiti |
|----------------|------------------------|
| 0 ÷ 20 metre   | 1 mm <sup>2</sup>      |
| 20 ÷ 50 metre  | 1.5 mm <sup>2</sup>    |
| 50 ÷ 100 metre | 4 mm <sup>2</sup>      |

### Şebekede gereklî voltaj:

**230 V** - 10 A kapasiteli ve 8 A gecikmeli koruma sigortalı.

Elektrik kabloları şu özelliklere sahip olmalıdır:

- eğer kauçuk yalıtım ile donatılmış ise, 60245 IEC 53'e uygun tipte, sert kauçuk kaplamalı esnek kablolar
- eğer polivinil klorür yalıtım ile donatılmış ise, 60227 IEC 53 uygun tipte, polivinil klorür kaplamalı tipte esnek kablolar.



### İKAZ

Neopren veya her durumda dış mekan kullanımı için tasarlanmış güvenlik fişli, çift yalıtımlı kablolar kullanmanız önerilir. Bağlantı fişlerini ve elektrik uzatma kablosunu sıkça kontrol edin ve hasar görmüşse değiştirin. Fiş üzerinde hiç bir şekilde değişiklik yapmayınız. Elektrik kablosu yalnızca yetkili bir personel tarafından değiştirilmelidir.

## 7.2 ÇALIŞTIRMA



### İKAZ

Kullanmadan önce, besleme kablosunu uygun bölmeye sabitleyiniz (bkz. Şek. 17, Şek. 18).



### DİKKAT

**Elektrikli motorlu tırpanı kullanmadan önce güvenlik önlemlerini okuyunuz. Elektrik fişini şebekeye bağlayın.**

**Elektrikli motorlu tırpanı 30 mA'lık diferansiyel siviçle korunan bir besleme hattına bağlayınız.**

**Elektrikli motorlu tırpanı yalnızca çalışma bölgesinin iyi şekilde aydınlatılmış olması halinde kullanınız.**

**Elektrikli motorlu tırpanı yalnızca ellerinizin ve ayaklarınızın kesme bölgesinden uzakta olması halinde çalıştırınız.**

TR



### DİKKAT

**Elektrikli motorlu tırpanı her iki elinizle sıkıca kavrayınız (Şek. 15). Vücudunuzun daima borunun sol tarafında kalmasına dikkat ediniz. Asla kolu/kulpu çapraz tutarak kullanmayın. Solak kullanıcılar ayrıca bu talimatları da okumalıdır. Uygun bir kesme pozisyonu alın.**

Emniyet sivicini hareket ettiriniz (A, Şek. 16), daha sonra elektrikli motorlu tırpanı çalıştırma sivicini hareket ettiriniz (B).



### DİKKAT

**Bu makine, elektrikli motorun aşırı yüklenmesi gibi durumlarda otomatik olarak müdahale ederek elektrikli motorlu tırpanı durduran bir termik koruyucu ile donatılmıştır. Termik koruyucu müdahale ettiğinde, sadece birkaç dakika sonra motoru çalıştırarak çalışmaya devam etmek mümkündür. Kazara çalışma riskini azaltmak için, çalışma sivicini basılı tutmayınız.**

## 8 MOTORU DURDURMA



### DİKKAT

**Titreşimlere maruz kalmak, kan dolasımı veya sinir sistemi sorunları olan kişiler için zararlı olabilir. Uyuşma, duyu kaybı, normal kuvvette azalma veya cilt renginde değişiklik gibi fiziksel belirtiler yaşamanız halinde bir hekime başvurun. Bu semptomlar genellikle parmaklarda, ellerde veya bileklerde görülür.**

### Durdurma



### DİKKAT

**Çalıştırma anahtarını kapatıldıktan sonra bile, kesici uç birkaç saniye daha dönmeye devam eder.**



## DİKKAT

- Elektrikli motorlu tırpan kullanımında değilken, şebekeye bağlı halde bırakmayın.**
- Elektrikli motorlu tırpanı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.**

## 9 KULLANIM

### 9.1 YASAK OLAN KULLANIMLAR



## DİKKAT

**Daima güvenlik önlemlerine uyunuz. Elektrikli motorlu tırpan sadece otları veya ufak çalılıkları kesme için kullanılır. Her hangi başka bir materyalin kesilmesi yasaktır. Elektrikli motorlu tırpanı herhangi bir şeyi kaldırma, taşımak veya kırma ya da bir yere çakmak için kullanmayın. Elektrikli motorlu tırpanın üretici tarafından önerilmeyen aletlere takılması veya önerilmeyen uygulamalarda kullanılması yasaktır.**



## DİKKAT

**Kullanmadan önce, besleme kablosunu ve uzatmayı kontrol ederek hasar veya aşınma izlerini gideriniz. Kablonun kullanım esnasında aşınması halinde, derhal fişini elektrik prizinden çekiniz. Fişini elektrik prizinden çekmeden kabloya dokunmayın. Kablonun zarar görmesi veya aşınma izlerinin bulunması halinde makineyi kullanmayın.**



## İKAZ

**Eğik transmisiyon miline sahip makineler üzerine hiçbir disk monte edilemez, yalnız naylon iplikli kafalar monte edilebilir.**



## DİKKAT

**Elektrikli motorlu tırpanı asla zemin seviyesinin üzerinde, kesme aparatı zemine dik şekilde kullanmayın. Elektrikli motorlu tırpanı asla kesme makinesi olarak kullanmayın.**



## DİKKAT

**Yağmurda ve ıslak veya çok nemli ortamlarda (elektrik motoru suya karşı korumalı değildir), görüşün zayıf olduğu, çok soğuk veya yüksek sıcaklıklarda kesim yapmayın.**

### 9.2 ÇALIŞMA ALANI ÖNLEMLERİ

- Motor açılırken, ellerinizi ve ayaklarınızı kesme aparatından uzak tutunuz.
- Çalışmaya başlamadan önce, çalışma esnasında kesme aparatı tarafından fırlatılabilen taşların, camların, metal parçacıklarının, atıkların ve diğer nesnelerin bulunmadığından emin olmak için çevreyi kontrol ediniz.
- Anormal bir şekilde çalışmaya başlaması halinde makinenin fişini elektrik prizinden çekiniz.

- **Elektrikli motorlu tırpanı asla tek elle tutarak çalıştırmayı denemeyiniz. Elektrikli motorlu tırpanın kontrolünü kaybetmeniz ciddi veya ölümcül kazalara sebebiyet verebilir.**
- Dengenizin kaybolmasını önlemek için, toprak zemin üzerinde daima iki ayağınız üzerinde durarak kesme işlemi yapınız.
- Diğer elektrik kablolarının yakınında kesim yapmayın.
- Taşlara ve diğer nesnelere çarpmamak için yere çok yakın kesim yapmayın.
- Sadece, görüş seviyesi ve ışık, net bir biçimde görmeye yeterli olduğunda kesme işlemi yapınız.
- **El merdiveni üzerinde kesme işlemi yapmayınız, bu son derece tehlikelidir.**
- Koruyucu kulaklıklar takmanız halinde özellikle dikkat edin ve tetikte olunchunkü bu gibi teçhizatlar tehlike işaretini veren sesleri (çağrılar, sinyaller, uyarılar, vb.) duymanızı engelleyebilir.
- Eğimli veya pürüzlü zemin üzerinde çalışırken son derece tetikte olunuz.

TR

### DİKKAT

**Makineyi asla taşlı topraklarda kesim yapmak için kullanmayınız. Sıçrayan cisimler, operatör veya izleyenlerin ciddi ya da ölümcül şekilde yaralanmalarına yol açabilir. Sıçrayan cisimlere dikkat ediniz. Daima uygun göz koruyucusu kullanınız. Asla kesici uç muhafazasının üzerine eğilmeyin. Taşlar, çöpler, vs. gözünüzü sıçrayarak körlüğe veya ciddi yaralanmaya neden olabilir. Yetkisiz kişileri uzak bir mesafede tutunuz. Çocuklar, hayvanlar, izleyenler ve yardımcılar 15 m'lik güvenli bölgenin dışında tutulmalıdır. Eğer birisi yaklaşırsa derhal makineyi durdurunuz. Çalışma alanında insanların olup olmadığını kontrol etmeden üniteyi asla döndürmeyin.**

## 9.3 ÇALIŞMA TEKNİKLERİ

### *Genel Çalışma Talimatları*

### DİKKAT

**Bu bölüm, çim inceltme ve kesme ünitelerinin kullanımına ilişkin temel güvenlik kurallarını açıklamaktadır. Nasıl devam etmeniz gereğine karar veremediğiniz bir durumda, bir uzmana danışın. Satıcınızla veya servis merkezinizle temasla geçiniz. Yatkın olmadığınız tüm kullanımardan sakının.**

### *Temel güvenlik kuralları*

#### 1. Çevrenize dikkat ederek aşağıdaki hususlardan emin olunuz:

- insanların, hayvanların veya diğer nesnelerin makine kontrolünüzü etkileyemeyeceğinden
- insanların, hayvanların, vs. kesici uca temas edemeyeceği ya da kesici uçtan sıçrayan cisimlerin etrafına fırlamayacağından.



## DİKKAT

**Kaza anında ilk yardım müdahalesi almak mümkün değilse üniteyi kullanmayın.**

2. Güvenli bir şekilde durabildiğinizden ve hareket edebildiğinizden emin olunuz. Aniden hareket etmenizin gereklisi ihtimaline karşı çevrenizdeki olası engelleri (kökler, kayalar, dallar, hendeekler, vb.) kontrol ediniz. Eğimli zemin üzerinde çalışırken çok dikkat ediniz.
3. Başka bir alana hareket etmeden önce fişini elektrik prizinden çekiniz.
4. Motor çalışırken makineyi asla yere koymayınız.
  - Daima doğru teçhizat kullanınız.
  - Teçhizatın iyi takılmış olduğundan emin olunuz.
  - Çalışmanızı dikkatlice planlayınız.



## DİKKAT

**Ciddi yaralanmaları önlemek için, motor çalışır halde iken veya kesme aparatı hareket ederken kesilen materyali aletten çıkarmayın. Yaralanma riskini önlemek için, başlığın etrafına dolaşmış materyali çıkardan önce motoru ve kesme teçhizatını durdurunuz.**

### **Çalıştırmadan önce kontrol ediniz**

Trimer başlığının ve trimer koruyucunun hasar görüp görmediğini ve çatlayıp çatlamadığını kontrol ediniz. Çatlamış olmaları halinde kafayı ve trimer korumasını değiştirin (Şek. 19).

Güvenlik koruyucusuna monte edilmiş olan misina kesme bıçağının (A, Şek. 20) keskin olduğunu kontrol edin.



## DİKKAT

**Üniteyi asla koruyucu olmadan veya kusurlu koruyucuya kullanmayın. Makineyi asla, transmisyon şaftı olmadan kullanmayın.**

### **Trimer başlığıyla çim düzeltimi**



## DİKKAT

**Belirtilen kesme çapından daha uzun kordon kullanmayın. Doğru biçimde monte edilmiş koruyucunun içinde hazır bulunan kesici, şeridi kendi uzunluğuna göre otomatik olarak ayarlamaktadır. Aşırı uzun şeritler, motora aşırı yüklenme yapabilir ve hasar verebilir.**

### **Düzeltme**

- Kafayı zeminden yukarıda bir açıyla tutunuz. Bu, işi yapan kordonun sonundaki kısımdır. Kordonun kendi normal hızında çalışmasına izin veriniz. Kordonu asla kesim yapılacak alana doğru itmeyin (Şek. 21).
- Kordon, hassas ağaç kabuklarına, çalılara ve çit direklerine zarar verebilirse de, duvarların, çitlerin ve ağaçların üzerindeki çimleri kolayca çıkarıp temizleyebilmektedir.

- Kordonu 10-12 cm olarak kısaltmak suretiyle, bitkilerin zarar görmesi riskini ve motorun hızını azaltınız.

### **Temizleme**

- Temizleme tekniği, tüm istenmeyen bitki örtüsünü ortadan kaldırmaktadır. Elektrikli motorlu tırpanın başlığını zeminin hemen yukarısında tutunuz ve yana doğru yatırınız. Kordonun ucunun ağaçların, direklerin, heykellerin ve benzeri nesnelerin etrafında zeminle temas etmesini sağlayın (Şek. 22).



#### **İKAZ**

**Bu teknik, kordonun aşınmasında artışa neden olur.**

- Kordon, taşlar, tuğlalar, beton, metal çitler üzerinde çalışırken, ağaçlara ve ahşap çitlere temas etmesiyle oluşan aşınmaya oranla daha çabuk aşınır ve daha sık ileri besleme yapılması gereklidir.

TR

### **Kesme**

- Normal bir çim biçici kullanırken ulaşmanın zor olduğu çimlerin kesimi için elektrikli motorlu tırpan idealdir. Kordonu, kesme işlemi yaparken zemine paralel tutunuz. Çime ve üniteye (Şek. 23) zarar vermemek için, kafayı yere doğru itmekten kaçının.
- Normal kesme işlemi sırasında kafanın zemin üzerine sabit bir biçimde temas etmesine izin vermeyiniz. Bu çeşit bir sabit temas, kafanın hasar görmesine ve aşınmasına neden olabilir.

### **Süpürme**

Kordonun dönüşüyle ortaya çıkan fan etkisi, çabuk ve kolay temizleme için kullanılabilir. Kordonu inceltilecek zemine paralel tutun ve dönüşümlü olarak ileri geri hareketler yapın (Şek. 24).

## **10 NAKLİYE**



#### **DİKKAT**

**Kazara çalışma riskini azaltmak için, makineyi asla fişi takılı halde iken veya parmağınızı çalışma sivicinin üzerinde tutarak taşımayınız.**

## **11 BAKIM**



#### **DİKKAT**

**Herhangi bir bakım gerçekleştirmeden önce fişin elektrik şebekesine bağlantısını kesiniz.**

## 11.1 MİSİNALI KAFA



### İKAZ

**Motoru zorlamamak için yalnız orijinal olarak verilen kalınlıkta naylon kullanınız (Şek. 25, Şek. 26).**

Kafadan daha fazla ip çıkarabilmek için çalışma anında yere hafifçe vurun. Her vuruşta yaklaşık 2,5 cm kordon/misina çıkacaktır (Şek. 27).



### DİKKAT

**Misinalı kafayı beton ya da taş gibi sert yüzeylere vurmayın, tehlikeli olabilir.**



### DİKKAT

**Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, naylon kesme tellerinin yerine asla metal özellikli kablolar veya teller kullanmayın.**

TR

## 11.2 MİSİNANIN MONTAJI (TR 61E - 8061)

1. Topuzlu düğmeyi (C, Şek. 28) sökün ve bobini (D) çıkarın. Kafayı tamamen sökmek için, seeger halkasını (Şek. 29) çıkarınız.
2. Misinanın bir ucunu 10 cm daha uzun olarak ikiye katlayınız. Katlanma noktasından, göbekteki yarıya takınız (B, Şek. 32). Misinayı ok yönünde birbirlerinin üzerine gelmeyecek şekilde sarınız.
3. Sarımın sonunda, Şek. 34'deki gibi misina uçlarını yassı deliğe takınız. Yayı takınız. Misinayı deliklerden (Şek. 35) geçiriniz, dışarı doğru çekiniz ve kilidini açınız. Başlığı topuza kapatarak kilitleyiniz.

## 11.3 MİSİNANIN MONTAJI (TR 91E - 8091)

1. Tırnağa (Şek. 30) bastırınız ve kapağı ve iç makarayı çıkarınız.
2. Misinanın bir ucunu 14 cm daha uzun olarak ikiye katlayınız. Misinayı makaradaki uygun centikte (B, Şek. 31) sabitleyiniz. Her misinayı yuvasına eşit biçimde ve ok yönünde iç-içe geçmeyecek şekilde sarınız.
3. Sarımın sonunda, Şek. 33'deki gibi misina uçlarını yassı yarıklara takınız. Yayı takınız. Misinayı deliklerden (Şek. 36) geçiriniz ve dışarı doğru çekiniz. Başlığı/kafayı kapağı kapatarak kilitleyiniz.

## 11.4 ELEKTRİKLİ MOTOR

Motor soğutma ızgaralarını basınçlı havayla (Şek. 37) periyodik olarak temizleyiniz.



### DİKKAT

**İzin verilmeyen tamir işlemlerini yapmayınız ve motor karterini açmayıınız.**

## **11.5 OLAĞANDIŞI BAKIM**

Yoğun kullanımlarda sezon sonunda veya normal kullanımlarda iki senede bir teknik yardım ağından uzman bir teknisyen tarafından genel bir kontrol yapılmasını sağlayınız.

### **DİKKAT**

**Bu kılavuzda yer almayan tüm bakım işlemleri yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir. Makinenin sürekli ve düzenli işleyişini garanti etmek için zamanla gerçekleştirmek zorunda kalacağınız yedek parça değişimlerinde yalnızca ORİJİNAL YEDEK PARÇALAR kullanmanız gereğini unutmayın.**

### **DİKKAT**

**İzin verilmeyen modifikasyonların yapılması ve/veya orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması, operatör veya üçüncü şahıslarda ciddi veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir.**

## **12 MUHAFAZA**

Makine uzun bir süre kullanılmayacaksá:

- Elektrik fişin şebekeye bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- Daha önce belirtilen bakım kurallarına uyun.
- Makinenizi kuru ortamlarda muhafaza edin, mümkün olduğu kadar yer ile doğrudan temas etmeyecek şekilde ve ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Elektrikli motorlu tırpanı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

## 13 TEKNİK VERİLER

|                            |    | <b>TR 61E - 8061</b> | <b>TR 91E - 8091</b> |  |
|----------------------------|----|----------------------|----------------------|--|
| Tek fazlı elektrikli motor |    | EMAK                 |                      |  |
| Gerilim                    | V  | 230                  | 230                  |  |
| Nominal yoğunluk           | A  | 3.0                  | 4.2                  |  |
| Frekans                    | Hz | 50                   | 50                   |  |
| Güç                        | W  | 600                  | 850                  |  |
| Kesme genişliği            | cm | 35                   |                      |  |
| Ağırlık                    | kg | 3.7                  | 4.0                  |  |

**Tablo 2 Önerilen kesme seçenekleri**

| <b>Model</b> | <b>Kesme seçenekleri</b>  | <b>Koruyucu</b> |
|--------------|---|-----------------|
| TR 61E       |  | P.N. 60012020A  |
| 8061         |   | P.N. 60022007R  |
| TR 91E       |  | P.N. 4198115CR  |
| 8091         |   | P.N. 4198114CR  |



### DİKKAT

**Kesme aksamlarının hatalı olması halinde kaza tehlikesi daha yüksektir! Sadece önerilen kesme aksamlarını ve korumaları kullanınız.**

|                                  |                        |                           | <b>TR 61E - 8061</b>  | <b>TR 91E - 8091</b>  |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------|---|---|
|                                  |                        |                           |  |  |
| Ses basıncı                      | <b>dB (A)</b>          | $L_{pA}$<br>EN 50636-2-91 | <b>86.0</b>   | <b>87.0</b>   |
| Belirsizlik                      | <b>dB (A)</b>          |                           | <b>2.0</b>  | <b>2.0</b>  |
| Ölçülen ses gücü seviyesi        | <b>dB (A)</b>          | 2000/14/EC                | <b>94.0</b>   | <b>95.0</b>   |
| Belirsizlik                      | <b>dB (A)</b>          |                           | <b>1.0</b>  | <b>1.0</b>  |
| Garanti edilen ses gücü seviyesi | <b>dB (A)</b>          | $L_{WA}$<br>2000/14/EC    | <b>96.0</b>   | <b>96.0</b>   |
| Titreşim seviyesi                | <b>m/s<sup>2</sup></b> | EN 50636-2-91             | <b>5.4 (sol)</b><br><b>3.1 (sağ)</b>  | <b>6.4 (sol)</b><br><b>6.0 (sağ)</b>  |
| Belirsizlik                      | <b>m/s<sup>2</sup></b> | EN 12096                  | <b>2.0</b>  | <b>2.0</b>  |

## **14 UYGUNLUK BEYANI**

Ben aşağıda imzası bulunan,

**EMAK S.p.A. via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE)  
ITALY**

olarak, kendi sorumluluğum altında aşağıdaki makinenin:

1. Türü:

**elektrikli motorlu tırpan**

2. Markası: / Tip:

**OLEO-MAC TR 61E - TR 91E**

3. serisinin belirtilmesi:

**EFCO 8061 - 8091**

**313 XXX 0001 - 313 XXX 9999 (TR 61E - 8061) -  
314 XXX 0001 - 314 XXX 9999 (TR 91E - 8091)**

aşağıdaki Yönergeye

**2006/42/EC - 2014/30/EC - 2011/65/EC - 2014/35/EC -  
2000/14/EC ek I n° 33**

aşağıdaki uyumlaştırılmış standartlara  
uygun olduğunu beyan ederim:

**EN 60335-1:2012+A14:2019 - EN 50636-2-91:2014 -  
EN 55014-1:2017 - EN 55014-2:1997+A2:2008 -  
EN 62233:2008 - EN 61000-3-2:2014 -  
EN 61000-3-3:2013+A1:2019**

İzlenen uygunluk değerlendirmesi  
prosedürleri

**2000/14/ec Ek VI prosedür 1**

Ölçülen ses gücü seviyesi

**94.0 dB (TR 61E - 8061) - 95.0 dB (TR 91E - 8091)**

Garanti edilen ses gücü seviyesi

**96.0 dB (A)**

Onaylayan kurumun isim ve adresi

**Eurofins Product Testing Italy S.r.l. - via Cuorgnè, n.21  
10156 Torino (TO) - Italy n° 0477**

Kesme genişliği

**35 cm**

Yapım yeri:

**Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4**

Tarih:

**05/03/2022**

Teknik belgelerin verildiği yer:

**İdari Merkez. - Teknik Müdürlüğü**



Luigi Bartoli - C.E.O.

## 15 BAKIM TABLOSU

| <i>Verilen bakım aralıklarının sadece normal çalışma koşulları için geçerli olduğunu lütfen göz önünde bulundurunuz.<br/>Günlük çalışmanızın normalden daha ağır olması halinde, bakım aralıkları uygun şekilde kısaltılmalıdır.</i> |  | <i>Her kullanım öncesi</i> | <i>Aylık</i> | <i>Hasarlı ya da Arızalısa</i> | <i>Gerektiğinde</i> | <i>6 ay veya 50 saat</i> | <i>1 yıl veya 100 saat</i> |
|--|--|----------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| Tüm Makine   | Gözden Geçiriniz (Sızıntılar, Çatlaklar ve Aşınma) | X                          |              |                                |                     |                          |                            |
|  | Günlük İş Bitimi Sonrası Temizleyiniz              | X                          |              |                                |                     |                          |                            |
| Kumandalar (çalışma anahtarları, güvenlik anahtarları)   | Çalışmasını kontrol ediniz                         | X                          |              |                                |                     |                          |                            |
| Kesici Uçlar   | Gözden Geçiriniz (Hasar ve Aşınma)                 | X                          |              |                                |                     |                          |                            |
| Kesici Uç Koruyucusu/<br>Muhabafası  | Gözden Geçiriniz (Hasar ve Aşınma)                 | X                          |              |                                |                     |                          |                            |
|  | Değiştireiniz                                      |                            |              | X                              | X                   |                          |                            |
| Tüm erişilebilir vidalar ve somunlar   | Denetleyiniz                                       | X                          |              |                                |                     |                          |                            |
|  | Yeniden sıkılayınız                                |                            | X            |                                |                     |                          |                            |
| Motor karteri panelleri  | Temizleyiniz                                       | X                          |              |                                |                     |                          |                            |
| Besleme kablosu  | Denetleyiniz: hasar ve aşınma                      | X                          |              |                                |                     |                          |                            |

## 16 ARIZA TEŞHİSİ

### DİKKAT

Ünitenin çalıştırılmasının istenilmesi haricinde, aşağıdaki tabloda önerilen tüm düzeltici testleri gerçekleştirmeden önce daima ünitesi durdurunuz ve besleme kablosunun fişini çekiniz.

### DİKKAT

Asla uygun tamir araç, gereçlerine ve gerekli teknik bilgilere sahip olmadan tamir girişiminde bulunmayın. Yapılan her kötü müdahale, otomatikman garantiyi ve üreticinin tüm sorumluluğunu geçersiz kılar.

Olası tüm sebepler kontrol edildikten sonra halen problemin giderilememesi halinde, bir Yetkili Servise danışınız. Bu tabloda listelenenlerden farklı bir problemin tespit edilmesi halinde, bir Yetkili Servise danışınız.

| <b>SORUN</b>   | <b>OLASI NEDENLER</b>                               | <b>ÇÖZÜM</b>  |
|--|---|---|
| <b>Motor çalışmıyor veya düzensiz şekilde çalışıyor (<b>Besleme kablosunun elektrik prizine takılı olduğundan emin olunuz</b>)</b> | Besleme kablosu hasarlı                             | Değiştiriniz: Bir Yetkili Servis ile temas geçiniz  |
|  | Motor hasarlı                                       | Değiştiriniz: Bir Yetkili Servis ile temas geçiniz  |
|  | Fırçalar aşınmış veya hasarlı                       | Değiştiriniz: Bir Yetkili Servis ile temas geçiniz  |
| Motor tam hız ulaşmıyor.   | Şebeke gerilimi ve frekansı uygun değil             | Şebeke özelliklerini kontrol ediniz   |
|  | Uzatma kablosunun uzunluğu ve kesiti uygun değildir | Uzatma kabloları için önerilen uzunlıklar (230V); Çalıştırma bölümündeki tabloya bakınız ( <i>Uzatma kabloları için önerilen uzunlıklar ve kesitler (230 V)</i> ) |
| Fırçada aşırı kıvılcım   | Fırçalar aşınmış veya hasarlı                       | Değiştiriniz: Bir Yetkili Servis ile temas geçiniz  |
| Motor marş basıyor ve çalışıyor, ancak kesme aleti dönmemiyor<br><br>⚠ DİKKAT: Motor çalışırken asla bıçağa dokunmayın.            | Bağlantı parçası veya transmisyon şaftı hasarlı     | Gerekirse değiştiriniz: Bir Yetkili Servis ile temas geçiniz  |

## 17 GARANTİ ŞARTLARI

- TR
- Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
  - Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
  - Malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11. maddesinde yer alan;
    - Sözleşmeden dönme,
    - Satış bedelinden indirim isteme,
    - Ücretsiz onarılmasını isteme,
    - Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
  - Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemeksiin malin onarımını yapmak veya yaptmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
  - Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malin;
    - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
    - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
    - Tamirinin mümkün olmadığıın, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
  - Tüketicili malin bedel iadesini, ayip oranında bedel indirimini veya imkân varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebinin reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
  - Malin tamir süresi 20 iş gününe geçmez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinden, garanti süresi dışında ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı, malin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
  - Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
  - Tüketicili, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çökabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicili Hakem Heyetine veya Tüketicili Mahkemesine başvurabilir.
  - Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

### ÜRETİCİ FIRMANIN

|          |   |
|----------|---|
| ÜNVANI:  | EMAK S.P.A  |
| ADRESİ:  | Via E. Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) ITALYA |
| WEB:     | <a href="http://www.emak.it">www.emak.it</a>                    |
| TEL/FAX: | +390522951555   |
| E-mail:  | info@emak.it  |

### İTHALATÇI FIRMANIN

|                |   |
|----------------|---|
| ÜNVANI:        | SEMAK MAKİNA TİC. VE SAN. A.S.  |
| MERKEZ ADRESİ: | GEBZE GÜZELLER O.S.B. İNÖNÜ MAH. ASIK VEYSEL SOK. NO:2 GEBZE /KOCAELİ - TÜRKİYE |
| WEB:           | <a href="http://www.semak.com.tr">www.semak.com.tr</a>                          |
| E-mail:        | info@semak.com.tr   |

### SERVİS İSTASYONUNUN

| ÜNVANI                            | ADRESİ   | YETKİLİSİ   | TEL/FAX                          |
|-----------------------------------|--|-------------|----------------------------------|
| SEMAK MAKİNA<br>TİC. VE SAN. A.S. | GEBZE GÜZELLER ORGANİZЕ SANAYİ BÖLGESİ<br>İNÖNÜ MAH. ASIK VEYSEL SOK. NO:2 GEBZE<br>/KOCAELİ - TÜRKİYE | SELİM KELES | 0262 723 2900 /<br>0262 723 2929 |

|   |            |
|---|------------|
| <b>1 ÚVOD .....</b>   | <b>166</b> |
| 1.1 JAK ČÍST PŘÍRUČKU .....   | 166        |
| <b>2 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ (OBR. 1).....</b> | <b>167</b> |
| <b>3 SOUČÁSTI ELEKTRICKÉ STRUNOVÉ SEKAČKY (OBR. 2).....</b>           | <b>167</b> |
| <b>4 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.....</b>                                   | <b>168</b> |
| <b>5 BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÝ ODĚV .....</b>                             | <b>169</b> |
| <b>6 MONTÁŽ.....</b>  | <b>170</b> |
| 6.1 MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU 600 W .....                               | 170        |
| 6.2 MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU 850 W .....                               | 170        |
| 6.3 MONTÁŽ STRUNOVÉ HLAVY (OBR. 8).....                               | 170        |
| 6.4 MONTÁŽ RUKOJETI (OBR. 9) .....                                    | 170        |
| <b>7 UVEDENÍ DO PROVOZU.....</b>                                      | <b>170</b> |
| 7.1 PŘÍPRAVA K PRÁCI.....   | 170        |
| 7.1.1 POPRUHY (850 W) .....   | 170        |
| 7.1.2 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI .....                               | 171        |
| 7.2 UVEDENÍ DO PROVOZU .....  | 172        |
| <b>8 ZASTAVENÍ MOTORU.....</b>  | <b>172</b> |
| <b>9 POUŽÍVÁNÍ.....</b>   | <b>173</b> |
| 9.1 ZAKÁZANÉ POUŽÍVÁNÍ.....   | 173        |
| 9.2 ZÁSADY BEZPEČNOSTI NA PRACOVÍŠTI .....                            | 173        |
| 9.3 TECHNIKA PRÁCE .....  | 174        |
| <b>10 PŘEPRAVA .....</b>  | <b>176</b> |
| <b>11 ÚDRŽBA .....</b>  | <b>176</b> |
| 11.1 STRUNOVÁ ŽACÍ HLAVA .....  | 176        |
| 11.2 VÝMĚNA NYLONOVÉ STRUNY (TR 61E - 8061).....                      | 177        |
| 11.3 VÝMĚNA NYLONOVÉ STRUNY (TR 91E - 8091).....                      | 177        |
| 11.4 ELEKTRICKÝ MOTOR.....  | 177        |
| 11.5 MIMOŘÁDNÁ ÚDRŽBA .....   | 177        |
| <b>12 SKLADOVÁNÍ.....</b>   | <b>178</b> |
| <b>13 TECHNICKÉ ÚDAJE .....</b>                                       | <b>179</b> |
| <b>14 PROHLÁŠENÍ O SHODE .....</b>                                    | <b>180</b> |
| <b>15 TABULKA ÚDRŽBY .....</b>  | <b>181</b> |
| <b>16 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ .....</b>                                       | <b>181</b> |
| <b>17 ZÁRUČNÍ LIST .....</b>  | <b>183</b> |

# 1 ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek značky Emak.

Naše síť autorizovaných prodejců a dílen je vám plně k dispozici pro jakékoli potřeby.

## ⚠ POZOR

**Abyste stroj mohli správně používat a vyhnuli se nehodám, nezačínejte práci, než si přečtete pozorně tento návod k obsluze.**

## ⚠ POZOR

**Tento návod musí být k dispozici u stroje po celou dobu jeho životnosti.**

V tomto návodu najdete vysvětlení činnosti různých částí stroje a pokyny k provádění potřebných kontrol a údržby.

CZ

## POZNÁMKA

Ilustrace a specifikace uvedené v tomto návodu nejsou přísně závazné. Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn bez předchozího upozornění.

Obrázky jsou orientační. Skutečné komponenty se mohou lišit od těch zobrazených. V případě pochybností kontaktujte autorizované servisní středisko.

## 1.1 JAK ČÍST PŘÍRUČKU

Příručka je rozdělena do kapitol a odstavců. Každý odstavec je dílčí úrovní příslušné kapitoly. Odkazy na nadpisy nebo odstavce jsou označeny zkratkou kap. nebo odst., pak následuje příslušné číslo. Příklad: "kap. 2" nebo "odst. 2.1".

Kromě návodu k obsluze a údržbě obsahuje tato příručka i informace, které vyžadují zvláštní pozornost. Tyto informace jsou označeny následujícími symboly:

## ⚠ POZOR

**Pokud hrozí nebezpečí nehod, zranění osob, smrtelných zranění nebo vážných poškození věcí.**

## ⚠ OPATRNĚ

**Pokud hrozí nebezpečí poškození stroje nebo jednotlivých dílů.**

## POZNÁMKA

Poskytuje dodatečné informace k pokynům v předchozích bezpečnostních zprávách.

Obrázky v tomto návodu k obsluze jsou číslovány 1, 2, 3 atd. Součásti zobrazené na obrázcích jsou podle potřeby označeny písmeny nebo čísla. Odkaz na komponentu C na obrázku 2 je označen slovy: "Viz C, obr. 2" nebo jednoduše "(C, obr. 2)". Odkaz na komponentu 2 na obrázku 1 je označen slovy: "Viz 2, obr. 1" nebo jednoduše "(2, obr. 1)".

## 2 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ (OBR. 1)

1. Před prací se strojem si přečtěte návod k obsluze.
2. Noste ochrannou přilbu, brýle a sluchátka.
3. Pozor na vymrštěné předměty.
4. Ostatní osoby musí být ve vzdálenosti alespoň 15 m.
5. Tento symbol označuje upozornění a výstrahu.
6. Pokud je elektrický kabel poškozený nebo pořezaný, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
7. Elektrickou strunovou sekačku nevystavujte dešti ani vysoké vlhkosti.
8. Zařízení s dvojitou izolací.
9. Technické údaje.
10. Zaručená úroveň akustického výkonu.
11. Značka CE prokazující shodu s předpisy ES.
12. Typ stroje: **ELEKTRICKÁ STRUNOVÁ SEKAČKA**.
13. Sériové číslo.
14. Rok výroby.
15. Ve smyslu směrnic 2011/65/ES, a 2012/19/ES, které se týkají omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a likvidace odpadů. Symbol přeskrtnuté popelnice vyobrazené na stroji znamená, že se výrobek po ukončení svého užívání **musí** likvidovat odděleně od ostatního odpadu. Uživatel proto musí odevzdat stroj, jehož životnost skončila, do příslušného sběrného střediska určeného pro elektronický a elektrický odpad nebo ho v případě koupě **nového stroje stejného typu vrátit prodejci podle zásady výměny nového kusu za starý**. Vhodné třídění odpadu a následný odvoz použitých spotřebičů k recyklaci, úpravě a ekologické likvidaci přispívá k omezení možných negativních dopadů na životní prostředí a na zdraví lidí a přispívá k recyklaci materiálů, z nichž se spotřebič skládá. Likvidace výrobku uživatelem, která není v souladu s předpisy, má za následek uplatnění sankcí podle zákonů daného státu.

CZ

## 3 SOUČÁSTI ELEKTRICKÉ STRUNOVÉ SEKAČKY (OBR. 2)

- |                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Popruh ( <b>TR 91E - 8091</b> ) | 7. Bezpečnostní vypínač    |
| 2. Trubka hřídele                  | 8. Elektrická zástrčka     |
| 3. Strunová hlava                  | 9. Elektrický motor        |
| 4. Kryt hlavy                      | 10. Nůž na odřezání struny |
| 5. Uchycení popruhu                | 11. Přední rukojeť         |
| 6. Provozní spínač                 | 12. Zadní rukojeť          |

## 4 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

### POZOR

Při správném používání je stroj pohodlný a účinný pracovním nástrojem; ale při nesprávném a neopatrném užití může být nebezpečný. Chcete-li, aby vaše práce byla vždy příjemná a bezpečná, přísně dodržujte bezpečnostní předpisy uvedené zde a dále v příručce.

### POZOR

**Elektrický napájecí systém v jednotce vytváří elektromagnetické pole velmi slabé intenzity. Toto pole může rušit některé kardiostimulátory. Pro snížení nebezpečí vážných nebo smrtelných zranění by se osoby s kardiostimulátorem měly poradit se svým lékařem před začátkem používání stroje.**

CZ

### POZOR

**Národní zákonné úpravy mohou omezit používání stroje.**

1. Stroj používejte až po řádném seznámení s jeho obsluhou. Osoby bez zkušeností by si měly nacvičit používání nejdříve na poli.
2. Pečlivě si tento návod uschovějte a před každým použitím stroje si ho pročtěte.
3. Elektrickou strunovou sekačku smí používat pouze dospělé osoby v dobré fyzické kondici, které se seznámily s návodem k obsluze.

Nepoužívejte elektrickou strunovou sekačku ve stavu fyzické únavy nebo po požití alkoholu, drog či léků.

4. Elektrickou strunovou sekačku předávejte nebo půjčujte pouze zkušeným osobám, které jsou seznámeny s jejím chodem a správným používáním. Předejte i příručku s návodem k použití, kterou si obsluha musí přečíst ještě před začátkem práce.
5. Při práci noste vhodný oděv a bezpečnostní vybavení jako holínky, silné kalhoty, rukavice, ochranné brýle, chrániče sluchu a ochrannou helmu. Používejte přiléhavé, ale pohodlné oblečení (viz kapitola 5 BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÝ ODĚV).
6. Nedovolte jiným osobám, aby se během používání elektrické strunové sekačky zdržovaly v akčním rádiu 15 metrů.
7. Elektrická strunová sekačka se smí používat pouze se žacím příslušenstvím (nástroji), které vysloveně doporučuje výrobce (viz Tabulka 2 Doporučená žací zařízení). Před zasunutím síťové zástrčky provedte montáž žacího ústrojí.
8. Zkontrolujte, zda napětí a kmitočet elektrické sítě, uvedené na identifikačním štítku elektrické strunové sekačky odpovídají hodnotám sítě, ke které se připojuje (viz kapitolu 2 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ (OBR. 1)).

9. Nepoužívejte kabely, zástrčky nebo prodlužky, které jsou vadné nebo nevyhovují normě.
10. Používejte prodlužovací kabely z neoprénu, nebo v každém případě s dvojitou izolací s bezpečnostními zástrčkami určenými pro venkovní použití.
11. Pokud je kabel poškozený nebo pořezaný, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
12. Elektrický propojovací kabel musí být umístěn tak, aby nemohl být poškozen osobami ani vozidly, a nemohl tak nikoho zranit.

13. Dávejte pozor, aby byl kabel vždy mimo pracovní rozsah hlavy a nebyl napnutý. Nesečte v blízkosti jiných elektrických kabelů.
14. Před prováděním jakékoli údržby nebo přepravy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
15. Elektrickou strunovou sekačku nepoužívejte ve výbušném či hořlavém prostředí.
16. Elektrickou strunovou sekačku nepoužívejte bez krytu hlavy.
17. Elektrickou strunovou sekačku nevystavujte dešti ani vysoké vlhkosti.
18. Nespouštějte motor, pokud není rameno namontované.
19. Elektrickou strunovou sekačku nepoužívejte k sečení jiných materiálů než trávy.
20. S poškozenou, špatně opravenou, špatně smontovanou nebo nevhodně upravenou elektrickou strunovou sekačkou nepracujte. Neodstraňujte, nepoškozujte ani nevyřazujte z provozu žádné bezpečnostní zařízení.
21. Elektrickou strunovou sekačku kontrolujte každý den a ujistěte se, že všechna bezpečnostní i jiná zařízení jsou funkční.
22. Neprovádějte práce nebo opravy, které překračují rámec běžné údržby. Vyhledejte autorizovaný servis.
23. Na vývodový hřídel stroje se nesmí připojovat žádné zařízení, které nebylo dodáno přímo výrobcem.
24. Udržujte všechny štítky s výstražnými a bezpečnostními značkami v dobrém stavu. V případě poškození nebo zničení je včas vyměňte (viz kapitola 2 *VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ (OBR. 1)*).
25. Stroj nepoužívejte k jiným účelům, než je uvedeno v příručce (viz kapitolu 9 *POUŽÍVÁNÍ*).
26. Uvědomte si, že majitel nebo pracovník obsluhy je odpovědný za úrazy nebo nebezpečí, které se stanou třetím osobám nebo jejich majetku.
27. Pokud se rozhodnete elektrickou strunovou sekačku dále nepoužívat, nevyhazujte ji do svého okoli, ale odevzdajte ji svému prodejci, který se postará o správnou likvidaci.
28. O jakékoli další informace nebo přednostní zákrok vždy požádejte svého prodejce.
29. Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou poučeny o používání přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.

## 5 BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÝ ODĚV

### POZOR

Při práci s elektrickou strunovou sekačkou vždy nosete schválený bezpečnostní ochranný oděv. Použití ochranného oděvu neodstraní nebezpečí úrazu, ale v případě nehody sníží její následky. Při výběru vhodného oděvu si nechte poradit svým prodejcem.

Oděv musí být vhodný a pohodlný. Noste přiléhavý ochranný oděv. **Ideální je ochranná bunda a kalhoty.** Nenoste volné oblečení, šátky, kravaty či šperky, které by se mohly zachytit v podrostu. Máte-li dlouhé vlasy, stáhněte si je a chráňte (např. šátkem, baretem nebo čepicí atd.).

**Noste ochrannou obuv s protiskluzovou podrážkou a ocelovými špičkami.**

**Noste ochranné brýle nebo obličejové masky!**

**Noste ochranu proti hluku; např. sluchátka nebo špuntu do uší.** Používání pomůcek k ochraně sluchu vyžaduje větší pozornost a opatrnost, protože vnímání výstražných zvukových signálů (křik, zvukové výstrahy apod.) je omezeno.

**Noste rukavice, které co nejvíce pohlcují vibrace.**

## 6 MONTÁŽ

### 6.1 MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU 600 W

1. Kryt připevněte k trubce hřídele pomocí šroubů (C, Obr. 4) v poloze, která umožní bezpečnou práci.
2. Odstraňte zátku (A, Obr. 3).
3. Sestavu náboj-hlava-kryt vložte do trubky hřídele a utáhněte šroub (B, Obr. 4); při utahování šroubu držte sestavu náboje s krytem mírně zatlačenou ve směru označeném šípkou na Obr. 4.
4. Po montáži je tato sestava jako na Obr. 5.

### 6.2 MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU 850 W

Kryt připevněte k trubce hřídele pomocí šroubů (C, Obr. 6); kryt umístěte tak, aby po sestavení vypadal jako na Obr. 7.

### 6.3 MONTÁŽ STRUNOVÉ HLAVY (OBR. 8)

Do příslušného otvoru (L) zasuňte blokovací kolík (H) a hlavu (N) zašroubujte proti směru hodinových ručiček pouze silou ruky.

### 6.4 MONTÁŽ RUKOJETI (OBR. 9)

Rukojet nasadte na trubku hřídele a připevněte ji pomocí šroubů (A), podložek a matic. Polohu rukojeti lze nastavit podle potřeby uživatele.

## 7 UVEDENÍ DO PROVOZU

### 7.1 PŘÍPRAVA K PRÁCI

#### 7.1.1 Popruhy (850 W)

Správné nastavení délky ramenního popruhu umožní správné vyvážení strunové sekačky a její správnou výšku nad terénem (Obr. 10).

- Elektrickou strunovou sekačku zavěste na ramenní popruh (Obr. 11, Obr. 12, Obr. 13).
- Používejte ramenní popruh jednoduchého typu.
- K nastavení správné výšky elektrické strunové sekačky použijte přezku (A, Obr. 14).

## 7.1.2 Připojení k elektrické sítí

### **⚠️ POZOR**

Před zapojením zástrčky do zásuvky zkонтrolujte napětí a ujistěte se, že odpovídá údajům uvedeným v níže uvedené tabulce. Zkontrolujte, zda rozměry prodlužovacího kabelu odpovídají technickým podmínkám. V opačném případě by mohlo dojít ke snížení napětí a nenapravitelnému poškození motoru. Uzemnění není nutné, protože motor má dvojitou izolaci.

### **⚠️ OPATRNĚ**

Pro snížení rizika náhodného spuštění stroj nikdy neprepravujte se zástrčkou zapojenou do zásuvky a prstem na provozním spínači. Před zapojením zástrčky se ujistěte, že je spínač vypnutý.

### **⚠️ POZOR**

Elektrický kabel nepoužívejte nevhodným způsobem. Elektrický kabel se nesmí dostat do styku se zdroji tepla, olejem a ostrými hranami.

### **⚠️ POZOR**

**Tabulka 1 Doporučené délky a průřezy prodlužovacích kabelů (230 V)**

| Délka          | Minimální průřez vodiče |
|----------------|-------------------------|
| 0 ÷ 20 metrů   | 1 mm <sup>2</sup>       |
| 20 ÷ 50 metrů  | 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| 50 ÷ 100 metrů | 4 mm <sup>2</sup>       |

### **Požadované napětí elektrické sítě:**

**230 V** - S výkonem 10 A a ochrannou pojistikou 8 A se zpomaleným účinkem.

Napájecí kabely musí mít tyto vlastnosti:

- pokud mají pryžovou izolaci, ohebné kabely s pláštěm z tvrdé pryže v souladu s 60245 IEC 53
- pokud mají izolaci z PVC, ohebné kabely s pláštěm z PVC v souladu s 60227 IEC 53.

### **⚠️ OPATRNĚ**

Doporučujeme používat prodlužovací kabely z neoprénu, nebo v každém případě s dvojitou izolací s bezpečnostními zástrčkami určenými pro venkovní použití. Kabelové zástrčky a prodlužovací kabel často kontrolujte a zjistíte-li nějaké poškození, ihned je vyměňte. Připojovací zástrčku žádným způsobem neupravujte. Přívodní kabel smí vyměnit pouze oprávněný personál.

## 7.2 UVEDENÍ DO PROVOZU

### **⚠️ OPATRNĚ**

Před použitím přívodní kabel zavěste do příslušného očka (viz Obr. 17, Obr. 18).

### **⚠️ POZOR**

Než začnete s elektrickou strunovou sekačkou pracovat, pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny. Zástrčku zapojte do elektrické sítě.

Elektrickou strunovou sekačku připojte k elektrickému vedení chráněnému diferenciálním jističem s hodnotou 30 mA.

Elektrickou strunovou sekačku používejte pouze tehdy, když je pracovní prostor dobře osvětlený.

Elektrickou sekačku spusťte pouze tehdy, když máte ruce a nohy mimo oblast sečení.

### **⚠️ POZOR**

Elektrickou sekačku pevně uchopte oběma rukama (Obr. 15). Vždy stůjte tak, abyste měli tělo nalevo od trubky hřídele. Nikdy nedržte rukojeť zkříženýma rukama. Tyto pokyny platí i pro leváky. Zaujměte vhodnou polohu pro sečení.

Pro spuštění elektrické strunové sekačky použijte nejdříve bezpečnostní spínač (A, Obr. 16), pak provozní spínač (B).

### **⚠️ POZOR**

Stroj je vybaven tepelnou ochranou, která zasáhne automaticky a vypne elektrickou strunovou sekačku v případě značného přetížení elektrického motoru. Když tepelná ochrana zasáhne, lze motor spustit a pokračovat v práci teprve po několika minutách. Provozní spínač nedržte stisknutý: snížte tak riziko náhodného spuštění.

## 8 ZASTAVENÍ MOTORA

### **⚠️ POZOR**

Vystavení vibracím může způsobit poškození zdraví osob, které trpí problémy oběhového systému nebo nervovými problémy. Pokud se projeví fyzické symptomy, jako znecitlivění, snížení citlivosti, snížení normální síly nebo změny zabarvení pokožky, obraťte se na lékaře. Tyto symptomy se obvykle projeví na prstech, rukou nebo zápěstí.

### **Zastavení**

### **⚠️ POZOR**

Žací zařízení se ještě několik sekund otáčí i po uvolnění provozního spínače.



## POZOR

**Elektrickou strunovou sekačku nenechávejte připojenou k síti, když se nepoužívá.**  
**Elektrickou strunovou sekačku uchovávejte mimo dosah dětí.**

## 9 POUŽÍVÁNÍ

### 9.1 ZAKÁZANÉ POUŽÍVÁNÍ



## POZOR

**Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy. Elektrická strunová sekačka se smí používat pouze k sečení trávy nebo sekání malých keřů. Řezání jiných materiálů je zakázáno. Elektrickou strunovou sekačku nepoužívejte jako páku při zvedání, přemisťování nebo lámání předmětů, ani jako vzpěru. Na pohon elektrické strunové sekačky je zakázáno připojovat jiné náradí nebo nástavce, které nejsou povoleny výrobcem.**



## POZOR

**Před použitím zkontrolujte případná poškození a opotřebení původního a prodlužovacího kabelu. Pokud se kabel poškodí během používání, ihned jej odpojte od elektrické sítě. Kabelu se nedotýkejte před odpojením napájení. Stroj nepoužívejte, pokud je kabel poškozený nebo vykazuje stopy opotřebení.**



## OPATRNĚ

**Na stroje se zakřivenou převodovou hřidelí není možné montovat žádný typ kotouče, ale pouze strunové žací hlavy.**



## POZOR

**Nikdy nepoužívejte elektrickou strunovou sekačku s žacím ústrojím v poloze kolmo k terénu. Nikdy nepoužívejte elektrickou strunovou sekačku jako krvinořez.**



## POZOR

**Nesečte za deště nebo v mokrého či vlhkém prostředí (elektrický motor není chráněný proti vodě), při špatné viditelnosti nebo při velmi vysokých nebo nízkých teplotách.**

### 9.2 ZÁSADY BEZPEČNOSTI NA PRACOVÍŠTI

- Když zapínáte motor, nesmíte mít ruce ani nohy v blízkosti žacího ústrojí.
- Před začátkem práce zkontrolujte pracovní prostor a ujistěte se, že tam nejsou kameny, sklo, úlomky kovu, odpadky či jiné pevné předměty, které by mohly být během činnosti vymrštěny žacím ústrojím.
- Když stroj začne vibrovat nezvyklým způsobem, vždy jej ihned odpojte od přívodu elektrického proudu.

- **Nikdy se nepokoušejte spustit elektrickou strunovou sekačku jednou rukou. Ztráta kontroly nad elektrickou strunovou sekačkou by mohla způsobit vážná nebo smrtelná zranění.**
- Při práci vždy stůjte oběma nohami na pevné zemi, abyste neztratili rovnováhu.
- Neseče v blízkosti jiných elektrických kabelů.
- Neseče příliš blízko země, abyste se vyhnuli kamenům a jiným předmětům.
- Při sečení musí být dost světla a dostatečná viditelnost, abyste viděli jasné a zřetelně.
- **Je velmi nebezpečné stát při sečení na žebříku.**
- Po nasazení chrániče sluchu budete zvlášť opatrní, protože toto vybavení může snížit vaši schopnost zaslechnout zvuky signalizující nebezpečí (volání, signály, varování apod.).
- Velmi opatrně pracujte na svažitém nebo nesoudržném povrchu.



#### POZOR

**Nikdy nepoužívejte stroj k sečení kamenitých terénů. Odmrštěné úlomky mohou způsobit vážná nebo smrtelná zranění obsluze sekačky či jiným osobám v okolí. Dávejte pozor na odlétající předměty. Při práci si vždy chráňte zrak. Nikdy se nenaklánějte přes kryt žacího ústrojí. Kameny nebo zbytky rostlin by se mohly odrazit a vlétnout vám do očí a oslepit vás nebo vám způsobit vážné zranění. Nedovolte neoprávněným osobám, aby se přibližovaly na kratší než bezpečnou vzdálenost. Děti, zvířata, přihlížející a pomáhající osoby se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti minimálně 15 m. Pokud se někdo přiblíží, okamžitě jednotku zastavte. Nikdy neotáčejte jednotkou, aniž byste se nejprve přesvědčili, zda v pracovním prostoru nejsou lidé.**

### 9.3 TECHNIKA PRÁCE

#### Obecné pokyny k práci



#### POZOR

**V této části jsou popsány základní bezpečnostní předpisy pro používání jednotek k úklidu a sečení trávy. Pokud se dostanete do situace, ve které si nebudete jistí jak postupovat, obraťte se na odborníka. Obraťte se na svého prodejce nebo autorizovaný servis. Pokud daná práce přesahuje vaše možnosti, nezačínejte s ní.**

#### Základní bezpečnostní zásady

1. Sledujte prostor kolem sebe:
  - a ověrte si, že žádné osoby, zvířata ani předměty nebrání provozu jednotky
  - zajistěte, aby se lidé, zvířata apod. nedostali do kontaktu s žacím mechanismem nebo nemohli uvolnit předměty, které jím mohou být vymrštěny.



#### POZOR

**Stroj nepoužívejte, pokud nemáte možnost přivolat pomoc v případě nehody.**

2. Přesvědčte se, zda se můžete bezpečně pohybovat a stát na nohou. Zkontrolujte pracovní plochu, zda na ní nejsou možné překážky (kořeny, kameny, větve, příkopy apod.) pro případ,

že byste museli náhle přejít z místa na místo. Na svažujícím se pozemku pracujte velmi opatrně.

3. Před přechodem na jiné místo vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
4. Jednotky nikdy nepokládejte na zem, zatímco motor běží.
  - Vždy používejte správné vybavení.
  - Ujistěte se, že vybavení je správně namontované.
  - Pečlivě si práci naplánujte.

### **⚠ POZOR**

**Nesnažte se odstranit posekanou trávu, zatímco motor běží nebo je žací ústrojí v pohybu, aby se předešlo vážným zraněním. Zastavte motor i žací ústrojí a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, dříve než začnete odstraňovat zbytky, které se namotaly na žací hlavu, jinak hrozí nebezpečí poranění.**

## **Kontrola před spuštěním**

CZ

Zkontrolujte, zda nejsou žací hlava a kryt hlavy poškozené nebo popraskané. Vyměňte žací hlavu a kryt, pokud se zdají prasklé (Obr. 19).

Zkontrolujte, zda nůž na odřezání struny (A, Obr. 20), namontovaný na ochranném krytu, je ostrý.

### **⚠ POZOR**

**Nikdy nepoužívejte jednotku bez krytu nebo s poškozeným krytem. Jednotku nikdy nepoužívejte bez hnacího hřídele.**

## **Sečení trávy pomocí strunové hlavy**

### **⚠ POZOR**

**Nepoužívejte strunu delší, než je uvedený průměr sečení. U správně namontovaného krytu zkrátí zabudovaný nůž strunu automaticky na správnou délku. Používání příliš dlouhých strun může přetížit a poškodit motor.**

## **Dokončování**

- Žací hlavu držte skloněnou těsně nad terénem. Uvědomte si, že seče konec struny. Nechte strunu pracovat. Nikdy strunu netlačte do sečené oblasti (Obr. 21).
- Struna umožňuje snadné odstranění trávy a plevelů u stěn, kerů, stromů a záhonů, může však také naříznout kůru některých stromů a keřů a poškodit plotové sloupky.
- Riziko poškození dřevin snížíte tím, že zkrátíte strunu na 10-12 cm a snížíte otáčky stroje.

## **Čištění plochy**

- Čištěním se odstraňuje veškerá nežádoucí vegetace. Žací hlavu elektrické strunové sekačky držte těsně nad terénem ve skloněné poloze. Nechte, aby konec struny dopadal na zem kolem stromů, sloupů, soch a podobných předmětů (Obr. 22).



## OPATRNĚ

**Tato technika vede ke zvýšenému opotřebení struny.**

- Struna se při práci rychleji opotřebovává a musí se častěji vysouvat, pracujete-li mezi kameny, cihlami, betonem nebo kovovými ploty apod., než při práci mezi dřevinami a dřevěnými ploty.

### Sečení

- Elektrická strunová sekačka je ideální k sečení trávy v místech, kam se běžná sekačka nedostane. Při sečení udržujte strunu rovnoběžně s terénem. Netlačte žací hlavou proti zemi, aby nedošlo ke zničení trávníku a poškození jednotky (Obr. 23).
- Při běžném sečení dbejte na to, aby žací hlava nebyla stále v kontaktu se zemí. Tento stálý kontakt může poškodit žací hlavu a způsobit její nadměrné opotřebení.

CZ

### Zametání

Ventilační účinek rotující struny může být využit pro rychlý a snadný úklid. Strunu držte rovnoběžně nad zametenou zemí a provádějte střídavé pohyby tam a zpět (Obr. 24).

## 10 PŘEPRAVA



### POZOR

**Pro snížení rizika náhodného spuštění stroj nikdy nepřepravujte se zástrčkou zapojenou do zásuvky nebo s prstem na spínači pro zapnutí.**

## 11 ÚDRŽBA



### POZOR

**Před prováděním jakékoli údržby vytáhněte zástrčku ze zásuvky.**

### 11.1 STRUNOVÁ ŽACÍ HLAVA



### OPATRNĚ

**Používejte vždy průměr struny stejný jako u původní struny, aby nedocházelo k přetížení motoru (Obr. 25, Obr. 26).**

K prodloužení nylonové struny udeřte při práci žací hlavou o zem. Při každém úderu se vysune asi 2,5 cm struny (Obr. 27).



### POZOR

**Hlavou nesmíte udeřit o beton či dlažbu - mohlo by to být nebezpečné.**



## POZOR

**Pro snížení rizika vážných zranění nepoužívejte nikdy kabely či struny s kovovým jádrem či jiným materiélem místo žacích strun z nylonu.**

### 11.2 VÝMĚNA NYLONOVÉ STRUNY (TR 61E - 8061)

1. Odšroubujte knoflík (C, Obr. 28) a vyjměte cívku (D). Pro kompletní vyjmutí strunové hlavy odstraňte Seegrovu podložku (Obr. 29).
2. Strunu přehněte napůl a ponechte jeden konec delší asi o 10 cm. Strunu zaveděte do příslušné štěrbiny (B, Obr. 32) na cívce. Naviňte ve směru šípky.
3. Po navinutí strunu zastrčte do zárezů, jak je znázorněno na Obr. 34. Nasaděte pružinu. Strunu provlékněte přes očka (Obr. 35), vytáhněte ven a odjistěte. Strunovou hlavu zajistěte kolečkem.

### 11.3 VÝMĚNA NYLONOVÉ STRUNY (TR 91E - 8091)

CZ

1. Stiskněte jazýček (Obr. 30), odstraňte víko a vyjměte vnitřní cívku.
2. Strunu přehněte napůl a ponechte jeden konec delší asi o 14 cm. Strunu zasuňte do příslušného zárezu (B, Obr. 31) na cívce. Struny jednotlivě a stejnomořně naviňte ve směru šípky do jejich uložení, dávejte přitom pozor, aby se spolu nezapletly.
3. Po navinutí strunu zastrčte do štěrbin, jak je znázorněno na Obr. 33. Nasaděte pružinu. Strunu provlékněte přes očka (Obr. 36) a vytáhněte směrem ven. Strunovou hlavu zajistěte víkem.

### 11.4 ELEKTRICKÝ MOTOR

Pravidelně čistěte chladicí mřížky motoru stlačeným vzduchem (Obr. 37).



## POZOR

**Nepokoušejte se provádět neoprávněné opravy a neotvírejte kryt motoru.**

### 11.5 MIMOŘÁDNÁ ÚDRŽBA

Na konci sezóny, pokud se stroj používá intenzívě, nebo každé dva roky při běžném používání zajistěte obecnou kontrolu provedenou specializovaným technikem servisní sítě.



## POZOR

**Všechny činnosti při údržbě, které nejsou uvedeny v této příručce, smí provádět pouze autorizovaný servis. Aby byl zajištěn stálý a pravidelný provoz stroje, nezapomeňte, že veškeré nahrazované díly musí být nahrazeny výhradně ORIGINÁLNÍMI NÁHRADNÍMI DÍLY.**



## POZOR

**Případné neoprávněné úpravy a/nebo používání neoriginálních náhradních dílů mohouzpůsobit vážná či smrtelná zranění obsluhy nebo dalších osob.**

## **12 SKLADOVÁNÍ**

Pokud nebudete stroj po dlouhou dobu používat:

- Zkontrolujte, zda je zástrčka odpojená od napájecí sítě.
- Říděte se všemi dříve uvedenými předpisů o údržbě.
- Stroj skladujte na suchém místě, pokud možno ne přímo na zemi, a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů.
- Elektrickou strunovou sekačku uchovávejte mimo dosah dětí.

## 13 TECHNICKÉ ÚDAJE

|                              |    | <b>TR 61E - 8061</b> | <b>TR 91E - 8091</b> |  |
|------------------------------|----|----------------------|----------------------|--|
| Jednofázový elektrický motor |    | EMAK                 |                      |  |
| Napětí                       | V  | 230                  | 230                  |  |
| Příkon                       | A  | 3.0                  | 4.2                  |  |
| Kmitočet                     | Hz | 50                   | 50                   |  |
| Výkon                        | W  | 600                  | 850                  |  |
| Šířka sečení                 | cm | 35                   |                      |  |
| Hmotnost                     | kg | 3.7                  | 4.0                  |  |

**Tabulka 2 Doporučená žací zařízení**

| <b>Model</b> | <b>Žací zařízení</b>  | <b>Kryt</b>    |
|--------------|---|----------------|
| TR 61E       |  | P.N. 60022007R |
| 8061         |   | P.N. 60022007R |
| TR 91E       |  | P.N. 4198115CR |
| 8091         |   | P.N. 4198114CR |

### **⚠ POZOR**

**Nebezpečí zranění je větší v případě chybných žacích zařízení! Používejte pouze doporučená žací zařízení a kryty.**

|                                     |                        |  | <b>TR 61E - 8061</b>  | <b>TR 91E - 8091</b>  |
|-------------------------------------|------------------------|--|---|---|
|                                     |                        |  |  |  |
| Akustický tlak                      | <b>dB (A)</b>          | <b>L<sub>pA</sub></b><br>EN 50636-2-91 | <b>86.0</b>   | <b>87.0</b>   |
| Nepřesnost                          | <b>dB (A)</b>          |  | <b>2.0</b>  | <b>2.0</b>  |
| Měřená úroveň akustického výkonu    | <b>dB (A)</b>          | 2000/14/EC                             | <b>94.0</b>   | <b>95.0</b>   |
| Nepřesnost                          | <b>dB (A)</b>          |  | <b>1.0</b>  | <b>1.0</b>  |
| Zaručená hladina akustického výkonu | <b>dB (A)</b>          | <b>L<sub>WA</sub></b><br>2000/14/EC    | <b>96.0</b>   | <b>96.0</b>   |
| Úroveň vibrací                      | <b>m/s<sup>2</sup></b> | EN 50636-2-91                          | <b>5.4 (levý)</b><br><b>3.1 (pravý)</b>   | <b>6.4 (levý)</b><br><b>6.0 (pravý)</b>   |
| Nepřesnost                          | <b>m/s<sup>2</sup></b> | EN 12096                               | <b>2.0</b>  | <b>2.0</b>  |

## **14 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Níže podepsaný,

**EMAK S.p.A. via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE)  
ITALY**

prohlašuje na svou vlastní odpovědnost, že stroj:

1. Druh:

2. Značka: / typ:

**elektrická strunová sekačka**

**OLEO-MAC TR 61E - TR 91E**

3. Identifikační sériové číslo:

je v souladu s požadavky směrnic

je v souladu s následujícími  
harmonizovanými normami:

**EFCO 8061 - 8091**

**313 XXX 0001 - 313 XXX 9999 (TR 61E - 8061) -  
314 XXX 0001 - 314 XXX 9999 (TR 91E - 8091)**

**2006/42/ES - 2014/30/ES - 2011/65/ES - 2014/35/ES -  
2000/14/ES příloha I č° 33**

**EN 60335-1:2012+A14:2019 - EN 50636-2-91:2014 -  
EN 55014-1:2017 - EN 55014-2:1997+A2:2008 -  
EN 62233:2008 - EN 61000-3-2:2014 -  
EN 61000-3-3:2013+A1:2019**

**2000/14/ec Příloha VI postup 1**

**94.0 dB (TR 61E - 8061) - 95.0 dB (TR 91E - 8091)**

**96.0 dB (A)**

**Eurofins Product Testing Italy S.r.l. - via Cuorgnè, n.21  
10156 Torino (TO) - Italy n° 0477**

**35 cm**

**Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4**

**5.3.2022**

**Správní sídlo. - Technické vedení**



**Emak®**

Luigi Bartoli - C.E.O.

## 15 TABULKA ÚDRŽBY

|   |  | Před každým použitím | Každý měsíc | Při poškození nebo poruše | Podle potřeby | 6 měsíců nebo 50 hodin | 1 rok nebo 100 hodin |
|---|--|----------------------|-------------|---------------------------|---------------|------------------------|----------------------|
| Celá jednotka   | Kontrola (průsak, prasknutí, opotřebení) | X                    |             |                           |               |                        |                      |
|   | Vyčistěte po skončení denního provozu    | X                    |             |                           |               |                        |                      |
| Ovládací prvky (provozní spínač, bezpečnostní spínač) | Kontrola činnosti                        | X                    |             |                           |               |                        |                      |
| Žací příslušenství                                    | Zkontrolujte (poškození a opotřebení)    | X                    |             |                           |               |                        |                      |
| Kryt žacího agregátu                                  | Zkontrolujte (poškození a opotřebení)    | X                    |             |                           |               |                        |                      |
|   | Vyměnit                                  |                      |             | X                         | X             |                        |                      |
| Všechny přístupné šrouby a matice                     | Zkontrolovat                             | X                    |             |                           |               |                        |                      |
|   | Znovu utáhnout                           |                      | X           |                           |               |                        |                      |
| Štěrbiny v krytu motoru                               | Vyčistit                                 | X                    |             |                           |               |                        |                      |
| Napájecí kabel  | Kontroly: poškození a opotřebení         | X                    |             |                           |               |                        |                      |

## 16 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

### POZOR

**Než začnete provádět kontroly doporučené v dále uvedené tabulce, jednotku vždy vypněte a napájecí kabel odpojte od elektrické sítě, mimo případy, kdy se vyžaduje jednotka v činnosti.**

### POZOR

**Neprovádějte sami komplikovanější opravy, pokud vám chybí nutné vybavení nebo technické znalosti. V případě špatně provedené opravy dochází automaticky k zániku záruky a jakékoli odpovědnosti výrobce.**

Když byly zkontrolovány všechny možné příčiny a problém nebyl vyřešen, spojte se s autorizovaným servisním střediskem. Když zjistíte problém, který nebyl uveden v tabulce, spojte se s autorizovaným servisním střediskem.

CZ

| <b>PROBLÉM</b>  | <b>MOŽNÉ PŘÍČINY</b>                           | <b>ŘEŠENÍ</b>   |
|---|--|---|
| <b>Motor nestartuje nebo běží špatně (Ujistěte se, že je napájecí kabel připojený k síti)</b>   | Poškozený napájecí kabel                       | Výměna: obraťte se na autorizovaný servis   |
|   | Poškozený motor                                | Výměna: obraťte se na autorizovaný servis   |
|   | Kartáče opotřebené nebo poškozené              | Výměna: obraťte se na autorizovaný servis   |
| <b>Motor nedosahuje plné rychlosti.</b>   | Nesprávné napětí a kmitočet v síti             | Zkontrolujte vlastnosti elektrické sítě   |
|   | Nesprávná délka a průřez prodlužovacího kabelu | Doporučené délky prodlužovacích kabelů (230 V); viz tabulka v kapitole Uvedení do provozu ( <i>Doporučené délky a průřezy prodlužovacích kabelů (230 V)</i> ) |
| <b>Přílišné jiskření kartáčů</b>  | Kartáče opotřebené nebo poškozené              | Výměna: obraťte se na autorizovaný servis   |
| <b>Motor se spustí a pracuje, ale žací zařízení se netočí</b><br><br><b>⚠️ POZOR: Nikdy se nedotýkejte žacího zařízení, když je motor v činnosti.</b> | Poškozená spojka nebo hnací hřídel             | Pokud je to nutné, vyměňte; obraťte se na autorizovaný servis   |

## 17 ZÁRUČNÍ LIST

Tento stroj byl navržen a vyroben pomocí nejmodernějších výrobních technik. V případě soukromého použití nebo pro hobby poskytuje výrobce záruku na své výrobky v trvání 24 měsíců od data zakoupení. Servis v České republice a na Slovensku provádí firma MOUNTFIELD ve svých prodejnách, specializovaných servisních střediscích a přes své dealerky. V případě profesionálního používání je záruka omezena na 12 měsíců.

### Všeobecné záruční podmínky

1. Záruka platí ode dne zakoupení výrobku. Výrobní podnik zdarma vyměňuje prostřednictvím obchodní a servisní sítě vadné díly, jejichž vada byla způsobena materiálem, zpracováním nebo výrobou. Záruka nezbavuje kupujícího zákonných práv, které mu náležejí podle občanského zákoníku a které se vztahují na důsledky defektů nebo vad způsobených prodaným výrobkem.
2. Techničtí pracovníci provedou požadovaný zárok co nejdříve v rámci daných časových možností.
3. **Při žádosti o opravu v záruce je nutné předložit oprávněnému pracovníkovi dále uvedený a úplně vyplněný záruční list označitovaný prodejem spolu s nákupní fakturou nebo platným dokladem o zakoupení s datem nákupu.**
4. Záruka propadá v případě:
  - zjevného zanedbání údržby,
  - nevhodného používání výrobku nebo jeho poškození,
  - použití nevhodných maziv nebo paliv,
  - použití jiných než originálních náhradních dílů,
- zásahů prováděných neoprávněnými pracovníky.
5. Záruka se podle výrobce nevztahuje na materiály, které se opotřebují, a na části vystavené běžnému opotřebování.
6. Záruka se nevztahuje na zásahy týkající se modernizace a vylepšování výrobku.
7. Záruka se nevztahuje na seřizování a údržbové práce, i když jsou prováděné v době záruky.
8. Připadné škody způsobené při dopravě musí být ihned oznámeny dopravci, jinak záruka propadá.
9. Pro motory jiných značek (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, apod.), použité v našich výrobcích platí, záruka poskytnutá příslušným výrobci motoru.
10. Záruka se netýká případných škod, přímých či nepřímých, způsobených osobám nebo na věcech poruchou výrobku nebo vyplývajících z dlouhodobého nuceného odstavení tohoto výrobku.

MODEL \_\_\_\_\_

SERIOVÉ Č. \_\_\_\_\_

KUPUJÍCÍ \_\_\_\_\_

**Nezasílat! Přiložte pouze při případném vyzvání záruční služby.**

DATUM \_\_\_\_\_

PRODEJCE

CZ



|  |     |
|--|-----|
| 1 ÚVOD .....   | 185 |
| 1.1 AKO ČÍTAŤ TENTO NÁVOD .....                            | 185 |
| 2 POPIS SYMBOLOV A BEZPEČNOSTNÝCH UPOZORNENÍ (OBR. 1)..... | 186 |
| 3 KOMPONENTY ELEKTRICKEJ KOSAČKY (OBR. 2).....             | 186 |
| 4 BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY .....                              | 187 |
| 5 OCHRANNÝ BEZPEČNOSTNÝ ODEV .....                         | 189 |
| 6 MONTÁŽ.....  | 189 |
| 6.1 MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU 600 W .....                    | 189 |
| 6.2 MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU 850 W .....                    | 189 |
| 6.3 MONTÁŽ HLAVICE S NYLONOVÝMI STRUNAMI (OBR. 8).....     | 189 |
| 6.4 MONTÁŽ RUKOVÄTE (OBR. 9).....                          | 189 |
| 7 NAŠTARTOVANIE.....                                       | 190 |
| 7.1 PRÍPRAVNÉ PRÁCE.....                                   | 190 |
| 7.1.1 POPRUH (850 W) .....                                 | 190 |
| 7.1.2 PRIPOJENIE K SIETI .....                             | 190 |
| 7.2 NAŠTARTOVANIE .....                                    | 191 |
| 8 ZASTAVENIE MOTORA .....                                  | 192 |
| 9 POUŽITIE .....   | 192 |
| 9.1 ZAKÁZANÉ POUŽITIE .....                                | 192 |
| 9.2 OCHRANNÉ OPATRENIA V PRACOVNEJ OBLASTI .....           | 193 |
| 9.3 PRACOVNÉ TECHNIKY .....                                | 193 |
| 10 PREPRAVA .....  | 195 |
| 11 ÚDRŽBA .....  | 196 |
| 11.1 HLAVICA S NYLONOVÝMI STRUNAMI .....                   | 196 |
| 11.2 VÝMENA NYLONOVEJ STRUNY (TR 61E - 8061).....          | 196 |
| 11.3 VÝMENA NYLONOVEJ STRUNY (TR 91E - 8091).....          | 196 |
| 11.4 ELEKTRICKÝ MOTOR.....                                 | 196 |
| 11.5 MIMORIADNA ÚDRŽBA .....                               | 197 |
| 12 USKLADNENIE.....  | 197 |
| 13 TECHNICKÉ ÚDAJE .....                                   | 197 |
| 14 VYHLÁSENIE O ZHODE .....                                | 199 |
| 15 TABUĽKA ÚDRŽBY .....                                    | 200 |
| 16 ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV.....                            | 200 |
| 17 ZÁRUČNÝ LIST .....                                      | 202 |

# 1 ÚVOD

Ďakujeme vám, že ste si vybrali výrobok značky Emak.

Pokiaľ by ste mali akýkoľvek problém, pomôžu vám pracovníci našej siete predajcov a autorizovaných servisných stredísk.

## POZOR

**Aby ste strojové zariadenie používali správne a aby ste predišli nehodám, nezačínajte prácu bez toho, že by ste si veľmi pozorne prečítali návod na používanie.**

## POZOR

**Tento návod musí sprevádzať stroj po celú dobu jeho životnosti.**

V tomto návode nájdete vysvetlenia činnosti rôznych častí, ako aj pokyny pre nevyhnutné kontroly a údržbu.

SK

## POZNÁMKA

Popisy a ilustrácie uvedené v tomto návode nie sú prísné záväzné. Výrobca si vyhradzuje právo na vykonávanie zmien v tomto návode bez predchádzajúceho upozornenia.

Obrázky sú orientačné. Skutočné diely sa môžu lísiť od dielov tu uvedených. Pokiaľ by ste mali nejaké pochybnosti, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

## 1.1 AKO ČÍTAŤ TENTO NÁVOD

Návod je rozdelený do kapitol a odsekov. Texty jednotlivých kapitol sú členené na odseky. Referenčné odkazy na názvy kapitol alebo odsekov sú označené skratkou kap. alebo ods., za ktorými nasleduje príslušné číselné označenie. Napríklad: „kap. 2“ alebo „ods. 2.1“.

Okrem pokynov na obsluhu obsahuje tento návod informácie, ktoré si vyžadujú mimoriadnu pozornosť. Tieto informácie sú označené symbolmi popísanými v nasledujúcom texte:

## POZOR

**V prípade nebezpečenstva úrazov alebo vážnych poranení osôb alebo vážneho poškodenia majetku.**

## OPATRNE

**V prípade nebezpečenstva poškodenia stroja alebo jednotlivých častí strojového zariadenia.**

## POZNÁMKA

Poskytuje dodatočné informácie pre lepšie pochopenie vyššie uvedených bezpečnostných upozornení.

Obrázky v tomto návode na používanie sú očíslované 1, 2, 3 atď. Časti uvedené na obrázkoch sú podľa potreby označené písmenami alebo číslami. Odkaz na časť C na obrázku 2 má

nasledovnú formu: „Pozri C, obr. 2“ alebo jednoducho „(C, obr. 2)“. Odkaz na časť 2 na obrázku 1 má nasledovnú formu: „Pozri 2, obr. 1“ alebo jednoducho „(2, obr. 1)“.

## 2 POPIS SYMBOLOV A BEZPEČNOSTNÝCH UPOZORNENÍ (OBR. 1)

1. Pred prácou s týmto strojom si prečítajte návod na použitie a údržbu.
2. Používajte ochrannú prilbu, okuliare a slúchadlá.
3. Dávajte pozor na odlietavajúce predmety.
4. Nedovolte, aby sa osoby priblížili na menej ako 15 m.
5. Tento symbol označuje výstražné upozornenia Pozor a Upozornenie.
6. Ak je elektrický kábel poškodený alebo prerezaný, okamžite vytiahnite zástrčku z el. siete.
7. Nevystavujte elektrickú kosačku dažďu ani ju nenechávajte v mimoriadne vlhkom prostredí.
8. Toto zariadenie je opatrené dvojitou izoláciou.
9. Technické údaje.
10. Zaručená úroveň akustického výkonu.
11. Značka zhody CE.
12. Typ stroja: **ELEKTRICKÁ KOSAČKA**.
13. Sériové číslo.
14. Rok výroby.
15. V zmysle smerníc 2011/65/ES a 2012/19/ES týkajúcich sa znižovania používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ako aj ich likvidácie. Symbol preškrtnutej zbernej nádoby na zariadení znamená, že so zariadením sa **nesmie** zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Používateľ ho po uplynutí životnosti musí odovzdať v zberni elektrického a elektronického odpadu alebo v predajni, pri kúpe **nového podobného zariadenia, v pomere jeden starý výrobok za jeden nový**. Primeraným triedením odpadu a odovzdáním zariadenia do zberne, kde sa s ním bude zaobchádzať za dodržiavania primeraných postupov sa predchádza negatívному dopadu na životné prostredie a zdravie ľudí a napomáha sa recyklácií materiálov zo zariadenia. Pri vyhodení zariadenia voľne do prírody používateľovi hrozí pokuta v súlade s vnútrostátnymi zákonmi.

## 3 KOMPONENTY ELEKTRICKEJ KOSAČKY (OBR. 2)

- |                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Popruh ( <b>TR 91E - 8091</b> ) | 7. Bezpečnostný vypínač |
| 2. Trubica hriadeľa                | 8. Elektrická zástrčka  |
| 3. Nylonová hlavica                | 9. Elektrický motor     |
| 4. Ochranný kryt hlavice           | 10. Čepel' na strunu    |
| 5. Pripojenie popruhu cez rameno   | 11. Predné držadlo      |
| 6. Vypínač chodu                   | 12. Zadné držadlo       |

## 4 BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

### **⚠ POZOR**

Toto zariadenie je pri správnom používaní rýchlym, pohodlným a účinným pracovným nástrojom. Ak sa však používa nesprávne alebo v prípade nedodržiavania ochranných opatrení, mohlo by sa stať nebezpečným. Aby bola vaša práca vždy príjemná a bezpečná, dodržiavajte prísne bezpečnostné pravidlá, ktoré sú uvedené v tomto návode na použitie.

### **⚠ POZOR**

Napájací systém jednotky produkuje elektromagnetické pole s veľmi nízkou intenzitou. Toto pole môže rušiť činnosť niektorých stimulátorov srdca. Na zníženie rizika vážnych alebo smrteľných poranení, by sa osoby so stimulátorom mali poradiť so svojím lekárom a s výrobcom stimulátora ešte pred používaním tohto stroja.

SK

### **⚠ POZOR**

**Vnútrosťatne predpisy môžu obmedzovať používanie strojového zariadenia.**

1. Stroj nepoužívajte, kým sa podrobne neoboznámite s jeho obsluhou. Začiatočníci by si mali pred prácou obsluhu stroja vyskúšať.
  2. Tento návod starostlivo uschovajte a pred každým použitím stroja ho konzultujte.
  3. Elektrickú kosačku smú používať iba dospelé osoby, v dobrom fyzickom stave, ktoré sú oboznámené s jej obsluhou.
- Nepoužívajte elektrickú kosačku, keď ste unavení alebo pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo liekov.
4. Odovzdajte alebo požičajte elektrickú kosačku výhradne osobám, ktoré majú skúsenosti s jej obsluhou a vedia ju používať správnym spôsobom. Stroj odovzdajte ďalším používateľom spolu s návodom na používanie, aby si ho mohli pred použitím prečítať.
  5. Noste vhodný odev a ochranné prostriedky, ako čižmy, hrubé nohavice, rukavice, ochranné okuliare, slúchadlá a protiúrazovú prilbu. Noste priliehavé, ale pohodlné oblečenie (pozri kapitolu 5 OCHRANNÝ BEZPEČNOSTNÝ ODEV).
  6. Nedovoľte iným osobám, aby sa zdržiavalí v okruhu 15 metrov počas používania elektrickej kosačky.
  7. Elektrická kosačka musí byť vybavená rezacím mechanizmom (doplňky), ktorý je špeciálne odporúčaný výrobcom (pozri Table 2 *Odporučané rezné nástroje*). Rezací mechanizmus namontujte ešte pred zapojením zástrčky do zásuvky elektrickej siete.
  8. Skontrolujte, či napätie a kmitočet uvedené na výrobnom štítku elektrickej kosačky zodpovedajú údajom elektrickej napájacej siete (pozri kapitolu 2 POPIS SYMOLOV A BEZPEČNOSTNÝCH UPOZORNENÍ (OBR. 1)).
  9. Nepoužívajte káble, zástrčky alebo predlžovacie káble, ktoré sú poškodené a/alebo nevyhovujú platným normám.
  10. Používajte neoprénové predlžovacie káble alebo káble s dvojitou izoláciou s bezpečnostnými zástrčkami, určenými na vonkajšie použitie.
  11. Ak je kábel poškodený alebo rozrezaný, okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky.

- SK**
12. Kábel elektrického spojenia musí byť pripojený takým spôsobom, aby ho osoby ani vozidlá nemohli poškodiť a vystaviť tým vás alebo seba nebezpečenstvu.
  13. Počas práce kontrolujte, aby sa kábel nedostal do kontaktu s vyžínacou hlavou a nedochádzalo k jeho napínaniu. Nekoste v blízkosti iných elektrických káblov.
  14. Pred vykonávaním akéhokoľvek úkonu údržby či prepravy vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
  15. Nepoužívajte elektrickú kosačku vo výbušnom alebo horľavom prostredí.
  16. Nepoužívajte elektrickú kosačku bez ochranného krytu hlavice.
  17. Nevystavujte elektrickú kosačku dažďu ani ju nenechávajte v mimoriadne vlhkom prostredí.
  18. Motor neštartujte, ak nie je namontované rameno.
  19. Nepoužívajte elektrickú kosačku na kosenie iných materiálov ako tráva.
  20. Nepracujte s elektrickou kosačkou, ak je poškodená, nesprávne opravená, nesprávne namontovaná alebo svojvoľne modifikovaná. Neodstraňujte, nepoškodzujte ani nevyradujte žiadne bezpečnostné zariadenie.
  21. Elektrickú kosačku každodenne kontrolujte, či všetky jej diely bezpečnostné alebo iné, fungujú správne.
  22. Nevykonávajte zásahy alebo opravy, ktoré nie sú súčasťou bežnej údržby. Obráťte sa na autorizované servisy.
  23. Je zakázané zapájať k motoru kosačky nástroje alebo mechanizmy, ktoré nie sú odporučené výrobcom.
  24. Všetky štítky a nálepky s výstražnou signalizačiou udržiavajte v dokonalom stave. V prípade poškodenia alebo opotrebovania ich treba včas vymeniť (pozri kapitolu 2 *POPIS SYMOLOV A BEZPEČNOSTNÝCH UPOZORNENÍ (OBR. 1)*).
  25. Stroj nepoužívajte na iné účely ako sú uvedené v návode (pozri kapitolu 9 *POUŽITIE*).
  26. Nezabudnite, že majiteľ alebo obsluhujúci pracovník nesú zodpovednosť za úrazy alebo riziká pre iné osoby, ako aj za ich majetok.
  27. Keď už elektrickú kosačku nemožno používať, nevyhadzujte ju voľne, ale zlikvidujte ju v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia a nakladanie s odpadmi. Vyhľadajte vášho miestneho predajcu, ktorý zabezpečí jej správnu likvidáciu.
  28. V prípade potreby akéhokoľvek ďalšieho objasnenia alebo zásahu sa vždy sa obráťte na vášho predajcu.
  29. Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami, ani osoby, ktoré nemajú skúsenosti a poznatky o používaní tohto zariadenia, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o jeho použití osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti budú musieť byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

## 5 OCHRANNÝ BEZPEČNOSTNÝ ODEV

### **⚠ POZOR**

**Pri práci s elektrickou kosačkou vždy používajte homologovaný bezpečnostný ochranný odev. Použitím ochranného odevu sa neodstráni nebezpečenstvo úrazu, ale v prípade nehody zníži jeho dôsledky. Pri výbere vhodného odevu si nechajte poradiť svojím predajcom.**

Odev musí byť vhodný pre prácu a pohodlný. Noste priliehavý odev, ktorý vás primerane ochráni. **Ideálnym pracovným odevom je bunda a pracovné nohavice na traky.** Nenoste odev, šály, kravaty, ani iné predmety, ktoré by sa mohli zachytiť v kríkoch. Ak máte dlhé vlasy, upnite si ich a zakryte ich (napr. šatkou, baretou alebo prilbou, a pod.).

**Noste ochranné topánky vybavené protišmykovou podrážkou a ocelovými špičkami.**

**Noste ochranné okuliare alebo štít na ochranu tváre.**

**Používajte ochranné prostriedky sluchu, napríklad slúchadlá na zníženie hluku alebo zátoky do uší.** Používanie ochranných prostriedkov sluchu vyžaduje vyššiu pozornosť a opatrnosť, pretože vnímanie zvukových signálov nebezpečenstva (varovanie, alarm a pod.) bude znížené.

**Noste rukavice, ktoré maximálne pohlcujú vibrácie.**

## 6 MONTÁŽ

### 6.1 MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU 600 W

1. Pripevnite kryt k rúrke hriadeľa pomocou skrutiek (C, Obr. 4), v polohe, ktorá umožní bezpečnú prácu.
2. Odstráňte viečko (A, Obr. 3).
3. Vsuňte jednotku náboj-hlavica-ochranný kryt do rúrky prevodového hriadeľa a utiahnite skrutku (B, Obr. 4). Počas utáhovania skrutky držte jednotku náboj-ochranný kryt miernie zatlačenú v smere šípky na Obr. 4.
4. Po montáži bude jednotka vyzerať ako na Obr. 5.

### 6.2 MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU 850 W

Pripevnite kryt k rúrke hriadeľa pomocou skrutiek (C, Obr. 6). Nasadte ochranný kryt tak, aby po zmontovaní vyzeral ako je znázornené na Obr. 7.

### 6.3 MONTÁŽ HLAVICE S NYLONOVÝMI STRUNAMI (OBR. 8)

Vsuňte čap hlavice (H) do príslušného otvoru (L) a dotiahnite hlavicu (N) rukou proti smeru hodinových ručičiek.

### 6.4 MONTÁŽ RUKOVÄTE (OBR. 9)

Nasadte rukoväť na hriadeľ a upevnite ju skrutkami (A), podložkami a maticami. Poloha rukoväte sa dá upraviť v závislosti od potrieb obsluhujúceho pracovníka.

## 7 NAŠTARTOVANIE

### 7.1 PRÍPRAVNÉ PRÁCE

#### 7.1.1 Popruh (850 W)

Správne nastavenie popruhu umožní náležité vyváženie elektrickej kosačky a vhodnú vzdialenosť od zeme (Obr. 10).

- Pripevnite elektrickú kosačku k popruhu (Obr. 11, Obr. 12, Obr. 13).
- Používajte jednoduchý popruh.
- Nastavte pracku (A, Obr. 14) tak, aby sa dosiahla správna výška elektrickej kosačky.

#### 7.1.2 Pripojenie k sieti

##### POZOR

Pred pripojením zástrčky do zásuvky sa presvedčte, že napätie siete zodpovedá hodnotám uvedeným v tabuľke nižšie. Tiež sa presvedčte, či rozmery použitého predlžovacieho kábla zodpovedajú špecifikovaným údajom. V opačnom prípade môže dôjsť k poklesu napäťia a následnému neodstraniteľnému poškodeniu motoru. Motor je chránený dvojitou izoláciou a preto nie je nutné ďalšie uzemnenie.

##### OPATRNE

Aby ste znížili riziko náhodného spustenia do chodu, stroj nikdy neprenášajte, ak ostala zástrčka vsunutá v zásuvke elektrickej siete ani nedržte prst na vypínači. Pred vsnutím zástrčky do zásuvky elektrickej siete sa uistite, že vypínač je vypnutý.

##### POZOR

Nepoužívajte elektrický napájací kábel nesprávnym spôsobom. Prívodný elektrický kábel udržiavajte mimo tepelných zdrojov, oleja a rezných hrán.

##### POZOR

**Table 1 Odporučané dĺžky a prierezy predlžovacích kálov (230 V)**

| Dĺžka           | Minimálny prierez vodiča |
|-----------------|--------------------------|
| 0 ÷ 20 metrov   | 1 mm <sup>2</sup>        |
| 20 ÷ 50 metrov  | 1,5 mm <sup>2</sup>      |
| 50 ÷ 100 metrov | 4 mm <sup>2</sup>        |

#### Požadované napätie siete:

**230 V** - So zaťažením 10 A a isteným ističom 8 A.

Prívodné elektrické káble musia mať nasledujúce charakteristiky:

- ak sú s gumovou izoláciou, musia to byť ohybné káble s povlakom z tvrdej gumeny typu, ktorý vyhovuje požiadavkám normy 60245 IEC 53

- ak sú vybavené izoláciou z polyvinylchloridu, musia to byť ohybné káble s povlakom z polyvinylchloridu typu, ktorý vyhovuje požiadavkám normy 60227 IEC 53.

### OPATRNE

**Odporúčame používať neoprénové predĺžovacie káble alebo káble s dvojitou izoláciou s bezpečnostnými zástrčkami, určenými na vonkajšie použitie. Predĺžovacie a prívodné káble a zástrčky pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia ich vymenite. Žiadnym spôsobom neupravujte zástrčku. Prívodný elektrický kábel smie vymeniť iba pracovník autorizovaného servisu.**

## 7.2 NAŠTARTOVANIE

### OPATRNE

**Pred použitím upevnite prívodný elektrický kábel do príslušného očka (pozri Obr. 17, Obr. 18).**

### POZOR

**Pred používaním elektrickej kosačky si pozorne prečítajte bezpečnostné predpisy. Zapojte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.**

**Zapojte elektrickú kosačku do vedenia elektrickej siete chráneného diferenciálnym spínačom s hodnotou 30 mA.**

**Používajte elektrickú kosačku, iba ak je pracovná plocha dobre osvetlená.**

**Zapnite elektrickú kosačku, iba ak máte ruky a nohy daleko od rezacieho mechanizmu.**

### POZOR

**Držte elektrickú kosačku dobre a pevne oboma rukami (Obr. 15). Vždy stojte tak, aby bolo vaše telo vľavo od stroja. Nikdy stroj nedržte prekríženými rukami. Tieto pokyny musia dodržiavať aj ľaváci. Udržiavajte správny pracovný postoj.**

Zapnite bezpečnostný spínač (A, Obr. 16), potom vypínač chodu (B), tým uvediete elektrickú kosačku správne do chodu.

### POZOR

**Stroj je vybavený tepelnou poistkou, ktorá zasiahne automaticky zastavením elektrickej kosačky za podmienok preťaženia elektrického motoru. Po zásahu tepelnej poistky budete musieť počkať pár minút, až potom sa motor bude dať opäť spustiť a budete môcť pokračovať v práci. Nedržte vypínač stlačený: aby ste predišli riziku náhodného spustenia.**

## 8 ZASTAVENIE MOTORA

### POZOR

Vystavenie sa vibráciám môže spôsobiť poranenia osôb, ktoré trpia problémami s obehom krvi alebo majú problémy nervového pôvodu. Ak spozorujete príznaky ako stípnutie, strata citlivosti, zníženie normálnej sily alebo zmeny farby pokožky, obráťte sa na svojho lekára. Tieto príznaky sa zvyčajne prejavujú na prstoch, rukách alebo zápästiach.

### Zastavenie

### POZOR

Rezný nástroj sa točí ešte niekoľko sekúnd po uvoľnení vypínača chodu.

### POZOR

Ak elektrickú kosačku nepoužívate, odpojte ju od el. siete.

Elektrickú kosačku skladujte mimo dosahu detí.

## 9 POUŽITIE

### 9.1 ZAKÁZANÉ POUŽITIE

### POZOR

Vždy dodržiavajte bezpečnostné predpisy. Elektrická kosačka sa smie používať iba na kosenie trávy a malých tenkých kríčkov. Je zakázané kosiť iné druhy materiálu. Nikdy nepoužívajte elektrickú kosačku ako páku na zdvíhanie, premiestňovanie alebo sekanie akýchkoľvek predmetov, ani ju neprieprevádzajte na držiaky. Je zakázané zapájať k motoru elektrickej kosačky nástroje alebo mechanizmy, ktoré nie sú odporučené výrobcom.

### POZOR

Pred použitím skontrolujte, či na prívodnom napájacom a predĺžovacom káble nevidno znaky poškodenia alebo opotrebovania. Ak sa počas používania poškodi kábel, okamžite ho odpojte od elektrického napájania. Kábla sa nedotýkajte skôr, ako ho odpojíte od napájacej siete. Stroj nepoužívajte, ak je prívodný elektrický kábel poškodený alebo sú na ňom znaky opotrebovania.

### OPATRNE

Na stroje so zakriveným hriadeľom nie je možné namontovať žiadny druh kotúča, iba hlavice s nylonovými strunami.

### POZOR

Elektrickú kosačku nikdy nepoužívajte zdvihnutú od zeme ani ju nepoužívajte v polohe kolmej na terén. Elektrickú kosačku nikdy nepoužívajte ako krovinorez.



## POZOR

**Nepracujte v daždi alebo vo veľmi mokrých alebo vlhkých priestoroch (elektrický motor nie je vybavený vodotesnou ochranou), pri zlej viditeľnosti, pri veľmi nízkych alebo naopak veľmi vysokých teplotách.**

## 9.2 OCHRANNÉ OPATRENIA V PRACOVNEJ OBLASTI

- Ruky a nohy držte po zapnutí motora ďaleko od rezacieho mechanizmu.
- Predtým, ako začnete pracovať, skontrolujte pracovnú plochu, aby ste si overili, že na nej nie sú kamene, sklo, kusy kovu, odpadky ani iné predmety, ktoré by sa pri kosení mohli vymrštiť a niekoho poraníť.
- Ak stroj začne mimoriadne vibrovať, odpojte ho od elektrického napájania.
- **Nikdy sa nesnažte ovládať elektrickú kosačku iba jednou rukou. Strata kontroly nad elektrickou kosačkou by mohla spôsobiť vázne alebo aj smrteľné poranenia.**
- Vždy pracujte tak, že budete pevne stáť oboma nohami na pevnom podklade, aby ste predišli strate rovnováhy.
- Nekoste v blízkosti iných elektrických káblov.
- Nekoste príliš nízko nad zemou, aby nedošlo ku kontaktu s kameňmi alebo inými predmetmi.
- Pracujte iba ak vám viditeľnosť a svetlo dovolia jasne vidieť.
- **Nepracujte s kosačkou, ak stojíte na rebríku, je to mimoriadne nebezpečné.**
- Dávajte mimoriadny pozor a budte ostražití, ak nosíte ochranné prostriedky sluchu, pretože sa tým môže znížiť schopnosť počuť výstražné zvuky (volanie, signály, upozornenia a pod.).
- Dávajte mimoriadny pozor pri práci na svahoch a na nerovnom povrchu.

SK



## POZOR

**Stroj nikdy nepoužívajte na kosenie terénu, na ktorom sú kamene. Odhodené skalky by mohli spôsobiť vázne alebo smrteľné poranenie obsluhujúceho pracovníka alebo iných osôb. Dávajte pozor na odhodené predmety. Vždy nosťte ochranné prostriedky očí. Nikdy sa nenahýajte nad ochranný kryt rezného mechanizmu. Kamene, odpadky a pod. by mohli byť odhodené smerom k očiam a mohli by spôsobiť slepotu alebo vázne poranenie. Neautorizované osoby musia zostať v bezpečnej vzdialosti. Deti, zvieratá, okolostojaci a pomocníci by mali zostať vo vzdialosti aspoň 15 m. Ak sa niekto priblíží, stroj okamžite zastavte. Neuvádzajte jednotku do chodu, ak sa v pracovnej oblasti nachádzajú osoby.**

## 9.3 PRACOVNÉ TECHNIKY

### Všeobecné pokyny pri práci



## POZOR

**V tejto časti sú popísané základné bezpečnostné predpisy týkajúce sa používania stroja na kosenie a vyzínanie trávy. Ak sa dostanete do situácie, v ktorej budete mať pochybnosti ako pokračovať, poradte sa s odborníkom. Zavolajte predajcu alebo servisné stredisko. Nerobte nič, čo presahuje vaše schopnosti.**

## **Základné bezpečnostné predpisy**

1. Rozhliadnite sa okolo seba:
  - Zabezpečte, aby žiadne osoby, zvieratá a iné veci nemohli ovplyvniť kontrolu nad strojom.
  - Zabezpečte, aby sa osoby, zvieratá atď. nemohli dostať do kontaktu s rezným mechanizmom, ani s predmetmi, ktoré by mohli byť odhodené týmto zariadením.

### **⚠ POZOR**

**Nepoužívajte stroj, pokiaľ nemáte možnosť požiadať o pomoc v prípade nehody.**

2. Skontrolujte, či sa môžete bezpečne pohybovať a stáť. Skontrolujte pracovnú oblasť, či v nej nie sú potenciálne prekážky (korene, skaly, konáre, úvaly a pod.) pre prípad, že by ste sa museli rýchlo presunúť. Pri práci na prudkom svahu dávajte veľký pozor.
3. Pred premiestnením sa na iné pracovné miesto vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
4. Stroj nikdy nekladte na zem, kým je motor v chode.
  - Vždy používajte vhodné vybavenie.
  - Uistite sa, že ochranné prvky sú namontované správnym spôsobom.
  - Starostlivo si zorganizujte prácu.

### **⚠ POZOR**

**Nesnažte sa odstrániť pokosený materiál, pokiaľ je motor v činnosti alebo pokiaľ sa pohybuje rezací mechanizmus, predídete tým vážnym úrazom. Zastavte motor a rezací mechanizmus, až potom odstráňte materiál, ktorý sa obtočil okolo hlavice, inak hrozí nebezpečenstvo poranenia.**

## **Kontroly pred štartovaním**

Skontrolujte, či kosacia hlavica a kryt nie sú poškodené alebo prasknuté. Prasknutú kosaciu hlavicu a kryt vždy vymeňte (Obr. 19).

Skontrolujte, či je zrezávacia čepeľ na strunu (A, Obr. 20), namontovaná na ochranný kryt, nabrusená.

### **⚠ POZOR**

**Jednotku nikdy nepoužívajte bez ochranného krytu ani s poškodeným ochranným krytom. Nikdy nepoužívajte stroj bez prevodového hriadeľa.**

## **Kosenie trávy kosacou hlavicou**

### **⚠ POZOR**

**Nikdy nepracujte s dlhšou strunou ako je stanovený priemer. Ak je správne namontovaný ochranný kryt, zabudovaný rezák automaticky upraví vlákno na správnu dĺžku. Použitie nadmerne dlhých strún môže preťažiť a poškodiť motor.**

## Kosenie

- Držte hlavicu tesne nad zemou, v naklonenej polohe. Uvedomte si, že pracuje len koniec struny. Nechajte strunu pracovať vlastným tempom. Strunu nikdy netlačte na terén plochy, ktorú chcete kosiť (Obr. 21).
- Struna ľahko odstráni trávu a buriny v okolí múrov, plotov, stromov a obrubníkov, ale môže aj poškodiť citlivú kôru stromov a kríkov a poškodiť základy plotov.
- Znížte riziko poškodenia rastlín skrátením vlákna na 10-12 cm a znížením rýchlosťi otáčok motora.

## Čistenie

- Technika čistenia odstraňuje neželanú vegetáciu. Hlavicu kosačky držte tesne nad terénom a mierne ju nakloňte. Nechajte koniec struny, aby sa dotýkal terénu, keď sa pracuje v blízkosti stromov, stĺpov, sôch a pod. (Obr. 22).



### OPATRNE

**Táto technika zvyšuje opotrebovanie a spotrebú struny.**

- Struna sa opotrebuje rýchlejšie a musíte ju vysúvať častejšie ak pracujete okolo skál, tehál, betónu, kovových plotov a pod., v porovnaní s prácou okolo stromov a drevencích plotov.

SK

## Kosenie

- Elektrická kosačka je ideálna na kosenie trávy na ľahko prístupných miestach, kam sa nedostanete s normálnou plochou kosačkou. Pri kosení udržiavajte strunu v rovnobežnej polohe k zemi. Vyhýbajte sa tlaku na kosaciu hlavicu, pretože by tým mohol zničiť trávnik a poškodiť kosiaci nástroj (Obr. 23).
- Nedovolte, aby bola hlavica pri bežnom kosení v nepretržitom kontakte so zemou. Takýto nepretržitý kontakt môže spôsobiť poškodenie a nadmerné opotrebovanie kosacej hlavice.

## Zametanie

Ventilátorový efekt rotujúcej struny môžete využiť na rýchle a ľahké vyčistenie plochy. Držte strunu rovnobežne nad plochou, ktorú chcete zametať, v paralelnej polohe a pohybujte strojom zo strany na stranu (Obr. 24).

## 10 PREPRAVA



### POZOR

**Aby ste znížili riziko náhodného spustenia do chodu, stroj nikdy neprenášajte, ak ostala zástrčka vsunutá v zásuvke elektrickej siete ani nedržte prst na vypínači.**

## 11 ÚDRŽBA

### **⚠ POZOR**

Pred vykonávaním akéhokoľvek údržbárskeho zásahu vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.

### 11.1 HLAVICA S NYLONOVÝMI STRUNAMI

#### **⚠ OPATRNE**

**Používajte vždy originálnu strunu rovnakého priemeru, aby ste predišli preťaženiu motoru (Obr. 25, Obr. 26).**

Pri práci predĺžte nylonovú strunu poklepaním hlavice o zem. Pri každom poklepaní sa struna predĺži o približne 2,5 cm (Obr. 27).

#### **⚠ POZOR**

**Nekleppte hlavicou o betón ani o dlažbu: môže to byť nebezpečné.**

#### **⚠ POZOR**

**Aby sa znížilo nebezpečenstvo vážneho poranenia, nikdy nepoužívajte struny ani vlákna s kovom vnútri, ani iný materiál namiesto nylonových strún.**

### 11.2 VÝMENA NYLONOVEJ STRUNY (TR 61E - 8061)

1. Odskrutkujte uzáver (C, Obr. 28) a odstráňte cievku (D). Na úplné odmontovanie hlavice odstráňte objímku (Obr. 29).
2. Strunu zložte na polovicu, pričom jeden koniec nechajte približne o 10 cm dlhší ako druhý. Vsuňte strunu do príslušného očka (B, Obr. 32) na cievke. Natočte v smere šípky.
3. Po natočení strunu ju upevnite v príslušných zárezoch, ako je zobrazené na Obr. 34. Namontujte pružinu. Prestrčte strunu cez očká (Obr. 35), zatiahnite ju smerom von a odblokujte. Hlaviciu upevnite uzáverom.

### 11.3 VÝMENA NYLONOVEJ STRUNY (TR 91E - 8091)

1. Stlačte západku (Obr. 30) a odstráňte uzáver a vnútornú cievku.
2. Strunu zložte na polovicu, pričom jeden koniec nechajte približne o 14 cm dlhší ako druhý. Vložte strunu do príslušného záreza (B, Obr. 31) na cievke. Natočte, v smere šípky, všetky struny v ich drážkach rovnakým spôsobom bez toho, aby ste ich prekrížili.
3. Po natočení strunu ju upevnite v príslušných štrbinách, ako je znárodené na Obr. 33. Namontujte pružinu. Prestrčte strunu cez očká (Obr. 36) a zatiahnite ju smerom von. Hlaviciu upevnite uzáverom.

### 11.4 ELEKTRICKÝ MOTOR

Pravidelne čistite vetracie otvory motora stlačeným vzduchom (Obr. 37).



## POZOR

Nepokúšajte sa o nepovolené opravy ani neotvárajte kryt motoru.

## 11.5 MIMORIADNA ÚDRŽBA

Po ukončení sezóny, po intenzívnom používaní alebo vždy po dvoch rokoch bežného používania zabezpečte generálnu kontrolu, ktorú musí vykonáť špecializovaný technik autorizovaného strediska.



## POZOR

**Všetky operácie údržby, ktoré nie sú uvedené v tomto návode, musia byť vykonané v autorizovanom servisnom stredisku. Aby bola zaručená nepretržitá a správna činnosť stroja, nezabudnite, že pri prípadnej výmene jeho dielov sa musia použiť výhradne ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY.**



## POZOR

**Prípadne neautorizované úpravy a/alebo použitie neoriginálnych náhradných dielov môžu spôsobiť vážne alebo aj smrtelhé zranenia pracovníkov alebo tretích osôb.**

SK

## 12 USKLADNENIE

Ak ostane stroj bez používania dlhú dobu:

- Skontrolujte, či je zástrčka odpojená od el. siete.
- Dodržiavajte všetky vyššie uvedené pravidlá údržby.
- Stroj uložte na suchom mieste, podľa možnosti nie v priamom styku s podlahou a ďaleko od tepelných zdrojov.
- Elektrickú kosačku skladujte mimo dosahu detí.

## 13 TECHNICKÉ ÚDAJE

|                              |    | <b>TR 61E - 8061</b> | <b>TR 91E - 8091</b> |  |
|------------------------------|----|----------------------|----------------------|--|
| Jednofázový elektrický motor |    | EMAK                 |                      |  |
| Napätie                      | V  | 230                  | 230                  |  |
| Prúd                         | A  | 3.0                  | 4.2                  |  |
| Frekvencia                   | Hz | 50                   | 50                   |  |
| Výkon                        | W  | 600                  | 850                  |  |
| Šírka kosenia                | cm | 35                   |                      |  |
| Hmotnosť                     | kg | 3.7                  | 4.0                  |  |

**Table 2 Odporúčané rezné nástroje**

| <b>Model</b> | <b>Rezacie zariadenia</b>   |                | <b>Ochranný kryt</b> |
|--------------|---|----------------|----------------------|
| TR 61E       |  | P.N. 60012020A | P.N. 60022007R       |
| 8061         |   |                | P.N. 60022007R       |
| TR 91E       |  | P.N. 63080011A | P.N. 4198115CR       |
| 8091         |   |                | P.N. 4198114CR       |



### **POZOR**

**Riziko poranenia sa zvyšuje montážou nesprávnych rezacích zariadení! Používajte výhradne odporúčané rezacie mechanizmy a ochranné kryty.**

**SK**

|                                    |                        |  | <b>TR 61E - 8061</b>               | <b>TR 91E - 8091</b>               |
|------------------------------------|------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Akustický tlak                     | <b>dB (A)</b>          | <b>L<sub>pA</sub></b><br>EN 50636-2-91 | <b>86.0</b>                        | <b>87.0</b>                        |
| Neistota                           | <b>dB (A)</b>          |  | <b>2.0</b>                         | <b>2.0</b>                         |
| Meraná úroveň akustického výkonu   | <b>dB (A)</b>          | 2000/14/ES                             | <b>94.0</b>                        | <b>95.0</b>                        |
| Neistota                           | <b>dB (A)</b>          |  | <b>1.0</b>                         | <b>1.0</b>                         |
| Zaručená úroveň akustického výkonu | <b>dB (A)</b>          | <b>L<sub>WA</sub></b><br>2000/14/ES    | <b>96.0</b>                        | <b>96.0</b>                        |
| Hladina vibrácií                   | <b>m/s<sup>2</sup></b> | EN 50636-2-91                          | <b>5.4 (sx)</b><br><b>3.1 (dx)</b> | <b>6.4 (sx)</b><br><b>6.0 (dx)</b> |
| Neistota                           | <b>m/s<sup>2</sup></b> | EN 12096                               | <b>2.0</b>                         | <b>2.0</b>                         |

## 14 VYHLÁSENIE O ZHODE

Podpísaný,

**EMAK S.p.A. via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE)  
ITALY**

prehlasuje, na vlastnú zodpovednosť, že strojové zariadenie:

1. Druh:

**elektrická kosačka**

2. Značka: / Typ:

**OLEO-MAC TR 61E - TR 91E**

3. Identifikácie série:

**EFCO 8061 - 8091**

**313 XXX 0001 - 313 XXX 9999 (TR 61E - 8061) -  
314 XXX 0001 - 314 XXX 9999 (TR 91E - 8091)**

vyhovuje požiadavkám smernice

**2006/42//ES - 2014/30//ES - 2011/65//ES - 2014/35//ES -  
2000/14//ES, príl. I č° 33**

vyhovuje požiadavkám nasledujúcich  
harmonizovaných noriem:

**EN 60335-1:2012+A14:2019 - EN 50636-2-91:2014 -  
EN 55014-1:2017 - EN 55014-2:1997+A2:2008 -  
EN 62233:2008 - EN 61000-3-2:2014 -  
EN 61000-3-3:2013+A1:2019**

Dodržané postupy pri hodnotení zhody

**2000/14/ES, príl. VI, postup 1**

Meraná úroveň akustického výkonu

**94.0 dB (TR 61E - 8061) - 95.0 dB (TR 91E - 8091)**

Zaručená úroveň akustického výkonu

**96.0 dB (A)**

Názov a adresa notifikovaného orgánu

**Eurofins Product Testing Italy S.r.l. - via Cuorgnè, n.21  
10156 Torino (TO) - Italy n° 0477**

Šírka kosenia

**35 cm**

Vypracované v:

**Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4**

Dátum:

**05/03/2022**

Technická dokumentácia je uložená v:

**administratívnom sídle. - Technické oddelenie**

 **Emak**<sup>®</sup>  
s.p.a.

Luigi Bartoli - Výkonný riaditeľ

## 15 TABUĽKA ÚDRŽBY

|  |   | <i>Nezabudnite, prosím, že nasledujúce intervale údržby sa aplikujú iba pri bežných podmienkach prevádzky.</i> | <i>Ak je vaša každodenná práca namáhavejšia vzhľadom na bežné podmienky, treba intervale údržby primerane skrátiť.</i> | <i>Pred každým použitím</i> | <i>Mesačne</i> | <i>Ak zistíte poškodenie alebo poruchu</i> | <i>Podlia potreby</i> | <i>Raz za 6 mesiacov alebo 50 hod</i> | <i>Raz za 1 rok alebo 100 hod</i> |
|--|---|--|--|-----------------------------|----------------|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Celý stroj                                     | Kontrola (Úniky, praskliny a opotrebovanie) | X  |  |                             |                |  |                       |                                       |                                   |
|  | Vycistenie po ukončení dennej práce         | X  |  |                             |                |  |                       |                                       |                                   |
| Ovládače (vypínač chodu, bezpečnostný vypínač) | Kontrola fungovania                         | X  |  |                             |                |  |                       |                                       |                                   |
| Rezný mechanizmus                              | Kontrola (Poškodenie a opotrebovanie)       | X  |  |                             |                |  |                       |                                       |                                   |
| Kryt rezného mechanizmu                        | Kontrola (Poškodenie a opotrebovanie)       | X  |  |                             |                |  |                       |                                       |                                   |
|  | Vymeniť                                     |  |  |                             |                | X  | X                     |                                       |                                   |
| Všetky prístupné skrutky a matice              | Kontrola                                    | X  |  |                             |                |  |                       |                                       |                                   |
|  | Utiahnutie                                  |  |  |                             | X              |  |                       |                                       |                                   |
| Rebrovanie krytu motora                        | Vycistiť                                    | X  |  |                             |                |  |                       |                                       |                                   |
| Prívodný napájací kábel                        | Kontrola: poškodenie a opotrebovanie        | X  |  |                             |                |  |                       |                                       |                                   |

## 16 ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

### POZOR

Jednotku vždy zastavte a odpojte prívodný kábel, až potom urobte všetky nápravné opatrenia podľa tabuľky dolu, samozrejme okrem tých, pri ktorých sa vyžaduje, aby bola jednotka v chode.

### POZOR

Nikdy sa nepokúšajte vykonať opravy sami, bez potrebných prostriedkov a technických znalostí. Akýkoľvek nesprávne vykonaný zásah bude automaticky znamenať stratu nároku na záruku a odmietnutie akejkoľvek zodpovednosti Výrobcu.

Ak sa vám nepodarilo problém odstrániť ani po overení všetkých príčin, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Ak príčina problému nie je uvedená v tejto tabuľke, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

| <b>PROBLÉM</b>   | <b>MOŽNÉ PRÍČINY</b>                                | <b>NÁPRAVA</b>   |
|--|---|--|
| Motor sa nenaštartuje alebo je jeho chod nepravidelný ( <b>uistite sa, že je prívodný elektrický kábel zapojený do elektrickej siete</b> ) | Prívodný elektrický kábel je poškodený              | Vymenťte ho: obráťte sa na autorizované servisné stredisko   |
|  | Poškodený motor                                     | Vymenťte ho: obráťte sa na autorizované servisné stredisko   |
|  | Opotrebované alebo poškodené kefy                   | Vymenťte ich: obráťte sa na autorizované servisné stredisko  |
| Motor nedosiahne plnú rýchlosť.  | Napätie siete alebo kmitočet nie sú správne         | Skontrolujte charakteristiky siete   |
|  | Dĺžka a prierez predlžovacieho kábla nie sú správne | Odporučané dĺžky predlžovacích káblov (230V); pozrite si tabuľku uvedenú v kapitole Spustenie do prevádzky ( <i>Odporučané dĺžky a prierezy predlžovacích káblov (230 V)</i> ) |
| Nadmerná tvorba iskier pri práci s kefami  | Opotrebované alebo poškodené kefy                   | Vymenťte ich: obráťte sa na autorizované servisné stredisko  |
| Motor sa naštartuje, beží, ale vyzínací mechanizmus sa neotáča<br><br>⚠ <b>POZOR! Nikdy sa nedotýkajte čepele, kým je motor zapnutý.</b>   | Poškodený spoj alebo hriadeľ                        | V prípade potreby ho vymenťte; obráťte sa na autorizované servisné stredisko   |

## 17 ZÁRUČNÝ LIST

Toto strojové zariadenie bolo navrhnuté a zrealizované pomocou najmodernejších výrobných techník. Výrobca poskytuje na svoje výrobky 24 mesačnú záruku od dátumu nákupu v prípade používania súkromnými osobami a pri používaní vo voľnom čase. V prípade profesionálneho používania je záruka obmedzená na 12 mesiacov.

### Všeobecné záručné podmienky

- SK
- Záruka sa uplatňuje od dátumu nákupu. Výrobca, prostredníctvom predajnej siete a technického servisu, bezplatne vymení časti, ktoré sú chybné v dôsledku chyby materiálu, opracovania alebo výroby. Záruka neuberá kupujúcemu právne nároky vyplývajúce z občianskeho zákonníka v prípade chýb alebo kazov spôsobených predanou vecou.
  - Technický personál zasiahne čo najrýchlejšie v časových lehotách, ktoré mu umožnia organizačné požiadavky.
  - K žiadosti o záručnú opravu treba predložiť oprávnenému personálu nižšie uvedený záručný list opečiatkovaný predajcom, vyplnený vo všetkých častiach a doplnený nákupnou faktúrou alebo pokladničným blokom, povinným na danové účely, na ktorom je uvedený dátum nákupu.
  - Záruka sa neuplatňuje v prípade:
    - Zjavnej absencie údržby,
    - Nesprávneho používania výrobku alebo jeho poškodenia,
    - Použitia nevhodných mazadiel alebo pohonného látok,
- Použitia neoriginálnych náhradných súčiastok alebo doplnkov,
- Zásahov vykonaných neoprávnennými osobami.
- Výrobca vyníma zo záruky spotrebne materiály a súčasti, ktoré podliehajú bežnému funkčnému opotrebovaniu.
  - Záruka sa nevzťahuje na zásahy modernizácie alebo vylepšenia výrobku.
  - Záruka nepokrýva nastavovanie a údržbu, ktoré by mali byť potrebné počas záručnej lehoty.
  - Prípadné škody spôsobené prepravou musia byť ihneď nahlásené prepravcovi, inak záruku nemožno uplatniť.
  - Na motory ostatných značiek (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, atď.), namontované na naše prístroje, sa vzťahuje záruka poskytnutá výrobcami motorov.
  - Záruka nepokrýva prípadné škody, priame alebo nepriame, spôsobené osobám alebo na veciach poruchami prístroja alebo ktoré sú následkom núteneho predĺženého pozastavenia jeho používania.

|   |          |
|---|----------|
| MODEL   | DÁTUM    |
| VÝROBNÉ Č.  | PREDAJCA |
| KÚPENÉ OD P.  |          |
| Neposielajte! Priložte iba k prípadnej žiadosti o technický servis. |          |

|  |     |
|--|-----|
| 1 ВВЕДЕНИЕ .....   | 204 |
| 1.1 ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ РУКОВОДСТВА .....   | 204 |
| 2 ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К БЕЗОПАСНОСТИ<br>(РИС. 1) ..... | 205 |
| 3 КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ГАЗОНОКОСИЛКИ (РИС. 2).....                             | 206 |
| 4 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ .....   | 206 |
| 5 ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА.....   | 208 |
| 6 СБОРКА .....   | 209 |
| 6.1 МОНТАЖ ЩИТКА ДЛЯ МОДЕЛИ 600 ВТ.....  | 209 |
| 6.2 МОНТАЖ ЩИТКА ДЛЯ МОДЕЛИ 850 ВТ.....  | 209 |
| 6.3 МОНТАЖ ГОЛОВКИ ДЛЯ НЕЙЛОННОЙ ЛЕСКИ (РИС. 8) .....                              | 209 |
| 6.4 МОНТАЖ РУКОЯТКИ (РИС. 9) .....   | 209 |
| 7 ЗАПУСК.....  | 209 |
| 7.1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ .....  | 209 |
| 7.1.1 РЕМЕНЬ (850 ВТ) .....  | 209 |
| 7.1.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ .....   | 210 |
| 7.2 ЗАПУСК .....   | 211 |
| 8 ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ.....   | 211 |
| 9 ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ.....   | 212 |
| 9.1 ЗАПРЕЩЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ .....  | 212 |
| 9.2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ .....                                     | 213 |
| 9.3 ТЕХНИКА РАБОТЫ .....   | 214 |
| 10 ТРАНСПОРТИРОВКА .....   | 216 |
| 11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....   | 216 |
| 11.1 ГОЛОВКА С НЕЙЛОННОЙ ЛЕСКОЙ .....  | 216 |
| 11.2 ЗАМЕНА НЕЙЛОННОЙ ЛЕСКИ (TR 61E - 8061) .....                                  | 216 |
| 11.3 ЗАМЕНА НЕЙЛОННОЙ ЛЕСКИ (TR 91E - 8091) .....                                  | 217 |
| 11.4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ .....   | 217 |
| 11.5 ВНЕГЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ .....   | 217 |
| 12 ХРАНЕНИЕ .....  | 217 |
| 13 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....   | 218 |
| 14 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ.....  | 219 |
| 15 ТАБЛИЦА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ .....   | 220 |
| 16 ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....   | 220 |
| 17 ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО .....   | 222 |

# 1 ВВЕДЕНИЕ

Спасибо за выбор изделия Emak.

Наша сеть дилерских и авторизованных сервисных центров находится в вашем полном распоряжении и готова удовлетворить любые ваши запросы.



## ВНИМАНИЕ

Для правильного использования машины и для предотвращения несчастных случаев перед началом работы очень внимательно прочтите данное руководство.



## ВНИМАНИЕ

Данное руководство должно сопровождать машину на протяжении всего срока ее службы.

Здесь даются пояснения по работе различных узлов машины, а также указания по требуемым проверкам и техобслуживанию.

RU

## ПРИМЕЧАНИЕ

Описания и иллюстрации, приведенные в данном руководстве, не считаются строго обязывающими. Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения, не обновляя каждый раз данное руководство.

Приведенные изображения носят ознакомительный характер. На практике компоненты могут отличаться от изображенных. В случае сомнений обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## 1.1 ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ РУКОВОДСТВА

Руководство делится на главы и параграфы. Каждый параграф является подуровнем соответствующей главы. Ссылки на заголовки или параграфы обозначаются аббревиатурой "гл." или "пар.", за которыми следует соответствующая цифра. Пример: "гл. 2" или "пар. 2.1".

Кроме указаний по эксплуатации и техническому обслуживанию, данное руководство содержит информацию, требующую особого внимания. Такая информация отмечена символами, описанными ниже:



## ВНИМАНИЕ

При наличии риска несчастного случая или травмы, включая смертельный исход, либо серьезного материального ущерба.



## МЕРА ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При наличии риска повреждения машины или ее отдельных компонентов.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Предоставляет дополнительную информацию к указаниям предыдущих сообщений по правилам техники безопасности.

Изображения в данном руководстве по эксплуатации пронумерованы цифрами 1, 2, 3 и т. д. Компоненты, показанные на рисунках, отмечены буквами или цифрами, в зависимости от случая. Ссылка на компонент С на рисунке 2 обозначается надписью: «См. С, рис. 2» или «(С, рис. 2)». Ссылка на компонент 2 на рисунке 1 обозначается надписью: «См. 2, рис. 1» или «(2, рис. 1)».

## 2 ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К БЕЗОПАСНОСТИ (РИС. 1)

1. Перед тем как приступить к использованию этой машины, прочтайте руководство по эксплуатации и техобслуживанию.
2. Используйте каску, защитные очки и наушники.
3. Будьте осторожны: риск отскакивания предметов.
4. Не допускайте, чтобы люди приближались к машине на расстояние менее 15 м.
5. Этот символ означает «Осторожно» и «Предупреждение».
6. Немедленно отсоедините вилку от сети, если электрический кабель поврежден или перерезан.
7. Не подвергайте электрическую газонокосилку воздействию дождя или условий повышенной влажности.
8. Устройство с двойной изоляцией.
9. Технические данные.
10. Гарантированный уровень звуковой мощности.
11. Знак соответствия CE.
12. Тип машины: **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА**.
13. Серийный номер.
14. Год выпуска.
15. В соответствии с Директивами 2011/65/EС и 2012/19/EС, касающимися сокращения использования опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, а также утилизации отходов. Символ перечеркнутого мусорного бака на оборудовании указывает на то, что по истечении срока службы изделие необходимо выбрасывать отдельно от других отходов. Поэтому пользователь должен будет доставить оборудование, срок службы которого подошел к концу, в соответствующий центр раздельного сбора электронных и электрических отходов, или вернуть его продавцу при покупке **нового эквивалентного оборудования из расчета одно к одному**. Адекватный раздельный сбор для последующей передачи выведенного из эксплуатации оборудования на переработку, обработку и экологически безопасную утилизацию помогает избежать возможного негативного воздействия на окружающую среду и здоровье, а также способствует переработке материалов, из которых изготовлено оборудование. Несанкционированная утилизация продукта пользователем влечет за собой применение мер, предусмотренных национальным законодательством.

RU

### **3 КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ГАЗОНОКОСИЛКИ (РИС. 2)**

- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ремень ( <b>TR 91E - 8091</b> ) | 7. Защитный выключатель         |
| 2. Трансмиссионная штанга          | 8. Вилка питания                |
| 3. Головка с нейлоновой леской     | 9. Электрический двигатель      |
| 4. Щиток головки                   | 10. Лезвие для обрезки проводов |
| 5. Крепление ремня                 | 11. Передняя рукоятка           |
| 6. Рабочий переключатель           | 12. Задняя рукоятка             |

### **4 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ**

#### **⚠ ВНИМАНИЕ**

При правильном использовании машина представляет собой быстрый, удобный и эффективный рабочий инструмент, который при неправильной эксплуатации или без надлежащих мер предосторожности может стать опасным. Для обеспечения приятных и безопасных условий работы строго соблюдайте приведенные ниже и далее правила безопасности.

#### **⚠ ВНИМАНИЕ**

Система электропитания вашего устройства создает электромагнитное поле очень низкой интенсивности. Это поле может создать помехи для работы некоторых кардиостимуляторов. Для снижения риска получения серьезных или смертельных травм лица с вживленными кардиостимуляторами должны проконсультироваться со своим врачом и изготовителем кардиостимулятора перед тем, как приступать к эксплуатации машины.

#### **⚠ ВНИМАНИЕ**

**Местное законодательство может накладывать ограничения на использование машины.**

1. Не используйте машину, пока не получите специальные инструкции по ее использованию. Не имеющий опыта пользователь должен потренироваться в работе с машиной перед тем, как приступать к ее практическому применению.
2. Тщательно храните это руководство и сверяйтесь с ним перед каждым использованием машины.
3. Электрическая газонокосилка должна использоваться только взрослыми людьми, находящимися в хорошей физической форме и ознакомленными с правилами эксплуатации.  
Не используйте электрическую газонокосилку при физической усталости или после употребления алкоголя, наркотиков или лекарств.
4. Передавайте или одолживайте электрическую газонокосилку только опытным людям, знакомым с работой и правильным использованием машины. Передавайте вместе с ней и руководство с инструкциями по эксплуатации, которые необходимо прочитать перед началом работы.

5. Носите подходящую одежду и средства защиты, такие как сапоги, прочные брюки, перчатки, защитные очки, защитные наушники и защитную каску. Используйте облегающую, но удобную одежду (см. главу 5 **ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА**).
6. Не позволяйте другим людям находиться в радиусе действия 15 метров во время использования электрической газонокосилки.
7. Электрическая газонокосилка должна быть оснащена режущими приспособлениями (инструментами), официально рекомендованными производителем (см. Таблица 2 **Рекомендуемые устройства резки**). Выполните монтаж режущего аппарата перед подключением вилки питания к электросети.
8. Убедитесь, что напряжение и частота, указанные на табличке, прикрепленной к электрической газонокосилке, соответствуют параметрам сети (см. главу 2 **ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К БЕЗОПАСНОСТИ (РИС. 1)**).
9. Не используйте неисправные и/или не соответствующие нормативным требованиям кабели, вилки или удлинители.
10. Используйте удлинительные кабели из неопрена или, в любом случае, кабели с двойной изоляцией и вилками безопасности, предназначенными для наружного использования.
11. Немедленно отсоедините вилку от сети, если кабель поврежден или перерезан.
12. Электрический соединительный кабель должен быть размещен таким образом, чтобы предотвратить его повреждение людьми или транспортными средствами, что может подвергнуть опасности как вас, так и их самих.
13. Убедитесь, что во время работы кабель размещается далеко от радиуса действия головки и не находится под натяжением. Не косите траву рядом с другими электрическими кабелями.
14. Перед выполнением каких-либо работ по техническому обслуживанию или при транспортировке выньте вилку из розетки.
15. Не используйте электрическую газонокосилку во взрывоопасной или легковоспламеняющейся среде.
16. Не используйте электрическую газонокосилку без щитка головки.
17. Не подвергайте электрическую газонокосилку воздействию дождя или условий повышенной влажности.
18. Не запускайте двигатель без установленной рукояти.
19. Не используйте электрическую газонокосилку для резки других материалов, кроме травы.
20. Не работайте с поврежденной, некачественно отремонтированной, плохо собранной или произвольно модифицированной электрической газонокосилкой. Не снимайте, не ломайте и не выводите из строя предохранительные устройства.
21. Ежедневно проверяйте электрическую газонокосилку, чтобы убедиться, что все предохранительные и прочие устройства находятся в рабочем состоянии.
22. Не выполняйте ремонтные операции и процедуры, не относящиеся к обычному техническому обслуживанию. Обращайтесь в авторизованные мастерские.
23. Запрещается применять к механизму отбора мощности машины устройства, которые не были поставлены изготавителем.

- RU
- 24. Поддерживайте в идеальном состоянии все этикетки с обозначениями опасности и предупреждениями. В случае повреждения или износа они подлежат немедленной замене (см. главу 2 **ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К БЕЗОПАСНОСТИ (РИС. 1)**).
  - 25. Не используйте машину для целей, отличных от указанных в руководстве (см. главу 9 **ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ**).
  - 26. Помните, что владелец или оператор несет ответственность за несчастные случаи или риски, которым подвергаются третьи лица или их имущество.
  - 27. При необходимости вывести электрическую газонокосилку из эксплуатации не оставляйте ее в окружающем пространстве, а передайте своему дилеру, который подберет для нее подходящее место.
  - 28. Всегда обращайтесь к своему дилеру за любым другим разъяснением или приоритетным вмешательством.
  - 29. Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или без наличия соответствующего опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы на тему эксплуатации устройства лицом, ответственным за их безопасность. Необходимо следить за детьми и не позволять им играть с устройством.

## 5 ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА

### ВНИМАНИЕ

**При работе с электрической газонокосилкой всегда надевайте защитную одежду установленного типа. Использование защитной одежды не устраниет риск получения травм, но снижает последствия повреждений при несчастном случае. По вопросу выбора подходящей одежды проконсультируйтесь со своим дилером.**

Одежда должна быть подходящей и не мешать работе. Носите облегающую защитную одежду. **Защитная куртка и комбинезон для этого идеально подходят.** Не используйте одежду, шарфы, галстуки или украшения, которые могут зацепиться за кустарник. Соберите в пучок длинные волосы и спрячьте их (например под платок, шапку, каску и т. д.).

**Носите защитную обувь с нескользящей подошвой и стальным мыском.**

**Надевайте защитные очки или экран!**

**Применяйте защиту от шума: например, наушники или беруши.** Использование средств защиты органов слуха требует повышенного внимания и осторожности, так как восприятие акустических сигналов опасности (криков, сигналов тревоги и т. д.) ограничено.

**Надевайте перчатки, которые обеспечивают максимальное поглощение вибраций.**

## **6 СБОРКА**

### **6.1 МОНТАЖ ЩИТКА ДЛЯ МОДЕЛИ 600 Вт**

1. Закрепите щиток на трансмиссионной штанге с помощью винтов (С, Рис. 4) в положении, обеспечивающем безопасную работу.
2. Снимите колпачок (А, Рис. 3).
3. Вставьте узел ступицы, головки и щитка в трансмиссионную штангу и затяните винт (В, Рис. 4); во время затяжки винта слегка нажимайте на узел ступицы и щитка в направлении, указанном стрелкой на Рис. 4.
4. По окончании сборки узел должен выглядеть как на Рис. 5.

### **6.2 МОНТАЖ ЩИТКА ДЛЯ МОДЕЛИ 850 Вт**

Закрепите щиток на трансмиссионной штанге помощью винтов (С, Рис. 6); расположите щиток так, чтобы после сборки он выглядел так, как показано на Рис. 7.

### **6.3 МОНТАЖ ГОЛОВКИ ДЛЯ НЕЙЛОННОВОЙ ЛЕСКИ (РИС. 8)**

Вставьте стопорный штифт головки (Н) в специальное отверстие (L) и завинтите головку (N) против часовой стрелки одним усилием рук.

### **6.4 МОНТАЖ РУКОЯТКИ (РИС. 9)**

Установите рукоятку на трансмиссионную штангу и закрепите ее с помощью винтов (A), шайб и гаек. Положение рукоятки можно отрегулировать в соответствии с потребностями оператора.

## **7 ЗАПУСК**

### **7.1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

#### **7.1.1 Ремень (850 Вт)**

Правильная регулировка ремня позволяет электрической газонокосилке находиться в равновесии и на нужной высоте от земли (Рис. 10).

- Прикрепите электрическую газонокосилку к ремню (Рис. 11, Рис. 12, Рис. 13).
- Наденьте на себя ремень простого типа.
- Расположите пряжку (А, Рис. 14) так, чтобы электрокосилка находилась на нужной высоте.

RU

## 7.1.2 Подключение к сети

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Перед подключением вилки к сети проверьте напряжение и убедитесь, что оно соответствует данным, указанным в нижеприведенной таблице. Убедитесь, что размеры удлинительного кабеля соответствуют требуемым. В противном случае может произойти падение напряжения с последующим непоправимым повреждением двигателя. Заземление не обязательно, так как двигатель имеет двойную изоляцию.

### ⚠ МЕРА ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Чтобы уменьшить риск случайного запуска, никогда не переносите машину со вставленной вилкой питания, удерживая палец на пусковом выключателе. Когда вы вставляете вилку питания, убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Не используйте шнур питания ненадлежащим образом. Держите шнур питания вдали от источников тепла, масла и острых краев.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

**Таблица 1 Рекомендуемые длины и сечения удлинительных кабелей (230 В)**

| Длина           | Минимальное сечение проводника |
|-----------------|--------------------------------|
| 0 ÷ 20 метров   | 1 мм <sup>2</sup>              |
| 20 ÷ 50 метров  | 1,5 мм <sup>2</sup>            |
| 50 ÷ 100 метров | 4 мм <sup>2</sup>              |

**Требуемое напряжение сети:**

**230 В** - с номиналом 10 А и предохранителем с задержкой срабатывания 8 А.

Силовые электрические шнуры должны иметь следующие характеристики:

- с резиновой изоляцией: гибкие кабели с оболочкой из твердой резины, отвечающие требованиям 60245 IEC 53
- с поливинилхлоридной изоляцией: гибкие кабели с поливинилхлоридной оболочкой, отвечающие требованиям 60227 IEC 53.

### ⚠ МЕРА ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Рекомендуется использовать неопреновые кабели или, в любом случае, кабели с двойной изоляцией и вилками безопасности, предназначенными для наружного использования. Регулярно проверяйте вилки подключения и электрический удлинитель, заменяя их при наличии повреждений. Ни в коем случае не модифицируйте вилку. Шнур питания должен заменяться только уполномоченным персоналом.

## 7.2 ЗАПУСК



### МЕРА ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом эксплуатации закрепите кабель питания в соответствующей проушине (см. Рис. 17, Рис. 18).



### ВНИМАНИЕ

Внимательно прочитайте правила техники безопасности перед использованием электрической газонокосилки. Подключите вилку питания к сети.

Подсоедините электрическую газонокосилку к линии электропитания, защищенной дифференциальным выключателем на 30 мА.

Используйте электрическую газонокосилку только в том случае, если область ее применения хорошо освещена.

Запускайте электрическую косилку только тогда, когда ваши руки и ноги находятся на расстоянии от зоны кошения травы.

RU



### ВНИМАНИЕ

Крепко возьмитесь за электрическую газонокосилку обеими руками (Рис. 15). Всегда находитесь слева от трубы. Никогда не беритесь за рукоятку крест-накрест. Операторы-левши должны придерживаться тех же указаний. Примите подходящее положение для кошения.

Нажмите защитный выключатель (A Рис. 16), а затем рабочий выключатель (B), чтобы запустить электрическую газонокосилку.



### ВНИМАНИЕ

Машина оснащена термической защитой, которая автоматически останавливает электрическую газонокосилку при перегрузке электродвигателя. При срабатывании термозащиты запустить двигатель и возобновить работу можно будет только через несколько минут. Не удерживайте нажатым рабочий выключатель, чтобы снизить риск случайного запуска.

## 8 ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ



### ВНИМАНИЕ

Воздействие вибраций может нанести ущерб людям, страдающим от проблем с кровообращением или нервных расстройств. Обратитесь за медицинской помощью, если вы испытываете такие физические симптомы как онемение, отсутствие чувствительности, ненормальный упадок сил или изменение цвета кожи. Эти симптомы обычно проявляются на пальцах, руках или запястьях.

**⚠ ВНИМАНИЕ**

После отпускания рабочего выключателя режущий инструмент продолжает вращаться еще в течение нескольких секунд.

**⚠ ВНИМАНИЕ**

Не оставляйте электрическую газонокосилку подключенной к сети, когда она не используется.

Храните электрическую газонокосилку в недоступном для детей месте.

## 9 ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

### 9.1 ЗАПРЕЩЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

**⚠ ВНИМАНИЕ**

Всегда соблюдайте правила техники безопасности. Электрическую газонокосилку следует использовать только для стрижки травы или небольших кустарников. Запрещается резка других материалов. Не используйте электрическую газонокосилку в качестве рычага для подъема, перемещения или разбивания предметов, а также не блокируйте ее на неподвижных опорах. Запрещается крепить к механизму отбора мощности электрической газонокосилки инструменты или орудия, отличные от указанных производителем.

**⚠ ВНИМАНИЕ**

Перед использованием проверьте шнур питания и удлинитель на наличие повреждений или следов износа. При повреждении шнура во время использования немедленно отключите его от источника питания. Не прикасайтесь к шнуру, пока не отключите его от источника питания. Не используйте машину, если шнур поврежден или имеет признаки износа.

**⚠ МЕРА ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

На машины с изогнутым приводным валом нельзя устанавливать никакие диски, а только головки для нейлоновой лески.

**⚠ ВНИМАНИЕ**

Никогда не используйте электрическую газонокосилку с режущим аппаратом, расположенным перпендикулярно земле. Никогда не используйте электрическую газонокосилку в качестве кустореза.

**⚠ ВНИМАНИЕ**

Не косите траву под дождем и во влажных или очень влажных условиях (электродвигатель не защищен от воды), при плохой видимости, слишком низких или слишком высоких температурах.

## 9.2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ

- При запуске двигателя держите ноги и руки на расстоянии от режущего аппарата.
- Перед началом работы осмотрите участок, чтобы убедиться в отсутствии камней, стекла, металлических осколков, отходов и других твердых предметов, которые могут вылетать из режущего блока во время работы.
- Всегда отключайте машину от источника питания, если она начинает ненормально вибрировать.
- **Никогда не пытайтесь управлять электрической газонокосилкой одной рукой. Потеря контроля над электрической газонокосилкой может привести к серьезной травме или летальному исходу.**
- Всегда производите скашивание травы, стоя обеими ногами на устойчивой поверхности, чтобы не потерять равновесие.
- Не косите траву рядом с другими электрическими кабелями.
- Не косите траву слишком близко к земле во избежание столкновения с камнями и другими предметами.
- Работайте только в условиях хорошей видимости и освещения.
- **Не косите траву с лестницы: это положение крайне опасно.**
- Будьте особенно внимательны, если вы используете защитные наушники, т.к. они могут ограничить вашу способность слышать звуковые сигналы, предупреждающие об опасных ситуациях (телефонные звонки, сирену, предупредительные сигналы и др.).
- Будьте особо внимательны и осторожны при работе на наклонных или неровных участках.

RU

### ВНИМАНИЕ

**Никогда не используйте машину для кошения травы на каменистой почве. Отбрасываемые осколки могут нанести серьезные или смертельные травмы оператору или находящимся рядом людям. Отслеживайте отскакивающие предметы. Всегда носите защитные очки установленного образца. Не высовывайтесь за пределы щитка режущего аппарата. Камни, осколки и другие подобные предметы могут попасть в глаза и вызвать потерю зрения или причинить другие травмы. Держите посторонних в отдалении. Дети, животные, наблюдатели и помощники должны оставаться на безопасном расстоянии, составляющем не менее 15 м. При приближении человека немедленно остановите машину. Никогда не разворачивайте устройство, предварительно не убедившись в отсутствии людей в рабочей зоне.**

## 9.3 ТЕХНИКА РАБОТЫ

### Общие инструкции по эксплуатации

#### ВНИМАНИЕ

В данном разделе описаны основные правила техники безопасности при использовании устройства для прореживания и стрижки травы. В ситуациях, в которых вам не ясно, как следует поступить, обращайтесь к специалистам. Обращайтесь к своему дилеру или в местный авторизованный сервисный центр. Не выполняйте те операции, которые вы считаете превосходящими ваши возможности.

### Основные правила техники безопасности

#### 1. Осмотрите рабочую зону:

- чтобы никакой человек, животное или другой объект не смогли повлиять на управление устройством;
- чтобы никакой человек, животное или другой объект не смогли войти в контакт с режущим аппаратом или осколками, отбрасываемыми режущим аппаратом.

#### ВНИМАНИЕ

Не используйте машину при отсутствии возможности обратиться за помощью при несчастном случае.

#### 2. Убедитесь в возможности свободно передвигаться и устойчиво стоять на ногах. Проверьте наличие препятствий в рабочей зоне (корни, камни, ветки, канавы и т. д.) на случай, если возникнет необходимость резкого перемещения. Будьте предельно осторожны при кошении травы на склонах.

#### 3. Отсоединяйте вилку, прежде чем переходить в другое место.

#### 4. Никогда не кладите устройство на землю при работающем двигателе.

- Всегда используйте подходящие устройства.
- Убедитесь, что устройства установлены правильно.
- Тщательно спланируйте предстоящую работу.

#### ВНИМАНИЕ

Не пытайтесь удалять срезанный материал при работающем двигателе или движущемся режущем аппарате, чтобы не получить серьезную травму. Остановите двигатель, режущий аппарат и отсоедините вилку, прежде чем удалять материал, намотавшийся на головку, чтобы не получить травму.

### Предварительные проверки

Убедитесь, что головка и щиток триммера не повреждены и не треснули. Замените головку и щиток триммера, если на них имеются трещины (Рис. 19).

Убедитесь, что режущее лезвие (A, Рис. 20), установленное на щитке, является острым.



## ВНИМАНИЕ

**Никогда не используйте устройство без щитка или с поврежденным щитком.  
Никогда не используйте устройство без приводного вала.**

### **Стрижка травы с головкой для нейлоновой лески**



## ВНИМАНИЕ

**Не используйте леску длиннее указанного диаметра резки. При правильно установленном щитке встроенный режущий аппарат автоматически регулирует необходимую длину лески. Использование чрезмерно длинной лески может привести к перегрузке и повреждению двигателя.**

### **Подравнивание**

- Держите головку наклоненной чуть выше земли. Срез выполняется концом лески. Дайте леске выполнить работу. Никогда не проталкивайте леску в область стрижки (Рис. 21).
- Леска позволяет легко удалять траву и сорняки у основания стен, заборов, деревьев и бордюров; тем не менее, она может повреждать кору некоторых деревьев и кустарников и оставлять зазубрины на столбах заборов.
- Чтобы снизить риск повреждения других растений, укоротите леску до 10-12 см и уменьшите скорость двигателя.

RU

### **Подчистка**

- Техника подчистки позволяет удалить всю нежелательную растительность. Держите головку электрической газонокосилки над самой землей и наклоните ее. Дайте концу лески касаться земли вокруг деревьев, столбов, статуй и других подобных объектов (Рис. 22).



## МЕРА ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Этот прием предполагает увеличение износа лески.**

- Леска изнашивается быстрее, и ее нужно чаще продвигать при подчистке травы рядом с камнями, кирпичами, бетоном, металлическими заборами и т. д. по сравнению с деревьями и деревянными заборами.

### **Стрижка**

- Электрическая газонокосилка идеально подходит для кошения травы, до которой трудно добраться обычной газонокосилкой. При стрижке держите леску параллельно земле. Страйтесь не прижимать головку к земле, чтобы не повредить газон и устройство (Рис. 23).
- Избегайте постоянного контакта головки с землей во время обычного кошения. Постоянный подобный контакт может привести к повреждению и чрезмерному износу головки.

## **Быстрое прореживание**

Веерообразное движение вращающейся лески можно использовать для быстрого и легкого прореживания. Держите леску параллельно над участком, который необходимо проредить, и выполняяте попеременные движения вперед-назад (Рис. 24).

## **10 ТРАНСПОРТИРОВКА**

### **⚠ ВНИМАНИЕ**

**Чтобы уменьшить риск случайного запуска, никогда не переносите машину с вставленной вилкой или держа палец на пусковом выключателе.**

## **11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

### **⚠ ВНИМАНИЕ**

**Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию отсоедините вилку от сети.**

RU

### **11.1 ГОЛОВКА С НЕЙЛОННОВОЙ ЛЕСКОЙ**

#### **⚠ МЕРА ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

**Всегда используйте леску с диаметром, равным диаметру оригинальной лески, во избежание перегрузки двигателя (Рис. 25, Рис. 26).**

Для удлинения нейлоновой лески во время работы ударьте головкой о грунт. При каждом ударе выходит примерно 2,5 см лески (Рис. 27).

### **⚠ ВНИМАНИЕ**

**Не ударяйте головкой по бетону или булыжнику, это может быть опасным.**

### **⚠ ВНИМАНИЕ**

**Никогда не используйте проволоку или леску с металлическим сердечником или другие материалы вместо нейлоновой режущей лески во избежание серьезных травм.**

### **11.2 ЗАМЕНА НЕЙЛОННОВОЙ ЛЕСКИ (TR 61E - 8061)**

1. Отвинтите ручку (C, Рис. 28) и снимите катушку (D). Чтобы полностью разобрать головку, снимите кольцо Seeger (Рис. 29).
2. Сложите леску пополам, оставив одну часть длиннее другой примерно на 10 см. Вставьте леску в соответствующий паз (B, Рис. 32) на катушке. Выполните намотку в направлении стрелки.
3. После намотки лески зафиксируйте ее в соответствующих выемках, как показано на Рис. 34. Установите пружину. Проденьте леску через проушины (Рис. 35), вытяните ее наружу и разблокируйте. Зафиксируйте головку с помощью ручки.

## **11.3 ЗАМЕНА НЕЙЛОННОВОЙ ЛЕСКИ (TR 91E - 8091)**

1. Нажмите на язычок (Рис. 30) и снимите крышку и внутреннюю катушку.
2. Сложите леску пополам, оставив одну часть длиннее другой примерно на 14 см. Зафиксируйте леску в соответствующей выемке (B, Рис. 31) на катушке. Равномерно намотайте каждую леску в своем пазу в направлении стрелки без нахлеста.
3. После намотки лески зафиксируйте ее в соответствующих прорезях, как показано на Рис. 33. Установите пружину. Проденьте леску через проушины (Рис. 36) и вытяните ее наружу. Зафиксируйте головку с помощью крышки.

## **11.4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ**

Периодически очищайте решетки охлаждения двигателя сжатым воздухом (Рис. 37).

### **⚠ ВНИМАНИЕ**

**Не выполняйте несанкционированный ремонт и не открывайте картер двигателя.**

## **11.5 ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ**

При интенсивном использовании - в конце сезона, и через каждые два года - при нормальном использовании, рекомендуется проводить общую проверку у технического специалиста сервисной сети.

RU

### **⚠ ВНИМАНИЕ**

**Все операции по техническому обслуживанию, не приведенные в данном руководстве, должны выполняться в авторизованной мастерской. Для обеспечения постоянной и исправной работы машины помните, что любая замена компонентов должна производиться исключительно на ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ.**

### **⚠ ВНИМАНИЕ**

**Любые несанкционированные модификации и/или использование неоригинальных запасных частей могут привести к серьезным или смертельным травмам оператора или третьих лиц.**

## **12 ХРАНЕНИЕ**

При необходимости продолжительного простоя машины:

- Убедитесь, что вилка отключена от сети.
- Соблюдайте все ранее указанные нормы технического обслуживания.
- Храните машину в сухом месте, вдали от источников тепла и, по возможности, не в прямом контакте с грунтом.
- Храните электрическую газонокосилку в недоступном для детей месте.

## 13 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                             |    | <b>TR 61E - 8061</b> | <b>TR 91E - 8091</b> |  |
|-----------------------------|----|----------------------|----------------------|--|
| Однофазный электродвигатель |    | ЕМАК                 |                      |  |
| Напряжение                  | В  | 230                  | 230                  |  |
| Номинальный ток             | А  | 3,0                  | 4,2                  |  |
| Частота                     | Гц | 50                   | 50                   |  |
| Мощность                    | Вт | 600                  | 850                  |  |
| Ширина резки                | см | 35                   |                      |  |
| Вес                         | кг | 3,7                  | 4,0                  |  |

**Таблица 2 Рекомендуемые устройства резки**

| <b>Модель</b> | <b>Устройства резки</b> |                | <b>Щиток</b>   |
|---------------|-------------------------|----------------|----------------|
| TR 61E        |                         | Арт. 60012020A | Арт. 60022007R |
| 8061          |                         |                | Арт. 60022007R |
| TR 91E        |                         | Арт. 63080011A | Арт. 4198115CR |
| 8091          |                         |                | Арт. 4198114CR |

### **⚠ ВНИМАНИЕ**

**Риск несчастного случая увеличивается при использовании неподходящих режущих устройств! Используйте только рекомендованные режущие устройства и щитки.**

|  |                  |                                  | <b>TR 61E - 8061</b>      | <b>TR 91E - 8091</b>      |
|--|------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Звуковое давление                        | дБ (А)           | L <sub>pA</sub><br>EN 50636-2-91 | 86,0                      | 87,0                      |
| Погрешность измерения                    | дБ (А)           |                                  | 2,0                       | 2,0                       |
| Измеренный уровень звуковой мощности     | дБ (А)           | 2000/14/EC                       | 94,0                      | 95,0                      |
| Погрешность измерения                    | дБ (А)           |                                  | 1,0                       | 1,0                       |
| Гарантируенный уровень звуковой мощности | дБ (А)           | L <sub>WA</sub><br>2000/14/EC    | 96,0                      | 96,0                      |
| Уровень вибрации                         | м/с <sup>2</sup> | EN 50636-2-91                    | 5,4 (лев.)<br>3,1 (прав.) | 6,4 (лев.)<br>6,0 (прав.) |
| Погрешность измерения                    | м/с <sup>2</sup> | EN 12096                         | 2,0                       | 2,0                       |

## 14 ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Нижеподписавшаяся компания

**EMAK S.p.A. via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE)  
ITALY**

заявляет под свою собственную ответственность, что машина:

1. тип:

**электрическая газонокосилка**

2. марка: /тип:

**OLEO-MAC TR 61E - TR 91E**

3. серийная идентификация:

**EFCO 8061 - 8091**

**313 XXX 0001 - 313 XXX 9999 (TR 61E - 8061) -  
314 XXX 0001 - 314 XXX 9999 (TR 91E - 8091)**

соответствует требованиям  
Директивы

**2006/42/EC - 2014/30/EC - 2011/65/EC - 2014/35/EC -  
2000/14/EC приложение I № 33**

соответствует требованиям  
следующих гармонизированных  
стандартов:

**EN 60335-1:2012+A14:2019 - EN 50636-2-91:2014 -  
EN 55014-1:2017 - EN 55014-2:1997+A2:2008 -  
EN 62233:2008 - EN 61000-3-2:2014 -  
EN 61000-3-3:2013+A1:2019**

Используемые процедуры оценки  
соответствия

**2000/14/EC, приложение VI. процедура 1**

Измеренный уровень звуковой  
мощности

**94,0 дБ (TR 61E - 8061) - 95,0 (TR 91E - 8091)**

Гарантируемый уровень звуковой  
мощности

**96,0 (A)**

Название и адрес уведомляющего  
органа

**Eurofins Product Testing Italy S.r.l. - via Cuorgnè, n.21  
10156 Torino (TO) - Italy n° 0477**

Ширина резки

**35 см**

Сделано в:

**Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4**

Дата:

**05/03/2022**

Местонахождение технической  
документации:

**по юридическому адресу - техническая дирекция**

**Emak**  
s.p.a.

Luigi Bartoli - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

## 15 ТАБЛИЦА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

|   |                                    | <i>Обратите внимание, что нижеуказанные интервалы технического обслуживания относятся только к нормальным условиям эксплуатации.</i> | <i>Перед каждым использованием</i> | <i>Ежемесечно</i> | <i>В случае повреждения или неисправности</i> | <i>В соответствии с потребностями</i> | <i>6 месяцев или 50 часов</i> | <i>1 год или 100 часов</i> |
|---|------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Вся установка   | Осмотр (протечки, трещины и износ) | X  |                                    |                   |   |                                       |                               |                            |
|   | Очистка в конце рабочего дня       | X  |                                    |                   |   |                                       |                               |                            |
| Элементы управления (рабочий выключатель, защитный выключатель) | Проверка функционирования          | X  |                                    |                   |   |                                       |                               |                            |
| Режущие принадлежности  | Осмотр (повреждения и износ)       | X  |                                    |                   |   |                                       |                               |                            |
| Щиток режущего аппарата   | Осмотр (повреждения и износ)       | X  |                                    |                   |   |                                       |                               |                            |
|   | Замена                             |  |                                    | X                 | X   |                                       |                               |                            |
| Все доступные винты и гайки                                     | Осмотр                             | X  |                                    |                   |   |                                       |                               |                            |
|   | Повторная затяжка                  |  | X                                  |                   |   |                                       |                               |                            |
| Отверстия в картере двигателя                                   | Очистка                            | X  |                                    |                   |   |                                       |                               |                            |
| Питающий кабель   | Осмотр: повреждение и износ        | X  |                                    |                   |   |                                       |                               |                            |

## 16 ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ



### ВНИМАНИЕ

Всегда останавливайте устройство и отсоединяйте шнур питания перед выполнением всех корректирующих тестов, рекомендованных в нижеследующей таблице, если только для этого не требуется работающее устройство.



## ВНИМАНИЕ

**Никогда не пытайтесь выполнить ремонтные работы, если у вас нет необходимых средств или знаний. Любой плохо выполненный ремонт приводит к немедленному прекращению действия Гарантии и с Изготовителя снимается всякая ответственность.**

Если после выполнения всех проверок неисправность остается, обратитесь в авторизованный сервисный центр. В случае появления неисправности, не указанной в этой таблице, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

| ПРОБЛЕМА  | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ                               | РЕШЕНИЕ   |
|---|---|---|
| Двигатель не запускается или работает неравномерно<br><b>(убедитесь, что шнур питания подключен к сети)</b>   | Поврежден шнур питания                          | Замените: для этого обратитесь в авторизованный сервисный центр.  |
|   | Неисправный мотор                               | Замените: для этого обратитесь в авторизованный сервисный центр.  |
|   | Износившиеся или поврежденные щетки             | Замените: для этого обратитесь в авторизованный сервисный центр.  |
| Двигатель не достигает полных оборотов.   | Неправильное напряжение и частота в электросети | Проверьте характеристики электросети  |
|   | Неверная длина и сечение удлинителя             | Рекомендуемая длина удлинительных кабелей (230 В) указаны в таблице в главе «Запуск» ( Рекомендуемые длины и сечения удлинительных кабелей (230 В)) |
| Чрезмерное искрение щеток   | Износившиеся или поврежденные щетки             | Замените: для этого обратитесь в авторизованный сервисный центр.  |
| Двигатель запускается и работает, но режущий инструмент не вращается<br><b>⚠ ВНИМАНИЕ! Никогда не прикасайтесь к лезвию при работающем двигателе.</b> | Поврежден приводной вал или муфта               | Замените при необходимости: для этого обратитесь в авторизованный сервисный центр   |

## 17 ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Настоящая машина была разработана и изготовлена использованием наиболее современных технологических процессов. Фирма-изготовитель дает гарантию на свои изделия но срок в 24 месяца со дня покупки при условии, что они применяются для личного и непрофессионального пользования. В случае профессионального использования гарантия действует в течение 12 месяцев.

### Общие гарантийные условия

- RU
- Гарантийный срок отсчитывается от даты покупки. Изготовитель, через свою торговую сеть и центры сервисного обслуживания, обеспечивает безвозмездную замену частей, вышедших из строя в результате дефектов материалов или производственных дефектов. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав покупателя по гражданскому кодексу в отношении последствий дефектов или недостатков проданного ему изделия.
  - Технический персонал компании выполнит необходимые работы в как можно более короткий срок, определяемый организационными требованиями.
  - При оформлении запроса на оказание гарантийной технической помощи предъявите уполномоченному персоналу надлежащим образом заполненное и заштемпелеванное продавцом нижеприведенное гарантийное обязательство, приложив к нему счет-фактуру или кассовый чек, подтверждающие дату приобретения.
  - Гарантия теряет силу в следующих случаях:
    - Явное пренебрежение техобслуживанием.
    - Использование изделия не по назначению или нарушение его целостности.
    - Использование неподходящей смазки или топлива.
  - Использование неоригинальных запасных частей или принадлежностей.
  - Выполнение работ неуполномоченным персоналом.
  - Гарантия не распространяется на расходные материалы, а также на части, подвергающиеся нормальному износу.
  - Из гарантии исключены любые работы, связанные с усовершенствованием изделия.
  - Гарантия не покрывает работы по наладке и техническому обслуживанию, необходимость которых может возникнуть в течение гарантийного периода.
  - В случае выявления повреждений машины, причиненных в ходе транспортировки, об этом следует незамедлительно уведомить перевозчика. Несоблюдение этого условия приведет к утрате права на гарантию.
  - Установленные на наших машинах двигатели других фирм (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda и т.д.) покрываются гарантией соответствующих изготовителей.
  - Гарантия не покрывает причиненный людям или предметам прямой или косвенный ущерб в результате неисправности машины или ее продолжительного принудительного простоя.

|   |             |
|---|-------------|
| МОДЕЛЬ  | ДАТА        |
| <hr/> <hr/>   | <hr/> <hr/> |
| СЕРИЙНЫЙ НОМЕР  |             |
| <hr/> <hr/>   |             |
| КУПЛЕН  | ДИЛЕР       |
| <hr/> <hr/>   | <hr/> <hr/> |
| Не присыпать отдельно! Приложить к заявке на оказание гарантийной технической помощи. |             |

|   |     |
|---|-----|
| 1 WPROWADZENIE .....  | 224 |
| 1.1 JAK CZYTAĆ NINIEJSZY PODRĘCZNIK .....                         | 224 |
| 2 WYJAŚNIENIE SYMBOLI ORAZ OSTRZEŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA (RYS. 1)..... | 225 |
| 3 PODZESPOŁY KOSIARKI ELEKTRYCZNEJ (RYS. 2) .....                 | 226 |
| 4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA .....                                     | 226 |
| 5 ODZIEŻ OCHRONNA .....   | 228 |
| 6 MONTAŻ.....   | 228 |
| 6.1 MONTAŻ OSŁONY BEZPIECZEŃSTWA 600 W.....                       | 228 |
| 6.2 MONTAŻ OSŁONY BEZPIECZEŃSTWA 850 W.....                       | 228 |
| 6.3 MONTAŻ GŁOWICY Z ŻYŁKĄ NYLONOWĄ (RYS. 8) .....                | 229 |
| 6.4 MONTAŻ RĘKOJEŚCI (RYS. 9).....                                | 229 |
| 7 ROZRUCH .....   | 229 |
| 7.1 CZYNNOŚCI WSTĘPNE.....  | 229 |
| 7.1.1 PAS NOŚNY (850 W).....                                      | 229 |
| 7.1.2 PODŁĄCZENIE DO SIECI.....                                   | 229 |
| 7.2 ROZRUCH .....   | 230 |
| 8 ZATRZYMANIE SILNIKA .....                                       | 231 |
| 9 UŻYCIE.....   | 232 |
| 9.1 NIEDOZWOLONE ZASTOSOWANIA .....                               | 232 |
| 9.2 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W MIEJSCU PRACY.....                       | 232 |
| 9.3 TECHNIKI PRACY.....   | 233 |
| 10 TRANSPORT .....  | 235 |
| 11 KONSERWACJA .....  | 235 |
| 11.1 GŁOWICA Z ŻYŁKĄ NYLONOWĄ.....                                | 236 |
| 11.2 WYMIANA ŻYŁKI NYLONOWEJ (TR 61E - 8061) .....                | 236 |
| 11.3 WYMIANA ŻYŁKI NYLONOWEJ (TR 91E - 8091) .....                | 236 |
| 11.4 SILNIK ELEKTRYCZNY.....                                      | 236 |
| 11.5 KONSERWACJA POZAPLANOWA .....                                | 237 |
| 12 PRZEHOWYWANIE.....   | 237 |
| 13 DANE TECHNICZNE .....  | 238 |
| 14 DEKLARACJA ZGODNOŚCI.....                                      | 239 |
| 15 TABELA KONSERWACJI.....  | 240 |
| 16 WYSZUKIWANIE I USUWANIE USTEREK .....                          | 240 |
| 17 KARTA GWARANCYJNA .....  | 242 |

# 1 WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie produktu Emak.

Nasza sieć autoryzowanych sprzedawców i warsztatów serwisowych jest do Państwa całkowej dyspozycji w razie potrzeby.

## UWAGA

**Przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi a w szczególności z zasadami bezpieczeństwa.**

## UWAGA

**Niniejszy podręcznik musi towarzyszyć narzędziu przez cały okres jego eksploatacji.**

Instrukcja zawiera wyjaśnienia dotyczące działania komponentów urządzenia oraz informacje na temat niezbędnych czynności kontrolnych oraz konserwacyjnych.

## **UWAGA**

Opisy oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji nie zawsze dokładnie odzwierciedlają stan faktyczny. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez konieczności aktualizowania niniejszego podręcznika za każdym razem.

Ilustracje mają charakter poglądowy. Rzeczywiste elementy mogą się różnić od tych przedstawionych na ilustracjach. W razie wątpliwości skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

## 1.1 JAK CZYTAĆ NINIEJSZY PODRĘCZNIK

Podręcznik podzielony jest na rozdziały i punkty. Każdy punkt stanowi podpoziom odnośnego rozdziału. Odniesienia do tytułów lub punktów oznaczono skrótem roz. lub pkt, po którym podano odpowiedni numer. Przykład: „roz. 2” lub „pkt 2.1”.

Oprócz instrukcji dotyczących użytkowania i konserwacji niniejszy podręcznik zawiera fragmenty wymagające szczególnej uwagi użytkownika. Fragmenty te zostały oznaczone symbolami opisanyymi poniżej:

## UWAGA

**Gdy istnieje ryzyko wypadku lub obrażeń, nawet śmiertelnych, lub poważnych szkód materialnych.**

## PRZESTROGA

**Gdy istnieje ryzyko uszkodzenia narzędzia lub jego poszczególnych podzespołów.**

## **UWAGA**

Dostarcza dodatkowych informacji do poprzednich instrukcji zawartych w komunikatach dotyczących bezpieczeństwa.

Ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi są ponumerowane następująco: 1, 2, 3 itd. Podzespoły wskazane na ilustracjach oznaczone są literami lub cyframi, w zależności od przypadku. Odniesienie do podzespołu C na rysunku 2 jest wskazywane za pomocą sformułowania: „Patrz C, Rys. 2” lub po prostu „(C, Rys.2)”. Odniesienie do podzespołu 2 na rysunku 1 jest wskazywane za pomocą sformułowania: „Patrz 2, Rys. 1” lub po prostu „(2, Rys.1)”.

## 2 WYJAŚNIENIE SYMBOLI ORAZ OSTRZEŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA (RYS. 1)

1. Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i konserwacji.
2. Założyć kask, okulary i nauszniki ochronne.
3. Należy uważać na wyrzucane przedmioty.
4. Należy zachować odległość 15 m od osób postronnych.
5. Ten symbol oznacza Uwagę i Ostrzeżenie.
6. W razie uszkodzenia lub przecięcia przewodu zasilającego należy niezwłocznie odłączyć wtyczkę od sieci.
7. Nie wystawiać kosiarki elektrycznej na działanie deszczu lub szczególnie wilgotnych warunków.
8. Urządzenie z podwójną izolacją.
9. Dane techniczne.
10. Gwarantowany poziom mocy akustycznej.
11. Oznaczenie zgodności CE.
12. Typ maszyny: **KOSIARKA ELEKTRYCZNA**.
13. Numer seryjny.
14. Rok produkcji.
15. **Zgodnie z dyrektywami 2011/65/WE i 2012/19/WE w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych oraz utylizacji odpadów.** symbol przekreślonego pojętnika na śmieci na urządzeniu oznacza, że po zakończeniu eksploatacji produkt **musi** być zbierany oddzielnie od innych odpadów. Użytkownik musi zatem zwrócić sprzęt, którego okres eksploatacji dobiegł końca, do odpowiednich punktów selektywnej zbiórki odpadów elektronicznych i elektrycznych lub zwrócić go sprzedawcy detalicznemu przy zakupie **nowego urządzenia równorzędnego typu, na zasadzie jeden do jednego**. Prawidłowa segregacja umożliwia ponowne wykorzystanie odpadów, ich recykling oraz likwidację w sposób przyjazny dla środowiska, dzięki czemu zmniejsza się ich ujemny wpływ na środowisko oraz zdrowie i sprzyja się recyklingowi materiałów, z których urządzenie jest zbudowane. Nieprawidłowa utylizacja urządzenia przez użytkownika zagrożone jest sankcjami przewidzianymi przez prawo.

PL

### **3 PODZESPOŁY KOSIARKI ELEKTRYCZNEJ (RYS. 2)**

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Pasy nośne (TR 91E - 8091) | 7. Wyłącznik bezpieczeństwa      |
| 2. Wał napędowy               | 8. Wtyczka przewodu zasilającego |
| 3. Główica nylonowa           | 9. Silnik elektryczny            |
| 4. Osłona głowicy             | 10. Ostrze do cięcia żyłki       |
| 5. Uchwyty pasa nośnego       | 11. Rękawice przednia            |
| 6. Wyłącznik działania        | 12. Rękawice tylna               |

### **4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**

#### **⚠ UWAGA**

**Urządzenie, o ile jest właściwie użytkowane, jest szybkim, wygodnym i skutecznym narzędziem pracy; jeżeli jednak jest używane nieprawidłowo lub bez zachowania należytej ostrożności, może stać się narzędziem niebezpiecznym. Aby praca była zawsze przyjemna i bezpieczna, należy zawsze dokładnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji.**

#### **⚠ UWAGA**

**Zasilacz urządzenia generuje pole elektromagnetyczne o bardzo niskim natężeniu. Pole to może zakłócać pracę niektórych rozruszników serca. Celem zmniejszenia ryzyka poważnych lub śmiertelnych obrażeń, osoby z wszczepionym rozrusznikiem powinny poradzić się lekarza i skonsultować z producentem rozrusznika przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem.**

#### **⚠ UWAGA**

**Rozporządzenia krajowe mogą ograniczać użycie maszyny.**

1. Nie należy używać urządzenia przed uzyskaniem odpowiedniego instruktażu w zakresie jego obsługi. Operator, który korzysta z urządzenia po raz pierwszy, powinien poćwiczyć pracę z urządzeniem przed zastosowaniem go w praktyce.
2. Przechowywać niniejszą instrukcję w odpowiednich warunkach i korzystać z niej przed każdym użyciem urządzenia.
3. Kosiarka elektryczna może być używana wyłącznie przez osoby dorosłe, w dobrej kondycji fizycznej oraz znające zasady obsługi.

Nie używać kosiarki elektrycznej w przypadku odczuwania zmęczenia fizycznego lub po spożyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub leków.

4. Kosiarkę elektryczną można przekazywać lub pożyczać wyłącznie osobom zaznajomionym z jej obsługą i prawidłowym użytkowaniem. Należy do niej wówczas dołączyć również podręcznik z zaleceniami dotyczącymi obsługi, który należy przeczytać przed rozpoczęciem pracy.
5. Należy nosić odpowiednią odzież i środki bezpieczeństwa, takie jak wysokie obuwie, mocne spodnie, rękawice, okulary ochronne, nauszniki i kask. Nosić odzież dopasowaną, ale wygodną (patrz rozdział 5 *ODZIEŻ OCHRONNA*).

6. Podczas używania kosiarki elektrycznej nie pozwalać innym osobom na przebywanie w promieniu 15 metrów od urządzenia.
7. Kosiarka elektryczna musi być wyposażona w przyrządy tnące (narzędzia) wyraźnie zalecane przez producenta (patrz Tabela 2 *Zalecane elementy tnące*). Montaż urządzenia tnącego należy wykonać przed włożeniem wtyczki do gniazdka sieciowego.
8. Sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość wskazane na tabliczce znamionowej kosiarki elektrycznej odpowiadają napięciu i częstotliwości sieci zasilającej (patrz rozdział 2 *WYJAŚNIENIE SYMBOLI ORAZ OSTRZEŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA (RYS. 1)*).
9. Nie należy używać uszkodzonych i/lub niestandardowych przewodów, wtyczek lub przedłużaczy.
10. Należy używać przedłużaczy neoprenowych lub z podwójną izolacją innego typu, wyposażonych we wtyczki bezpieczeństwa przeznaczone do użytku na zewnątrz.
11. W razie uszkodzenia lub przecięcia przewodu należy niezwłocznie odłączyć wtyczkę od sieci.
12. Elektryczny przewód przyłączeniowy musi być poprowadzony w taki sposób, aby osoby lub pojazdy nie mogły go uszkodzić, narażając na niebezpieczeństwo siebie i użytkownika.
13. Sprawdzić, czy przewód jest zawsze ułożony poza zasięgiem działania głowicy i nie jest naprężony podczas pracy. Nie należy kosić trawy w pobliżu innych przewodów elektrycznych.
14. Przed przystąpieniem do konserwacji lub transportu urządzenia należy odłączyć wtyczkę od sieci zasilającej.
15. Nie używać kosiarki elektrycznej w środowisku zagrożonym wybuchem lub łatwopalnym.
16. Nie używać kosiarki elektrycznej bez zabezpieczenia głowicy.
17. Nie wystawiać kosiarki elektrycznej na działanie deszczu lub szczególnie wilgotnych warunków.
18. Nie uruchamiać silnika bez zamontowanego ramienia.
19. Nie używać kosiarki elektrycznej do koszenia materiałów innych niż trawa.
20. Nie należy pracować z kosiarką elektryczną, która jest uszkodzona, źle naprawiona, niewłaściwie zmontowana lub zmodyfikowana według własnego uznania. Nie usuwać, nie uszkadzać ani nie neutralizować żadnych zabezpieczeń.
21. Codziennie sprawdzać kosiarkę elektryczną, aby upewnić się, że wszystkie zabezpieczenia i inne mechanizmy są sprawne.
22. Nie wykonywać czynności lub napraw wykraczających poza zakres standardowej konserwacji. Zwrócić się do autoryzowanego warsztatu.
23. Zabrania się podłączania do wału odbioru mocy urządzenia jakiegokolwiek narzędzia innego niż dostarczone przez producenta.
24. Wszelkie etykiety sygnalizujące niebezpieczeństwo lub związane z bezpieczeństwem należy zachować w nienagannym stanie. W razie ich uszkodzenia lub zniszczenia należy je niezwłocznie wymienić (patrz rozdział 2 *WYJAŚNIENIE SYMBOLI ORAZ OSTRZEŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA (RYS. 1)*).
25. Nie używać urządzenia do zastosowań innych niż te wskazane w podręczniku (patrz rozdział 9 *UŻYCIE*).
26. Należy pamiętać, że właściciel lub operator ponosi odpowiedzialność za wypadki lub zagrożenia dla osób trzecich lub ich mienia.

27. Jeżeli kosiarka elektryczna ma zostać wycofana z eksploatacji, nie należy pozostawiać jej w otoczeniu, lecz przekazać ją sprzedawcy, który zadba o jej oddanie do odpowiedniego punktu.
28. W celu uzyskania dalszych wyjaśnień lub podjęcia priorytetowych interwencji należy się zawsze skontaktować ze sprzedawcą.
29. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że osoby takie obsługują je pod nadzorem lub uzyskano stosownego instruktażu w zakresie obsługi urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.

## 5 ODZIEŻ OCHRONNA

### UWAGA

**Podczas pracy z kosiarką elektryczną należy zawsze używać atestowanej odzieży ochronnej. Noszenie odzieży ochronnej nie eliminuje ryzyka obrażeń, ale w razie wypadku zmniejsza skutki szkód. Z prośbą o poradę w sprawie wyboru odpowiedniej odzieży należy się zwrócić do lokalnego sprzedawcy.**

PL

Odzież musi być odpowiednia i nie może być niepraktyczna. Nosić przylegającą do ciała odzież ochronną. **Idealnym zestawem są kurtka ochronna i spodnie ogrodniczki.** Nie nosić ubrań, szalików, krawatów ani biżuterii, które mogłyby zaplątać się w zarośla. Długie włosy należy spiąć i zabezpieczyć (na przykład chustką, beretem, kaskiem itd.).

**Nosić obuwie ochronne z podeszwą antypoślizgową i stalowymi podnoskami.**

**Należy nosić okulary ochronne lub osłony na twarz.**

**Stosować środki ochrony przed hałasem, np. nauszniki lub zatyczki do uszu.** Stosowanie środków ochrony słuchu wymaga większej uwagi i ostrożności, ponieważ postrzeganie sygnałów akustycznych zagrożenia (krzyki, alarmy itp.) jest ograniczone.

**Nosić rękawice zapewniające maksymalne pochłanianie drgań.**

## 6 MONTAŻ

### 6.1 MONTAŻ OSŁONY BEZPIECZEŃSTWA 600 W

1. Przymocować osłonę do rury napędowej za pomocą śrub (C, Rys. 4), w pozycji umożliwiającej bezpieczną pracę.
2. Zdjąć korek (A, Rys. 3).
3. Wsunąć zespół piasty-główicy-zabezpieczenia do rury napędowej i dokręcić śrubę (B, Rys. 4); podczas dokręcania śruby utrzymywać zespół piasty-zabezpieczenia lekko popchnięty w kierunku wskazywanym przez strzałkę na Rys. 4.
4. Po zakończeniu montażu zespół przedstawia się tak, jak na Rys. 5.

### 6.2 MONTAŻ OSŁONY BEZPIECZEŃSTWA 850 W

Przymocować osłonę do rury napędowej za pomocą śrub (C, Rys. 6); ustawić osłonę w taki sposób, aby po zamontowaniu wyglądała tak jak na Rys. 7.

## **6.3 MONTAŻ GŁOWICY Z ŻYŁKĄ NYLONOWĄ (RYS. 8)**

Wsunąć sworzeń zabezpieczający głowicę (H) do otworu (L) i przykręcić głowicę (N) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, używając wyłącznie siły swoich rąk.

## **6.4 MONTAŻ RĘKOJEŚCI (RYS. 9)**

Zamontować rękęjęść na rurze napędowej i zamocować ją za pomocą śrub (A), podkładek i nakrętek. Położenie rękęjęści można regulować w zależności od potrzeb operatora.

# **7 ROZRUCH**

## **7.1 CZYNNOŚCI WSTĘPNE**

### **7.1.1 Pas nośny (850 W)**

Prawidłowa regulacja pasa nośnego umożliwia prawidłowe wyważenie kosiarki elektrycznej i utrzymanie odpowiedniej wysokości nad podłożem (Rys. 10).

- Przymocować kosiarkę elektryczną do pasa nośnego (Rys. 11, Rys. 12, Rys. 13).
- Należy nosić pasy typu prostego.
- Ustawić sprzączkę (A, Rys. 14), aby uzyskać odpowiednią wysokość kosiarki elektrycznej.

### **7.1.2 Podłączenie do sieci**

#### **⚠ UWAGA**

**Przed podłączeniem wtyczki do sieci elektrycznej należy sprawdzić napięcie i upewnić się, że jest ono zgodne z danymi podanymi w poniżej tabeli. Sprawdzić, czy wymiary przedłużacza są zgodne z podanymi. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować spadek napięcia i nieodwracalne uszkodzenie silnika. Uziemienie nie jest konieczne, ponieważ silnik dysponuje podwójną izolacją.**

#### **⚠ PRZESTROGA**

**Aby zmniejszyć ryzyko przypadkowego uruchomienia, nie należy nigdy transportować urządzenia z wtyczką podłączoną do gniazdka, trzymając palec na przełączniku. Przed podłączeniem wtyczki do gniazdka upewnić się, że przełącznik znajduje się w położeniu wyłączenia.**

#### **⚠ UWAGA**

**Nie używać przewodu elektrycznego w niewłaściwy sposób. Trzymać przewód elektryczny z dala od źródeł ciepła, oleju i ostro zakończonych krawędzi.**

PL



## **UWAGA**

**Tabela 1 Zalecane długości i przekroje przedłużaczy (230 V)**

| <b>Długość</b>         | <b>Minimalny przekrój przewodu</b> |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>0 ÷ 20 metrów</b>   | <b>1 mm<sup>2</sup></b>            |
| <b>20 ÷ 50 metrów</b>  | <b>1,5 mm<sup>2</sup></b>          |
| <b>50 ÷ 100 metrów</b> | <b>4 mm<sup>2</sup></b>            |

### **Wymagane napięcie sieciowe:**

**230 V** - Z prądem znamionowym 10 A i bezpiecznikiem zwłocznym 8 A.

Przewody zasilające muszą posiadać następujące właściwości:

- jeżeli wyposażone są w izolację gumową, przewody giętkie o powłoce z twardej gumy typu zgodnego z normą 60245 IEC 53
- jeżeli wyposażone są w izolację z PVC, przewody giętkie o powłoce z PVC typu zgodnego z normą 60227 IEC 53.



## **PRZESTROGA**

Zaleca się korzystanie z kabli neoprenowych lub z podwójną izolacją innego typu, wyposażonych we wtyczki bezpieczeństwa przeznaczone do użytku na zewnątrz. Należy często sprawdzać wtyczki podłączeniowe i przedłużacz elektryczny, a w razie uszkodzenia wymienić je na nowe. Nie modyfikować w żaden sposób wtyczki. Przewód zasilający może być wymieniany wyłącznie przez upoważniony personel.

PL

## **7.2 ROZRUCH**



## **PRZESTROGA**

**Przed użyciem należy zamocować przewód zasilający w odpowiednim uchu (patrz Rys. 17, Rys. 18).**



## **UWAGA**

**Przed przystąpieniem do pracy z kosiarką elektryczną przeczytać uważnie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do sieci.**

**Podłączyć kosiarkę elektryczną do linii zasilającej zabezpieczonej wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie 30 mA.**

**Kosiarki elektrycznej należy używać tylko wtedy, gdy obszar, na którym ma być wykonywana praca, jest dobrze oświetlony.**

**Kosiarkę elektryczną należy uruchamiać tylko wtedy, gdy dlonie i stopy znajdują się poza obszarem koszenia.**



## UWAGA

Mocno trzymać kosiarkę elektryczną oburącz (Rys. 15). Trzon należy trzymać zawsze z prawej strony ciała. Nie wolno chwytać urządzenia skrzyżowanymi rękami. Instrukcje te dotyczą również osób leworęcznych. Przyjąć odpowiednią pozycję do koszenia.

Uruchomić wyłącznik bezpieczeństwa (A, Rys. 16), a następnie wyłącznik działania (B), aby uruchomić kosiarkę elektryczną.



## UWAGA

Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie termiczne, które uruchamia się automatycznie i zatrzymuje kosiarkę elektryczną w przypadku przeciążenia silnika elektrycznego. Po zadziałaniu zabezpieczenia termicznego silnik można ponownie uruchomić dopiero po kilku minutach. Nie należy przytrzymywać przełącznika działania: aby zmniejszyć ryzyko przypadkowego uruchomienia.

## 8 ZATRZYMANIE SILNIKA



## UWAGA

Narażenie na drgania może się okazać szkodliwe dla osób cierpiących na problemy z krążeniem krwi lub nerwami. W razie wystąpienia objawów fizycznych, takich jak drętwienie, brak czucia, zmniejszenie normalnej wytrzymałości lub zmiana koloru skóry należy się wrócić do lekarza. Objawy te zwykle występują w palcach, dloniach lub nadgarstkach.

### Zatrzymanie



## UWAGA

Narzędzie tnące obraca się jeszcze przez kilka sekund, nawet po zwolnieniu wyłącznika działania.



## UWAGA

Nie zostawiać kosiarki elektrycznej podłączonej do sieci elektrycznej, gdy się jej nie używa.

Kosiarkę elektryczną należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## 9 UŻYCIE

### 9.1 NIEDOZWOLONE ZASTOSOWANIA

#### UWAGA

Zawsze przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Kosiarki elektrycznej należy używać wyłącznie do koszenia trawy lub niewielkich krzewów. Zakazane jest cięcie innych materiałów. Nie używać kosiarki elektrycznej jako dźwigni do podnoszenia, przenoszenia lub łamania przedmiotów, ani nie mocować jej na stałych podporach. Zakazane jest podłączanie do wału odbioru mocy kosiarki elektrycznej narzędzi lub akcesoriów innych niż te, które zostały określone przez producenta.

#### UWAGA

Przed użyciem sprawdzić przewód zasilający oraz przedłużacz pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia. W przypadku uszkodzenia przewodu podczas pracy należy go natychmiast odłączyć od zasilania. Nie dotykać kabla przed odłączeniem zasilania. Nie korzystać z urządzenia, jeżeli przewód jest uszkodzony lub nosi oznaki zużycia.

PL

#### PRZESTROGA

W urządzeniach z zakrzywionym wałem napędowym nie jest możliwe zamontowanie żadnego typu tarczy, a jedynie główic z żyłką nylonową.

#### UWAGA

Nigdy nie należy używać kosiarki elektrycznej ponad poziomem gruntu lub trzymając mechanizm tnący w pozycji prostopadłej do gruntu. Nie używać nigdy kosiarki elektrycznej do przycinania żywopłotu.

#### UWAGA

Nie kosić podczas deszczu, w środowisku mokrym lub bardzo wilgotnym (silnik elektryczny nie jest zabezpieczony przed wodą), przy słabej widoczności, przy zbyt niskich lub zbyt wysokich temperaturach.

### 9.2 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W MIEJSCU PRACY

- Podczas włączania silnika trzymać dlonie i stopy z dala od urządzeń tnących.
- Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić teren i upewnić się, że nie występują na nim kamienie, kawałki szkła, fragmenty metalu, odpady lub inne twarde ciała obce, które mogłyby zostać wyrzucone przez mechanizm tnący podczas pracy urządzenia.
- Jeżeli urządzenie zaczyna drgać w nietypowy sposób, należy je zawsze odłączyć od zasilania.
- **Nigdy nie próbować obsługiwać kosiarki elektrycznej jedną ręką. Utrata kontroli nad kosiarką elektryczną może spowodować poważne lub nawet śmiertelne obrażenia.**
- Aby uniknąć utraty równowagi, podczas koszenia należy zawsze trzymać obie stopy na stabilnym podłożu.

- Nie należy kosić trawy w pobliżu innych przewodów elektrycznych.
- Nie kosić zbyt blisko ziemi, aby uniknąć kamieni i innych przedmiotów.
- Należy wykonywać cięcie tylko, jeśli widoczność i oświetlenie umożliwiają wyraźne widzenie.
- **Nie należy kosić z drabiny - pozycja ta jest bardzo niebezpieczna.**
- Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania zabezpieczeń słuchu, ponieważ mogą one ograniczać zdolność słyszenia dźwięków oznaczających zagrożenie (wołania, sygnałów, ostrzeżeń itp.).
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy na pochyłych lub nierównych terenach.

### UWAGA

**Nigdy nie należy używać urządzenia do koszenia na kamienistych terenach. Wyrzucane przedmioty mogą doprowadzić do poważnych lub śmiertelnych obrażeń ciała operatora lub osób znajdujących się w pobliżu. Należy uważać na wyrzucane przedmioty. Należy zawsze nosić zabezpieczenia oczu zatwierdzone do tego typu pracy. Nigdy nie wolno wychylać się nad osłoną przystawki tnącej. Może nastąpić wyrzucenie w górę kamieni, śmieci itp., których trafienie w oko może spowodować ślepotę lub poważne obrażenia. Osoby nieupoważnione muszą znajdować się w bezpiecznej odległości. Dzieci, zwierzęta, osoby postronne i pomocnicy muszą się znajdować w odległości co najmniej 15 m od urządzenia. Jeżeli do urządzenia zbliża się jakaś osoba, należy je natychmiast zatrzymać. Nigdy nie należy obracać się złączonym urządzeniem bez uprzedniego upewnienia się, że nikogo nie ma w pobliżu.**

## 9.3 TECHNIKI PRACY

### **Ogólne instrukcje dotyczące obsługi**

### UWAGA

**W tej części opisano podstawowe zasady bezpieczeństwa związane z użytkowaniem urządzeń do koszenia i przerzedzania trawy. W sytuacjach, w których nie ma się pewności, jak postąpić, należy się skonsultować z ekspertem. Należy się skontaktować z dealerem lub z autoryzowanym serwisem. Należy unikać prac przy użyciu urządzenia, do których wykonywania nie jest się przygotowanym.**

### **Podstawowe zasady bezpieczeństwa**

#### 1. Należy się rozejrzeć wokół:

- aby się upewnić, że żadna osoba, zwierzę ani inny przedmiot nie będzie w stanie zakłócić kontroli nad urządzeniem
- aby się upewnić, że żadne osoby, zwierzęta lub przedmioty nie wejdą w kontakt z przystawką tnącą lub obiekty wyrzucanymi przez przystawkę tnącą.



## **UWAGA**

**Nie używać urządzenia, jeżeli nie jest się w stanie uzyskać pomocy w razie wypadku.**

2. Należy się upewnić, że zapewniona jest swoboda ruchu i bezpieczna pozycja. Należy sprawdzić obecność wszelkich przeszkód (korzeni, kamieni, gałęzi, rowów itp.) wokół obszaru pracy na wypadek konieczności naglego przemieszczenia się. Należy zachować dużą ostrożność podczas pracy na pochyłym terenie.
3. Przed przejściem w inne miejsce należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
4. Nigdy nie wolno odkładać urządzenia na podłoże przy uruchomionym silniku.
  - Zawsze należy używać odpowiedniego sprzętu.
  - Należy się upewnić, że sprzęt jest prawidłowo zamontowany.
  - Należy dokładnie zaplanować pracę.



## **UWAGA**

**Nie próbować usuwać skoszonego materiału, gdy silnik pracuje lub gdy mechanizm tnący jest w ruchu, ponieważ może to spowodować poważne obrażenia. Aby uniknąć obrażeń, przed przystąpieniem do usuwania materiału, który zapłatał się wokół głowicy należy zatrzymać silnik i mechanizm tnący.**

PL

### **Sprawdzić przed rozpoczęciem pracy**

Sprawdzić, czy głowica tnąca lub osłona przycinarki nie jest pęknięta lub w inny sposób uszkodzona. Wymienić głowicę i osłonę przycinarki, jeżeli są popękanie (Rys. 19).

Sprawdzić, czy ostrze do cięcia żyłki (A, Rys. 20) zamontowane na oslonie zabezpieczającej jest naostrzone.



## **UWAGA**

**Nie używać urządzenia bez zabezpieczenia lub z niesprawnym zabezpieczeniem. Nie używać nigdy urządzenia bez wału napędowego.**

### **Prycinanie trawy za pomocą przycinarki**



## **UWAGA**

**Nie używać żyłki dłuższej niż określona średnica cięcia. Przy odpowiednio założonej osłonie wbudowana przystawka tnąca dostosuje długość żyłki automatycznie. Zbyt dłużego żyłka może spowodować przeciążenie i uszkodzenie silnika.**

### **Prycinanie**

- Trzymać głowicę pod kątem tuż nad terenem. Pracę wykonuje końcówka żyłki. Żyłka powinna pracować we własnym tempie. Nigdy nie należy wpychać żyłki w obszar do skoszenia (Rys. 21).

- Żyłka ułatwia usuwanie trawy i chwastów u podstawy murów, ogrodzeń, drzew i krawędziów; może jednak uszkadzać korę niektórych drzew i krzewów oraz pozostawiać karby na słupach ogrodzenia.
- Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia roślin, należy skrócić żyłkę do 10–12 cm i zmniejszyć prędkość silnika.

## Oczyszczanie

- W przypadku oczyszczania usuwane są wszelkie niepożądane rośliny. Trzymać głowicę kosiarki elektrycznej bezpośrednio nad gruntem i lekko ją nachylić pod kątem. Podczas koszenia wokół drzew, słupów, posągów i podobnych obiektów koniec żyłki powinien uderzyć o ziemię (Rys. 22).



### PRZESTROGA

**Ta technika wiąże się ze zwiększoną zużyciem żyłki.**

- Podczas pracy w pobliżu kamieni, cegieł, betonu, metalowych płotów itd. zużywanie się żyłki następuje szybciej i musi być ona wysuwana częściej niż w przypadku stykania się z drzewami lub drewnianymi płotami.

## Cięcie

PL

- Kosiarka elektryczna idealnie nadaje się do koszenia trawy, do której trudno dotrzeć za pomocą zwykłej kosiarki. Podczas cięcia żyłka powinna być ustawiona równolegle do gruntu. Unikać dociskania głowicy do podłożu, aby nie uszkodzić trawnika i nie zniszczyć urządzenia (Rys. 23).
- Podczas normalnego koszenia unikać stałego kontaktu głowicy z podłożem. Stała styczność tego typu może spowodować uszkodzenie i nadmierne zużycie głowicy.

## Szybkie przerzedzanie

Efekt wentylatora obracającej się żyłki można wykorzystać do szybkiego i łatwego przerzedzania. Trzymać żyłkę nad podłożem, które ma być przerzedzone, w pozycji równoległej i wykonywać naprzemienne ruchy w przód i w tył (Rys. 24).

## 10 TRANSPORT



### UWAGA

**Aby zmniejszyć ryzyko przypadkowego uruchomienia, nie należy nigdy transportować urządzenia z wtyczką podłączoną do gniazdka lub trzymając palec na przełączniku.**

## 11 KONSERWACJA



### UWAGA

**Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej należy odłączyć wtyczkę od sieci zasilającej.**

## 11.1 GŁOWICA Z ŻYŁKĄ NYLONOWĄ



### PRZESTROGA

**Zawsze stosować żyłkę o takiej samej średnicy jak oryginalna, aby nie przeciązać silnika (Rys. 25, Rys. 26).**

Aby wydłużyć żyłkę nylonową, należy lekko stuknąć głowicą o ziemię podczas pracy. Po każdym stuknięciu wysunie się około 2,5 cm żyłki (Rys. 27).



### UWAGA

**Nie uderzać głowicą o twarde powierzchnie np. cementowe lub kamienne, ponieważ może to być niebezpieczne.**



### UWAGA

**Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń, nigdy nie używać przewodów ani żyłek z rdzeniem z metalu lub jakiegokolwiek innego materiału zamiast żyłek nylonowych.**

PL

## 11.2 WYMIANA ŻYŁKI NYLONOWEJ (TR 61E - 8061)

1. Odkręcić gałkę (C, Rys. 28) i wyjąć szpulę (D). Aby całkowicie zdementować głowicę, wyjąć pierścień uszczelniający (Rys. 29).
2. Złożyć żyłkę na pół, pozostawiając jedną część dłuższą od drugiej o około 10 cm. Włożyć przewód do odpowiedniej szczeliny (B, Rys. 32) na szpuli. Nawinąć żyłkę w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
3. Po zakończeniu nawijania żyłki zablokować go w karbach, tak jak pokazano na Rys. 34. Zamontować sprężynę. Wsunąć żyłkę przez ucha (Rys. 35), pociągnąć ją do zewnętrz i odblokować. Zablokować głowicę za pomocą gałki.

## 11.3 WYMIANA ŻYŁKI NYLONOWEJ (TR 91E - 8091)

1. Nacisnąć wypustkę (Rys. 30) i zdjąć pokrywę i szpulę wewnętrzną.
2. Złożyć żyłkę na pół, pozostawiając jedną część dłuższą od drugiej o około 14 cm. Zablokować żyłkę w odpowiednim karbie (B, Rys. 31) na szpuli. Nawinąć każdą żyłkę równomiernie, bez jej skręcania, w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
3. Po zakończeniu nawijania żyłki zablokować go w nacięciach, tak jak pokazano na Rys. 33. Zamontować sprężynę. Wsunąć żyłkę przez ucha (Rys. 36) i pociągnąć ją do zewnętrz. Zablokować głowicę za pomocą pokrywy.

## 11.4 SILNIK ELEKTRYCZNY

Okresowo czyścić kratki chłodzące silnika sprężonym powietrzem (Rys. 37).



### UWAGA

**Nie próbować samodzielnie wykonywać niedozwolonych napraw i nie otwierać osłony silnika.**

## **11.5 KONSERWACJA POZAPLANOWA**

Zaleca się przeprowadzenie ogólnego przeglądu na koniec sezonu, jeżeli urządzenie jest intensywnie eksploatowane lub co dwa lata, jeżeli jest użytkowane w normalny sposób.

### **⚠ UWAGA**

**Wszelkie czynności konserwacyjne niewymienione w niniejszej instrukcji muszą być wykonywane przez autoryzowany warsztat. Aby zapewnić stałe i regularne działanie urządzenia, należy pamiętać, że wszelkie części zamienne muszą być wymieniane wyłącznie na ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE.**

### **⚠ UWAGA**

**Nieautoryzowane modyfikacje i/lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych może spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia operatora lub osób trzecich.**

## **12 PRZECHOWYWANIE**

Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.

- Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilającego jest odłączona od sieci.
- Przestrzegać wszystkich wyżej opisanych zasad konserwacji.
- Przechowywać urządzenie w suchym pomieszczeniu, jeśli to możliwe powyżej poziomu podłoga i z dala od źródeł ciepła.
- Kosiarkę elektryczną należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

PL

## 13 DANE TECHNICZNE

|                                |    | <b>TR 61E - 8061</b> | <b>TR 91E - 8091</b> |  |
|--------------------------------|----|----------------------|----------------------|--|
| Silnik elektryczny jednofazowy |    | EMAK                 |                      |  |
| Napięcie                       | V  | 230                  | 230                  |  |
| Natężenie znamionowe           | A  | 3,0                  | 4,2                  |  |
| Częstotliwość                  | Hz | 50                   | 50                   |  |
| Moc                            | W  | 600                  | 850                  |  |
| Szerokość cięcia               | cm | 35                   |                      |  |
| Ciążar                         | kg | 3,7                  | 4,0                  |  |

**Tabela 2 Zalecane elementy tnące**

| <b>Model</b> | <b>Narzędzia tnące</b> |                | <b>Osłona</b>  |
|--------------|------------------------|----------------|----------------|
| TR 61E       |                        | N.C. 60012020A | N.C. 60022007R |
| 8061         |                        |                | N.C. 60022007R |
| TR 91E       |                        | N.C. 63080011A | N.C. 4198115CR |
| 8091         |                        |                | N.C. 4198114CR |

PL



### **UWAGA**

**Ryzyko wypadku wzrasta w przypadku stosowania niewłaściwych narzędzi tnących!**  
**Używać wyłącznie zalecanych mechanizmów tnących i osłon.**

|                                      |                        |  | <b>TR 61E - 8061</b>             | <b>TR 91E - 8091</b>             |
|--------------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
|                                      |                        |  |                                  |                                  |
| Ciśnienie akustyczne                 | <b>dB (A)</b>          | <b>L<sub>PA</sub></b><br>EN 50636-2-91 | <b>86,0</b>                      | <b>87,0</b>                      |
| Niepewność                           | <b>dB (A)</b>          |  | <b>2,0</b>                       | <b>2,0</b>                       |
| Zmierzony poziom mocy akustycznej    | <b>dB (A)</b>          | 2000/14/WE                             | <b>94,0</b>                      | <b>95,0</b>                      |
| Niepewność                           | <b>dB (A)</b>          |  | <b>1,0</b>                       | <b>1,0</b>                       |
| Gwarantowany poziom mocy akustycznej | <b>dB (A)</b>          | <b>L<sub>WA</sub></b><br>2000/14/WE    | <b>96,0</b>                      | <b>96,0</b>                      |
| Poziom drgań                         | <b>m/s<sup>2</sup></b> | EN 50636-2-91                          | <b>5,4 (L)</b><br><b>3,1 (P)</b> | <b>6,4 (L)</b><br><b>6,0 (P)</b> |
| Niepewność                           | <b>m/s<sup>2</sup></b> | EN 12096                               | <b>2,0</b>                       | <b>2,0</b>                       |

## 14 DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niżej podpisana

**EMAK S.p.A. via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE)  
ITALY**

deklaruje na własną odpowiedzialność, że narzędzie:

1. Rodzaj:

**kosiarka elektryczna**

2. Marka: / Typ:

**OLEO-MAC TR 61E - TR 91E**

3. Identyfikacja serii:

**313 XXX 0001 - 313 XXX 9999 (TR 61E - 8061) -  
314 XXX 0001 - 314 XXX 9999 (TR 91E - 8091)**

spełnia wymogi Dyrektyw

**2006/42/WE - 2014/30/WE - 2011/65/WE - 2014/35/WE -  
2000/14/WE Załącznik I n° 33**

spełnia wymogi następujących norm  
zharmonizowanych:

**EN 60335-1:2012+A14:2019 - EN 50636-2-91:2014 -  
EN 55014-1:2017 - EN 55014-2:1997+A2:2008 -  
EN 62233:2008 - EN 61000-3-2:2014 -  
EN 61000-3-3:2013+A1:2019**

Zastosowane procedury określania  
zgodności

**2000/14/WE Załącznik VI Procedura 1**

Zmierzony poziom mocy akustycznej

**94.0 dB (TR 61E - 8061) - 95.0 dB (TR 91E - 8091)**

Gwarantowany poziom mocy  
akustycznej

**96.0 dB (A)**

Nazwa i adres podmiotu notyfikującego

**Eurofins Product Testing Italy S.r.l. - via Cuorgnè, n.21  
10156 Torino (TO) - Italy n° 0477**

Szerokość cięcia

**35 cm**

Sporządzono w:

**Bagnolo in piano (RE) Italy - via Fermi, 4**

Data:

**05/03/2022**

Dokumentacja techniczna złożona w:

**Siedzibie administracyjnej. - Dyrekcji technicznej**

**Emak®  
s.p.a.**

Luigi Bartoli - U Dyrektora Generalnego (CEO).

PL

## 15 TABELA KONSERWACJI

|   |   | <i>Należy pamiętać, że poniższe okresy konserwacji odnoszą się wyłącznie do normalnych warunków eksploatacji.</i> | <i>Jeżeli codzienna praca jest cięższa niż zwykle, należy odpowiednio skrócić okresy pomiędzy przeglądami.</i> | <i>Przed każdorazowym użyciem</i> | <i>Co miesiąc</i> | <i>W przypadku uszkodzenia lub awarii</i> | <i>W zależności od potrzeb</i> | <i>Co 6 miesięcy lub 50 godzin</i> | <i>Co 1 rok lub co 100 godzin</i> |
|---|---|---|--|-----------------------------------|-------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Całe urządzenie   | Sprawdzić (wycieki, pęknięcia i zużycie)  | X   |  |                                   |                   |   |                                |                                    |                                   |
|   | Oczyścić po zakończeniu dnia pracy        | X   |  |                                   |                   |   |                                |                                    |                                   |
| Elementy sterowania (wyłącznik działania, wyłącznik bezpieczeństwa) | Sprawdzić działanie                       | X   |  |                                   |                   |   |                                |                                    |                                   |
| Przystawki tnące  | Sprawdzić (uszkodzenia i zużycie)         | X   |  |                                   |                   |   |                                |                                    |                                   |
| Osłona przystawki tnącej  | Sprawdzić (uszkodzenia i zużycie)         | X   |  |                                   |                   |   |                                |                                    |                                   |
|   | Wymienić                                  |   |  | X                                 | X                 |   |                                |                                    |                                   |
| Wszystkie dostępne śruby i nakrętki                                 | Skontrolować wzrokowo                     | X   |  |                                   |                   |   |                                |                                    |                                   |
|   | Dokręcić                                  |   | X  |                                   |                   |   |                                |                                    |                                   |
| Osłony w pokrywie silnika   | Wyczyszczyć                               | X   |  |                                   |                   |   |                                |                                    |                                   |
| Kabel zasilania   | Sprawdzić wzrokowo: uszkodzenia i zużycie | X   |  |                                   |                   |   |                                |                                    |                                   |

## 16 WYSZUKIWANIE I USUWANIE USTEREK

### UWAGA

**Przed przystąpieniem do jakichkolwiek testów naprawczych zalecanych w poniższej tabeli należy zawsze zatrzymać urządzenie i odłączyć przewód zasilający.**

### UWAGA

**Nigdy nie podejmować napraw, nie posiadając do tego celu odpowiednich środków i narzędzi albo niezbędnych umiejętności technicznych. Każda źle przeprowadzona interwencja powoduje automatyczny przepadek Gwarancji i zwolnienie Producenta z wszelkiej odpowiedzialności.**

Po sprawdzeniu wszystkich możliwych przyczyn, jeśli problem nie został rozwiązany, należy zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu. Jeśli pojawi się usterka niewymieniona w tabeli, należy zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu.

| <b>PROBLEM</b>   | <b>MOŻLIWE PRZYCZYNY</b>                                      | <b>ROZWIĄZANIE</b>   |
|--|---|--|
| <b>Silnik się nie uruchamia lub działa w neregularny sposób<br/><b>(Upewnić się, że przewód zasilający jest podłączony do sieci)</b></b> | Uszkodzony przewód zasilający                                 | Wymienić: skontaktować się z autoryzowanym serwisem  |
|  | Uszkodzony silnik   | Wymienić: skontaktować się z autoryzowanym serwisem  |
|  | Zużyte lub uszkodzone szczotki                                | Wymienić: skontaktować się z autoryzowanym serwisem  |
| Silnik nie osiąga pełnej prędkości.  | Nieprawidłowe napięcie lub częstotliwość zasilania sieciowego | Sprawdzić parametry zasilania sieciowego   |
|  | Nieprawidłowa długość i przekrój przedłużacza                 | Zalecane długości przedłużaczy (230 V); patrz tabela w rozdziale Rozruch ( <i>Zalecane długości i przekroje przedłużaczy (230 V)</i> ) |
| Nadmierne iskrzenie szczotek   | Zużyte lub uszkodzone szczotki                                | Wymienić: skontaktować się z autoryzowanym serwisem  |
| Silnik uruchamia się i działa, ale urządzenie tnące nie obraca się   | Uszkodzone złącze lub wał napędowy.                           | W razie potrzeby wymienić: skontaktować się z autoryzowanym serwisem   |
| <b>⚠ UWAGA: Nie dotykać nigdy ostrza, gdy silnik pracuje.</b>  |   |  |

## **17 KARTA GWARANCYJNA**

Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik produkcyjnych. Producent udziela gwarancji na swoje wyroby na okres dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty zakupu do celów prywatnych i hobystycznych. W przypadku używania produktu do zastosowań profesjonalnych okres gwarancyjny ograniczony jest do 12 miesięcy.

### **Ogólne warunki gwarancji**

1. Gwarancja obowiązuje począwszy od dnia zakupu. Producent, poprzez sieć sprzedaży i obsługę techniczną, wymienia bezpłatnie części z wadami materiałowymi, wadami powstałymi w toku obróbki oraz wadami produkcyjnymi. Gwarancja nie znośna prawa nabywcy przewidzianego w kodeksie cywilnym dotyczącego roszczeń w wyniku wad i uszkodzeń spowodowanych przez sprzedany przedmiot.
2. Personel techniczny przystąpi do naprawy w czasie, na który pozwolą wymagania organizacyjne, zawsze najszybciej jak to możliwe.
3. **Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, konieczne jest przedstawienie autoryzowanym pracownikom obsługi poniższej karty gwarancyjnej, ostatecznie wypełnionej we wszystkich swoich częściach oraz faktury zakupu lub paragonu lub też innego wymaganego prawnie dokumentu sprzedaży z odnotowaną datą zakupu.**
4. Utrata gwarancji następuje w przypadku:
- Widocznego braku konserwacji,
  - Nieprawidłowego użytkowania wyrobu lub jego przeróbek,
  - Stosowania niewłaściwych smarów lub paliwa,
- Stosowania nieoryginalnych części zamiennych lub akcesoriów,
  - Wykonywania napraw przez osoby nieupoważnione.
5. Producent nie obejmuje gwarancją materiałów eksploatacyjnych oraz części ulegających zużyciu podczas normalnego użytkowania.
6. Gwarancja nie obejmuje prac mających na celu unowocześnienie i ulepszenie produktu.
7. Gwarancja nie obejmuje ustawnienia ani czynności konserwacyjnych, które będą konieczne w okresie gwarancji.
8. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu powinny zostać natychmiastowo zgłoszone przewoźnikowi pod groźbą utraty gwarancji.
9. Dla silników innych marek (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, itp.) montowanych w naszych urządzeniach obowiązuje gwarancja udzielona przez producenta silnika.
10. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód, bezpośrednio lub pośrednio wyorzędzonych osobom lub rzeczom z powodu usterek w urządzeniu lub wynikłych z wymuszonego przedłużonego przestoju w pracy urządzenia.

PL

MODEL

Nr SERYJNY

NABYWCA PAN/I.



Nie wysyłać! Załączyć jedynie w przypadku żądania naprawy gwarancyjnej.

DATA

SPRZEDAWCA



---

**GB Importer: EMAK UK LTD, Unit 8, Zone 4, Business Park, BURNTWOOD WS73XD**

Mod. 60020501A - Apr7/2022

**Emak S.p.A.**  
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy  
[www.myemak.com](http://www.myemak.com)  
 [www.youtube.it/EmakGroup](https://www.youtube.it/EmakGroup)